

SÄHKÖKYTKENTÄ

- **Tarkista huolellisesti** ennen pistotulpan asettamista pistorasiaan, että kotitalouden verkkojännite vastaa laitteen arvokyltissä osoitettua arvoa.
- Varmista, että pistorasian teho on 10/16 ampeeria.
- **TÄMÄ LAITE VASTAA RADIOHÄIRINNÄN ESTÄMISTÄ KOSKEVAN DIREKTIIVIN 89/336 SEKÄ SÄHKÖMAGNEETTISTA YHTEENSOPIVUUTTA KOSKEVAN LAIN 476/92 VAATIMUKSIA**

ASENNUS

Laitetta saa käyttää ainoastaan kannettavana laitemallina.

TOIMINTA JA KÄYTTÖ

Toiminnon valitsimella ja lämmönsäätimellä varustetut mallit

- **Kesäkäyttö (vain tuuletus):** käännä lämmönsäädintä myötäpäivään, kunnes se pysähtyy asentoon /6.
- **Toiminta minimiteholla:** käännä toiminnon valitsin asentoon **1**.
- **Toiminta maks. teholla:** käännä toiminnon valitsin asentoon **2**.
- **Sammutus:** käännä toiminnon valitsin asentoon "●" ja lämmönsäätimen nuppi asentoon . Irrota pistotulppa tämän jälkeen pistorasiasta.

Lämmönsäätimen käyttö:

Kun huoneilma on saavuttanut toivomasi lämpötilan, käännä oikeanpuoleista lämmönsäätimen nuppia  (mikäli laitteessa) vastapäivään aina siihen saakka, kunnes laite sammuu. Lämmönsäädin pitää näin säädetyn lämpötilan automaattisesti muuttumattomana.

JÄÄTYMISEN ESTO

Aseta vasemmalla oleva nuppi  asentoon **2** ja oikeanpuoleinen lämmönsäätimen nuppi  asentoon , jolloin laite säilyttää huoneen lämpötilan noin 5°C lämpöasteessa erittäin pienellä virrankulutuksella.

Katkaisimella varustetut mallit

- **Lämmitys minimiteholla:** paina katkaisinta "■" (voit nähdä katkaisimen punaisen alueen).
- **Lämmitys maks. teholla:** paina molempia katkaisimia (voit nähdä katkaisimen punaisen alueen).
- **Sammutus:** sammuta molemmat katkaisimet. Irrota pistotulppa pistorasiasta aina silloin, kun et käytä lämmitintä.

Vain lämmönsäätimellä varustetut mallit

Voit panna lämmittimen päälle kääntämällä nuppia myötäpäivään aina maksimiasentoon saakka. Käännä nuppi minimiasentoon, kun haluat sammuttaa lämmittimen ja irrota pistotulppa pistorasiasta.

HUOLTO JA PUHDISTUS

- Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen minkään puhdistustoimenpiteen aloittamista.
- **Puhdista ilman syöttö- ja poistoritilät riittävän usein.**
- Älä puhdista laitetta koskaan hankaavilla jauheilla tai liuottimilla.

VAROITUKSIA

- Älä käytä tuuletinlämmitintä kylpyammeiden, pesualtaiden, suihkujen, uima-altaiden jne. läheisyydessä.
- Käytä tuuletinlämmitintä aina yksinomaan pystysuorassa asennossa.
- Älä käytä laitetta pyykin kuivaukseen tai tuki millään tavoin ilman syöttö- ja poistoritilöitä (ylikuumenemisen vaara).
- Varmista, ettei laitteen edessä ole huonekaluja, tai muita kohteita 50 cm etäisyydellä.
- Älä käytä kannettavaa laitemallia seinien, huonekalujen, verhojen jne. läheisyydessä.
- Anna vahingoittuneen virtajohdon vaihto valmistajan, valtuutetun teknisen huoltopalvelun tai vastaavan ammattipätevyyden omaavan henkilön suoritettavaksi, jotta vältyt mahdollisilta onnettomuuksilta.
- Älä asenna lämmitintä suoraan kiinteän pistorasian alapuolelle.
- Älä koskaan peitä laitetta millään tavoin toiminnan aikana. Ylikuumenemisen ja tulipalon vaara.
- Älä käytä tätä laitetta tiloissa, joiden pinta-ala on alle 4 m².

Turvalaite sammuttaa tuuletinlämmittimen mahdollisen **tahattoman ylikuumenemisen** yhteydessä (esim. ilman syöttö- ja poistoritilöiden tukkeutumisen, moottorin hitaan käynnin tai sammumisen yhteydessä). Irrota tässä tapauksessa pistotulppa pistorasiasta muutaman minuutin ajaksi, poista ylikuumenemisen aiheuttanut syy ja aseta pistotulppa takaisin pistorasiaan.



Tärkeää: Älä koskaan peitä laitetta millään tavoin toiminnan aikana, sillä tämä saattaisi nostaa sen lämpötilan vaarallisen korkeaksi.