

SÄHKÖKYTKENTÄ

- Tarkista huolellisesti ennen pistokkeen asettamista pistorasiaan, että kotitalouden verkkojännite vastaa laitteessa tunnuksella V ilmaistua arvoa ja että sähköpistoke ja -verkko on mitoitettu tarvittavalle sähkökuormitukselle.
- **TÄMÄ LAITE VASTAA RADIOHÄIRINNÄN ESTÄMISTÄ KOSKEVAN DIREKTIIVIN 89/336 VAATIMUKSIA**

ASENNUS

Voit käyttää laitetta joko kannettavana laitemallina tai asentaa sen seinään. Moottoroidulla alustalla varustettuja malleja ei sitä vastoin voida asentaa seinään.

Suorita seinään asennus seuraavalla tavalla:

- Kiinnitä kannatin seinään kuvassa 1 annettujen ohjeiden mukaisesti. Noudata annettuja minimietäisyyksiä.
- Noudata kuvassa 4 osoitettuja "turvaetäisyyksiä" siinä tapauksessa, että asennat laitteen kylpyhuoneeseen. Älä asenna laitetta hanojen, pesualtaiden, suihkujen jne. läheisyyteen.
- Aseta lämmitin kannattimen ylempään koukkuun ja käännä sitä tämän jälkeen jonkin verran, kunnes se asettuu kannattimen alaosaan olevaan ulokkeeseen (kuva 2).
- Älä asenna laitteita suoraan kiinteän sähköpistorasian alapuolelle.

Huom: Älä kiinnitä kannatinta lämmittimeen, mikäli et aio kiinnittää sitä seinään.

TOIMINTA JA KÄYTTÖ

Toiminnon valitsimella ja lämmönsäätimellä varustetut mallit

- Käännä lämmönsäätimen nuppia (vasemmalla) myötäpäivään aina maks. asentoon saakka.
- **Kesäkäyttö (vain tuuletus):** käännä toiminnon valitsin asentoon ✱.
- **Toiminta minimiteholla:** käännä toiminnon valitsin asentoon 1 (merkkivalo syttyy).
- **Toiminta maks. teholla:** käännä toiminnon valitsin asentoon 2.
- **Sammutus:** käännä toiminnon valitsin asentoon "0".

Lämmönsäätimen käyttö:

Kun huoneilma on saavuttanut toivomasi lämpötilan, käännä nuppia hitaasti vastapäivään aina siihen saakka, kunnes merkkivalo sammuu. Lämmönsäädin pitää näin säädetyn lämpötilan automaattisesti muuttumattomana.

JÄÄTYMISEN ESTO

Aseta toiminnon valitsin asentoon 2 ja lämmönsäätimen nuppi asentoon ✱, jolloin laite säilyttää huoneen lämpötilan noin 5°C lämpöasteessa. Näin jäätymiseltä välttyään jo erittäin pienellä virrankulutuksella.

Vain lämmönsäätimellä varustetut mallit

Voit panna lämmittimen päälle kääntämällä nuppia myötäpäivään aina maksimiasentoon saakka. Käännä nuppi minimiasentoon, kun haluat sammuttaa lämmittimen ja irrota pistoke tämän jälkeen pistorasiasta.

24 TUNNIN AJASTIMELLA VARUSTETUT MALLIT

Voit ohjelmoida lämmityksen seuraavasti:

Tarkista oikea aika. Jos kello on esim. 10 käännä ajastimen numerolevyä myötäpäivään, kunnes siinä oleva numero 10 asettuu ajastimella olevan viiteosoittimen ▲ kohdalle. Sääda aikavälit, jolloin haluat laitteen toimivan työntämällä ajastimen hampaita keskustasta ulospäin. Jokainen hammas vastaa 30 min ajanjaksoa. Näin asetettuna lämmitin toimii automaattisesti joka päivä ohjelmoidulla aikavälillä (Tärkeää: Varmista, että pistoke on aina pistorasiassa kiinni).

- Voit vaihtaa ohjelmointia yksinkertaisesti panemalla ajastimen hampaat alkuperäiseen asentoon ja asettamalla uudet toiminta-ajat.
- Mikäli haluat käyttää laitetta ilman ajastinta, työnnä kaikki ajastimen hampaat keskustasta ulospäin. Irrota tässä tapauksessa laitteen sammutuksen yhteydessä myös pistoke pistorasiasta, jotta ajastimen turhalta toiminnalta välttyään.

KÄÄNNETTÄVÄLLÄ ALUSTALLA VARUSTETUT MALLIT (poljinkatkaisin)

Jotkin mallit on varustettu käännettävällä alustalla ja poljinkatkaisimella.

Voit kääntää lämmitintä käsin oikealle ja vasemmalla noin 30° kulmaan siten, että ilma virtaa haluamaasi suuntaan.

Säädä lämmönsäätimen nuppi ja toiminnon valitsin (tarvittaessa myös ajastin) yllä kuvatulla tavalla ja paina poljinta, jolloin pääkatkaisin käynnistää lämmittimen.

Voit sammuttaa lämmittimen yksinkertaisesti painamalla poljinta uudelleen.

Tärkeää: Lämmitin käynnistyy ainoastaan silloin, kun painat poljinta.

MOOTTOROIDULLA ALUSTALLA VARUSTETUT MALLIT

Jotkin mallit on varustettu kiertävällä moottoroidulla alustalla sekä poljinkatkaisimella.

Paina poljinkatkaisinta, mikäli haluat ilman virtaavan suuremmalle alueelle. Näin lämmitin alkaa kiertämään oikealta vasemmalle. Voit pysäyttää tämän kiertotoiminnon haluamaasi asentoon yksinkertaisesti painamalla poljinkatkaisinta uudelleen.

HUOLTO

- Irrota pistoke pistorasiasta ennen minkään puhdistustoimenpiteen aloittamista.
- Puhdista ilman syöttö- ja poistoritilät säännöllisesti.
- Älä puhdista laitetta koskaan hankaavilla jauheilla tai liuottimilla.

VAROITUKSIA

- Älä käytä tuuletinlämmitintä kylpyammeiden, suihkujen, uima-altaiden jne. läheisyydessä.
- Käytä tuuletinlämmitintä aina yksinomaan pystysuorassa asennossa.
- Älä koskaan peitä laitetta millään tavoin toiminnan aikana. Tulipalon vaara.
- Älä käytä laitetta pyykin kuivaukseen tai tuki millään tavoin ilman syöttö- ja poistoritilöitä (ylikuumenemisen vaara).
- Varmista, ettei laitteen edessä ole huonekaluja, seiniä, verhoja tai muita kohteita 50 cm etäisyydellä.
- Älä käytä kannettavaa laitemallia seinien, huonekalujen, verhojen jne. läheisyydessä.
- Emme suosittele jatkojohtojen käyttöä. Mikäli jatkojohtojen käyttö on välttämätöntä, noudata huolellisesti johdon mukana tulleita ohjeita ja varmista, ettei ylitä jatkojohtojen merkittyä tehorajaa.
- Anna vahingoittuneen virtajohtojen vaihto valmistajan, valtuutetun teknisen huoltopalvelun tai vastaavan ammattipätevyyden omaavan henkilön suorittavaksi, jotta välttyä mahdollisilta onnettomuuksilta.
- Älä käytä tätä laitetta tiloissa, joiden pinta-ala on alle 4 m².

Moottoroidulla alustalla varustetuissa lämmittimissä on turvalaite, joka sammuttaa laitteen mahdollisen katumisen yhteydessä. Voit käynnistää lämmittimen uudelleen yksinkertaisesti asettamalla sen uudelleen pystyasentoon.

Turvalaite sammuttaa laitteen mahdollisen tahattoman ylikuumenemisen yhteydessä (esim. ilman syöttö- ja poistoritilöiden tukkeutumisen, moottorin hitaan käynnin tai sammumisen yhteydessä). Irrota tässä tapauksessa pistoke pistorasiasta muutaman minuutin ajaksi, poista ylikuumenemisen aiheuttanut syy ja aseta pistoke takaisin pistorasiaan.



Tärkeää: Älä koskaan peitä laitetta millään tavoin toiminnan aikana, sillä tämä saattaisi nostaa sen lämpötilan vaarallisen korkeaksi.

VAROITUS: Katkaisimen lämpörele on tahattoman uudelleen käynnistymisen estämiseksi on tärkeää, ettei tämän laitteen kanssa käytetä ulkoisia katkaisinlaitteita, kuten esim. ajastinta. Sitä ei saa tämän lisäksi kytkeä sähköpiiriin, jonka sähkölaitos kytkee jatkuvasti päälle tai pois päältä.