

KUVAUS

(katso kuva sivulla 3).

- A Termostaatti
- B Katkaisijat
- C Comfortemp -painike
- D Johtopidike
- E Rulla

KÄYTTÖ

"Easy wheel" -järjestelmä

Käännä lämpöpatteri ylösalaisin matolle tai pehmeälle pinnalle välttääksesi maalipinnan vahingoittumista.

Avaa rullat kääntämällä niitä ulospäin (kuva 1).

Käännä lämpöpatteri takaisin pystyasentoon.



Tärkeää!

Lämpöpatteri tulee pitää käytössä pystyasennossa (rullat alhaalla, ohjaimet ylhäällä). Muiden asentojen käyttäminen voi olla vaarallista!

Sähkökytkentä

- Ennen laitteen kytkemistä verkkovirtaan, tarkista, että verkkovirta vastaa laitteeseen merkittyä V-arvoa, ja että pistorasia ja voimalinja ovat oikean kokoisia.
- KYTKE LÄMPÖPATTERI VAIN MAADOITETTUUN PISTORASIAAN.

KÄYTTÖOHJEET

Päälle laittaminen

Työnnä pistoke, käännä termostaatin nuppi myötäpäivään loppuun saakka (maksimiasento). Kytke molemmat katkaisimet päälle. Katkaisimilla olevat merkkivalot palavat termostaattilla asetetusta jaksosta riippumatta. Kun huone on saavuttanut halutun lämpötilan, käännä nuppia hitaasti ja varovasti vastapäivään aina siihen saakka, kunnes kuulet naksahduksen. Laitte on säädetty nyt siten, että se sammuu ja käynnistyy automaattisesti ja säilyttää näin halutun lämpötilan automaattisesti.

Energian säästö

Energian säästämiseksi katkaisimia voidaan käyttää myös yksi

kerrallaan:

- ainoastaan yksi näppäin asennossa «**MIN**» = matala lämpö (merkkivalo palaa)
- ainoastaan yksi näppäin asennossa «**MED**» = keskilämpö (merkkivalo palaa)
- kummatkin näppäimet asennossa «**MIN**» «**MED**» = korkea lämpö (merkkivalot palavat)

Termostaatin käyttäminen

Termostaatti toimii huoneen, ei lämmittimen, lämpötilan perusteella. Käännä termostaatin kiekkoa vastapäivään pienempiä numeroita kohden vähentääksesi lämpötilaa ja myötäpäivään isompia numeroita kohden nostaaksesi lämpötilaa. Sammuta lämpöpatteri asettamalla termostaatti minimiin ✱ ja irrota se sähköpistorasiasta.

Pakkassuojaustoiminto

Kun termostaatti on asennossa ✱ ja kytkimet painettuina, laite pitää huoneen lämpötilan noin 5 asteessa, mikä estää jäätyminen vähällä energiankulutuksella.

COMFORTEMP -PAINIKE

"COMFORTEMP" -painike ja molemmat katkaisijat painettuina laite saavuttaa ja pitää automaattisesti mukavan lämpötilan.

Vihreä valo osoittaa, että "COMFORTEMP" on aktiivitoina. Tässä tilassa lämpötila säädetään automaattisesti "COMFORTEMP" -toiminnoilla. Voit kytkeä COMFORTEMP-toiminnon pois päältä ja palata termostaatin käsikäyttöiseen säätöön painamalla uudeleen COMFORTEMP-painiketta (vihreä merkkivalo sammuu).

KUNNOSSAPITO

Ennen kuin teet laitteelle mitään, irrota se verkkovirrasta ja odota sen jäähtymistä. Öljytäyteinen lämpöpatteri ei vaadi erityistä kunnossapitoa. On riittävää poistaa pölyt kuivalla, pehmeällä liinalla. Älä käytä hankaavia jauheita tai liuottimia. Jos tarpeen, poista lika pölynimurilla.

TEKNISET TIEDOT

Virtalähde

Katso merkkikilpi

Virrankulutus

"

VIANETSINTÄ

VIKA	SYY	RATKAISU
Laite ei toimi	Varmista että se on liitetty verkkovirtaan, ja että pistorasia toimii.	Kytke laite pistorasiaan.
	Tarkista mahdolliset tukkeumat.	Poista tukkeumat ja anna laitteen jäähtyä. Jos laite ei toimi, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon.
	Lämpötila voi olla asetettu liian alhaiseksi.	Aseta lämpötila täydelle asetukselle.