

TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA

- Lue käyttöopas huolellisesti. Käytä laitetta ainoastaan kotitalouksissa tässä käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti. Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettuja lisävarusteita. Valmistaja ei vastaa mistään laitteen virheellisestä käytöstä (kuten esim. kalkin, tuhkan jne. imuroimisesta) aiheutuneista vahingoista.



Huomio!

- Laitteen syöttöjännitteen on oltava ainoastaan pienoisjännitettä, joka vastaa laitteen merkintöjä.
- Varmista ennen imurin käyttöönottoa, että tarvittavat suodattimet ovat paikoillaan.
- Laitetta ei ole tarkoitettu alle 8-vuotiaiden lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen, aisteihin liittyvä tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen turvallisesta käytöstä ja siihen liittyvistä vaaroista. Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella. Puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä ei saa antaa lasten tehtäviksi elleivät ja heidän toimintaansa valvota.
- Tarkista suodattimet säännöllisesti. Harjaa tai vaihda ne aina tarvittaessa.
- Älä vie silmiäsi, korviasi, nenäsi jne. imuaukon läheisyyteen imurin toiminnan aikana.
- Älä imuroi kuumia tai savuvia tulitikuja tai savukkeita.
- Älä upota laitetta tai akkulaturia koskaan veteen tai muihin nesteisiin tai roiskuta vettä niiden päälle.
- Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi: kauppojen tai toimistojen henkilökunnan kahvitiloissa tai muissa työtiloissa, maatilamatkailuun käytetyissä tiloissa, hotelleissa, motelleissa tai muissa tämän tyyppisissä tiloissa tai tilapäisissä majoitustiloissa.
- Älä säilytä varsi-imuria ulkosalla ja pidä se suojassa kosteudelta.
- Älä sijoita varsi-imuria lämmönlähteiden (kuten uunien, pattereiden) läheisyyteen.
- Älä käytä varsi-imuria, mikäli akkulaturi tai sen johto ovat vahingoittuneet.
- Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotetta ja sen mukana toimitettuja lisävarusteita ilman ennakko-

roitusta. Käytä ainoastaan alkuperäisiä varaosia ja lisävarusteita, sillä muussa tapauksessa laitteen takuu raukeaa tai sen käytön yhteydessä voi ilmetä ongelmia.



Tärkeää:

Laitteen käyttö ilman suodattimia saattaa vahingoittaa moottoria.

KUVAUS

A. Laitteen kuvaus

- A1 Kahva/varsi
- A2 Liitin varsi-imurilla akkulaturin kytkentää varten
- A3 Kiinnitysruuvi
- A4 Kahvan kiinnityksen ohjaimet
- A5 Ilman poistoritilät
- A6 Säädintaulu
 - A7 ON/OFF painike
 - A8 Tehon säätöpainike (normaaliteho, maksimiteho, energian säästöteho)
- A9 Led indicatori livello di carica batteria/autonomia funzionamento
- A10 Pölypussilokero
- A11 Esisuodatin
- A12 Hiukkassuodatin
- A13 Imuaukko
- A14 Varsi-imurin kannatinkoukku

B. Latausasema

- B1 Kannatin varsi-imurin lataukseen
- B2 Suodattimien puhdistusharjan paikka
- B3 Suodattimien puhdistusharja
- B4 Varsi-imurin kannatinjalusta
- B5 Johdonpidike virtajohdon pituuden säätämiseen
- B6 Virtajohdon ulostulon aukko
- B7 Liitin kannattimella akkulaturin kytkentää varten

C. Lisätarvikkeet

- C1 Kaksiasentoinen harja (matot/kovat lattiat)
- C2 Akkulaturi

AKKUJEN LATAUS

TÄRKEÄÄ: Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettua alkuperäistä akkulaturia. Älä lataa laitetta silloin, kun lämpötila on alle 0°C tai yli 40°C.



Tärkeää:

Lataa akkulaturia 2 h 30 min ajan ennen laitteen ensimmäistä käyttöä.

Tämä malli on varustettu "quick charge" toiminnolla, jonka ansiosta laite toimii 5 minuuttia 30 minuutin latauksen jälkeen.

Laitetta ei voida käyttää latauksen aikana.

Latausjakson päätyttyä kaikki 3 Led-merkkivaloa palavat. Kun akku on täysin tyhjä, 3 Led-merkkivaloa vilkkuvat ja laite ei käynnisty.

Suosittelemme, että asetat laitteen lataukseen heti käytön jälkeen, jolloin sen akku on täynnä aina ennen uutta käyttöönottoa. Voit jättää laitteen lataukseen myös jatkuvasti.

Suosittelemme kuitenkin, että irrotat sen sähköverkosta pitkien käyttövälien (lomien jne.) ajaksi.

Latauksen jälkeen laitteen toiminta-ajat turbotapaa käytettäessä ovat mallista riippuen seuraavat:

Teho 1 (normaali)	Teho 2 (maksimi)	Teho 3 (Energian säästö)
25 min	15 min	50 min

AKUN VAIHTO

Ota akun vaihdon yhteydessä yhteys lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseemme. Älä käytä muun tyyppisiä akkuja.

AKUN POISTAMINEN

Ota akun poiston yhteydessä yhteys lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseemme tai toimi seuraavalla tavalla:

- Tyhjennä akussa oleva lataus kokonaan ennen sen poistamista.
- Poista varsi (A1) irrottamalla sen kiinnitysruuvi (A3).
- Irrottamalla sen kiinnitysruuvi (A10) paikaltaan.
- Poista ritilä ja suoja (katso kuva 39) paikaltaan.
- Irrota kiinnitysruuvit (katso kuva 40) ja irrota akun liittimet.



Huomio!

Varmista, ettei laite ole kytkettynä akkulaturiin silloin, kun poistat akun paikaltaan.

LAITTEEN HÄVITYS



Laitetta ei saa hävittää tavallisten kotitalousjätteiden tapaan, vaan se on toimitettava valtuutettuun kierrätyskeskukseen.