

TÄRKEITÄ VAROITUKSIA

Turvaohjeita



Vaara!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa kuolemaan johtavia sähköiskuja.

- Laite on tarkoitettu ainoastaan leivän paahtamiseen. Kaikki muu käyttö katsotaan virheelliseksi ja täten vaaralliseksi. Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat laitteen huolimattomasta tai virheellisestä käytöstä ja/tai ammattitaidottomien henkilöiden suorittamista korjauksista.
- Laitteen vahingoittuneen sähköjohdon saavat korjata tai vaihtaa ainoastaan valmistaja tai sen valtuuttamat huolto-liikkeet. Näin välttyä turhilta riskeiltä.
- Tarkista ennen pistokkeen asettamista pistorasiaan, että: verkkojännite vastaa paahtimen alapuolelle sijoitetussa arvokyltissä ilmoitettua arvoa; pistorasia on maadoitettu. Valmistaja ei vastaa mistään tämän säännöksen laiminlyömisestä aiheutuneista vahingoista tai onnettomuuksista.
- Anna ammattitaitoisen sähköasentajan vaihtaa pistoke, mikäli pistoke ja pistorasia eivät sovi yhteen. Emme suosittele jatko- tai haarituspistorasioiden ja/tai jatkojohtojen käyttöä. Mikäli kuitenkin jostain syystä joudut käyttämään niitä, käytä ainoastaan voimassa olevien turvallisuussäännösten mukaisia yksi- tai monisovittimia tai jatkojohtoja. Varmista, ettei ylitä sovittimelle ja/tai jatkojohdolle merkittyjä tehorojoja.
- Sähköiskujen vaara! Varmista, etteivät leivänpaahdin, sähköjohto tai pistoke joudu koskaan kosketuksiin veden kanssa ja älä KOSKAAN työnnä käsiäsi tai metallisia esineitä (kuten veitsiä tai alumiinifoliota) laitteen sisälle.
- Älä käsittele leivänpaahdinta kosteilla tai märillä käsillä.
- Älä koske laitteeseen silloin, kun olet avojaloin tai kun jalkasi ovat märät.
- Irrota pistoke pistorasiasta aina silloin kun et käytä sitä, ennen puhdistuksen aloittamista tai sen sisään mahdollisesti kiinni jääneiden elintarvikkeiden poistamista.



Huomio!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia tai vahingoittaa laitetta.

- Tämä laite on tarkoitettu vain

kotitalouskäyttöön. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi: kauppojen tai toimistojen henkilökunnan kahvitiloissa tai muissa työtiloissa, maatilamatkailuun käytetyissä tiloissa, hotelleissa, motelleissa tai muissa tämän tyyppisissä tiloissa tai tilapäisissä majoitustiloissa.

- Pidä laitteen pakkaukseen käytetty muovipussi kaukana lasten ulottuvilta, sillä pieni lapsi voi tukehtua siihen.
- Laitetta saavat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset sekä psyykkisiltä tai fyysisiltä kyvyiltään rajoitteiset tai muutoin laitteen käyttöön tottumattomat tai kokemattomat henkilöt silloin, kun käyttö tapahtuu aikuisen valvonnassa ja opastuksessa siten, että sitä voidaan käyttää turvallisesti. Varmista, etteivät lapset pääse leikkimään laitteella. Laitteen puhdistuksen ja huollon saavat suorittaa ainoastaan aikuiset tai yli 8-vuotiaat lapset aikuisen tarkassa valvonnassa. Pidä laite ja sähköjohto kaukana alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- Älä irrota pistoketta pistorasiasta sähköjohdosta vetämällä.
- Älä jätä leivänpaahdinta alttiiksi ilmaston vaihteluille (sade, auringonpaiste, jäätyminen jne.).
- Älä upota laitetta, sähköjohtoa tai pistoketta veteen.
- Laitetta ei saa käynnistää tai sammuttaa ulkoisen ajastimen tai erillisen kauko-ohjainjärjestelmän avulla.
- Vahingoittuneen sähköjohdon saavat korjata tai vaihtaa ainoastaan valmistajan valtuuttamat huoltoliikkeet. Lisätietoja löydät takuutodistuksesta.
- Käyttöoppaassa on pyritty kattamaan kaikki laitteen käytössä tarvittavat yleisohteet. Käytä leivänpaahdinta, kuten kaikkia sähkökäyttöisiä laitteita, varovasti ja noudata tervettä järkeä ennen kaikkea silloin, kun laitteen lähellä on pieniä lapsia.
- Laitteen puhdistusta varten katso vas- taavaa kappaletta.



Palovammojen vaara!!

Varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa eri asteisia palovammoja.

- **Leivän paahdinurien ympärillä olevat alueet kuumenevat erittäin paljon käytön aikana: käytä laitetta ainoastaan muovinuppien ja -kahvojen avulla.**
- **Muista, että leipä voi syttyä palamaan. Älä käytä paahdinta verhojen tai muiden helposti syttyvien materiaalien alapuolella tai läheisyydessä.**
- **Älä peitä laitetta käytön aikana: se voi kuumua liikaa ja syttyä palamaan.**
- **Älä käytä leivänpaahdinta suoraan hyllyjen tai kaappien alapuolella.**
- **Elintarvikkeet voivat syttyä palamaan paahdamisen yhteydessä. Älä poistu leivänpaahdintien luota sen käytön aikana ja aseta alhaisempi paahdinaste ohuille tai kuiville leipäpaloille, jotka voisivat palaa nopeammin.**
- **Älä koskaan lämmitä täytettyjä elintarvikkeita (esim. pizza): valussaan täyte voi mennä laitteen sisälle ja aiheuttaa tulipaloja.**
- **Puhdista murujen keruuastia säännöllisin väliajoin: leivänmurut voivat muodostaa savua tai aiheuttaa tulipaloja.**



Huom:

Tämän symbolin avulla käyttäjän huomio halutaan kiinnittää tärkeisiin ohjeisiin ja tietoihin.

- Tarkista laitteen pakkaksesta poistamisen jälkeen, että se sisältää kaikki osat ja on moitteettomassa kunnossa. Varmista, että poistat kaikki tarrat ja pakkausmateriaalin leivänpaahdimesta.
- Voit poistaa laitteen pinnalle kuljetuksen yhteydessä kerääntyneen pölyn yksinkertaisesti pehmeällä ja kuivalla pyyhkeellä.
- Älä anna virtajohdon roikkua pöydän reunan yli äläkä anna sen koskettaa kuumia pintoja (esimerkiksi leivänpaahdintien yläpinta **K**).



Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit ja varusteet vastaavat asetuksen (EU) nro 1935/2004 vaatimuksia.

Laitteen hävitys



Laitetta ei saa hävittää tavallisten kotitalousjätteiden joukossa, vaan se on toimitettava viralliseen kierrätyskeskukseen.

KUVAUS

- A** Leivän paahdinurat
- B** Käynnistysvipu
- C** Paahdamisen tarkkailuikkuna
- D** Leivän paahdamisvoimakkuuden säätönuppi
- E** Murujen keruuastia
- F** "Defrost"-painike
- G** "Lämmitys" painike
- H** "Bagel"-painike
- I** Pysäytys/peruutuspainike
- J** Croissant- lämmitin (ei kaikissa malleissa)
- K** Yläosa

KÄYTTÖ

Ennen käyttöä

- Kierä ylimääräinen sähköjohto laitteen alla sijaitsevien johdonpidikkeen koukujen ympärille.
- Kaikkien lämpöä kehittävien laitteiden tapaan myös leivänpaahdintien ensimmäisen käytön yhteydessä huoneeseen voi levitä palaneen tai "uuden" hajua. Tämä on täysin normaalia ja ei ole merkinä toimintahäiriöstä.
- Ennen käyttöä anna laitteen toimia tyhjänä 3 kertaa, termostaatti maksimiasennossa, jotta poistetaan uuden haju. Tuuleta huone jokaisen jakson jälkeen.

Käyttö

- Varmista, että käynnistysvivut (**B**) ovat lepoasennossa. Käännä leivän paahdamisvoimakkuuden säätönuppia (**D**) naksahdus kerrallaan haluamaasi asentoon (1 – 6 välillä).
- Kytke paahdin pistorasiaan.
- Aseta leipäviipalet paahdinuriin (**A**) ja laske vipu (**B**) kokonaan alas. Älä kypsennä tai aseta leipää suoraan yläosaan (**K**), koska tämä osa on tarkoitettu ruokien kypsennystä varten.



Huom: Vipu (**B**) ei pysy alhaalla, mikäli laitetta ei ole kytketty pistorasiaan.

- Vipu palaa lepoasentoon leivän paahdamisen jälkeen, jolloin myös leipäviipalet nousevat samalla. **Jos vipu lukkiutuu vahingossa tai sitä pidetään alennetussa asennossa, paahdin ei mahdollisesti sammu automaattisesti.**
- Mikäli leipä ei ole paahnutun mielestäsi tarpeeksi, valitse korkeampi paahdamisvoimakkuus kääntämällä nuppia (**D**). Jos sen sijaan paahtoleipä on liian tumma, valitse alhaisempi paahdamisvoimakkuus.
- Voit keskeyttää leivän paahdamisen milloin tahansa painamalla pysäytys/peruutuspainiketta (**I**). Älä yritä keskeyttää paahdamista nostamalla vipua (**B**) väkisin.
- Älä koskaan käytä paahdinta tyhjillään (siltoin kun sen si-

sällä ei ole leipää).

- Älä aseta liian ohuita tai murentuneita leipäviipaleita paahtimeen.
- Älä aseta (työntämällä) liian suuria ruokia paahdinuriin.



Palovammojen vaara!! Leipäviipaleiden paahdinturvat ovat erittäin kuumia käytön aikana. Älä koske niihin.

”Sulatus” toiminto

Voit paahattaa myös pakastettuja leivänpaleita painamalla defrost- painiketta (F) heti vivun (B) laskemisen jälkeen. Näin paahattamisjakso pitenee, jolloin leipä paahtuu haluamallasi tavalla. Merkkivalo palaa aina siihen saakka, kunnes defrost- toiminto on käytössä.

Lämmitystoiminto

Voit lämmittää jo paahdetun leivän laskemalla käynnistysvipua (B) ja painamalla ”lämmityksen” painiketta (G). Muista, että lämmitysaika on kiinteä ja siihen ei voida vaikuttaa paahattamisasteen voimakkuuden säätönupilla.

Voit keskeyttää lämmityksen milloin tahansa painamalla pysäytys/ peruutuspainiketta (I). Merkkivalo palaa aina siihen saakka, kunnes lämmitystoiminto on käytössä.

”Bagel”- toiminto

”Bagel”- toiminnon avulla voit paahattaa leipää, teekakkuja, pullia jne. ainoastaan yhdeltä puolelta (sisäpuolelta), jolloin toinen puoli (ulkopuoli) pysyy kuumana. Leikkaa teekakut ja pullat kahtia ennen paahdon aloittamista. Laske käynnistysvipua (B) ja paina ”bagel”- painiketta (H).

Merkkivalo palaa tämän toiminnon aikana.

Croissant- lämmitin J (ei kaikissa malleissa)

Croissant- lämmitin on suunniteltu useiden eri elintarvikkeiden lämmittämiseen, kuten: croissantit tai muut jo paahdetut ruuat.

Toimi tällöin seuraavalla tavalla:

- Sijoita croissant- lämmitin leivän paahdinurien päälle kuvassa osoitetulla tavalla sivu 3.
- Aseta lämmitettävät ruuat sen päälle.
- Käännä paahattamisvoimakkuuden säätönuppia (D) haluttuun asentoon (1-6).
- Laske käynnistysvipu (B) alas.
- Valitse seuraavalla kerralla korkeampi paahattamisvoimakkuus, mikäli ruoka ei ole riittävän kuumaa.

Ohjeita

- Valitse alhainen paistoaste, mikäli haluat leivästä vaaleaa, paistat vain yhden viipaleen tai leipä on kuivaa.
- Mikäli paahdat vain yhden viipaleen, sen puolet paahduttavat eri

tummuisiksi: tämä on täysin normaalia.

- Kuiva/vanhempi leipä paahtuu tuoretta leipää nopeammin ja ohuet viipaleet paahduttavat paksuja viipaleita nopeammin. Aseta leivän paahattamisvoimakkuus näissä tapauksissa tavallista tasoa pienemmälle.
- Varmista myös että leipäviipaleet ovat saman paksuisia ja suuria sekä yhtä tuoreita.
- Tasaisen paahdon takaamiseksi suosittelemme, että odotat vähintään 30 sekuntia ennen uuden paahattamisen aloittamista, siten että lämmöntarkkailu pääsee nollautumaan. Vaihtoehtoisesti voit valita alhaisemman paahtoasteen seuraavien paahtojen yhteydessä.

Varoituksia

- Älä koskaan käytä paahdinta tyhjiällä (silloin kun sen sisällä ei ole leipää), paitsi ensimmäisen käytön yhteydessä.
- Älä aseta liian ohuita tai mureneita leipiä paahtimeen.
- Älä aseta paahtimeen elintarvikkeita, jotka voivat sulaa ja valua paahattamisen aikana. Tällaiset elintarvikkeet vaikeuttavat paahattimen puhdistusta ja voivat aiheuttaa tulipaloja.
- Puhdista murujen keruuväline säännöllisin väliajoin: leivänmurut voivat muodostaa savua tai aiheuttaa tulipaloja.
- Älä aseta (työnä) liian suuria leipäviipaleita paahdinuriin.
- Älä työnä haarukoita tai muita välineitä laitteen sisälle leivän poistamiseksi. Voit vahingoittaa paahdinta tai saada sähköiskun.
- Irrota pistoke pistorasiasta ja anna paahattimen jäähtyä, mikäli leipä jää sen sisälle. Käännä paahdin tämän jälkeen ympäri ja ravistele sitä varovasti.

PUHDISTUS JA HUOLTO

Irrota pistoke pistorasiasta ja anna paahattimen jäähtyä ennen sen puhdistuksen aloittamista.

- Puhdista ulkopinta pehmeällä pyyhkeellä. Älä käytä hankaavia pesuvälineitä, jotka saattaisivat vahingoittaa pintaa.
- Käytä puhdistukseen vain vettä
- ÄLÄ UPOTA PAAHDINTA VETEEN.
- Irrota pistoke käytön jälkeen pistorasiasta ja tyhjennä paahattimen alaosaan sijoitettu murujen keruualusta jokaisen käyttökerran jälkeen.



Vaara! ÄLÄ KOSKETA MITÄÄN PAAHTIMEN OSAA JA ENNEN KAIKKEA LEIVÄN PAAHDINURIEN SISÄOSIA TERÄVILLÄ VÄLINEILLÄ. SÄHKÖISKUJEN VAARA.