

Kuvaus

SF**A) KUVAUS Pöytämallit**

- 1) Eturitilä
- 2) Ritilän kehys
- 3) Tuulettimen lapojen kiinnitysmutteri
- 4) Tuulettimen lavat
- 5) Ritilän kiinnityksen rengasmutteri
- 6) Takaritilä
- 7) Kahva
- 8) Moottorin akseli
- 9) Kierron säätönuppi
- 10) Moottoritila
- 11) Kääntönivel
- 12) Perusta
- 13) Virtajohto
- 14) Tukijalat
- 15) Säätimet
- 16) Turvaruuvi + mutteri
- 17) Kiinnityskoukku

B) KUVAUS Lattiamallit

- 1) Eturitilä
- 2) Ritilän kehys
- 3) Tuulettimen lapojen kiinnitysmutteri
- 4) Tuulettimen lavat
- 5) Ritilän kiinnityksen rengasmutteri
- 6) Takaritilä
- 7) Kahva
- 8) Moottorin akseli
- 9) Kierron säätönuppi
- 10) Moottoritila
- 11) Kääntönivel
- 12) Säädinlaatikko
- 13) Kiinnitysruuvi
- 14) Sisäputki
- 15) Korkeuden säätömutteri
- 16) Ulompi putki
- 17) Liitoksen suoja
- 18) Perusta
- 19) Virtajohto
- 20) Säädintaulu
- 21) Infrapunavalon vastaanotin (vain elektroniset mallit)
- 22) Kaukosäädin (vain elektroniset mallit)
- 23) Turvakiinnitin + mutteri
- 24) Kiinnityskoukku

Pöytämallien

A1) PÖYTÄMALLIEN KOKOONPANO

- Ruuvaa ritilän kiinnityksen rengasmutteri (5) irti moottorin akselista (8)
- Aseta takaritilä (6) moottorin akselille (8) siten, että kahva (7) osoittaa ylöspäin ja aseta ritilän keskellä olevat reiät moottorin edessä oleviin tappeihin.
- Kiinnitä takaritilä (6) ruuvaamalla ritilän kiinnityksen rengasmutteri (5) loppuun saakka.
- Poista kiertainen suoja moottorin akselista, aseta tuulettimen lavat (4) moottorin akselille (8) ja kiinnitä se ruuvaamalla tuulettimen lapojen kiinnitysmutteria (3) vastapäivään.
- Koeta tuulettimen lapojen pyörintää käsin. Varmista, ettei se hankaa ritilän kiinnityksen rengasmutteria (5) vasten. Varmista, että tuulettimen lavat pyörivät vapaasti ja mikäli näin ei ole, aloita kokoonpanotoimenpiteet alusta.
- Kiinnitä eturitilä (1) takaritilälle (6) asettamalla se tarkoitusta varten olevaan kannattimeen (kuva 1). Aseta ritilän kehyksessä (2) olevat kaksi reikää kohdakkain ja kiinnitä ne turvaruuvi ja tarkoitukseen oleva mutteri (16) käyttämällä (kuva 2). Lukitse ritilä tämän jälkeen tarkoitukseen olevia kiinnityskoukkuja (17) käyttämällä.

B1) LATTIAMALLIN KOKOONPANO

- Poista neljä perustalla olevaa ruuvia. Yhdistä tangot **A** ja **B** (kuva 3) siten, että tukijalat osoittavat alaspäin. Aseta tangoilla olevat neljä reikää alemmalla putkella olevien reikien kohdalle ja kiinnitä neljä ruuvia voimakkaasti paikoilleen.
- Löysää kiinnitysruuvi (13), poista korkeuden säätömutteri (15), aseta liitoksen suoja (17) ulommalle putkelle (16) ja työnnä se loppuun saakka. Aseta korkeuden säätömutteri (15) uudelleen paikoilleen ja vedä sisäputkia (14), kunnes korkeus on sopiva. Kiinnitä tuuletin oikealle korkeudelle kiristämällä mutteria (15) loppuun saakka.
- Aseta säädinlaatikko (12) sisäputkelle ja kiristä kiinnitysruuvi (13).
- Suorita kokoonpano loppuun tämän jälkeen suorittamalla edellisessä kappaleessa B kuvatut toimenpiteet.

C) PÖYTÄMALLIEN TOIMINTA

Kytke pistotulppa pistorasiaan, jolloin voit käynnistää tuulettimen painamalla yhtä tuuletuksen näppäimistä. Valitse haluamasi nopeus vastaavia näppäimiä painamalla. Voit sammuttaa tuulettimen painamalla näppäintä **"O"**. Voit käynnistää kiertotoiminnan painamalla kierron säätönuppia (9). Jos haluat tuulettimen toimivan kääntymättä, vedä kierron säätönuppia (9) ylöspäin. Voit säätää tuuletuksen suuntausta pystysuunnassa perustan yläosaan sijoitetun kääntönivelen (11) avulla. Suorita tämä toimenpide ainoastaan silloin, kun tuuletin on sammutettu.

C1) LATTIAMALLIEN TOIMINTA

MALLIT, JOISSA EI OLE KAUKOSÄÄDINTÄ

Tämän mallin toimintaohjeet löydät kappaleesta **C** "Pöytämallien toiminta"

KAUKOSÄÄTIMELLÄ VARUSTETUT MALLIT TOIMINTA SÄÄDINTAULULTA (20)

Kytke pistotulppa pistorasiaan, jolloin tuuletin käynnistyy näppäintä **"SPEED"** painettaessa. Laite käynnistyy normaalilla nopeudella **"M"** ja 3 sekunnin jälkeen se asettuu automaattisesti pienimmälle nopeudelle **"L"**. Voit säätää tuuletuksnopeutta painamalla näppäintä **"SPEED"**, jolloin nopeus vaihtelee järjestyksessä minimi (**L**) normaali (**M**) ja maksimi (**H**).

Voit sammuttaa tuulettimen näppäimellä **"O"**

ASJASTIMEN KÄYTTÖ

Käynnistä tuuletin ja paina näppäintä **"TIME"**. Voit muuttaa haluamaasi sammutusaikaa painamalla näppäintä **"TIME"** uudelleen (1h/2h/4h/8h).

Huom: näppäimen **"OFF"** painamisen yhteydessä aiemmin ohjelmoitu sammumisaika peruuntuu automaattisesti.

KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖ (22)

Voit asettaa kaikki yllä kuvatut toimenpiteet myös kaukosäädintä käyttämällä. Muista suunnata kaukosäädin vasta anotinta (21) kohden käytön yhteydessä.

Tarkeita

D) TÄRKEITÄ VAROITUKSIA

- Tarkista, että sähköverkkosi jännite vastaa arvokyltissä ilmoitettua jännitettä.
- Kytke tuuletin ainoastaan riittävän tehokkaasti maadoitettuun pistorasiaan.
- Käytä tuuletinta ainoastaan sisällä. Sade tai vesi voivat aiheuttaa vaaratilanteita, sillä tuuletin on sähkökäyttöinen laite.
- Sijoita tuuletin ainoastaan tasaisille ja vakaille pinnoille, jottei se pääse kaatumaan.
- Älä aseta mitään esineitä ritilän sisään laitteen käytön aikana.
- Irrota pistotulppa ritilän irrotuksen yhteydessä.
- Hävitä kaukosäätimen paristot laitteen käyttömaassa voimassa olevien säännösten mukaisesti.

E) HUOLTO

- Älä heitä tuulettimen pakkausta menemään. Voit purkaa tuulettimen osiin ja säilyttää osat pakkauksessa talven aikana, jolloin säästät tilaa.
- Puhdista tuuletin pehmeällä ja kuivalla pyyhkeellä.
- Älä käytä pesuaineita, hankausaineita tai liuotinaaineita.

Tämä laite vastaa radiohäirintää käsittelevän EU- direktiivin 89/336 vaatimuksia. Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista onnettomuuksista, jotka johtuvat käyttöoppaassa annettujen ohjeiden laiminlyönnistä tai käyttäjän huolimattomuudesta.

