

TÄRKEÄT VAROITUKSET

Turvavaroitukset



Vaara!

Varoitusten huomiotta jättäminen voi johtaa hengenvaaralliseen sähköiskuun.

- Yli 8 vuotiaat lapset voivat käyttää tätä laitetta, jos heitä valvotaan. Fyysisesti, psyykkisesti tai aistikyvyiltään rajoittuneet henkilöt sekä henkilöt, joilla ei ole kokemusta laitteen käytöstä ja jotka eivät tunne laitetta, voivat käyttää sitä valvonnan alaisina, jos heitä opastetaan laitteen turvalliseen käyttöön ja jos he ovat tietoisia käyttöön liittyvistä riskeistä. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa huoltaa tai puhdistaa laitetta ilman valvontaa.
- Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää pois laitteen luota, paitsi jatkuvasti valvottuna.
- Yli 3-8 -vuotiaat lapset voivat kääntää laitteen päälle ja pois jos se on asennettu sen tarkoitettuun käyttöpaikkaan jos heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja jos he ovat tietoisia käyttöön liittyvistä riskeistä. 3-8 -vuotiaat lapset eivät saa laittaa laitetta pistorasiaan, säätää tai puhdistaa laitetta tai suorittaa huoltotoimia. **VAROITUS – Jotkut tuotteen osat voivat olla erittäin kuumia ja aiheuttaa palovammoja. Tämä on erityisesti otettava huomioon kun läsnä on lapsia tai haavoittuvaisia ihmisiä.**
- Älä käytä tätä laitetta kylpyammeen, suihkun, pesualtaan, uima-altaan jne. läheisyydessä.
- Jos virtajohto on vahingoittunut, se tulee vaihtaa valmistajan, takuuhuol-

lon tai pätevän henkilön toimesta riskien välttämiseksi.

- **HUOMIO:** välttääksesi turvajärjestelmien tarkoittamattoman nollauksen aiheuttamia riskejä älä käytä laitetta ulkoisen ajastimen kanssa.



Tärkeää!

Varoitusten huomiotta jättäminen voi johtaa vammoihin tai laitteen vaurioitumiseen.

- Laitetta ei saa sijoittaa suoraan kiinteän pistorasian alle.
- Jatkojohdon käyttäminen ei ole suositeltavaa, sillä se saattaa kuumeta lämmittimen käytön yhteydessä.



Palovammavaara!

Varoitusten huomiotta jättäminen voi johtaa palovammoihin.

- **VAROITUS:** Ylikuumenemisen välttämiseksi, älä koskaan peitä laitetta käytön aikana, sillä se johtaa vaaralliseen ylikuumenemiseen.



Huomio:

Tämä symboli osoittaa käyttäjälle tärkeitä suosituksia ja tietoja.

- Älä koskaan kuivaa pyykkiä lämmittimellä.
- Älä koskaan laita virtajohtoa lämmittimen päälle sen ollessa kuumia.
- Suosittelemme, että lämpöpatteria ei sijoiteta vetoiseen paikkaan, sillä kova veto voi huonontaa lämmittimen suorituskykyä.
- Käytä lämpöpatteria vain pystyasennossa.
- Lämmittimen täytyy olla vähintään 30 cm etäisyydellä huonekaluista ja muista esineistä.
- Kun käytät laitetta ensimmäistä kertaa, pidä termostaatti vähintään 15 minuuttia täydellä teholla päästääksesi eroon "uudesta" hajusta. Lämpöelementtejä kuljetuksessa suojaavista aineista voi tulla hieman savua.
- Sijoita laite niin, että pistorasia ja pistoke ovat helposti ulottuvilla myös asennuksen jälkeen.
- Älä käytä laitetta 4m2 pienemmissä huoneissa.
- Laitteessa on turvalaite, joka sammuttaa sen laitteen ylikuumetessa. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon

sen nollaamiseksi, katso ohessa oleva takuu.

CE Tämä laite on seuraavien EU-direktiivien mukainen:

- Pienjännitedirektiivi ja sen jälkeiset muutokset.
- Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva eurooppalainen direktiivi ja sen jälkeiset lisäykset.

Laitteen hävittäminen



Laitetta ei saa hävittää tavallisten kotitalousjätteiden tapaan, vaan se on toimitettava valtuutettuun kierrätyskeskukseen.

ESITTELY

Kiitos De'Longhin tuotteen valinnasta.

Käytä hetkinen näiden ohjeiden lukemiseen.

Näin vältät laitteen vahingoittumisen.

KUVAUS

(katso kuva sivulla 3).

- A** Termostaatti
- B** Katkaisijat
- C** Ajastin (vain joissakin malleissa)
- D** Johtopidike
- E** Rulla

KÄYTTÖ

Sähkökytkentä

- Ennen laitteen kytkemistä verkkovirtaan, tarkista, että verkkovirta vastaa laitteeseen merkittyä V-arvoa, ja että pistorasia ja voimalinja ovat oikean kokoisia.
- KYTKE LÄMPÖPATTERI VAIN MAADOITETTUUN PISTORASIAAN.
- Laite on sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva eurooppalainen direktiivin mukainen.

Jalkojen kiinnitys

Poista jalat ja rullat polystyreenipakkauksesta. Aseta kierreinen U-ruuvi kuten kuvissa 1, 2 ja 3, ja kiinnitä jalat siipiruuveilla lämmittimen pohjaan kahden viimeisen elementin väliin, ja asenna sitten rullat jaloissa oleviin puoliin ja paina napakasti kunnes ne napsahtavat paikoilleen (kuvat 4-5). Vedä jokaista rullaa varmistaaksesi, että ne ovat oikein paikoillaan.

Jossain malleissa rullat ovat jo asennettuina jalkoihin.

Mallit joissa on "Easy wheel" -järjestelmä

Käännä lämpöpatteri ylösalaisin matolle tai pehmeälle pinnalle välttääksesi maalipinnan vahingoittumista.

Avaa rullat kääntämällä niitä ulospäin (kuva 6). Käännä läm-

pöpatteri takaisin pystyasentoon.



Tärkeää!

Lämpöpatteri tulee pitää käytössä pystyasennossa (rullat alhaalla, ohjaimet ylhäällä). Muiden asentojen käyttäminen voi olla vaarallista!

KÄYTTÖOHJEET

Päälle laittaminen

Käännä termostaatti myötäpäivään maksimiteholle (6).

Laita molemmat katkaisijat päälle. Katkaisijoissa olevat valot palavat, kunnes huoneen lämpötila saavuttaa asetetun lämpötilan ja sammuvat sitten.

Kun huone saavuttaa halutun lämpötilan, käännä termostaattia vastapäivään, kunnes kuule napsahduksen ja valot sammuvat.

Laite käynnistyy ja sammuu automaattisesti pitääkseen halutun lämpötilan.

- katkaisija asennossa «**MIN**» = minimiteho (merkkivalo palaa);
- katkaisija asennossa «**MED**» = keskiteho (merkkivalo palaa);
- katkaisijat asennoissa «**MIN**» «**MED**» = täysi teho (merkkivalo palaa);

Termostaatin käyttäminen

Termostaatti toimii huoneen, ei lämmittimen, lämpötilan perusteella. Käännä termostaatin kiekkoa vastapäivään pienempiä numeroita kohden vähentääksesi lämpötilaa ja myötäpäivään isompia numeroita kohden nostaaksesi lämpötilaa. Sammuttaaksesi laitteen täysin, käännä termostaatti alimpaan tasoon ***** ja irrota laite verkkovirrasta.

Pakkasuojustoiminto

Kun termostaatti on asennossa ***** ja kytkimet painettuina, laite pitää huoneen lämpötilan noin 5 asteessa, mikä estää jäätyamisen vähällä energiankulutuksella.

AJASTIMEN KÄYTTÖ

Ajastaaksesi lämmityksen, toimi seuraavasti (fig.7):

- Katso aika kellosta. Jos kello on kymmenen illalla, käännä ajastimen numerolevyä kunnes numero 22 on osoittimen **▲** (3) kohdalla. Aseta ajat jolloin haluat laitteen toimivan painamalla hampaat **(1)** sisäänpäin. Jokainen hammas **(1)** vastaa 15 minuutin jaksoa. Näin saat näkyvät sektorit, jotka vastaavat toimintajaksoja **(2)**. Kun ajastin on asetettu, lämpöpatteri toimii automaattisesti joka päivä ajastuksen mukaan (tärkeää: lämpöpatteri täytyy pitää aina kytkettynä pistorasiaan).

- Muuttaaksesi ohjelmointia, siirrä hampaat takaisin alkuasentoon ja aseta uudet toiminta-ajat.
- Sammuttaaksesi laitteen täysin, laite täytyy irrottaa verkkovirrasta kytkinten 0-asentoon asettamisen lisäksi, ajastimen toimimisen katkaisemiseksi.

TÄRKEÄÄ: ÄLÄ KIERRÄ AJASTIMEN KIEKKOA VASTAPÄIVÄÄN.

Ajastin on kuin sähköinen kello, ja se toimii vain verkkovirtaan kytkettynä. Kun laite ei ole kytkettynä, ajastin pysähtyy ja täytyy säätää uudestaan.

Ajastimen ohitus(vain joissain malleissa)

Jos haluat ohittaa ajastimen asetuksen, paina ajastinkytkin asentoon **I** (kuva 8) (ajastimen ohitus). Palataksesi ajastettuun toimintaan, paina kytkin takaisin keskiasentoon  (kuva 8).

HUOMIO: jos ajastimen kytkin on asennossa 0 (kuva 8), lämpöpatteri ei ole päällä eikä toimi.

KUNNOSSAPITO

Ennen kuin teet laitteelle mitään, irrota se verkkovirrasta ja odota sen jäähtymistä.

Öljytäytteen lämpöpatteri ei vaadi erityistä kunnossapitoa. On riittävää poistaa pölyt kuivalla, pehmeällä liinalla. Älä käytä hankaavia jauheita tai liuottimia. Jos tarpeen, poista lika pölynimurilla.

TEKNISET TIEDOT

Virtalähde	Katso merkkikilpi
Virrankulutus	“

VIANETSINTÄ

VIKA	SYY	RATKAISU
Laite ei toimi	Varmista että se on liitetty verkkovirtaan, ja että pistorasia toimii. Tarkista mahdolliset tukkeumat. Lämpötila voi olla asetettu liian alhaiseksi.	Kytke laite pistorasiaan. Poista tukkeumat ja anna laitteen jäähtyä. Jos laite ei toimi, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon. Aseta lämpötila täydelle asetukselle.