

RECOMMANDATIONS

- Après avoir déballé l'appareil, vérifiez l'intégrité du fer. Si vous avez des doutes, ne l'utilisez pas et adressez-vous à un spécialiste.
- Supprimez le sac en plastique, il est dangereux pour les enfants.
- En cas d'incompatibilité entre la fiche de l'appareil et la prise, demandez à un spécialiste de remplacer cette dernière par une prise adéquate et de vérifier si la section des câbles de la prise est adaptée à la puissance consommée par l'appareil.
- Respectez ces quelques consignes fondamentales de sécurité :
 - Ne touchez pas l'appareil les mains humides.
 - N'utilisez pas l'appareil pieds nus ou mouillés
 - Ne tirez pas le cordon d'alimentation pour débrancher l'appareil.
 - L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités psychophysiques sensorielles réduites, une expérience ou des connaissances insuffisantes, sans la surveillance vigilante et les instructions d'un responsable de leur sécurité. Surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
 - Ne laissez pas le fer branché sans surveillance.
 - Ne mettez jamais le fer sous le robinet pour ajouter de l'eau. Utilisez le gobelet prévu.
 - Si le cordon est abîmé, faites-le remplacer par un spécialiste.
 - La sécurité électrique de cet appareil n'est assurée que si celui-ci est correctement connecté à une prise de terre efficace, conformément aux normes en vigueur sur la sécurité électrique. Cette consigne

fondamentale de sécurité doit être respectée et, si vous avez des doutes, faites contrôler l'installation par un spécialiste. Le constructeur ne peut être tenu pour responsable d'éventuels dégâts découlant d'un manque de mise à la terre de l'installation.

- Si vous décidez de ne plus utiliser votre fer à repasser, débranchez-le et rendez-le inutilisable en coupant le cordon d'alimentation.
- Avant toute opération de nettoyage ou d'entretien, débranchez l'appareil pour couper l'alimentation électrique.
- Si l'appareil est en panne ou fonctionne mal, éteignez-le, n'y touchez plus et apportez-le dans un centre de service autorisé.
- Cet appareil doit être destiné exclusivement à l'usage pour lequel il a été conçu. Tout autre usage est jugé impropre et, par conséquent, dangereux.
- Le constructeur ne peut être tenu pour responsable de dégâts découlant d'usages impropres, incorrects et irraisonnés ou de réparations effectuées par des personnes non qualifiées.
- Ne remplissez pas trop le réservoir et évitez les mélanges avec des détachants ou autres.
- Conservez soigneusement la notice pour pouvoir la consulter à tout moment.
- Conservare con cura questo libretto per ogni ulteriore consultazione.
- Le fer à repasser doit être utilisé et posé sur une surface stable.
- S'il tombe et qu'il se casse visiblement, évitez de l'utiliser et apportez-le dans un centre de service agréé.
- Avant de poser le fer sur sa base, assurez-vous que cette dernière repose sur une surface stable.

Le fer doit être positionné sur une surface plane et particulièrement résistante aux hautes températures.
Cet appareil est conforme à la Directive CEE 89/336 anti-parasitage.

PRINCIPAUX COMPOSANTS

- A Semelle
- B Bouton thermostat
- C Témoin lumineux
- D Réservoir transparent
- E Spray
- F Orifice de remplissage réservoir
- G Réglage vapeur
- H Bouton spray
- I Bouton super vapeur

***Lisez attentivement cette notice avant d'utiliser l'appareil.
Vous pourrez ainsi obtenir les meilleurs résultats en toute sécurité.***

Attention : Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez si la tension (V) de secteur correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique. La prise de courant doit être connectée à une mise à la terre efficace.

REPASSAGE À LA VAPEUR

Ce fer fonctionne avec de l'eau du robinet.

a) Avant de remplir le réservoir, assurez-vous que le réglage vapeur **G** est sur la position  "sec" (fig. 1). Vérifiez si le fer est débranché.

b) Remplissez le gobelet de dosage jusqu'au niveau indiqué et versez l'eau dans le fer (fig. 2) en maintenant celui-ci à l'horizontale.

Il est important de débrancher le fer chaque fois que vous devez remplir le réservoir ou ajouter de l'eau.

c) Branchez le fer sur la prise de courant

d) N'oubliez pas que le secteur  du bouton thermostat **B** délimite la plage d'utilisation de la vapeur. Si le curseur du thermostat **B** est au début du secteur, la vapeur sera plus humide, s'il est à la fin, elle sera plus sèche.

Assurez-vous que le tissu à repasser supporte la vapeur. Il est conseillé de passer d'abord le fer sur un linge ordinaire.

e) Après quoi, sélectionnez la température désirée en tournant le thermostat **B**.

f) Le témoin lumineux **C** signalera la mise en marche.

Au bout d'une minute environ, si la température est maximale, le témoin s'éteindra pour indiquer que le fer est prêt.

g) Pour obtenir un débit continu de vapeur, tournez le curseur de réglage vapeur **G** sur la position  ou  (pour produire davantage de vapeur). La production de vapeur cesse quand le fer est posé sur son talon (posi-

tion conseillée pendant les pauses) ou à l'horizontale si le curseur de réglage **G** est sur  "sec".

Remarque : à l'arrière du fer, un guide pratique indique les températures conseillées selon le linge à repasser :

●	● ●
SINTETICI/SYNTHETICS SYNTHETIQUE/SYNTHETISCH	SETA/SILK/SOIE/SEIDE LANA/WOOL/LAINE/WOLLE
● ● ●	
COTONE/COTTON/ COTON/BAUMWOLLE LINO/LINEN/LIN/LEINEN	

N'oubliez pas que la fonction vapeur ne peut être utilisée qu'avec le thermostat positionné sur 

REPASSAGE À SEC

- Branchez le fer et sélectionnez la température ; s'il y a de l'eau dans le réservoir, mettez le curseur de réglage vapeur **G** sur la position de repassage à sec  (fig. 1).
- Attendez que le témoin **C** s'éteigne et indique ainsi que la température demandée est atteinte.
- Si les tissus à repasser sont légèrement humides ou si vous repassez vite, vous pouvez travailler à une température plus élevée; autrement, si le linge est sec ou si vous repassez lentement, travaillez à une température plus basse.

SUPER VAPEUR (FIG. 3)

- Tournez le thermostat **B** sur la position max. Dès que le témoin **C** s'éteint, appuyez sur le bouton super vapeur  **I**. Pour une fonction super vapeur plus efficace,

laissez passer quelques secondes entre deux jets de vapeur.

DÉFROISSAGE VERTICAL (FIG. 4)

Cette fonction permet de vaporiser le linge délicat sans le poser sur la planche : attention à la température si vous vaporisez des rideaux.

Positionnez le curseur de réglage vapeur **G** sur la position "sec" . Tournez le bouton du thermostat B dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée (position vapeur max.). Dès que le témoin **C** s'éteint, redressez le fer, approchez-le du vêtement et appuyez sur le bouton super vapeur  jusqu'à ce que le témoin **C** s'allume ; attendez que celui-ci s'éteigne avant de procéder au défroissage vertical.

Ne dirigez pas la vapeur du défroissage vertical sur un vêtement suspendu dans l'armoire ou porté par une personne. Le vêtement doit être sur un cintre, isolé des autres vêtements ou éléments, loin des personnes et des animaux.

SPRAY

Si, pendant le repassage, le linge présente des plis particulièrement résistants ou s'il exige un degré d'humidité supérieur, vous pouvez utiliser le spray. Pour ce faire, vérifiez s'il y a de l'eau dans le réservoir.

Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton spray  **H** en dirigeant le jet de vapeur sur les parties du vêtement à humecter. Évitez d'utiliser le spray pour repasser la soie car les gouttes d'eau pourraient tacher le tissu.

APRÈS LE REPASSAGE

Pour une plus longue durée du fer, il est conseillé de vider le réservoir après chaque repassage, de la façon suivante :

- Débranchez le fer.
- Videz le fer, la pointe vers le bas, en le secouant légèrement, au-dessus d'une bassine ou d'un évier.
- Pour sécher l'humidité résiduelle, rallumez le fer et maintenez le thermostat sur la position max. pendant 2 minutes environ.
- Débranchez le fer et laissez-le refroidir.
- Nettoyez la semelle avec un linge doux car les éventuelles traces d'humidité pourraient la tacher.
- Enroulez le cordon sur l'enrouleur.
- Rangez le fer debout.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Après le repassage, attendez toujours que le fer soit froid avant de le ranger et faites-le refroidir debout.

La surface de la semelle doit rester propre. Évitez de poser le fer sur les zips, les crochets, les anneaux, etc. pour ne pas rayer la semelle. Pour nettoyer la semelle, un linge humide suffit.

N'utilisez jamais d'agents abrasifs ni de solvants.

Si la vapeur diminue au cours de l'utilisation, la cause peut en être un dépôt excessif à l'intérieur de l'appareil. Pour éliminer le problème, procédez comme suit :

- remplissez le réservoir jusqu'au niveau "MAX" ;
- branchez l'appareil et placez le thermostat en position MAX. Une fois le fer à température (témoin lumineux éteint), débranchez l'appareil en le laissant à l'horizon-

taie ;

- placez ensuite l'appareil au-dessus d'un évier ;
- tournez le régulateur de vapeur à fond dans le sens des aiguilles d'une montre ; la tige anticalcaire se débloque et le régulateur de soulève ;
- agitez délicatement l'appareil pour expulser l'eau du réservoir à travers la semelle et éliminer ainsi les impuretés ;
- pour repositionner la tige anticalcaire, pousser et tournez le régulateur de vapeur en position  ;
- branchez l'appareil et laissez-le fonctionner 2 minutes min. pour sécher la semelle.
- débranchez ensuite l'appareil, laissez-le refroidir et nettoyez l'extérieur avec un linge humide.

Avertissements pour l'élimination correcte du produit aux termes de la Directive européenne 2002/96/EC.



Au terme de son utilisation, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains. Le produit doit être remis à l'un des centres de collecte sélective prévus par l'administration communale ou auprès des revendeurs assurant ce service. Éliminer séparément un appareil électroménager permet d'éviter les retombées négatives pour l'environnement et la santé dérivant d'une élimination incorrecte, et permet de récupérer les matériaux qui le composent dans le but d'une économie importante en termes d'énergie et de ressources. Pour rappeler l'obligation d'éliminer séparément les appareils électroménagers, le produit porte le symbole d'un caisson à ordures barré.