

i N.B.:

Ce symbole signale des conseils et des informations importantes pour l'utilisateur.

- Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'installer et d'utiliser votre appareil. Cela vous permettra d'obtenir des résultats parfaits et une utilisation en toute sécurité.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique exclusivement . Il ne doit pas être utilisé dans: les locaux de restauration du personnel de magasins, bureaux et autres environnements de travail, les gîtes ruraux, les hôtels, motels et autres structures d'accueil, les meublés. Tout autre utilisation sera considérée comme non conforme à l'usage prévu et par conséquent dangereuse.
- Les matériaux et les objets destinés au contact avec des produits alimentaires sont conformes au règlement européen 1935/2004.
- L'appareil doit être placé sur un plan de travail, en laissant un espace de 5 cm environ de chaque côté et derrière, et de 20 cm au moins au-dessus de la machine à café.

SS Danger Brûlures !

Le non-respect de ces recommandations peut entraîner un risque de brûlures.

- Cet appareil est conçu pour faire du café: les projections d'eau et de vapeur ou une mauvaise utilisation de l'appareil peuvent provoquer des brûlures.
- Pendant l'utilisation ne pas toucher les surfaces chaudes de l'appareil. Utiliser les poignées ou les manches.
- Ne pas toucher l'appareil les mains ou les pieds mouillés ou humides.
- La plaque chauffante reste chaude après l'utilisation de l'appareil.

! Attention!

Le non-respect de ces recommandations peut entraîner des blessures ou des dommages à l'appareil.

- Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages dus à une utilisation anormale, non conforme ou déraisonnable.
- En cas de panne ou de mauvais fonctionnement éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise. Pour toute réparation, adressez-vous exclusivement à un Centre de service agréé par le Fabricant et exigez des pièces détachées

d'origine. Le non-respect de ces recommandations peut compromettre la sécurité de l'appareil.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que des personnes ayant des capacités réduites au niveau physique, sensoriel ou mental, ou un manque d'expérience et de connaissances si ils ont été supervisés ou instruits à propos de l'utilisation de l'appareil de manière sûre et s'ils ont compris les risques encourus. Les enfants de devront pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage ou la maintenance ne devra pas être effectuée par des enfants, sauf si ces derniers sont âgés de plus de 8 ans et s'ils sont supervisés. Maintenir l'appareil et son fil hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.
- Après avoir déballé l'appareil, assurez-vous qu'il est en bon état. Si vous avez des doutes, ne l'utilisez pas et adressez-vous à un professionnel.
- Les différents éléments constituant l'emballage (sachets en plastique, polystyrène expansé, etc.) doivent être tenus hors de portée des enfants car ils peuvent présenter un danger.
- Placez l'appareil sur un plan de travail, loin des robinets d'eau, des éviers et des sources de chaleur.
- N'installez jamais la machine dans une pièce où la température peut être inférieure à 0° (si l'eau gèle, l'appareil peut s'endommager).

⚡ Danger !

Le non-respect de ces recommandations peut entraîner des décharges électriques et des lésions graves voire mortelles.

- Le cordon d'alimentation de cet appareil ne doit jamais être remplacé par l'utilisateur car cette opération exige des outils spéciaux.

Si le cordon est abîmé ou s'il doit être remplacé, adressez-vous exclusivement à un Centre de Service agréé par le fabricant, afin d'éviter tout risque.

- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ! c'est un appareil élec-

trique.

- Éteignez l'interrupteur général et débranchez la fiche de la prise quand vous n'utilisez pas l'appareil. Ne laissez pas l'appareil branché inutilement.
- Comme pour tout appareil électrique il convient de l'utiliser avec précaution et bon sens, en particulier en présence d'enfants.
- Vérifiez que la tension du secteur correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil. Branchez l'appareil exclusivement sur une prise de courant 10A reliée à la terre. Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable des accidents provoqués par le manque de mise à la terre.
- En cas d'incompatibilité entre la prise de courant et la fiche de l'appareil, demandez à un électricien de remplacer la prise.
- Lors du remplissage du réservoir et du retrait de la verseuse faites attention à ne pas renverser de liquides sur la fiche et sur le câble d'alimentation.

Description de l'appareil

- A. Verseuse isotherme (selon le modèle)
- B. Verseuse en verre (selon le modèle)
- C. Poignée ouverture / retrait porte-filtre
- D. Bac remplissage eau
- E. Indicateur de niveau d'eau
- F. Plaque (chauffante dans les modèles avec verseuse en verre)
- G. Touche ON/AUTO/☺ avec voyant lumineux
- H. Touche AROMA avec voyant lumineux
- I. Touche SET CLOCK
- L. Écran
- M. Touche SET TIMER
- N. Filtre permanent (si prévu) ou filtre papier
- O. Cuillère doseuse

Régler l'horloge

Branchez la fiche sur la prise; l'écran affiche "0:00". Pour régler l'heure, appuyez sur la touche SET CLOCK (I) (fig.1) jusqu'à ce que l'heure courante s'affiche; puis relâcher la touche. L'heure peut être réglée à tout moment.

Comment préparer du café filtre

i N.B: avant la première utilisation, lavez tous les accessoires et rincez les circuits internes de la machine en préparant au moins deux verseuses de café sans utiliser de café moulu.

- Ouvrez le volet frontal en tirant la poignée (C) et, à l'aide de la verseuse, versez de l'eau claire et fraîche dans le bac de remplissage (D) jusqu'au niveau correspondant au nombre de tasses que vous voulez préparer (fig. 2): vérifier le ni-

veau d'eau dans le réservoir à travers l'indicateur (E) (fig. 3); il est conseillé d'utiliser la verseuse fournie pour doser l'eau, car la contenance maximale de la verseuse correspond à celle du réservoir.

- Placez le filtre permanent (N) (si prévu) dans le porte-filtre (fig. 4) ou, pour les versions qui n'en sont pas dotées, utilisez le filtre en papier (mesure 1x4).
- Versez le café moulu dans le filtre à l'aide de la cuillère doseuse fournie (O) et répartissez de façon uniforme (fig. 5). Voir le tableau pour les quantités conseillées. Utilisez du café moulu de bonne qualité, de mouture moyenne, et pour machine à café filtre.

Quantités conseillées:

Nbre de petites tasses ☺	Nbre de grandes tasses ☻	Nbre de cuillères (*)
15	10	10
12	8	8
9	6	6
6	4	4
3	2	2

(*) 1 cuillère doseuse rase = 1 cuillerée à soupe (5 g)

Les quantités indiquées sont indicatives et doivent être adaptées selon le goût personnel et le type de café: ne jamais mettre plus de 10 cuillères doseuses. Le résultat obtenu dépend beaucoup du type de café utilisé. Il est conseillé donc d'essayer plusieurs types de café pour trouver celui qui correspond le mieux à votre goût.

- **Modèles avec verseuse en verre (B):** refermez le volet frontal et placez la verseuse fermée sur la plaque (fig. 6).
- **Modèles avec verseuse isothermique (A):** avant de mettre la verseuse sur la plaque vérifiez que le couvercle est bien fermé (fig. 7).
- Appuyez sur la touche ON/AUTO/☺ (G) (fig.8). Le voyant rouge indique que la cafetière filtre est en marche et "BREW" s'affiche sur l'écran. L'appareil émet un bip quand le café commence à couler et 3 bips à la fin. Le goût du café peut être optimisé en appuyant sur la touche AROMA (H). Cette touche active un processus d'infusion qui délivre l'eau plus lentement; le café libère ainsi tous ses arômes et toutes ses saveurs. Pour activer cette fonction, appuyez sur la touche AROMA: le voyant de la touche s'allume. Pour désactiver la fonction, appuyez de nouveau sur la touche. Il est conseillé d'utiliser la fonction AROMA quand on ne veut pas préparer une verseuse entière de café.
- **Modèles avec verseuse en verre:** Si on maintient enfoncée la touche ON/AUTO/☺ (G) après la percolation, la plaque chauffante maintient le café chaud à la tempéra-

ture idéale. L'appareil s'éteint automatiquement au bout de 40 minutes.

- **Modèles avec verseuse isothermique:** Abaissez la manette qui se trouve sur le couvercle de la carafe pour verser le café dans les tasses (fig. 9).

i N.B: le café continue à s'écouler quand on retire la verseuse avant que la percolation ne soit terminée. Si vous voulez prendre tout de suite un peu de café, nous vous conseillons de le faire le plus rapidement possible pour éviter que le café ne coule sur la plaque.

Programmer la mise en marche (AUTO)

Vérifier que l'heure soit bien réglée.

Pour programmer l'heure de préparation du café:

- Appuyer sur la touche SET TIMER (M) et la maintenir pressée jusqu'à ce que l'heure de mise en marche voulue s'affiche.
- Relâcher la touche SET TIMER: l'heure clignote pendant quelques secondes le temps de mémoriser l'horaire programmé: l'heure courante s'affiche sur l'écran.

Activer la fonction minuterie

- Programmer l'heure de marche et d'arrêt comme décrit dans le paragraphe précédent;
- Préparer l'appareil pour faire du café. Appuyer rapidement deux fois sur la touche ON/AUTO/☺ (G) (fig. 10). Le voyant devient rouge et indique que l'appareil est en marche: "auto" s'affiche sur l'écran.

Nettoyage et entretien

Avant toute opération de nettoyage ou d'entretien, arrêtez la machine, débranchez-la et laissez-la refroidir.

- N'utilisez pas de solvants ou de détergents abrasifs pour nettoyer la machine. Essuyez-la avec un chiffon doux humide.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ! c'est un appareil électrique.
- On accède au filtre du réservoir d'eau (S) en ouvrant le volet du réservoir (T); nettoyez-le si nécessaire.

Détartrage

Si l'eau de votre région est dure, le calcaire peut s'accumuler avec le temps. Ces dépôts peuvent compromettre le bon fonctionnement de l'appareil. Il est conseillé d'effectuer un détartrage tous les 60 cycles de fonctionnement. L'allumage du voyant vert de la touche AROMA (H) (tous les 60 cycles de fonctionnement environ) indique de procéder au détartrage de l'appareil. Pour réinitialiser la signalisation de détartrage, presser simultanément les

touches AROMA et SET CLOCK. Le voyant lumineux vert s'éteint. Utilisez les détartrants spéciaux pour machines à café filtre vendus dans le commerce.

1. Diluez le produit dans la verseuse en suivant les indications sur l'emballage du détartrant;
2. Versez la solution dans le réservoir d'eau.
3. Placez la verseuse sur la plaque;
4. Appuyez sur la touche ON/AUTO/☺ (G), faites couler l'équivalent d'une tasse puis arrêtez l'appareil;
5. Laissez agir la solution pendant 15 minutes. Répétez les opérations 4 et 5.
6. Allumez la machine et laissez couler jusqu'à ce que le réservoir soit complètement vide.
7. Pour rincer, faites au moins 3 cycles à l'eau claire uniquement (3 réservoirs d'eau pleins).

La garantie ne couvre pas les dommages dus à un manque d'entretien.

Caractéristiques techniques

Tension:	220-240V-50/60Hz
puissance absorbée:	900W
poids:	2.05 kg

Élimination de l'appareil



Conformément à la directive européenne 2002/96/CE, l'appareil ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers, mais il doit être rapporté à un centre de collecte agréé.



L'appareil est conforme aux directives CE suivantes :

- Directives Basse Tension 2006/95/CE et ses modifications successives.
- Directive CEM 2004/108/CE et ses modifications successives.
- Règlement européen Stand-by 1275/2008

Résolution des problèmes

Problème	Cause possible	Solution
Le café sort lentement	Procéder au détartrage de la machine	Détartrer la machine comme indiqué au paragraphe DÉTARTRAGE.
Le café est acide.	La machine a été mal rincée après le détartrage.	Rincer la machine comme indiqué au paragraphe DÉTARTRAGE.