

CONSIGNES FONDAMENTALES POUR LA SÉCURITÉ

- L'appareil peut être utilisé par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou sans expérience ni connaissance, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient reçu les instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles aient compris les risques impliqués.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Pour le nettoyage, ne jamais plonger la machine dans l'eau.
- Ne pas utiliser l'appareil si le couvercle qui protège la partie tournante est endommagé ou abîmé.
- Cet appareil est destiné exclusivement à un usage domestique. N'est pas prévue l'utilisation dans : des locaux faisant office de cuisine pour le personnel de magasins, bureaux et autres zones de travail, les gîtes ruraux, les hôtels, les motels et autres structures d'hébergement, les pensions.
- En cas de dommages au niveau de la fiche ou du cordon d'alimentation, les faire remplacer exclusivement par l'Assistance Technique afin de prévenir tous les risques.

UNIQUEMENT POUR LES MARCHÉS EUROPÉENS :

- Toujours débrancher l'appareil du secteur s'il est laissé sans surveillance et avant de le monter, de le démonter ou de le nettoyer.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. Conserver l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.
- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



Danger ! Le non-respect peut être, ou est, la cause de blessures par décharge électrique avec un risque pour la vie.

Étant donné que l'appareil fonctionne à l'électricité, il n'est pas à exclure qu'il génère des décharges électriques.

Par conséquent, respecter les consignes de sécurité suivantes :

- Ne pas toucher l'appareil avec les mains ou les pieds mouillés.
- Ne pas toucher la fiche avec les mains mouillées.
- S'assurer que la prise de courant utilisée soit toujours librement accessible, afin de garantir le débranchement en cas de besoin.
- Pour débrancher la fiche de la prise, agir directement sur la fiche. Ne jamais tirer le cordon, il pourrait s'abîmer.
- Pour débrancher complètement l'appareil, retirer la fiche de la prise de courant.
- En cas de pannes de l'appareil, ne pas tenter de les réparer.

Éteindre l'appareil, retirer la fiche de la prise et s'adresser à l'Assistance Technique.

- Avant de réaliser une quelconque opération de nettoyage, éteindre la machine, retirer la fiche de la prise de courant.



Attention : Le non-respect peut être, ou est, la cause de blessures ou de dommages à l'appareil.

- Conserver le matériel d'emballage (sachets en plastique, polystyrène expansé) hors de la portée des enfants.
- Ne pas placer l'appareil sur ou à proximité de réchauds électriques ou à gaz, ou dans un four chauffé.
- Vérifier qu'il n'y ait pas de corps étrangers à l'intérieur du moulin à café.
- Les lames sont tranchantes. Faire attention lorsqu'on les manipule.
- Ne jamais retirer le couvercle avant l'arrêt complet des lames. Une fois le bouton relâché, les lames s'arrêtent en 2-3 secondes.
- Éviter le contact avec les parties en mouvement.

Utilisation conforme à la destination

Cet appareil devra être utilisé exclusivement dans le but pour lequel il a été conçu. Toute autre utilisation est à considérer comme impropre. Cet appareil n'est pas adapté à un usage commercial

Le constructeur ne répond pas en cas de dommages découlant d'une utilisation impropre de l'appareil.

Ne jamais tenter de piler de la glace ou d'utiliser d'une manière autre que celle indiquée dans les instructions.

Mode d'emploi

Lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil. Le non-respect de ces instructions peut causer des blessures et des dommages à l'appareil.

Le constructeur ne répond pas des dommages découlant du non-respect de ce mode d'emploi.



Nota Bene :

Conserver soigneusement ce mode d'emploi. En cas de cession de l'appareil à d'autres personnes, leur remettre également ce mode d'emploi.

DESCRIPTION

(page 3 - A)

- A1. Pinceau pour le nettoyage
- A2. Couvercle du bac à grains de café
- A3. Bac à grains de café amovible
- A4. Enrouleur de câble
- A5. Bague de sélection du nombre de tasses (seulement KG49)
- A6. Voyants degré de mouture (seulement KG49)

CONTRÔLE DE L'APPAREIL

Après avoir retiré l'emballage, s'assurer de l'intégrité de l'appareil et de la présence de tous les accessoires. Ne pas utiliser l'appareil en présence de dommages évidents. S'adresser à l'Assistance Technique De'Longhi.

BRANCHEMENT DE L'APPAREIL



Danger !

S'assurer que la tension du secteur corresponde à celle indiquée sur la plaquette située au-dessous de l'appareil.

Brancher l'appareil uniquement à une prise de courant installée dans les règles de l'art, ayant une intensité minimum de 10A et munie d'une mise à la terre efficace. En cas d'incompatibilité entre la prise et la fiche de l'appareil, faire remplacer par un autre type plus approprié, par un personnel qualifié.

UTILISATION DE L'APPAREIL

- Mettre l'appareil sur un plan de travail plat.
- Dévisser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre le couvercle du bac et le soulever (fig. 1).

- Verser la quantité souhaitée de grains de café dans le bac (fig. 2).
- Revisser le couvercle, en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'en fin de course (fig. 3). Si le couvercle n'est pas bien inséré, un dispositif de sécurité en empêche l'allumage.
- Extraire la quantité de fil nécessaire et insérer la fiche dans la prise de courant (fig. 4).
- Sur les modèles qui la prévoient, tourner la bague de sélection (A5) sur la quantité de café correspondant au nombre de tasses pour lequel on doit moulinier les grains (fig. 5). Utiliser toutefois cette correspondance seulement comme référence, puisque la quantité variera selon le goût, le type et la torréfaction des grains de café ainsi que le degré de mouture sélectionné : dans tous les cas, ne jamais remplir outre le niveau MAX imprimé sur le bac à grains de café.
- Appuyer sur le couvercle pour actionner le moulin à café (fig. 6) et le maintenir pressé jusqu'à obtenir le degré de mouture souhaité.
- Sur les modèles munis de voyants du degré de mouture (A6) (coarse, medium, fine), appuyer sur le couvercle et le relâcher lorsque le voyant relatif au degré de mouture souhaité s'allume. Se rappeler qu'une fois le couvercle relâché, même brièvement, l'appareil se réinitialise et recommence la mouture, comme si à l'intérieur il y avait des grains entiers.

CONSEILS D'UTILISATION

- Toujours fermer hermétiquement le couvercle du bac à grains pour conserver tout le goût et l'arôme des grains de café.
- Moulinier seulement la quantité de café nécessaire pour le moment.
- Ne jamais trop remplir le bac à grains. Comme indication générale, considérer une cuillère à soupe de grains de café par tasse (ex. 4 cuillères de grains pour du café pour 4 tasses). Naturellement les quantités optimales, définies selon le goût personnel, seront découvertes avec le temps.
- Pour les modèles munis de voyants du degré de mouture considérer que : la mouture "COARSE" (= grosse) est idéale pour les percolateurs ; la mouture "MEDIUM" (= moyenne) est idéale pour les cafetières filtre et moka ; la mouture "FINE" (= fine) est idéale pour les machines à café expresso.
- Entre une utilisation et l'autre il doit s'écouler au moins une minute pour éviter que l'appareil ne surchauffe.
- Pour garantir une bonne qualité en termes de fraîcheur du café, toujours nettoyer l'appareil après chaque utilisation, surtout lorsqu'on moud du café après avoir moulu d'autres aliments (ex. sucre). Il est toutefois préférable de ne pas

moudre des graines huileuses (cacahuètes) ou trop dures (ex. riz).

NETTOYAGE



Danger !

Avant d'effectuer une quelconque opération de nettoyage, la machine doit être éteinte et débranchée du secteur. Ne jamais plonger la machine dans l'eau.

- Laver le couvercle avec de l'eau et un nettoyeur neutre. Puis rincer soigneusement et essuyer.
- Pour faciliter le nettoyage du bac à grains, il est possible d'extraire le bac en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre pour le décrocher et en le soulevant ensuite vers le haut (fig. 7).
- Enlever les résidus de café moulu à l'aide de la petite brosse fournie avec l'appareil (fig.8). Ne pas plonger le bac à grains dans l'eau pour éviter qu'il s'endommage.
- Pour réinsérer le bac, l'insérer puis le tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à le bloquer.
- Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux .
- Lorsqu'on range l'appareil, enrouler le cordon d'alimentation en utilisant l'enrouleur (A4) prévu à cet effet.

DONNÉES TECHNIQUES

Tension : 220-240V ~50/60 Hz max. 10A

Puissance absorbée : 170 W

Poids : 1 kg



L'appareil est conforme aux directives CE suivantes :

- Les matériaux et les objets destinés au contact avec des produits alimentaires sont conformes aux prescriptions du règlement européen 1935/2004.

ÉLIMINATION



Ne pas jeter l'appareil avec les déchets ménagers mais l'amener dans une déchetterie officielle.

