

## CONSIGNES IMPORTANTES

### Consignes de sécurité



#### Attention !

Le non-respect de ces consignes peut provoquer des blessures ou endommager l'appareil.

- Cet appareil a été conçu exclusivement pour griller du pain. Tout autre usage est jugé impropre et, par conséquent, dangereux. Le Fabricant décline toute responsabilité pour les éventuels dommages découlant d'une utilisation impropre, incorrecte ou irresponsable et/ou de réparations effectuées par un personnel non qualifié.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il devra être remplacé par le fabricant ou par son service d'assistance technique, de manière à éviter tout risque.
- Avant de brancher l'appareil, vérifiez si : la tension du secteur correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil; la prise de courant est dotée de mise à la terre. Le Fabricant décline toute responsabilité en cas de dommage découlant du non respect de cette règle.
- Il est déconseillé d'utiliser des adaptateurs, des prises multiples et/ou des rallonges.
- Pour éviter tout risque de décharges électriques, veillez à ne pas mouiller le grille-pain, son cordon ni sa fiche et n'introduisez JAMAIS les mains ni des objets métalliques (couteaux ou feuilles d'aluminium) dans l'appareil.
- Ne touchez pas l'appareil les mains mouillées ou humides
- Ne touchez pas l'appareil pieds nus ou mouillés
- Débranchez toujours l'appareil s'il n'est pas utilisé, avant de le nettoyer ou d'essayer de retirer d'éventuels aliments coincés.



#### Attention !

Le non-respect de ces consignes peut provoquer des blessures ou endommager l'appareil.

- Cet appareil est destiné à un usage exclusivement domestique. Il ne doit pas être utilisé dans: les cuisines

réservées au personnel de magasins, bureaux et autres environnements professionnels, dans les gîtes ruraux, hôtels, motels et autres structures d'accueil, les meublés.

- Pour éviter tout risque d'étouffement, ne laissez pas à la portée des enfants le sachet en plastique contenant l'appareil.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou dénuées d'expérience ou de connaissance, à condition qu'elles puissent bénéficier d'une surveillance ou d'instructions préalables sur l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et qu'elles soient informées sur les risques liés à son utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins que ceux-ci ne soient âgés de plus de 8 ans et surveillés par un adulte. Ne laissez pas l'appareil et son cordon à la portée des enfants de moins de 8 ans.
- Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation.
- N'exposez pas l'appareil aux agents atmosphériques (pluie, soleil, gel, etc.).
- N'immergez pas l'appareil, son cordon ou sa fiche dans l'eau.
- Cet appareil ne prévoit pas l'utilisation d'une minuterie extérieure ou d'une télécommande
- Bien que ces avertissements essaient de contempler la plupart des situations possibles, vous devrez toujours utiliser votre appareil avec bon sens et prudence, comme pour tous les appa-

reils électriques, surtout en présence d'enfants.

- Pour le nettoyage de l'appareil se reporter au paragraphe correspondant.



### **Risque de brûlures!!**

Le non-respect de ces consignes peut provoquer un risque de brûlures.

- Pendant le fonctionnement, la température de la surface extérieure peut être élevée. Ne touchez que les boutons et les poignées en plastique.. Utiliser des moufles isolantes si nécessaire.
- Le pain est un aliment qui peut prendre feu. N'utilisez pas l'appareil à proximité de rideaux ou autres matières inflammables.
- Ne couvrez pas l'appareil quand il est en marche : il pourrait surchauffer et prendre feu.
- Il est recommandé de ne pas utiliser le grille-pain directement sous les meubles suspendus.
- Les aliments brûlés peuvent prendre feu. Ne laissez pas le grille-pain allumé sans surveillance et sélectionnez un degré de grillage inférieur pour griller des tranches fines ou du pain rassis, qui brûlent plus facilement.
- Ne réchauffez jamais d'aliments garnis ou farcis (par ex. pizza) dans le grille-pain car ils pourraient couler à l'intérieur et prendre feu.
- Nettoyez régulièrement le tiroir ramasse-miettes : les miettes peuvent provoquer de la fumée ou un incendie.



### **Remarque:**

Ce pictogramme signale des consignes et informations importantes pour l'utilisateur.

- Après avoir déballé l'appareil, assurez-vous que le produit est complet et en parfait état. Vérifiez que vous avez retiré toutes les étiquettes et tous les emballages.
- Pour éliminer la poussière éventuellement accumulée pendant le transport, il suffit de passer sur l'appareil un chiffon doux et sec.



Les matériaux et les accessoires destinés au contact avec des produits alimentaires sont conformes au règlement européen (CE) 1935/2004.

### **Élimination de l'appareil**



L'appareil ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers, mais rapporté à un centre de collecte agréé.

### **DESCRIPTION**

- A** Ouvertures
- B** Levier de marche
- C** Contrôle degré de grillage
- D** Bouton réglage du degré de grillage
- E** Tiroir ramasse-miettes
- F** Touche décongélation
- G** Touche réchauffage
- H** Partie supérieure
- I** Touche « stop/cancel »
- L** Dispositif "Warming Rack" amovible (certains modèles uniquement)

### **UTILISATION**

- Assurez-vous que le levier de marche(**B**) soit relevé et que le bouton de réglage du degré de grillage (**D**) soit en position intermédiaire.
- Branchez l'appareil sur la prise de courant.
- Avant de l'utiliser faites fonctionner l'appareil 3 fois à vide, avec le thermostat à fond, pour éliminer l'odeur de neuf. Aérez la pièce après chaque cycle.
- Introduisez les tranches de pain dans les fentes(**A**), et abaissez complètement le levier (**B**). Ne cuisez pas ou ne posez pas le pain directement sur la partie supérieure (**H**) car ce composant n'est pas prévu pour la cuisson des aliments.



**Remarque :** si l'appareil n'est pas branché, le levier (**B**) ne restera pas baissé.

- Quand le grillage est terminé, le levier se relève et fait remonter les tranches de pain. **Si le levier se bloque accidentellement ou s'il est maintenu en position abaissée le grille-pain pourrait ne pas s'éteindre automatiquement.**
- Si le pain n'est pas suffisamment doré, sélectionnez un degré supérieur de grillage en tournant le bouton (**D**). Si par contre le pain est trop doré sélectionner un degré de grillage inférieur.
- Le grillage peut être interrompu à tout moment en appuyant sur la touche arrêt/annulation (**I**).
- Ne faites jamais marcher l'appareil à vide (sans tranches de pain).
- Évitez les tranches de pain trop fines ou cassées.
- Évitez d'introduire (en forçant) des aliments trop grands.



**Risque de brûlures!!** pendant le fonctionnement, les ouvertures deviennent très chaudes. N'y touchez pas.

### Fonction « décongélation »

Il est possible de griller des tranches de pain congelées en appuyant sur la touche décongélation (F) tout de suite après avoir abaissé le levier r (B). Le cycle de cuisson sera prolongé pour atteindre le dorage voulu.

Le voyant reste allumé tant que la fonction Defrost est active.

### Fonction "réchauffage"

abaissez le levier de marche (B) et appuyez sur la touche "réchauffage" (G).

Le voyant reste allumé tant que la fonction Réchauffage est active.

Le temps de réchauffage est fixe et ne peut pas être modifié en réglant le degré de grillage.

### Touche stop/cancel

Le grillage peut être interrompu à tout moment en appuyant sur la touche arrêt/annulation (I).



**Attention!** N'essayez pas d'interrompre le grillage en relevant le levier (B). Utilisez toujours la touche stop/cancel (I).

### Tiroir ramasse-miettes

Le tiroir ramasse-miettes (E) doit être nettoyé régulièrement car les miettes accumulées peuvent provoquer de la fumée ou prendre feu. Après le grillage, laissez refroidir l'appareil, retirez le tiroir ramasse-miettes (E) et nettoyez-le.

### Dispositif "WARMING RACK" (L) (uniquement certains modèles)

Utilisez ce dispositif pour réchauffer les viennoiseries.

- Fixez le dispositif "warming rack" sur l'appareil, voir figure pag. 3.
- Posez la viennoiserie sur la grille.
- Tournez le bouton de réglage du degré de grillage (D) sur la position désirée.
- Abaissez le levier de marche (B) jusqu'à ce qu'il se bloque
- Si le croissant n'est pas suffisamment chaud, sélectionnez un degré de grillage plus élevé.

### NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Avant de nettoyer l'appareil ou avant toute opération d'entretien, débranchez la fiche de la prise de courant.
- Laissez refroidir le grille-pain avant de le nettoyer.

- Nettoyez l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon doux. Ne nettoyez pas l'appareil avec des détergents abrasifs ou des liquides inflammables car ils pourraient abîmer la surface.
- **N'IMMERGEZ PAS L'APPAREIL DANS L'EAU**
- Après chaque utilisation, débranchez l'appareil et videz le tiroir ramasse-miettes.
- Si une tranche de pain reste coincée dans le grille-pain, débranchez-le, laissez-le refroidir, puis retournez-le et secouez-le légèrement.
- **NE TOUCHEZ JAMAIS LE GRILLE-PAIN AVEC DES USTENSILES COUPANTS, SURTOUT DANS LES FENTES.**

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Tension d'alimentation | Voir étiquette caractéristiques |
| Puissance absorbée     | "                               |