

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

- Avant de brancher l'appareil, vérifiez si la tension de votre réseau domestique correspond à celle en V indiquée sur l'appareil et si la prise de courant et la ligne d'alimentation supportent l'intensité requise.
- CET APPAREIL EST CONFORME À LA DIRECTIVE CEE 89/336 ET AU D.M. 476/92 sur L'ANTIPARASITAGE.
- L'emballage (sacs en plastique, polystyrène expansé, clous, etc.) représente une source potentielle de danger. Ne le laissez pas à la portée des enfants.

INSTALLATION

L'appareil peut être posé sur un plan d'appui horizontal mais évitez la moquette, les tapis et toute autre surface molle.

Ne surchargez pas le circuit électrique, évitez de brancher d'autres appareils sur la même prise.

Pour monter la base, consultez la figure 2

FONCTIONNEMENT ET UTILISATION

L'appareil est doté de trois résistances.

- appuyez sur la touche **I** pour un fonctionnement à puissance minimale
- appuyez sur les touches **I** et **II** pour un fonctionnement à puissance moyenne
- appuyez sur les touches **I** et **II** pour **III** un fonctionnement à puissance maximale

Arrêt: ramenez les touches à leur position initiale et débranchez l'appareil.

Modèles à base tournante motorisée

Pour diffuser le rayonnement sur un espace plus vaste, appuyez sur l'interrupteur . Le corps de l'appareil oscillera à droite et à gauche sur un angle de 90°.

Pour arrêter l'oscillation dans la position désirée, il suffit d'appuyer de nouveau sur l'interrupteur .

ENTRETIEN

- Avant toute opération de nettoyage, débranchez toujours l'appareil.
- **Pendant la saison où vous utilisez l'appareil, nettoyez régulièrement la grille de celui-ci à l'aide d'un aspirateur.**
- N'utilisez jamais de poudres abrasives ni de solvants.

RECOMMANDATIONS

- Évitez d'utiliser cet appareil de chauffage à proximité de douches, baignoires, piscines.
- Utilisez l'appareil exclusivement en position verticale.
- Évitez d'utiliser l'appareil pour sécher le linge.
- Évitez de placer l'appareil à moins de 150 cm de meubles ou autres objets.
- Évitez de le faire marcher contre un mur, un meuble, un rideau, etc.
- Le remplacement du cordon d'alimentation doit être exécuté exclusivement par du personnel agréé par le fabricant.
- N'utilisez pas cet appareil dans une pièce de moins de 4 m².
- L'appareil ne doit pas être placé juste au-dessous d'une prise de courant fixe.
- Évitez de connecter l'appareil à un dispositif de commande thermique, un programmeur, un minuteur ou autres dispositifs similaires qui allument automatiquement les résistances car si l'appareil est couvert ou déplacé, il risque de prendre feu.

- L'appareil est doté d'un dispositif anti-renversement qui coupe l'alimentation s'il tombe. Pour faire repartir l'appareil, il suffit de le relever.
Un dispositif de sécurité arrête l'appareil en cas de surchauffe accidentelle (par exemple, si l'appareil est couvert).
Pour remettre l'appareil en marche, appelez l'assistance technique.



Important: ne couvrez en aucun cas l'appareil en marche, cela pourrait provoquer une surchauffe dangereuse.