



MESURES DE SECURITE IMPORTANTES

Quelques précautions sont nécessaires lors de l'utilisation d'appareils électriques:

1. Lisez le mode d'emploi avant la première utilisation de votre Toaster et conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. La notice doit toujours accompagner l'appareil.
2. Déballez l'appareil avant de l'utiliser mais conservez l'emballage en cas de renvoi de l'appareil au Service après-vente.
3. Comme tous les autres appareils électriques ce toaster ne doit jamais être immergé dans l'eau, utilisé dans une salle de bain ou utilisé près d'une baignoire, un lavabo ou autre récipient.
Ne pas utiliser à l'extérieur
4. Placez le toaster sur une surface plane, stable, résistante à la chaleur, près d'une prise de courant et hors de portée des enfants.
5. Le pain pouvant s'enflammer le toaster ne doit pas être utilisé près ou sous des rideaux ou autres objets inflammables.
6. La zone autour des fentes du toaster devient brûlante lors de l'utilisation. Ne touchez pas ces surfaces.
7. Si on utilise une seule des fentes du toaster, ne rien introduire dans l'autre fente, car les deux fentes chauffent quand le levier est baissé.
8. Ne pas couvrir les fentes pendant le fonctionnement.
9. Ne pas faire griller des tranches beurrées, et ne pas se servir de l'appareil pour faire dorer des sandwiches, car ils risquent de s'enflammer.
10. Le pain pitta, les gaufres et autres produits similaires ne doivent pas être utilisés dans un toaster automatique car des graisses peuvent s'écouler sur les résistances et s'enflammer.
11. Ne pas utiliser de tranches de pain en morceaux ou irrégulières car elles peuvent coincer le mécanisme d'éjection.
12. Si le mécanisme se coince pendant le fonctionnement ne pas essayer de le décoinçer. Débrancher le toaster et le laisser refroidir avant de retirer le pain avec précautions. Ne pas utiliser de couteau, fourchette ou autre ustensile pointu car ils pourraient endommager les résistances.
13. Ne pas laisser pendre le cordon pour éviter tout risque d'accident.
14. Après l'utilisation débrancher le toaster et le laisser refroidir avant de le nettoyer et de le ranger.
15. Nettoyer le tiroir ramasse-miettes régulièrement afin d'éviter toute accumulation de miettes qui pourrait s'enflammer (voir "Entretien et nettoyage").
16. Ne pas utiliser le toaster sans tiroir ramasse miettes.
17. Le cordon ne doit jamais être en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
18. Ne pas utiliser d'autres accessoires ou pièces détachées que ceux fournis par le fabricant.
19. Ne pas utiliser le toaster pour d'autres usages que ceux décrits dans cette notice.
20. Ne pas utiliser cet appareil s'il ne fonctionne pas correctement ou si le câble d'alimentation ou la fiche sont endommagés. Aucune pièce détachée n'est disponible. Afin d'éviter tout danger renvoyer l'appareil pour le faire réparer ou remplacer (voir "SERVICE APRÈS-VENTE").

CONSERVEZ CES INSTRUCTION CORDON SPECIAL

(seulement pour Etats Unis)

- L'appareil est muni d'un cordon d'alimentation court pour réduire les risques d'enchevêtrement et la possibilité de trébucher sur un cordon plus long.
- Des cordons d'alimentation détachables plus longs ou des fils de rallonge sont également disponibles; il faut cependant les utiliser avec précaution.
- Si l'on utilise un cordon long détachable ou une rallonge, les spécifications électriques du cordon ou de la rallonge doivent être au moins de la même valeur que celles de l'appareil. Si l'appareil est équipé d'une mise à terre, la rallonge doit être de même un cordon à trois fils avec terre, et le cordon long doit être rangé de telle façon qu'il ne soit pas étalé sur le comptoir ou sur la table, où il pourrait être tiré par les enfants, ou sur lequel on pourrait trébucher.
- Votre produit est muni d'une fiche polarisée de courant alternatif (à savoir une fiche ayant une dent plus large que l'autre). Cette fiche ne peut être enfoncée dans la prise que dans une seule position. Il s'agit d'une mesure de sécurité. Si vous ne pouvez pas enfoncer complètement la fiche dans la prise essayez de la tourner. Si malgré tout vous ne pouvez pas encore la brancher, demandez à un électricien de remplacer la prise obsolète. Ne pas annuler la sécurité de la fiche polarisée.

UTILISATION DES COMMANDES

L'appareil doit être utilisé comme s'il s'agissait de deux unités séparées.

- S'assurer que le levier (A) est soulevé et que le bouton (C) est réglé sur le degré de grillage moyen.
- Brancher la fiche de l'appareil à une prise de courant. **Pour éliminer l'odeur typique de "nouvel appareil" lors de la première mise en service, faire fonctionner l'appareil sans aliments pendant au moins 5 minutes. Aérer la pièce pendant cette opération.**
- Introduire les tranches de pain dans les ouvertures de chargement (H) et abaisser le levier (A) jusqu'à son point de blocage.
Remarque: si l'appareil n'est pas connecté au réseau d'alimentation, le levier ne reste pas en position de blocage.
- Quand le grillage est terminé, le levier remonte en faisant monter également les tranches de pain. Dans le cas de tranches de pain de petites dimensions, pour faciliter l'extraction, soulever le levier (A) vers le haut jusqu'à la butée d'arrêt.
- Si le pain n'est pas suffisamment doré, sélectionner un degré supérieur de grillage en tournant le bouton (C). Tandis que si le pain est trop grillé, sélectionner un degré inférieur de grillage.
- Le grillage peut être interrompu à tout moment en appuyant tout simplement sur le bouton poussoir Stop (E).

Fonction Defrost (décongélation)

Vous pouvez faire griller des tranches de pain congelées en appuyant sur la touche Defrost (D) tout de suite après avoir abaissé le levier (A) ; le cycle de cuisson sera prolongé de manière à atteindre le grillage souhaité. Le voyant lumineux rouge reste allumé tant que la fonction Defrost est active.

Utilisation touche de réchauffage

Pousser à fond le levier de commande et enfoncer la touche de réchauffage (F). Le témoin réchauffage restera allumé durant l'utilisation de cette fonction. Ne pas oublier que le temps de réchauffage est fixe et ne peut être modifié par le réglage du degré de grillage.

CONSEILS PRATIQUES

- Ne pas faire fonctionner l'appareil vide (c'est-à-dire sans tranches de pain).
- Ne pas utiliser des tranches de pain trop fines ou cassées.
- Ne pas introduire dans l'appareil des aliments qui peuvent dégouliner pendant la cuisson. Ce type d'aliments rend non seulement difficile le nettoyage de l'appareil mais risque aussi de provoquer des incendies. Il est important, en outre, de nettoyer le tiroir ramasse-miettes afin d'éliminer tous résidus d'aliment avant chaque utilisation.
- Ne pas introduire des aliments trop grands en les insérant avec force dans l'appareil.
- **Ne pas introduire de fourchettes ou d'autres ustensiles à l'intérieur du toaster pour extraire le pain**, étant donné que cela pourrait endommager les résistances de l'appareil. En pareil cas, débrancher la fiche de la prise de courant, retourner l'appareil et le secouer légèrement.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Avant d'effectuer toute opération de nettoyage et d'entretien, débrancher la fiche de la prise de courant.
- Laisser l'appareil refroidir avant de procéder à son nettoyage.
- Nettoyer la partie extérieure de l'appareil avec un linge doux. Ne jamais utiliser de détergents abrasifs qui pourraient endommager la surface du toaster.
- **NE JAMAIS PLONGER L'APPAREIL DANS L'EAU.**
- Après chaque utilisation, débrancher la fiche de la prise de courant et vider le tiroir ramasse-miettes qui se trouve à la base de l'appareil.
- Si des toasts restent coincés dans l'appareil, débrancher la fiche, retourner et secouer légèrement le toaster.
- **NE JAMAIS TOUCHER AUCUNE PARTIE DU TOASTER AVEC DES USTENSILES COUPANTS, SURTOUT À L'INTÉRIEUR DES OUVERTURES DE CHARGEMENT.**



GARANTIE LOMITTÉE

Qu'est-ce qui est couvert par la garantie?

Nous garantissons que chaque appareil est exempt de vices de matériaux et de fabrication. Notre obligation, dans le cadre de cette garantie, est limitée à la réparation, à notre usine ou dans un centre de réparation agréé, de toutes les pièces défectueuses ou leurs composants. En cas de remplacement ou retour d'un produit, il doit être retourné tout port payé. Le modèle neuf ou réparé sera retourné aux frais de la société. Cette garantie ne s'applique que dans les cas où l'appareil est utilisé conformément aux instructions de l'usine qui l'accompagnent et sur un circuit électrique à courant alternatif (c.a.).

Combien de temps dure la garantie?

Cette garantie dure une (1) année à partir de la date d'achat indiquée sur votre reçu et s'applique uniquement à l'acheteur initial pour l'utilisation.

Qu'est ce qui n'est pas couvert par cette garantie?

Cette garantie ne couvre ni les défauts ou dégâts résultant de réparations ou altérations apportées à l'appareil en dehors de notre usine ou des centres de réparation agréés ni les appareils qui ont été soumis à un mauvais traitement, une mauvaise utilisation, une négligence ou des accidents. En outre, les dommages-intérêts directs ou indirects résultant de l'utilisation de ce produit ou de la rupture d'un contrat ou du non-respect de cette garantie ne sont pas recouvrables dans le cadre de cette garantie. Certains états ou provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages-intérêts directs ou indirects. Par conséquent, la limitation ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous.

Comment faire réparer l'appareil?

Si des réparations s'avèrent nécessaires, veuillez appeler, sans frais, notre ligne téléphonique au 1-888-335-6644 ou visiter notre site Web à www.delonghi.com.

La garantie ci-dessus remplace toutes les autres garanties et représentations explicites. Toutes les garanties implicites sont limitées à la période de garantie applicable établie ci-dessus. Cette limitation ne s'applique pas si vous concluez un contrat d'extension de garantie avec De'Longhi. Certains états ou provinces n'autorisent pas les limitations sur la durée des garanties implicites. Par conséquent, les exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. De'Longhi n'autorise aucune personne ni société à assumer des responsabilités en association avec la vente ou l'utilisation de ses appareils.

Comment s'appliquent les lois de l'état ou de la province?

Cette garantie vous donne des droits juridiques précis et vous pouvez également avoir d'autres droits qui peuvent varier d'un état à un autre ou d'une province à une autre.