

*Chère cliente, Cher client,
nous vous prions de lire attentivement ce
mode d'emploi.*

*Veillez observer les consignes de sécurité
indiquées au début de la notice et conser-
vez celle-ci, elle pourra vous être utile.
Passez-la éventuellement au nouveau pro-
priétaire de l'appareil.*

Consignes de sécurité

Les standards de sécurité de nos appareils respectent toutes les normes techniques et les lois qui régissent la sécurité des appareils électroménagers. En tant que fabricant, nous sommes tenus de vous aider à vous familiariser avec les consignes de sécurité suivantes:

Sécurité générale

- L'appareil doit être branché exclusivement sur une prise de courant dont le voltage et la fréquence correspondent à ceux indiqués sur la plaque signalétique.
- Évitez d'allumer l'appareil si
 - le cordon d'alimentation est détérioré, -
 - le corps est détérioré.
- Ne tirez pas le cordon pour débrancher l'appareil.
- Afin d'éviter tout risque, le cordon d'alimentation éventuellement détérioré devra être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou du personnel ayant une qualification similaire.
- Toute réparation doit être exécutée par un spécialiste. Les mauvaises réparations peuvent comporter de graves risques.
Pour toute réparation nécessaire, contactez le SAV agréé le plus proche ou votre revendeur habituel.
- L'appareil est entièrement isolé, il est cependant recommandé de ne jamais l'utiliser les mains mouillées ou humides. Ne l'immergez jamais dans des liquides.
- Cet appareil est conçu pour un usage exclusivement domestique.

- Évitez d'utiliser l'appareil si ce n'est pas pour sceller.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil vous-même ni d'y introduire des objets métalliques.
- Respectez toujours les temps de fonctionnement de l'appareil.
Après le scellement, qui dure quelques secondes (environ 11) laissez refroidir l'appareil pendant environ 80 secondes.
- Ne touchez pas le cordon d'alimentation juste après le scellement car, pendant cette opération, il pourrait devenir très chaud.
- Utilisez exclusivement des sachets en plastique convenant au scellement.
- Évitez de laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est allumé, surtout en présence d'enfants.
- Évitez de positionner l'appareil à proximité de sources de chaleur.
- Enroulez le cordon d'alimentation exclusivement sur son enrouleur.

Description de l'appareil

- A.** Couvercle
- B.** Barre de silicone
- C.** Tampon en caoutchouc éponge
- D.** Roulement en résine expansée
- E.** Lampe témoin de scellement (rouge)
- F.** Lampe témoin d'aspiration de l'air (verte)
- G.** Buse d'aspiration
- H.** Fil à sceller (non visible)
- I.** Fil à couper (visible)
- J.** Enrouleur de cordon
- K.** Rouleau film plastique

Fonctionnement

- a) Déroulez le cordon d'alimentation et branchez l'appareil sur la prise de courant.
- b) Ouvrez le couvercle et déroulez le film de manière à ce que le point où aura lieu le premier scellement soit positionné sur le fil à sceller et à couper **H/I** (Fig. 1). Le film à deux couches est fermé du côté gauche. Cette partie correspond au bas du sachet.
- c) Refermez le couvercle et exercez une pression des deux mains, forte et uniforme, vers le bas (Fig. 2).
Pour obtenir de bons résultats, assurez-vous que la barre de silicone **B** repose correctement sur le fil à couper et à souder.
- d) Les deux lampes témoins **E** et **F** s'allument pour indiquer le début du scellement et de la coupe. L'opération termine dès que la lampe témoin de scellement **E** s'éteint.

Pendant que vous exercez une pression vers le bas sur le couvercle, il se peut que la pompe d'aspiration continue de fonctionner pendant quelques instants. Ne vous inquiétez pas, cela est parfaitement normal.

- e) Ouvrez le couvercle et sortez le film, de la largeur désirée (max. 29 cm). Posez le film sur le fil à sceller et à couper.
- f) Refermez le couvercle et procédez comme l'indique le point c).
Dès que la lampe témoin de scellement **E** s'éteint, vous pouvez retirer le sachet de l'appareil.

Remplissage du sachet

Vous pouvez maintenant remplir le sachet. Remplissez le sachet jusqu'à 6 cm du bord supérieur.

Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'aliments ni de liquides dans la zone où doit avoir lieu le scellement car ils pourraient compromettre la qualité de celui-ci.

Si vous remplissez le sachet de liquide, ne dépassez pas les 3/4 de son volume.

Impression de la date

- a) L'appareil permet d'imprimer la date dans le sachet. Le dispositif d'impression de la date se trouve devant à gauche (Fig. 3).
Il est composé de 6 molettes qui permettent de programmer la date désirée. Les paires de chiffres indiquent le jour, le mois et l'année.
- b) Tournez les molettes jusqu'à ce qu'apparaissent les chiffres désirés. Veillez à toujours insérer le rouleau de film de manière à ce que la bande blanche pour l'impression se trouve du côté gauche de l'appareil. Pendant l'opération de scellement, la date est imprimée automatiquement sur la bande blanche du sachet.

Aspiration de l'air et scellement

- a) Positionnez l'ouverture du sachet sur la buse d'aspiration **G** de manière à ce que la buse entre de 2 cm au moins dans le sachet.
- b) Lissez à proximité de la partie du sachet qui doit être scellée.
- c) Refermez le couvercle et appuyez sur le côté gauche en exerçant une légère pression vers le bas.
La lampe témoin verte d'aspiration d'air **F** s'allume et l'air du sachet est aspiré.
- d) Une fois que vous avez aspiré l'air du sachet, scellez celui-ci en exerçant une pression vers le bas également du côté droit du couvercle. L'opération de scellement et de coupe est indiquée par la lampe témoin rouge de scellement **E** qui s'allume.

L'opération de scellement et de coupe termine dès que la lampe témoin rouge s'éteint.

Vous pouvez maintenant ouvrir le couvercle et retirer de l'appareil le sachet et les restes du film.

Nettoyage

Avant de nettoyer, débranchez toujours l'appareil et laissez-le refroidir.

Utilisez un chiffon humecté pour nettoyer l'extérieur de l'appareil.

N'utilisez jamais de détergents ni d'alcool.

S'il y a des résidus de film sur le fil à couper, répétez les opérations de scellement mais sans utiliser le film. Ces résidus seront supprimés plus facilement.