

Nous vous remercions d'avoir choisi ce moule à gaufres De'Longhi **Lisez attentivement cette notice avant d'installer et d'utiliser l'appareil.** Vous pourrez ainsi obtenir les meilleurs résultats en toute sécurité.

## Description de l'appareil

- A. Voyant moule prêt
- B. Témoin marche
- C. Indicateur de température
- D. Poignée
- E. Dispositif fermeture moule
- F. Thermostat
- G. Plaques rainurées et plaques lisses (2 par type) (seulement modèles WR25-45)

## Première utilisation

- Lors de la première utilisation, nettoyez les plaques avec un chiffon humide.
- Les deux ou trois premières gaufres ne doivent pas être mangées.

**Avant de verser la pâte, réglez le thermostat selon le degré de cuisson des gaufres (moyen ou croustillant).**

## Comment utiliser le moule

**Remarque:** avant de brancher et d'allumer l'appareil, assurez-vous que les plaques sont fixées correctement (seulement sur les modèles WR25-45).

- Le témoin de marche s'allume quand l'appareil est branché sur la prise de courant. Le témoin de marche indique que l'appareil est allumé et chauffe.
- Le thermostat réglable permet de choisir le dorage désiré.
- Choisissez la température désirée en tournant le thermostat.
- Dès que l'appareil atteint la température programmée, le voyant vert s'allume et 6 bips avertissent que vous pouvez verser la pâte à gaufres dans le moule.
- L'appareil maintient la température programmée pendant toute la durée de la cuisson.
- Nous conseillons de remplir la plaque inférieure de pâte pour en faciliter le contact avec la plaque supérieure.

**Remarque: refermez bien la plaque supérieure avant de commencer la cuisson.**

- Le voyant vert s'éteint dès que la cuisson commence et se rallume en émettant 3 bips quand la gaufre est prête.

Ouvrez la plaque supérieure et contrôlez le degré de cuisson de la pâte.

Si besoin est, refermez la plaque et laissez la pâte cuire dans l'appareil jusqu'à ce que la gaufre soit dorée à point.

Nous conseillons de graisser légèrement la surface des plaques avant chaque utilisation.

## Remarque:

- Ne touchez jamais les plaques avec les doigts.
- Ne commencez la cuisson que si la plaque supérieure est fermée.
- La cuisson étant terminée, ouvrez l'appareil et sortez la gaufre à l'aide d'une spatule en plastique ou en bois.

N'utilisez jamais d'ustensiles en métal qui pourraient abîmer le revêtement anti-adhésif.

**Remarque : l'appareil ne s'arrête pas automatiquement en fin de cuisson.**

**L'appareil ne s'arrête que s'il est débranché.**

N'oubliez pas de débrancher l'appareil après chaque utilisation.

**Important:** Le contenu du moule est brûlant. Faites très attention en sortant la gaufre.

La cuisson étant terminée, débranchez toujours l'appareil.

Laissez refroidir l'appareil avant de retirer les plaques et de les nettoyer.

**Attention:** si les voyants rouge et vert clignotent en même temps, apportez votre appareil au centre de service le plus proche pour le réparer, le régler ou le remplacer.

## Nettoyage et entretien

- Avant toute opération de nettoyage ou d'entretien, débranchez toujours l'appareil et laissez-le refroidir.
- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau et ne le lavez pas à l'eau courante.
- Pour nettoyer l'extérieur, utilisez un simple chiffon humide.
- Pour les modèles WR25-45, laissez refroidir et retirez les plaques de cuisson avant de nettoyer.
- Les plaques de cuisson sont les seules pièces amovibles qui peuvent être nettoyées séparément (modèles WR25-45).  
Utilisez un chiffon humide et un détergent non abrasif. Rincez et essuyez soigneusement.
- N'utilisez jamais d'objets coupants ou pointus ni de détergents abrasifs pour nettoyer votre appareil.
- N'IMMERGEZ JAMAIS L'APPAREIL DANS L'EAU

## Recette de base

**Pâte de base pour 6/8 personnes** (*les ingrédients et les doses peuvent être modifiées selon les goûts de chacun et les quantités désirées*).

**Ingrédients:** 200 g de farine, 175 g de sucre semoule, 60 g de lait, 3 œufs, 175 g de beurre (fondu), un sachet de vanilline, sel;

**Préparation:** dans un bol, amalgamez le beurre et le sucre, ajoutez la farine, la vanilline, le lait, les jaunes d'œufs, et travaillez la pâte au fouet électrique.

Dans un récipient à part, battez les blancs en neige avec une pincée de sel et incorporez-les délicatement à la pâte.

Versez la pâte sur les plaques préchauffées et suivez les instructions page 10.

## Consignes de sécurité

- L'appareil doit être destiné exclusivement à l'usage pour lequel il a été expressément conçu. Tout autre usage doit être considéré comme impropre et par conséquent dangereux.
- Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable d'éventuels dégâts découlant d'une utilisation impropre ou irresponsable ou de réparations effectuées par des personnes non qualifiées.
- Après avoir déballé l'appareil, assurez-vous qu'il est intact, en parfaites conditions, qu'il ne manque rien et que l'emballage a été retiré.
- Ne laissez pas le sac en plastique qui contenait l'appareil à la portée des enfants, ils pourraient s'étouffer avec !
- Vous pouvez dépoussiérer l'appareil avec un chiffon humide.
- Positionnez l'appareil sur un plan horizontal à au moins 85 cm de hauteur, hors de la portée des enfants.
- Avant de brancher l'appareil, assurez-vous des points suivants :
  - la tension de la prise doit correspondre à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil ;
  - la prise électrique doit être munie d'une mise à la terre adéquate.
- Le fabricant décline toute responsabilité découlant de l'inobservation de cette norme.
- En cas d'incompatibilité entre la prise et la fiche de l'appareil, demandez à un électricien de remplacer cette dernière.  
Nous déconseillons l'usage d'adaptateurs, de multiprises et/ou de rallonges électriques. S'ils sont vraiment indispensables, utilisez exclusivement des adaptateurs simples ou multiples et des rallonges aux normes et assurez-vous de ne pas dépasser la puissance maximale de l'adaptateur ou de la rallonge.
- Ne touchez jamais les plaques avec les doigts quand l'appareil est branché sur la prise de courant et surtout quand il est allumé.
- Avant la première utilisation, faites fonctionner l'appareil à vide, le thermostat au maximum, pendant au moins 15 minutes pour éliminer l'odeur de neuf et éventuellement la fumée due aux substances appliquées sur les résistances pour le transport.

Pendant cette opération, aérez la pièce.

- Ne laissez pas les enfants ni les handicapés utiliser l'appareil sans la présence d'un adulte. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance.
- Évitez de toucher l'appareil les mains mouillées ou humides.
- Pendant le fonctionnement de l'appareil, les pièces métalliques deviennent brûlantes : touchez exclusivement les boutons de réglage et les poignées en plastique.
- Évitez d'utiliser l'appareil à proximité de rideaux ou autres matières qui pourraient prendre feu.
- Évitez de couvrir l'appareil quand il est en marche.
- Évitez d'utiliser l'appareil pieds nus ou humides.
- Débranchez l'appareil si vous ne l'utilisez pas.
- Ne laissez pas l'appareil allumé si vous ne l'utilisez pas, il pourrait devenir dangereux.
- Évitez de déplacer l'appareil quand il est en marche.
- N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur.
- Ne rangez jamais de produits inflammables à proximité de l'appareil ni sous le meuble sur lequel il est posé.
- N'utilisez jamais l'appareil comme source de chaleur.
- Ne mettez jamais de papier, carton ou plastique dans l'appareil et ne posez jamais rien dessus (ustensiles, grilles ou autres objets).
- **Si les aliments ou d'autres pièces de l'appareil prennent feu, n'essayez surtout pas d'éteindre les flammes avec de l'eau.**  
**Débranchez l'appareil et étouffez les flammes avec un chiffon humide.**
- Compte tenu de la diversité des normes en vigueur, si vous utilisez cet appareil ailleurs que dans le pays où il a été acheté, faites-le contrôler dans un centre de service agréé.
- Cet appareil a été conçu pour un usage exclusivement domestique.  
Tout usage professionnel non approprié ou non conforme au mode d'emploi n'engage aucunement la responsabilité du fabricant ni sa garantie.
- Les réglages, réparations et remplacements de cordon d'alimentation doivent être effectués

exclusivement par un technicien agréé par le fabricant ou par son Service Après-vente.

Les réparations effectuées par un personnel non qualifié peuvent être dangereuses.

- Ne laissez pas pendre le cordon d'alimentation et évitez son contact avec les pièces chaudes de l'appareil.
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur son cordon d'alimentation.
- Évitez d'exposer l'appareil à la pluie, à la lumière directe du soleil, au gel, etc.
- Avant toute opération de nettoyage, débranchez l'appareil.
- Évitez d'immerger dans l'eau l'appareil, la fiche ou le cordon d'alimentation.
- En cas de panne ou de dysfonctionnement de l'appareil, arrêtez-le et n'essayez pas de le réparer.

Pour faire réparer ou remplacer le cordon d'alimentation, adressez-vous aux centres de service agréés.

Cet appareil est conforme à la Directive 89/336/CEE sur la compatibilité électromagnétique.

Les matières et les objets destinés au contact avec des produits alimentaires sont conformes aux normes de la directive CEE 89/109.

### **Conservez ce mode d'emploi**