

CONSIGNES GÉNÉRALES

Déballer le poêle et assurez-vous que l'appareil et le câble d'alimentation n'ont pas subi de dégâts pendant le transport. Ne mettez pas le poêle en marche s'il est abîmé.

Les galets/charbon se trouvent dans l'emballage de chaque côté du poêle. Assurez-vous d'avoir retiré les accessoires avant de jeter l'emballage.

MONTAGE DES PIEDS

Sortez les pieds de l'emballage en polystyrène. Couchez le poêle sur le dos, sur une couverture ou sur une surface douce pour ne pas abîmer la peinture.

Vissez les trois pieds dans les trous de la base et mettez le poêle debout.

POSITIONNEMENT DU POÊLE

Ce poêle a été conçu pour chauffer rapidement les salons et autres pièces. Il doit être positionné contre un mur, dans un coin ou dans la cheminée.

Installez l'appareil à proximité d'une prise de courant.

Assurez-vous que l'aération, nécessaire pour que l'appareil fonctionne bien, est suffisante.

ATTENTION: Ne mettez pas le poêle en marche sans avoir monté les pieds, il pourrait surchauffer

POSITIONNEMENT DES GALETS/CHARBON

Selon le modèle que vous avez acheté, vous trouverez dans l'emballage des galets ou du charbon.

Pour poser les galets/le charbon à l'intérieur du poêle, il faut retirer le panneau frontal couleur argent.

Le panneau frontal est maintenu en position par deux aimants en haut et par deux crochets en bas.

Pour retirer le panneau frontal, procédez de la façon suivante :

1. Saisissez le panneau de chaque côté.
2. Tirez-le légèrement vers vous en le séparant des aimants.
3. Soulevez le panneau vers le haut pour faire sortir les crochets de leurs trous.

Après avoir positionné le poêle à l'endroit désiré, retirez les galets/le charbon de la boîte. Les galets/le charbon étant naturels, les dimensions, les formes et les couleurs peuvent varier.

Disposez les galets/ le charbon comme bon vous semble, selon la quantité que vous jugez nécessaire.

Si votre poêle prévoit l'usage de galets, nous suggérons de distribuer les plus petits comme base sur toute la surface de la plaque. Disposez les 3 grands galets sur les petits et utilisez les moyens pour combler les espaces vides et empêcher la lumière de passer.

Pour remonter le panneau, passez les crochets dans les trous correspondants et approchez le panneau des aimants.

KIT ACCESSOIRES

Pour personnaliser votre poêle, vous disposez des accessoires suivants :

1. Filtres de plusieurs couleurs
2. "Faux carneau" en métal. Si votre revendeur n'en a pas, demandez-le au Service Assistance.

FONCTIONNEMENT

Pour actionner votre poêle, utilisez les 3 interrupteurs situés au-dessus du pied droit.

Activation de l'effet lumières et flammes

Les lumières peuvent être allumées avec le chauffage ou indépendamment de celui-ci.

L'interrupteur le plus à l'avant du poêle allume et éteint les lumières.

En appuyant sur cet interrupteur, vous allumez seulement les lumières, sans chauffage, et vous pouvez jouir de l'effet flammes toute l'année. Pour éteindre les lumières, appuyez une nouvelle fois sur l'interrupteur.

Niveaux de chauffage

Pour programmer le niveau minimal de chauffage, appuyez sur l'interrupteur marqué d'une barre (1kW). Pour programmer le niveau maximal de chauffage, appuyez sur l'interrupteur à une barre et sur celui à deux barres (2kW).

Interrupteur automatique de protection

Le poêle est doté d'un interrupteur automatique pour éviter les dégâts que provoquerait une éventuelle surchauffe. Le poêle s'arrête automatiquement si le flux d'air est interrompu. Débranchez l'appareil, supprimez la cause de l'obstruction et laissez refroidir le poêle. Rebranchez l'appareil.

Bruit

Il est normal que le poêle, comme tous les appareils ventilés, fasse un peu de bruit à cause du flux d'air.

ENTRETIEN

Avant toute opération d'entretien/ nettoyage, débranchez toujours le radiateur.

Remplacement des ampoules

Le poêle est doté de deux ampoules azurées de 60 W à baïonnette.

Le poêle est doté de deux ampoules rouges de 40 W à baïonnette.

Les ampoules sont en vente chez les électriciens et dans les grandes surfaces.

Pour remplacer les ampoules, il faut retirer le panneau frontal et attendre qu'elles refroidissent.

Pour remplacer les ampoules :

1. Saisissez le panneau de chaque côté.
2. Tirez-le légèrement vers vous en le séparant des aimants.
3. Soulevez le panneau vers le haut pour faire sortir les crochets de leurs trous.
4. Remplacez les ampoules par des ampoules du même type.
5. Pour remonter le panneau, passez les crochets dans les trous correspondants et approchez le panneau des aimants.

Les ampoules n'ont pas de garantie

Nettoyage

Le poêle peut être nettoyé avec un chiffon humide. Évitez les détergents à métaux et les détergents agressifs.

AVERTISSEMENTS

- Évitez d'utiliser le poêle dans la salle de bains ou à proximité de baignoires, lavabos, douches et piscines.
- Évitez d'utiliser le poêle pour sécher le linge. Évitez d'obstruer les bouches d'aspiration et de sortie de l'air (risque de surchauffe).
- Évitez d'installer le poêle juste au-dessous d'une prise de courant.
- Évitez de couvrir l'appareil quand il est en marche.
Si le câble d'alimentation est détérioré, faites-le remplacer par le constructeur, dans un centre de service après-vente agréé ou par un spécialiste.
- Nous déconseillons l'utilisation de rallonges car elles pourraient surchauffer.
- Évitez d'utiliser une minuterie extérieure pour activer/désactiver l'appareil car le système de sécurité pourrait se remettre à zéro accidentellement .
- N'utilisez pas le poêle dans une pièce de moins de 4 m².
Bien que ces avertissements essaient de contempler la plupart des situations possibles, vous devrez toujours utiliser votre appareil avec bon sens et prudence, comme pour tous les appareils électriques, surtout en présence d'enfants.
- Veillez, en particulier, à ce que les enfants ne jouent pas avec les galets et le charbon et qu'ils ne les mettent pas dans la bouche.
- L'éventuel branchement du poêle sur un interrupteur différentiel doit être exécuté par un électricien compétent, conformément aux normes électriques en vigueur.
- Ne laissez pas les enfants ni les incapables utiliser cet appareil sans surveillance.
- Respectez une distance minimale de 50 cm entre la face avant du poêle et les meubles, murs, rideaux et autres objets.



Important: ne couvrez pas l'appareil quand il est en marche, il pourrait surchauffer et devenir dangereux.

ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT

Le courant n'arrive pas au poêle	Contrôlez la prise, la fiche et le fusible
Manque d'éclairage/ d'effet flamme	Contrôlez si le poêle est allumé. Contrôlez si les ampoules marchent.
L'interrupteur automatique/Effet flamme faible ou absent se déclenche	Contrôler si l'aspiration et la sortie d'air ne sont pas bouchées et si l'appareil n'est pas couvert.