

FRANÇAIS

Lire attentivement ce mode d'emploi avant d'installer et d'utiliser cet appareil, vous en obtiendrez les meilleurs résultats en toute sécurité.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

Termes utilisés dans la suite de ce mode d'emploi.

A	Filtre anti-chlore (si prévu)
B	Porte-filtre anti-chlore (si prévu)
C	Doseur
D	Filtre permanent
E	Porte-filtre pour café filtre
F	Volet porte-filtre
G	Dispositif pour l'arôme du café Filtre
H	Verseuse pour café filtre
I	Plaque chauffante
L	Réservoir eau extractible
M	Couvercle réservoir eau
N	Interrupteur A eur ON/OFF
O	Lampe témoin ON/OFF
P	Interrupteur "Arôme"
Q	Lampe témoin arôme
R	Sélecteur arôme café filtre
S	Lampe témoin "Timer ON"
T	Bouton réglage horloge et programmation d'une fonction
U	Horloge

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Cette machine est fabriquée pour 'faire du café' et pour 'réchauffer des boissons'. Attention aux brûlures provoquées par les éclaboussures d'eau ou de vapeur ou causées par une utilisation impropre.
- Ne pas toucher les pièces chaudes (zone de sortie en contact avec le porte-filtre et la plaque chauffante).
- Après avoir déballé l'appareil, s'assurer qu'il est intact. En cas de doute, ne pas utiliser l'appareil et s'adresser à un technicien qualifié.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique. Toute autre utilisation est jugée impropre et par conséquent dangereuse.
- Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable d'éventuels dégâts découlant d'utilisations impropres, erronées ou illogiques.
- Ne pas toucher l'appareil les mains ou les pieds mouillés ou humides.
- Éviter de laisser les enfants et les personnes incapables utiliser l'appareil sans surveillance.
- Surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- En cas de panne et/ou de mauvais fonctionnement de l'appareil, le débrancher et ne plus y toucher. Pour le faire réparer, s'adresser exclusivement à un Centre de Service agréé par le fabricant et exiger des pièces de rechange d'origine. Ne pas respecter ces conseils risque de compromettre la sécurité de l'appareil.
- Le cordon d'alimentation de cet appareil ne doit pas être remplacé par l'utilisateur car l'opération exige des outils spéciaux. Si le cordon est détérioré et doit être remplacé, s'adresser exclusivement à un Centre de service agréé par le fabricant.
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, l'éteindre et le débrancher. Ne pas laisser l'appareil inutilement sous tension.
- Ne pas plonger l'appareil dans l'eau.

INSTALLATION

- Placer l'appareil sur un plan de travail, à distance des robinets d'eau et des éviers.
- Vérifier si la tension du secteur correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil. Connecter l'appareil à une prise de courant d'une intensité minimale de 10 A et dotée d'une mise à la terre efficace. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable d'accidents provoqués par le manque de mise à la terre.
- Ne jamais installer la machine dans un endroit où la température peut descendre à 0° C ou au-dessous (si l'eau gèle, l'appareil peut se détériorer).
- Régler l'heure exacte en appuyant sur le bouton (T) tout en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre (fig. 1).

FILTRE ANTI-CHLORE (SI PRÉVU)

Le filtre élimine le goût de chlore de l'eau. Pour l'installation, procéder de la façon suivante :

- Retirer le filtre anti-chlore du sac plastique et le rincer sous le robinet.
- Soulever le couvercle du réservoir d'eau et sortir le porte-filtre anti-chlore (16) de son siège en le tirant vers le haut (fig. 2).
- Ouvrir le porte-filtre anti-chlore (16) en appuyant sur les zones marquées "PUSH" et placer soigneusement le filtre dans son logement (fig. 3).
- Fermer le porte-filtre anti-chlore (16) et le remettre à sa place en appuyant vers le bas jusqu'au bout.
- Après 80 cycles, et en tout cas au bout de six mois de fonctionnement, le filtre anti-chlore doit être remplacé.

COMMENT PRÉPARER UN CAFÉ FILTRE

- Soulever le couvercle et sortir le réservoir d'eau (fig. 4).
- Remplir le réservoir d'eau propre et fraîche jusqu'au niveau correspondant au nombre de tasses à préparer.
- Remettre le réservoir dans la machine en appuyant légèrement. On peut également laisser le réservoir à sa place et le remplir avec la verseuse, qui est graduée (fig. 5).

- Ouvrir le volet porte-filtre en le tournant vers la gauche (fig. 6).
- Placer le filtre permanent (si prévu) dans le porte-filtre (fig. 7) et, pour les versions qui n'en sont pas dotées, utiliser le filtre en papier #4.
- Mettre la mouture dans le filtre en utilisant le doseur et répartir de façon uniforme (fig. 8). Comme règle générale, compter une dose rase de mouture (environ 7 grammes) par tasse (8 doses pour faire 8 tasses). Pour préparer 11-12 tasses, diminuer la quantité de café et utiliser un maximum de 11 doses rases. Naturellement, la quantité de mouture peut varier selon les goûts personnels. Utiliser de la mouture moyenne, de bonne qualité et pour machine à café filtre.
- Refermer le volet porte-filtre et poser la verseuse, avec son couvercle, sur la plaque chauffante, en veillant à bien la centrer.
- Appuyer sur la touche "ON/OFF" (fig. 9). La lampe témoin ON indique que la cafetière filtre est en marche.
- Le café commencera à couler au bout de quelques secondes. Il est tout à fait normal que, pendant la percolation, l'appareil émette un peu de vapeur.
- Si la pression sur la touche "ON/OFF" est maintenue après la percolation, la plaque chauffante maintiendra le café chaud à la température idéale.

Attention : si vous retirez la verseuse alors que la machine n'a pas fini de faire couler le café programmé, celui-ci continuera de couler hors de la verseuse. Si vous voulez prendre tout de suite un peu de café, nous vous conseillons de le faire le plus rapidement possible pour éviter les éclaboussures désagréables.

Attention: la minuterie vous permet d'avoir du café à l'heure désirée.

- 1 Tournez le bouton de réglage (T) jusqu'à ce que l'aiguille rouge indique l'heure à laquelle vous désirez le café (fig. 10).
- 2 Appuyez sur le bouton "Timer On", la lampe témoin correspondante s'allumera (fig. 11)

Attention : l'appareil est doté d'une horloge électrique. Vérifiez s'il est branché en regardant si l'aiguille des minutes tourne. N'oubliez pas que l'appareil a une horloge à 12 heures et que vous devrez par conséquent programmer dans cet arc de temps.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Avant toute opération de nettoyage ou d'entretien, arrêter la machine, la débrancher et la laisser refroidir.

1. Pour nettoyer la machine, éviter les solvants et les détergents abrasifs. Un linge doux et humide suffit.
2. Ne jamais plonger la machine dans l'eau : c'est un appareil électrique !

NETTOYAGE DU DISPOSITIF POUR SÉLECTIONNER L'ARÔME

Pour mieux nettoyer le dispositif, on peut le retirer du cône porte-filtre en le sortant par le haut (fig. 12). Pour le remettre dans son logement, il suffit de le réintroduire par le haut.

DÉTARTRAGE

Si l'eau de votre zone est dure, les dépôts de calcaire qui s'accumulent avec le temps risquent de compromettre le bon fonctionnement de l'appareil. La machine doit être détartrée tous les 40 cycles. Le détartrage peut s'effectuer avec des détartrants pour machines à café filtre vendus dans le commerce. Autrement, le vinaigre de vin blanc fera très bien l'affaire. Procéder de la façon suivante :

1. Retirer le filtre anti-chlore.
2. Verser 2 tasses de vinaigre de vin blanc et 3 tasses d'eau dans le réservoir. Introduire le réservoir dans la machine.
3. Poser la verseuse sur la plaque chauffante et introduire le porte-filtre sans mouture.
4. Appuyer sur la touche ON/OFF café filtre, faire couler l'équivalent d'une tasse et arrêter l'appareil.
5. Laisser le vinaigre agir pendant une heure.
6. Rallumer la machine et faire couler le reste de la solution.
7. Pour rincer, faire marcher la machine avec de l'eau sans mouture au moins 3 fois (3 réservoirs d'eau pleins).



AVERTISSEMENTS POUR L'ÉLIMINATION CORRECTE DU PRODUIT AUX TERMES DE LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 2002/96/EC.

Au terme de son utilisation, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains. Le produit doit être remis à l'un des centres de collecte sélective prévus par l'administration communale ou auprès des revendeurs assurant ce service.

Éliminer séparément un appareil électroménager permet d'éviter les retombées négatives pour l'environnement et la santé dérivant d'une élimination incorrecte, et permet de récupérer les matériaux qui le composent dans le but d'une économie importante en termes d'énergie et de ressources. Pour rappeler l'obligation d'éliminer séparément les appareils électroménagers, le produit porte le symbole d'un caisson à ordures barré.

PROBLÈMES DE FONCTIONNEMENT

Problème	Causes probables	Solution
La percolation du café filtre est plus longue	La cafetière filtre a besoin d'un détartrage	Effectuer un détartrage tel qu'il est décrit au paragraphe 'Détartrage'.
Le café a goût de vinaigre	Le rinçage n'a pas suffi.	Rincer l'appareil en suivant les indications du paragraphe 'Détartrage'.