DESCRIPTION

A Thermostat
B Lampe témoin
C Minuterie (selon modèles)
C1 Période de fonctionnement
C2 Cran
C3 Repère
D Roulettes
E Sélecteur de puissance

UTILISATION

Modèles avec système "easy wheel"

Retourner le radiateur sur un chiffon ou toute autre surface souple pour éviter d'abîmer la peinture.
Déplier complètement les roulettes en les tirant vers l'extérieur (Fig. 1) Redresser le radiateur.

Branchement électrique

- Avant de brancher l'appareil, vérifier que la tension du secteur correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique et que la prise et l'installation sont adaptées à la puissance de l'appareil.
- Contrôler, en outre, la capacité des fusibles.
  BRANCHER LE RADIATEUR UNIQUEMENT SUR UNE PRISE DE TERRE.

Le radiateur doit être branché sur une prise 230-240V c.a correctement polarisée qui fonctionne parfaitement. Éviter tout contact entre la prise de courant qui alimente le radiateur avec des vêtements, linge, meubles et matériaux inflammables.

FONCTIONNEMENT ET UTILISATION

Mise en marche

Brancher la fiche dans la prise de courant ; mettre le thermostat sur la position maximum ; allumer le radiateur à l'aide du ou des interrupteurs (voir points a) -b).

a) Modèles avec un seul interrupteur (1 puissance).

- touche sur "**I**" = allumé (voyant allumé)
- touche sur "**0**" = éteint (voyant éteint)

b) Modèles avec un double interrupteur (3 puissances).

- une seule touche sur "**MIN**" = puissance minimum (voyant allumé)
- une seule touche sur "**MED**" = puissance intermédiaire (voyant allumé)
- les deux touches sur "**MIN**" "**MED"** = puissance maximale (voyants allumés)

Réglage du thermostat

Dès que la pièce aura atteint la température désirée, tourner lentement le thermostat dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le voyant s'éteigne (jusqu'au clic) sans aller au-delà.
La température ainsi fixée sera automatiquement réglée et maintenue constante par le thermostat.

Fonction hors gel

Après avoir mis le bouton du thermostat sur ✱ et appuyé sur les interrupteurs, l'appareil maintient la température de la pièce à environ 5 °C, en évitant le gel et en consommant un minimum d'énergie.

APPAREIL AVEC MINUTERIE 24 heures

Pour programmer le chauffage, procéder de la façon suivante :

- Regarder l'heure à votre montre Si par exemple il est 10 h, tourner le cadran de la minuterie dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le nombre 10 coïncide avec le repère ▲.
- Programmer le temps de fonctionnement de l'appareil en poussant les crans vers le centre. Chaque cran correspond à 15 minutes. Les segments ainsi programmés correspondent aux plages de fonctionnement.
- Après le réglage, le radiateur fonctionnera automatiquement chaque jour selon l'horaire programmé. (Important : l'appareil doit toujours rester branché sur la prise).
- Pour modifier la programmation, il suffit de ramener les crans à leur position initiale et de programmer de nouvelles plages de fonctionnement.
- Pour faire fonctionner l'appareil sans programmation, pousser tous les crans vers le centre. Dans ce cas pour éteindre complètement l'appareil, il faut éteindre les interrupteurs et débrancher la fiche de la prise de courant afin d'éviter un fonctionnement inutile de la minuterie.

Chauffage mode "turbo"

Certains modèles sont munis d'une soufflerie qui permet de réchauffer la pièce plus rapidement. Pour mettre en route cette fonction appuyer sur la touche . Important : un dispositif de sécurité se déclenche et éteint l'appareil en cas de surchauffe due à une accumulation de poussière sur les grilles d'entrée et de sortie d'air.
Pour remettre l'appareil en marche, le débrancher, le laisser refroidir, nettoyer les grilles d'entrée et de sortie d'air à l'aide

d'un aspirateur puis rebrancher l'appareil et le rallumer.

ENTRETIEN ET DÉPANNAGE

Avant toute intervention sur l'appareil débrancher la fiche de la prise et laisser refroidir le radiateur. Nettoyer le radiateur avec un linge doux et humide, ne pas utiliser de détergents ou substances abrasives. Si on n'utilise pas le radiateur pendant un certain temps, enrouler le câble autour du support prévu à cet effet et ranger l'appareil dans un endroit sec. En cas de mauvais fonctionnement ou de doutes, ne pas essayer de réparer le radiateur soi-même : cela pourrait provoquer un incendie ou causer un choc électrique. S'adresser au centre SAV le plus proche (voir liste des Centre d'assistance)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	Voir plaque signalétique
Puissance absorbée	"

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
L'appareil ne marche pas	L'appareil n'est pas branché. sur la prise	Brancher l'appareil sur la prise de courant.
	La prise électrique ne fonctionne pas correctement.	Vérifier que la prise fonctionne
	Grilles bouchées	Nettoyer les grilles et laisser refroidir l'appareil. Si l'appareil ne fonctionne pas, contacter le centre d'assistance
	La température programmée est trop basse.	Programmer une température plus élevée.