

DESCRIPTION

- A écran
- B touche on/stand-by
- C touche puissance
- D touche diminution température
- E touche augmentation température
- F touche minuterie
- G touche luminosité
- H touche Eco
- I range-câble
- L roulette

UTILISATION

Système "Easy wheel"

Retournez le radiateur sur un tapis ou toute autre surface non dure pour éviter d'abîmer la peinture.
Dépliez les roulettes en les tirant vers l'extérieur (Fig. 1).
Remettez le radiateur en position verticale.

Branchement électrique

- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension du secteur correspond à la valeur indiquée sur la plaque signalétique et que la prise et l'installation sont adaptées à la charge électrique demandée.
 - Contrôlez, en outre, la capacité des fusibles.
- BRANCHEZ LE RADIATEUR UNIQUEMENT SUR UNE PRISE DE TERRE.

L'appareil est programmé en mode stand-by.

Le symbole  est affiché sur l'écran. Évitez tout contact entre la prise de courant qui alimente le radiateur et des vêtements, linge, meubles et matériau inflammables. Après une interruption de l'alimentation (coupure de courant ou appareil débranché) l'appareil passe toujours en mode stand-by. Quand on allume l'appareil en appuyant sur la touche on/stand-by, l'appareil se met en marche dans le mode précédemment utilisé.

Fonction chauffage

Allumez l'appareil à l'aide de la touche  (B).

Appuyez sur la touche  (C) pour programmer la puissance voulue:

MIN (); MOY (); MAX (.

Pour programmer la température voulue appuyez sur la touche + ou - (E ou D). Chaque pression sur la touche + ou - permet d'augmenter ou de diminuer de 1°C la température indiquée sur l'écran. Maintenez enfoncée la touche + ou - pour augmenter ou diminuer plus rapidement.



Il est possible de régler la température de 5°C à 28°C.

Fonction hors gel

Lorsqu'on programme la température à 5°C à l'aide de la touche "-" la fonction hors gel est activée. Le symbole  s'affiche sur l'écran et l'appareil s'allume automatiquement à la **puissance maximale** quand la température descend au-dessous de 5°C, afin d'éviter le gel. Pour revenir à la fonction chauffage appuyez sur la touche "+".

Fonction Eco

Lorsque cette fonction est activée l'appareil programme automatiquement la puissance adaptée pour garantir un bien-être maximal tout en réduisant la consommation d'énergie. Appuyez sur la touche "ECO" (H) pour activer cette fonction. L'écran affiche le symbole **ECO**. Si la température sélectionnée est beaucoup plus élevée que la température ambiante l'appareil s'allume automatiquement pour chauffer rapidement la pièce. L'appareil sélectionne automatiquement le niveau de puissance le plus adapté (**MAX-MOY-MIN-OFF**).

Si on programme la puissance sur **MAX** à l'aide de la touche  l'appareil sélectionne un des niveaux **MAX-MED-MIN-OFF**. Si on programme la puissance sur **MOY** l'appareil sélectionne un des niveaux **MED-MIN-OFF**.

Si on programme la puissance sur **MIN** l'appareil sélectionne un des niveaux **MIN-OFF**.

Voyant de chauffage

La couleur du symbole  indique le niveau de chauffage actif.

 **ROUGE**: l'appareil fonctionne à la puissance maximale.

 **JAUNE**: l'appareil fonctionne à la puissance moyenne.

 **VERT**: l'appareil fonctionne à la puissance minimale.

 **non allumé**: l'appareil ne chauffe pas.

Luminosité de l'écran

L'écran de l'appareil offre deux niveaux de luminosité.

La luminosité est maximale quand on appuie sur une touche quelconque. Elle diminue au bout de quelques secondes si aucune touche n'a été pressée. La luminosité minimale peut être ajustée à l'aide de la touche luminosité  (G).

Appuyez plusieurs fois sur la touche jusqu'à obtenir la luminosité voulue (trois niveaux disponibles).

Verrouillage

Pour éviter l'actionnement accidentel, il est possible d'activer la fonction de verrouillage des touches. Appuyez simultanément sur les touches + et - pendant au moins 3 secondes. Le symbole  s'affiche sur l'écran et deux bips sont émis.

Pour désactiver la fonction répéter la même opération.

Fonction minuterie

La fonction minuterie peut être activée de deux façons.

Mise en marche retardée: appuyez sur la touche (F) 

lorsque l'appareil est en stand-by. Le symbole  clignote ainsi que le nombre d'heures restant avant que l'appareil ne s'allume. Modifiez le nombre d'heures à l'aide des touches + et – et attendez quelques instants pour la mémorisation des données. L'écran s'éteint et le symbole  reste affiché. Quand l'intervalle de temps programmé s'est écoulé l'appareil se met en marche avec les programmations précédentes.



Arrêt retardé: appuyez sur la touche minuterie  lorsque l'appareil est allumé. Le symbole  clignote ainsi que le nombre d'heures restant avant que l'appareil ne revienne en mode stand-by. Modifiez le nombre d'heures à l'aide des touches + et – et attendez quelques instants pour la mémorisation des données. L'écran affiche les programmations actuelles et le symbole . Lorsque l'intervalle de temps programmé s'est écoulé, l'appareil revient automatiquement en mode stand-by. Pour désactiver la fonction minuterie, appuyez deux fois sur la touche minuterie.

Le symbole de la minuterie  disparaît de l'écran.

Note: il est possible de programmer un intervalle de 0,5 à 24 heures.

Changement d'échelle de température

La température peut être affichée en °F ou en °C. Pour sélectionner l'échelle de température voulue appuyez et maintenez enfoncées les touches "+" et "ECO" pendant au moins 10 secondes, lorsque l'appareil est en stand-by. Deux courts bips indiquent que le changement d'échelle a été enregistré.

Alarmes

L'appareil dispose d'un système de diagnostic qui signale les anomalies éventuelles. En présence d'un problème, un message d'alarme s'affiche sur l'écran:

PF

(Anomalie sonde)

Cette alarme arrête l'appareil.
Contacter le Centre SAV De'Longhi.

Ht

(Température élevée)

Quand la température atteinte dans l'appareil est trop élevée la puissance de chauffage est automatiquement et progressivement réduite. Ht clignote pendant deux secondes sur l'écran. Pour éliminer la cause de l'alarme, vérifiez que l'appareil n'est pas couvert ou obstrué.

DISPOSITIF DE SÉCURITÉ

Un dispositif de sécurité arrête l'appareil en cas de surchauffe. Pour rallumer l'appareil, contactez le SAV De'Longhi le plus proche.

ENTRETIEN

Débranchez d'abord la fiche pour laisser refroidir l'appareil. Nettoyez le radiateur avec un linge doux et humide, n'utilisez pas de détergents ou de substances abrasives. Si le radiateur ne doit pas être utilisé pendant un certain temps, enroulez le câble d'alimentation sur le range-câble et rangez l'appareil dans un endroit sec. L'appareil est conçu pour fonctionner parfaitement pendant de nombreuses années. En cas de mauvais fonctionnement n'essayez pas de réparer le radiateur vous-même: vous risquez de provoquer un incendie et des chocs électriques. Contactez le SAV De'Longhi le plus proche.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	Voir plaque signalétique
Puissance absorbée	"

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
L'appareil ne marche pas	- Vérifiez qu'il est branché et que la prise de courant fonctionne. - Vérifiez que rien n'obstrue l'appareil. - La température programmée est peut-être trop basse.	- Branchez l'appareil sur la prise de courant. - Retirez tout ce qui obstrue l'appareil et le laissez refroidir. Si l'appareil continue à ne pas fonctionner contactez le SAV De'Longhi le plus proche. - Programmez une température plus élevée.