

MISES EN GARDE IMPORTANTES

Au moment de l'utilisation d'un appareil électrique, quelques précautions de sécurité essentielles devraient être respectées pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique et/ou de blessure. Lire attentivement toutes les instructions avant toute utilisation de l'appareil. En particulier:



Danger!

Le non-respect de ces consignes peut entraîner des lésions par choc électrique qui peuvent être mortelles.

- **N'utilisez pas l'appareil si le cordon, ou la fiche, est abîmé, ni après un dysfonctionnement ou une chute ou s'il a été en quelque sorte détérioré. Pour les contrôles, les problèmes mécaniques et électriques et les réparations, adressez vous au centre de Service le plus proche.**
- Évitez de l'utiliser dans la salle de bains, la buanderie ou autres pièces similaires. N'installez jamais le radiateur dans un endroit où il risque de tomber dans la baignoire ou dans une autre cuve contenant de l'eau.
- Ne pas utiliser cet appareil de chauffage dans l'environnement immédiat d'une salle de bains, de la douche ou de la piscine.
- Évitez d'introduire ou de faire tomber des corps étrangers dans les fentes de ventilation ou d'évacuation car cela pourrait provoquer des décharges électriques, causer un incendie ou abîmer le radiateur.
- **CAUTION: Pour éviter les chocs électriques, introduire la lame la plus large de la fiche dans la borne correspondante de la prise et pousser jusqu'au fond.**
- **AVERTISSEMENT:** Pour prévenir le risque dû à la réinitialisation accidentelle de l'interrupteur électromagnétique, cet appareil doit être alimenté par un appareil de commutation externe, comme la minuterie, ou branché au circuit qui est régulièrement allumer et éteint par le service public.

- L'appareil est équipé d'un dispositif d'arrêt automatique de sécurité et une alarme sonore. En cas de surchauffe accidentelle, le dispositif d'arrêt automatique éteint l'appareil, et l'alarme se déclenche. Le cas échéant, mettre immédiatement le sélecteur de puissance sur OFF et retirer la fiche de contact de la prise de courant. Vérifier qu'aucun objet ne soit situé sur ou à côté du chauffage, pouvant provoquer des températures élevées, supprimer la cause de la surchauffe. Laisser refroidir l'appareil quelques minutes, puis le brancher à nouveau.
- **NE PAS UTILISER L'APPAREIL AVEC L'ALARME RETENTIT.**



Attention!

Le non-respect de ces consignes peut provoquer des blessures ou endommager l'appareil.

- L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités psycho physiques sensorielles réduites, une expérience ou des connaissances insuffisantes, sans la surveillance vigilante et les instructions d'un responsable de leur sécurité. Surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Évitez de laisser l'appareil en marche sans surveillance en présence d'enfants ou de handicapés.
- Débranchez toujours le radiateur quand vous ne l'utilisez pas.
- Utilisez l'appareil en respectant exclusivement ce mode d'emploi. Tout autre usage non préconisé par le fabricant pourrait causer un incendie, une décharge électrique ou des blessures corporelles.
- L'appareil de chauffage doit être placé juste au-dessous de la prise de courant.
- Pour empêcher de surcharger et de brûler les fusibles, Assurez-vous qu'aucun autre appareil n'est branché sur la même prise ou sur une autre prise dont le fil serait relié au

même circuit.

- Assurez-vous que la fiche est bien enfoncée dans la prise fixe.

Les prises peuvent se détériorer avec le temps; contrôlez périodiquement si les prises présentent des signes de surchauffe ou de déformation. Lecas échéant, n'utilisez pas la prise et faites la réparer.



Danger brûlures!!

L'inobservation peut être ou est la cause de brûlures même graves.

- Lorsque l'appareil est en marche, il devient très chaud. Pour prévenir les brûlures, évitez le contact de la peau nue avec les surfaces chaudes de l'appareil. Utilisez toujours la poignée pour le déplacer. Tenez tout ce qui est inflammable
 - meubles, coussins, couvertures, papier, vêtements et rideaux - à une distance minimale de 90 cm du dessus et du devant du radiateur, ainsi que des côtés et de l'arrière.
- Évitez de faire passer le cordon d'alimentation sous la moquette, les tapis, chemins d'escalier ou autres. Faites le passer loin des zones de passage et des endroits où il serait piétiné.
- Pour prévenir tout risque d'incendie, ne bouchiez pas les prises d'air ni l'évacuation. N'utilisez pas l'appareil sur des surfaces molles (sur le lit) car les fentes risqueraient d'être bouchées.
- Il existe à l'intérieur du radiateur des pièces capables de devenir brûlantes ou de créer des étincelles pendant le fonctionnement. Évitez absolument de faire marcher l'appareil dans des endroits où on utilise/stocke de l'essence, des vernis ou autres liquides inflammables.
- La fiche et le cordon du panneau peuvent chauffer pendant le fonctionnement. Mais s'ils sont brûlants ou s'ils se déforment, c'est souvent à cause de la prise qui est défectueuse. Remplacez les vieilles prises avant de continuer à utiliser l'appareil. Brancher l'appareil sur une prise défectueuse veut dire surchauffer le cordon et provoquer

un incendie.

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, par son service d'assistance technique ou par une personne aux qualifications similaires pour prévenir tout risque.
- **AVERTISSEMENT:** Ne pas couvrir l'appareil en fonctionnement pour éviter le surchauffement qui peut causer l'incendie.



Remarque:

Ce pictogramme signale des consignes et informations importantes pour l'utilisateur.

- Si l'appareil a une bande de polyéthylène servant de poignée de transport, retirez-la avant de brancher l'appareil sur une prise de courant.
- Évitez d'utiliser l'appareil en plein air.
- Pour arrêter l'appareil, éteignez l'interrupteur et débranchez le cordon.
- Ne branchez l'appareil que sur des prises correctement polarisées.
- Ne pas brancher l'appareil à une prise électrique multiple ou à une rallonge. Brancher l'appareil directement à une prise électrique murale.
- Assurez-vous que l'appareil et le câble d'alimentation n'ont pas subi de dégâts pendant le transport.
- N'utilisez pas cet appareil dans une pièce de moins de 4m².
- Assurez-vous que dans l'appareil il n'y a aucun résidu de polystyrène ni d'autres emballages. Si besoin est, passez l'aspirateur sur l'appareil.
- Lors de la première mise en marche, faites fonctionner l'appareil à la puissance maximale pendant au moins 2 heures pour éliminer l'odeur de neuf. Il est tout à fait normal que l'appareil émette des craquements.
- L'appareil est muni d'un dispositif anti-basculement qui l'éteint en cas de chute. Pour redémarrer l'appareil, il suffit de le remettre debout.

CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI

POUR UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

DESCRIPTION

- a Sélecteur de puissance
- b Voyant lumineux
- c Thermostat
- d Roue

PREMIÈRE UTILISATION

Instructions générales

Sortir le panneau rayonnant de son emballage.

Vérifier que le panneau et le câble n'ont pas été endommagés pendant le transport.

Ne pas utiliser le panneau rayonnant s'il est endommagé.

Retirer tout le matériel publicitaire placé sur l'appareil.

Le panneau peut être posé au sol ou fixé au mur.

Ne pas monter les pieds en cas d'installation au mur.

Branchement électrique

- Avant de brancher l'appareil sur la prise de courant, vérifier que la tension correspond à celle indiquée sur l'étiquette des caractéristiques techniques de l'appareil et que la puissance de l'installation électrique (watt) est adaptée à celle indiquée sur la même étiquette.
- Si on utilise plusieurs appareils en même temps il est important de s'assurer que le circuit électrique ait une puissance suffisante.

Utilisation au sol

Pour monter les pieds sur l'appareil procéder utiliser les vis fournies:

4 vis papillon (A)

Fixer les pieds avec les vis (A) comme indiqué fig.1

ATTENTION: Ne jamais utiliser le panneau sans pieds sauf s'il est installé au mur.

Montage au mur

1 support en plastique (B)

2 x 3.5x20 PH screws (C)

2 x 3.5x35 PH screws (D)

4 x 6x30 plastic anchors (E)

Outils nécessaires et temps estimé pour le montage

Visseuse PH 2 x 100 (type Phillips)

Temps estimé pour le montage: 30 minutes

Avant de monter le panneau s'assurer que:

- le panneau n'est pas placé directement sous une prise de courant
- la prise est facilement accessible après l'installation
- aucun tuyau ou fil électrique ne peut être endommagé pendant l'installation.
- ne pas installer l'appareil près de rideaux ou autres matériaux inflammables.

Pour monter l'appareil au mur procéder comme suit:

Pour des murs en briques utiliser une mèche à béton de 15/64" (6 mm). Pour des plaques de plâtre ou faux-murs (murs creux), nous conseillons d'utiliser des vis et des chevilles spécifiques (non fournies).

- Avant de percer le mur, marquer les points de perçage en respectant les distance minimales, voir fig. 3 et 4.
- Percer à l'endroit marqué et insérer les chevilles en plastique (E).
- Fixer le support (B) avec les 2 vis fournies (D) (fig.4).
- Placer le panneau sur le support.
- Marquer les 2 points de fixation bas (fig.2).
- Retirer l'appareil, percer les trous de fixation bas et insérer les chevilles.
- Replacer l'appareil sur le support supérieur et fixer la partie inférieure de l'appareil avec les deux vis restantes (C).

UTILISATION

Fonctionnement et utilisation

- Brancher la fiche.
- Tourner le bouton du thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la position 6.
- **Fonctionnement à la puissance min:** mettre le sélecteur fonction sur "MIN" (le voyant s'allume).
- **Fonctionnement à la puissance Max:** mettre le sélecteur fonction sur "MAX" (le voyant s'allume).
- **Arrêt:** mettre le sélecteur fonction sur "OFF" et débrancher la fiche.

Réglage du thermostat

Tourner le bouton du thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la position 6.

Dès que la pièce aura atteint la température désirée, tournez lentement le thermostat dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'au clic sans aller au-delà.

La température ainsi fixée sera automatiquement réglée et maintenue constante par le thermostat.

Mode Hors gel

Lorsqu'on met le thermostat sur minimum  et le sélecteur fonction sur "MAX" l'appareil maintient une température ambiante constante d'environ 41°F (5°C) avec une consommation d'énergie minime.

ENTRETIEN

Avant toute opération sur l'appareil, le débrancher de la prise de courant et attendre qu'il soit complètement refroidi.

Le panneau rayonnant ne requiert aucun entretien particulier.

Il suffit d'enlever la poussière avec un chiffon doux et sec.

Ne jamais utiliser de solvants et de poudres abrasives.

Si nécessaire nettoyer les zones plus sales à l'aide d'un aspirateur.

RESOLUTION DES PROBLEMES

PROBLEME	CAUSE	SOLUTION
L'appareil ne fonctionne pas	Assurez-vous qu'il est branché et que la prise électrique fonctionne.	Branchez à la prise.
	Le sélecteur est sur la position 'OFF.	Mettez le sélecteur sur la position MIN, MAX.
	Le réglage du thermostat est peut-être trop faible.	Tournez le sélecteur dans le sens des aiguilles d'une montre vers un réglage plus élevé jusqu'à ce que le convecteur démarre.
	L'interrupteur anti-basculement est activé.	S'assurer que l'appareil est en position verticale sur une surface plane. Au cas où l'appareil ne fonctionne pas, veuillez contacter le numéro sans frais Delonghi.
L'alarme sonne et l'appareil ne fonctionne pas	Vérifiez qu'il n'y ait pas d'obstruction.	Eliminez toute obstruction, débranchez le convecteur et laissez l'appareil se refroidir. Si l'appareil ne fonctionne pas, veuillez contacter le numéro sans frais Delonghi.