

CONSIGNES IMPORTANTES

Consignes de sécurité

- L'appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans au moins et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles et mentales réduites, dénuées d'expérience ou de connaissance, à condition qu'elles aient pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil et les risques qu'il présente. Surveillez les enfants afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf sous la surveillance d'un adulte.
- Les enfants de moins de 3 ans ne doivent pas s'approcher de l'appareil sauf s'ils sont sous la surveillance d'un adulte.
- Les enfants entre 3 et 8 ans peuvent uniquement allumer/éteindre l'appareil, lorsque ce dernier est installé ou fixé à l'endroit prévu, à condition qu'ils aient pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'instructions préalables sur l'utilisation de l'appareil et les risques qu'il présente. Les enfants entre 3 et 8 ans ne doivent pas brancher la fiche de l'appareil dans la prise, régler et nettoyer l'appareil ou en effectuer l'entretien.

ATTENTION Certaines parties de l'appareil peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il est impératif de prendre toutes les précautions en présence d'enfants ou de personnes vulnérables.

- **ATTENTION:** Ne jamais couvrir l'appareil pendant son fonctionnement, car cela pourrait provoquer une dangereuse élévation de la température.
- L'appareil ne doit pas être placé directement sous une prise électrique.
- Ne jamais utiliser le panneau rayonnant près d'une baignoire, d'un lavabo, d'une douche ou d'une piscine.
- Afin d'éviter tout risque, si le câble d'alimentation est détérioré, le faire remplacer par le fabricant, dans un centre SAV ou par un électricien qualifié.
- **ATTENTION:** pour éviter tous risques liés à la désactivation accidentelle du système de sécurité, cet appareil ne doit pas être alimenté à l'aide d'une minuterie extérieure.
- **ATTENTION:** Ne pas utiliser le radiateur soufflant dans des petites pièces lorsqu'elles ces dernières sont occupées par des personnes incapables de quitter la pièce seules, à moins qu'elles ne bénéficient d'une surveillance continue.



Danger de brûlures!

Le non-respect des consignes peut provoquer des brûlures.

- **ATTENTION:** afin de réduire le risque d'incendie, ne pas placer de tissus, rideaux ou autres matériaux inflammables à moins de 1 m de la grille de soufflage.
- Il est déconseillé d'utiliser des rallonges, car elles pourraient surchauffer pendant le fonctionnement.



Remarque:

Ce symbole indique des conseils et des informations importantes pour l'utilisateur.

- Utiliser l'appareil sur une surface hori-

zontale et stable.

- Ne pas utiliser l'appareil s'il est tombé.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il est visiblement endommagé.
- Ne jamais utiliser le panneau rayonnant pour sécher du linge.
- Ne jamais mettre le câble d'alimentation sur le panneau rayonnant quand celui-ci est chaud.
- Il est conseillé de ne pas mettre le panneau dans un endroit soumis à des courants d'air car ils peuvent compromettre les performances de l'appareil.
- Utiliser le panneau uniquement en position verticale.
- Lors de la première utilisation faire fonctionner l'appareil avec le thermostat au maximum pendant au moins 15 minutes afin d'éliminer l'odeur de neuf. Un dégagement de fumée peut se produire, ce phénomène est dû aux produits de protection appliqués sur les résistances avant le transport.
- Ne pas boucher les grilles de sortie ou d'entrée de l'air placées en bas de l'appareil.
- Placer l'appareil de façon à ce que la fiche et la prise soient facilement accessibles, y compris après l'installation.
- Ne pas utiliser cet appareil dans une pièce de moins de 4 m².
- L'appareil est muni d'un dispositif anti-basculement qui l'éteint en cas de chute. Pour redémarrer l'appareil, il suffit de le remettre debout.
- Un dispositif de sécurité arrête l'appareil en cas de surchauffe accidentelle. Pour remettre l'appareil en marche, le débrancher quelques minutes, éliminer la cause de la surchauffe et le rebrancher. Si l'appareil continue à ne pas fonctionner contactez le SAV De'Longhi le plus proche.

Seulement pour les pays hors UE :
L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, mentales ou sensorielles réduites, ou dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité d'une surveillance et d'instructions préalables. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Élimination de l'appareil



Ne jetez pas l'appareil avec les déchets domestiques, mais portez-le à un centre de collecte sélective agréé.

INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir choisi ce panneau rayonnant De'Longhi. Nous vous invitons à lire attentivement cette notice d'instructions pour éviter tous risques ou dommages de l'appareil.

DESCRIPTION (dispositif de chauffage décentralisé électrique amovible)

- a Sélecteur fonction
- b Voyant témoin
- c Thermostat
- d Roue

PREMIÈRE UTILISATION

Instructions générales

Sortir le panneau rayonnant de son emballage.

Vérifier que le panneau et le câble n'ont pas été endommagés pendant le transport.

Ne pas utiliser le panneau rayonnant s'il est endommagé.

Retirer tout le matériel publicitaire placé sur l'appareil.

Branchement électrique

- Avant de brancher l'appareil sur la prise de courant, vérifier que la tension correspond à celle indiquée sur l'étiquette des caractéristiques techniques de l'appareil et que la puissance de l'installation électrique (watt) est adaptée à celle indiquée sur la même étiquette.
- Si on utilise plusieurs appareils en même temps il est important de s'assurer que le circuit électrique ait une puissance suffisante.

Utilisation au sol, montage des pieds

Pour monter les pieds sur l'appareil procéder utiliser les vis fournies:

4 vis papillon (E)

Fixer les pieds avec les vis (E) comme indiqué fig.1

UTILISATION

Fonctionnement et utilisation

- Brancher la fiche.
- Tourner le bouton du thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la position 6.
- **Fonctionnement à la puissance min:** mettre le sélecteur fonction sur "MIN" (le voyant s'allume).
- **Fonctionnement à la puissance Max:** mettre le

sélecteur fonction sur "MAX" (le voyant s'allume).

- **Arrêt:** mettre le sélecteur fonction sur "0" et débrancher la fiche.

Réglage du thermostat

Tourner le bouton du thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la position 6.

Dès que la pièce aura atteint la température désirée, tournez lentement le thermostat dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'au clic sans aller au-delà.

La température ainsi fixée sera automatiquement réglée et maintenue constante par le thermostat.

Mode Hors gel

Lorsqu'on met le thermostat sur minimum  et le sélecteur fonction sur "MAX" l'appareil maintient une température ambiante constante d'environ 5°C avec une consommation d'énergie minime.

ENTRETIEN

Avant toute opération sur l'appareil, le débrancher de la prise de courant et attendre qu'il soit complètement refroidi.

Le panneau rayonnant ne requiert aucun entretien particulier.

Il suffit d'enlever la poussière avec un chiffon doux et sec.

Ne jamais utiliser de solvants et de poudres abrasives.

Si nécessaire nettoyer les zones plus sales à l'aide d'un aspirateur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	v. étiquette
Puissance absorbée	HMP1000: MIN 500W-MAX 1000W HMP1500: MIN 750W-MAX 1500W HMP2000: MIN 1000W-MAX 2000W

RESOLUTION DES PROBLEMES

PROBLEME	CAUSE	SOLUTION
L'appareil ne fonctionne pas	Assurez-vous qu'il est branché et que la prise électrique fonctionne.	Branchez à la prise.
	Vérifiez qu'il n'y ait pas d'obstruction.	Éliminez toute obstruction, débranchez le convecteur et laissez l'appareil se refroidir. Si l'appareil ne fonctionne pas, veuillez contacter le centre d'assistance le plus proche.
	Le sélecteur est sur la position "0".	Mettez le sélecteur sur la position MIN, MAX.
	Le réglage du thermostat est peut-être trop faible.	Tournez le sélecteur dans le sens des aiguilles d'une montre vers un réglage plus élevé jusqu'à ce que de l'appareil démarre.