

DESCRIPTION

- A Lampe témoin
- B Thermostat
- C Sélecteur de puissance

Instructions générales

Retirez l'appareil de son emballage. Contrôlez que l'appareil ou le cordon d'alimentation n'ait subi aucun dommage durant le transport. Ne pas mettre l'appareil en route s'il est endommagé.

Retirez tout le matériel promotionnel de l'appareil.

Branchement électrique

- Avant de brancher l'appareil à la prise de courant, vérifiez que la tension indiquée sur la plaquette des caractéristiques de l'appareil soit la même que celle de votre installation électrique et que cette dernière est en mesure de supporter la consommation (Watt) indiquée sur l'étiquette.
- En cas d'utilisation de plusieurs appareils à la fois, il est important de vérifier que l'installation électrique soit en mesure de supporter la puissance nécessaire.

Utilisation au sol, montage des pieds

Outils nécessaires:

Tournevis PH2x100 (cruciforme)

2 vis en dotation 3.5x13 PH (F)

Positionner l'appareil sur une surface stable.

Pour le montage des pieds, procéder de la manière suivante:

- Insérer les deux crochets dans les orifices et tourner le pied jusqu'à son accrochage comme représenté dans la figure 1.
- Insérer les deux petits axes dans les orifices respectifs.
- Fixer le pied avec la vis (F) en dotation (figure 2).
- Consulter la figure 3 pour les distances minimum de l'appareil des murs. Les mesures sont indiquées tant pour les modèles pourvus de ventilation "☼" que pour ceux dépourvus.



Attention! ne jamais utiliser l'appareil sans pieds.

UTILISATION

Fonctionnement et emploi

Brancher la fiche à la prise, tourner la manette du thermostat (B) jusqu'à la position 6 et allumer l'appareil à travers le sélecteur de puissance (C) comme indiqué par la suite:

- La lampe témoin (A) s'éclaire.
- Tourner la manette du sélecteur de puissance sur **Min** pour sélectionner la puissance minimum.

- Tourner la manette du sélecteur de puissance sur **Moy** pour sélectionner la puissance moyenne.
- Tourner la manette du sélecteur de puissance sur **Max** pour sélectionner la puissance maximum.
- Pour éteindre complètement l'appareil: tourner le sélecteur de puissance sur "0" et le thermostat sur ☼, puis débrancher la prise.

Réglez le thermostat

Quand la pièce atteint la température souhaitée, tournez lentement la manette du thermostat (B) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'au clic, sans aller plus loin. La lampe témoin (A) s'éteint. Le thermostat régulera automatiquement la température et la maintiendra constante. Au printemps, en automne ou pendant les jours plus doux, il est possible d'économiser de l'énergie en utilisant la puissance minimum.

Antigel

Avec la manette du thermostat (B) positionnée sur ☼ et un des niveaux de puissance sélectionné, l'appareil maintient la pièce à une température d'environ 5°C en prévenant le gel avec une consommation d'énergie minimum.

Modèles dotés de ventilation

L'appareil est équipé d'un ventilateur permettant d'obtenir un chauffage encore plus rapide et uniforme. Pour lancer cette fonction, tourner le sélecteur de puissance (C) sur Max ☼.

ENTRETIEN

Avant tout type d'entretien, débranchez l'appareil du secteur et attendez qu'il refroidisse complètement. L'appareil ne requiert aucun entretien spécifique.

IL suffit d'enlever la poussière avec un chiffon doux et sec. N'utilisez jamais de poudres abrasives ni de solvants. Si nécessaire, nettoyez les zones de saleté concentrées à l'aide d'un aspirateur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	Voir la plaquette des caractéristiques
Puissance absorbée	"

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
L'appareil ne fonctionne pas.	<p>La fiche n'est pas correctement insérée et la prise de courant n'est pas alimentée.</p> <p>Vérifiez qu'il n'y ait pas d'obstruction.</p> <p>Le sélecteur de puissance est positionné sur "0".</p> <p>Le réglage du thermostat est peut-être trop faible.</p>	<p>Branchez la fiche à la prise.</p> <p>Éliminez toute obstruction, débranchez le convecteur et laissez l'appareil se refroidir. Si l'appareil ne fonctionne pas, veuillez contacter le centre d'assistance le plus proche.</p> <p>Positionner le sélecteur de puissance sur MIN, MOY, MAX ou MAX .</p> <p>Tournez le sélecteur dans le sens des aiguilles d'une montre vers un réglage plus élevé jusqu'à ce que le convecteur démarre.</p>