

MISES EN GARDE



Danger!

Le non-respect de ces consignes peut entraîner des lésions par choc électrique qui peuvent être mortelles.

- L'appareil ne doit pas être placé immédiatement au-dessous d'une prise de courant.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité de douches, baignoires, lavabos, piscines, etc.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer par le fabricant, un centre service agréé ou par un professionnel qualifié afin d'éviter tout risque.
- L'appareil doit être installé de façon que les commandes ne soient pas accessibles aux personnes utilisant la baignoire ou la douche.



Attention!

Le non-respect de ces consignes peut provoquer des blessures ou endommager l'appareil.

- L'appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans au moins et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles et mentales réduites, dénuées d'expérience ou de connaissance, à condition qu'elles aient pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil et les risques qu'il présente.

Surveillez les enfants afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf sous la surveillance d'un adulte.

- Les enfants de moins de 3 ans ne doivent pas s'approcher de l'appareil sauf s'ils sont sous la surveillance d'un

adulte.

- Les enfants entre 3 et 8 ans peuvent uniquement allumer/éteindre l'appareil, lorsque ce dernier est installé ou fixé à l'endroit prévu, à condition qu'ils aient pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'instructions préalables sur l'utilisation de l'appareil et les risques qu'il présente.

Les enfants entre 3 et 8 ans ne doivent pas brancher la fiche de l'appareil dans la prise, régler et nettoyer l'appareil ou en effectuer l'entretien.

ATTENTION : Certaines parties de l'appareil peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il est nécessaire de prêter particulièrement attention en présence d'enfants ou de personnes vulnérables.

- **IMPORTANT:** Afin d'éviter les risques liés à un réarmement accidentel du dispositif de sécurité, cet appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de marche/ arrêt externe (minuterie) ni branché sur un circuit régulièrement allumé et éteint par le fournisseur d'énergie.



Danger brûlures!!

Le non-respect des consignes peut entraîner des brûlures.

- **IMPORTANT:** Afin d'éviter les surchauffes, ne couvrez en aucun cas l'appareil en marche, cela pourrait provoquer une élévation dangereuse de la température. 



Remarque:

Ce pictogramme signale des consignes et informations importantes pour l'utilisateur.

- Utilisez l'appareil exclusivement en position verticale.

- N'utilisez pas de rallonge. Si une rallonge est vraiment nécessaire, suivez attentivement les instructions du fabricant, sans jamais dépasser la puissance maximale indiquée sur la rallonge.
- Laissez un espace dégagé de 50 cm devant l'appareil, sans meubles ou autres objets.
- N'utilisez pas cet appareil dans une pièce de moins de 4 m².
- Avant de ranger l'appareil contrôlez qu'il est bien éteint et que la fiche est débranchée de la prise.
Ne pas le ranger dans un endroit poussiéreux.
- Ne posez rien sur l'appareil.
- Ne bouchez pas les grilles d'entrée et de sortie de l'air (danger de surchauffe).
- Ne faites pas fonctionner l'appareil contre un mur, un meuble, des rideaux, etc.
- L'appareil peut dégager des odeurs dues au chauffage lors de la première utilisation; Nous conseillons d'aérer la pièce.

Fonctions de sécurité

- **Dispositif de sécurité:** l'appareil est muni d'un dispositif de sécurité qui arrête le radiateur soufflant en cas de surchauffe accidentelle (obstruction des grilles d'entrée et de sortie de l'air, moteur qui ne tourne pas ou qui tourne lentement).
Pour remettre l'appareil en marche, débranchez-le quelques minutes, supprimez la cause de la surchauffe et rebranchez-le.
Si l'appareil continue à ne pas fonctionner contactez le SAV De'Longhi le plus proche.

Élimination de l'appareil



Ne jetez pas l'appareil avec les déchets domestiques, mais portez-le à un centre de collecte sélective agréé.

DESCRIPTION

(voir page 3)

- A** Sélecteur de fonctions
- B** Lampe témoin
- C** Thermostat d'ambiance
- D** Minuteur (si prévu)
- E** Bras sèche-serviettes (seulement sur certains modèles)
- F** Piédestal (seulement sur certains modèles)

UTILISATION

Branchement électrique

- Avant de brancher l'appareil sur la prise de courant, vérifiez que la tension de secteur correspond à celle indi-

quée en V sur la plaque signalétique et que la prise et la ligne d'alimentation supportent la puissance indiquée.

- CET APPAREIL EST CONFORME À LA DIRECTIVE 2004/108/CE SUR LA COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE.

Installation

L'appareil doit être utilisé exclusivement en position verticale.

Modèles équipés de bras sèche-serviettes

Certains modèles sont équipés d'un bras sèche-serviettes (E) offrant une fonction de séchage et doivent être utilisés uniquement fixés au mur.

Si l'appareil est utilisé dans une salle de bain, il faut l'installer comme représenté dans la figure 4 afin d'éviter tout danger. S'il est installé dans une autre pièce il faudra respecter les distances minimum indiquées.

Le kit pour l'installation murale contient:

- 1 étrier
- 2 vis
- 2 chevilles (0,6x30)

Pour l'installation, procéder ainsi:

1. Tirer l'étrier fixé au dos vers le bas pour l'extraire.
2. Choisir l'endroit où installer l'appareil en s'assurant que:
 - a. Tant la fiche que la prise soient accessibles après l'installation.
 - b. Les câbles électriques et les tuyaux ne puissent s'endommager.
 - c. Les rideaux ou autres matériaux inflammables soient loin de l'appareil.
3. Avant de percer le mur, dessiner les points exacts comme illustré dans la Fig.
4. Pour les murs en briques utiliser une mèche à béton de 6 mm, percer et insérer les chevilles fournies. (Pour le plâtré ou les revêtements de murs, nous suggérons de localiser les montants en bois et d'utiliser des vis à bois de 6 directement sur le bois ou d'utiliser des fixations spécifiques.
Pour tout autre type de mur, demander l'avis d'un spécialiste.
5. Fixer l'étrier avec les 2 vis en dotation.
Accrocher ensuite l'appareil aux crochets supérieur et inférieur de l'étrier puis pousser légèrement l'appareil vers le bas.

Soulever lentement le bras (E) jusqu'au premier cran; afin d'éviter des problèmes de surchauffe avec cette fonction, la puissance thermique débitée ne dépassera jamais 1000W.

Les serviettes ou le linge peut désormais être pendu sur le bras pour le séchage.

Quand l'appareil n'est pas utilisé en fonction séchage, soulever le bras vers le haut jusqu'au bout pour le débloquer puis le ramener vers le bas.



Attention! ne pas surcharger le bras sèche-serviettes (E) et contrôler le séchage des tissus délicats.

Modèles équipés de piédestal

Les modèles dotés de piédestal (F) peuvent être utilisés en version portable avec le piédestal ou fixés au mur en enlevant, dans ce cas, le piédestal.

Pour enlever le piédestal (F), appuyer sur les deux ailettes situées au dos de la base, pousser simultanément le radiateur chauffant vers l'avant et soulever l'appareil. Les deux ailettes se distinguent par l'inscription "PUSH (fig. 2/3). Si en revanche on souhaite l'installer au mur, il faut procéder en suivant les instructions fournies pour les modèles équipés de bras sèche-serviettes.

FONCTIONNEMENT ET EMPLOI

1. Vérifier que l'appareil soit éteint avant d'insérer la fiche dans la prise.
 2. Allumer l'appareil en tournant le thermostat (C) au maximum et le sélecteur de fonction (A) sur une des positions suivantes: ✱/1/2.
- **Fonction été** (ventilation seule): tourner le sélecteur de fonction dans le sens des aiguilles d'une montre (A) sur.
 - **Fonctionnement à puissance Min.:** tourner le sélecteur de fonction (A) sur "1". La lampe témoin rouge s'éclaire.
 - **Fonctionnement à puissance Max.:** tourner le sélecteur de fonction (A) sur "2".
 - **Pour éteindre l'appareil:** tourner le sélecteur de fonction sur "●".

Réglage du thermostat

Quand la pièce aura atteint la température souhaitée, déplacer lentement le thermostat dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à l'extinction du témoin lumineux et pas après. La température ainsi définie sera automatiquement réglée et maintenue constante par le thermostat.

Fonction antigel

Avec la manette du thermostat positionnée au minimum ✱ et le sélecteur de fonction positionné sur 2 l'appareil maintient la pièce à une température d'environ 5°C empêchant ainsi le gel avec un gaspillage d'énergie minimum.

MODÈLES AVEC MINUTEUR 24 HEURES (si prévu)

Pour programmer le chauffage, procéder ainsi:

Contrôler l'heure sur une montre. Supposons qu'il soit 10h00, tournez le disque de programmation numéroté jusqu'à ce que le numéro 10 coïncide avec le pointeur ▲ présent sur le dispositif de programmation. Programmer les périodes de temps pendant lesquelles on souhaite le fonctionnement en poussant les dents vers le centre. Chaque dent correspond à une période de 30 minutes. Les secteurs rouges correspondant aux périodes de fonctionnement seront donc visibles. L'appareil ainsi programmé fonctionnera automatiquement tous les jours à l'horaire configuré (Important: la fiche doit toujours être insérée dans la prise).

- Pour modifier les paramètres, remettez les dents rouges dans leur position initiale et programmez les nouvelles périodes de fonctionnement.
- Pour faire fonctionner l'appareil sans programmation il faut pousser toutes les dents vers le centre. Dans ce cas, pour l'arrêt complet de l'appareil, il faudra éteindre les interrupteurs et débrancher la fiche de la prise afin d'éviter le fonctionnement inutile du programmeur.

ENTRETIEN

- Avant tout nettoyage, débrancher toujours la fiche de la prise.
- Ne bouches pas les grilles d'entrée et de sortie de l'air.
- N'utilisez jamais de poudres abrasives ni de solvants.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	Voir plaque caractéristiques
Puissance absorbée	"