

MISES EN GARDE



Danger!

- N'installez pas l'appareil juste au-dessous d'une prise de courant fixe.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité de douches, baignoires, lavabos, piscines, etc.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer par le fabricant, un centre service agréé ou par un professionnel qualifié afin d'éviter tout risque.
- L'appareil doit être installé de sorte que les commandes ne puissent pas être accessibles aux usagers de la baignoire ou de la douche.



Attention!

- L'appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans au moins et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles et mentales réduites, dénuées d'expérience ou de connaissance, à condition qu'elles aient pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil et les risques qu'il présente. Surveillez les enfants afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf sous la surveillance d'un adulte.
- Les enfants de moins de 3 ans ne doivent pas s'approcher de l'appareil sauf s'ils sont sous la surveillance d'un adulte.
- Les enfants entre 3 et 8 ans peuvent uniquement allumer/éteindre l'appareil, lorsque ce dernier est

installé ou fixé à l'endroit prévu, à condition qu'ils aient pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'instructions préalables sur l'utilisation de l'appareil et les risques qu'il présente. Les enfants entre 3 et 8 ans ne doivent pas brancher la fiche de l'appareil dans la prise, régler et nettoyer l'appareil ou en effectuer l'entretien. **ATTENTION Certaines parties de l'appareil peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il est impératif de prendre toutes les précautions en présence d'enfants ou de personnes vulnérables.**

- **IMPORTANT:** Afin d'éviter les risques liés à un réarmement accidentel du dispositif de sécurité, cet appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de marche/ arrêt externe (minuterie) ni branché sur un circuit régulièrement allumé et éteint par le fournisseur d'énergie.



Danger brûlures!!

- **IMPORTANT:** Afin d'éviter les surchauffes, ne couvrez  en aucun cas l'appareil en marche, cela pourrait provoquer une élévation dangereuse de la température.



Remarque :

- N'utilisez pas de rallonge.
Si une rallonge est vraiment nécessaire, suivez attentivement les instructions du fabricant, sans jamais dépasser la puissance maximale indiquée sur la rallonge.
- Laissez un espace dégagé de 50 cm devant l'appareil, sans meubles ou autres objets.

- N'utilisez pas cet appareil dans une pièce de moins de 4m².
- Avant de ranger l'appareil contrôlez qu'il est bien éteint et que la fiche est débranchée de la prise. Ne pas le ranger dans un endroit poussiéreux.
- Ne posez rien sur l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil pour sécher le linge. Ne touchez pas les grilles d'entrée et de sortie de l'air (danger de surchauffe).
- Ne faites pas fonctionner l'appareil contre un mur, un meuble, des rideaux, etc.
- Lors de la première utilisation, l'appareil peut générer une odeur due au chauffage. Il est conseillé d'aérer la pièce.

Fonctions de sécurité

- **Dispositif de sécurité:** l'appareil est muni d'un dispositif de sécurité qui arrête le radiateur soufflant en cas de surchauffe accidentelle (obstruction des grilles d'entrée et de sortie de l'air, moteur qui ne tourne pas ou qui tourne lentement).
Pour remettre l'appareil en marche, débranchez-le quelques minutes, supprimez la cause de la surchauffe et rebranchez-le. Si l'appareil continue à ne pas fonctionner contactez le SAV De'Longhi le plus proche.

Élimination de l'appareil



Conformément à la directive européenne 2002/96/CE, ne jetez pas l'appareil avec les déchets ménagers, mais rapportez-le dans un centre de collecte agréé.

INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi un appareil De'Longhi. Prenez le temps de lire attentivement cette notice. Elle vous permettra d'éviter tout risque et tout dommage aux personnes ou à l'appareil.

Pictogrammes utilisés dans cette notice

Les consignes importantes sont signalées par les pictogrammes ci-dessous.

Il est important de respecter ces consignes. Le non-respect de ces consignes pourrait entraîner des risques de décharges électriques, de graves blessures, de brûlures, d'incendie ou des dommages à l'appareil.



Danger!

Le non-respect de ces consignes peut entraîner des

lésions par choc électrique qui peuvent être mortelles.



Attention!

Le non-respect de ces consignes peut provoquer des blessures ou endommager l'appareil.



Danger brûlures!!

L'observation peut être ou est la cause de brûlures même graves.



Remarque:

Ce pictogramme signale des consignes et informations importantes pour l'utilisateur.

DESCRIPTION

(voir fig. 1)

- A** Selecteur de fonctions (Seulement sur certains modèles)
- B** Thermostat ambiant
- C** Lampe témoin (Seulement sur certains modèles)

UTILISATION

Installation

Cet appareil est destiné exclusivement pour une configuration portative.

Cet appareil est destiné à un usage exclusivement domestique. N'installez pas l'appareil juste au-dessous d'une prise de courant fixe.

Raccordement électrique

- Avant de brancher l'appareil sur la prise de courant, vérifiez que la tension de secteur correspond à celle indiquée en V sur la plaque signalétique et que l'installation électrique supporte la puissance indiquée sur cette plaque.
- CET APPAREIL EST CONFORME À LA DIRECTIVE 2004/108/CE SUR LA COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE.

Fonctionnement et utilisation

Modèles avec sélecteur de fonctions et thermostat ambiant.

- Tournez le thermostat (si prévu) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au maximum.
- **Utilisation d'été (ventilation seule):** tournez le sélecteur de fonctions sur (un voyant s'allume sur les modèles qui en sont dotés)
- **Chauffage à puissance réduite:** tournez le

sélecteur de fonctions sur **1**. (un voyant s'allume sur les modèles qui en sont dotés)

- **Chauffage à puissance maximum:** tournez le sélecteur de fonctions sur **2**. (un voyant s'allume sur les modèles qui en sont dotés)
- **Arrêt:** tournez le sélecteur de fonctions sur **0**.
Il est conseillé de toujours débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

Modèles avec thermostat seulement

Pour allumer l'appareil, tournez le thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre au maximum (un voyant s'allume sur les modèles qui en sont dotés).

Pour éteindre complètement l'appareil, tournez le thermostat sur minimum ***** et débranchez l'appareil.

Réglage du thermostat

Dès que la pièce aura atteint la température désirée, tournez lentement le thermostat en sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à l'arrêt de l'appareil sans aller au-delà.

La température ainsi fixée sera automatiquement réglée et maintenue constante par le thermostat.

Fonctionnement antigel

Placez le sélecteur de fonctions sur **2**, puis placez le thermostat sur *****.

Ainsi programmé, l'appareil maintient la température de la pièce à environ 5 °C, en consommant un minimum d'énergie.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Avant toute opération de nettoyage, débranchez toujours l'appareil.
- Aspirez régulièrement les grilles d'entrée et de sortie de l'air en éliminant les éventuelles accumulations de saleté.
- Évitez les solvants et les poudres abrasives.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	Voir plaque signalétique
Puissance absorbée	"