

DESCRIPTION

- A** Sélecteur de fonctions (Seulement sur certains modèles)
- B** Thermostat ambiant
- C** Lampe témoin (Seulement sur certains modèles)

UTILISATION

Installation

Cet appareil est destiné exclusivement pour une configuration portative.

Cet appareil est destiné à un usage exclusivement domestique. N'installez pas l'appareil juste au-dessous d'une prise de courant fixe.

Raccordement électrique

Avant de brancher l'appareil sur la prise de courant, vérifiez que la tension de secteur correspond à celle indiquée en V sur la plaque signalétique et que l'installation électrique supporte la puissance indiquée sur cette plaque.

Fonctionnement et utilisation

Modèles avec sélecteur de fonctions et thermostat ambiant.

- Tournez le thermostat (si prévu) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au maximum.
- **Utilisation d'été (ventilation seule):** tournez le sélecteur de fonctions sur **☼**. (un voyant s'allume sur les modèles qui en sont dotés)
- **Chauffage à puissance réduite:** tournez le sélecteur de fonctions sur **1**. (un voyant s'allume sur les modèles qui en sont dotés)
- **Chauffage à puissance maximum:** tournez le sélecteur de fonctions sur **2**. (un voyant s'allume sur les modèles qui en sont dotés)
- **Arrêt:** tournez le sélecteur de fonctions sur **0**.
Il est conseillé de toujours débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

Modèles avec thermostat seulement

Pour allumer l'appareil, tournez le thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre au maximum (un voyant s'allume sur les modèles qui en sont dotés).

Pour éteindre complètement l'appareil, tournez le thermostat sur minimum **☼** et débranchez l'appareil.

Réglage du thermostat

Dès que la pièce aura atteint la température désirée, tournez lentement le thermostat en sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à l'arrêt de l'appareil sans aller au-delà.

La température ainsi fixée sera automatiquement réglée et maintenue constante par le thermostat.

Fonctionnement antigel

Placez le sélecteur de fonctions sur **2**, puis placez le thermostat sur **☼**.

Ainsi programmé, l'appareil maintient la température de la pièce à environ 5 °C, en consommant un minimum d'énergie.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Avant toute opération de nettoyage, débranchez toujours l'appareil.
- Aspirez régulièrement les grilles d'entrée et de sortie de l'air en éliminant les éventuelles accumulations de saleté.
- Évitez les solvants et les poudres abrasives.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	Voir plaque signalétique
Puissance absorbée	"