

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

- A Sélecteur de fonctions
- B Thermostat
- C Lampe témoin

UTILISATION

Raccordement électrique

Avant de brancher l'appareil, vérifiez attentivement si la tension de secteur correspond à la valeur en Volts (V) indiquée sur l'appareil et si la prise de courant et la ligne d'alimentation peuvent supporter l'intensité requise.

Installation

L'appareil doit être utilisé uniquement en configuration portable. Si l'appareil est utilisé dans une salle de bain, avec une baignoire ou une douche, il faut respecter le « volume de protection » indiqué à la fig.1 et l'installer loin des robinets, lavabos, douches etc.

Cet appareil ne doit pas être placé juste au-dessous d'une prise de courant fixe.

Fonctionnement et utilisation

Avant de brancher l'appareil, vérifiez s'il est éteint.

1. Branchez l'appareil, la lampe témoin s'allume.
2. Tourner le bouton du thermostat jusqu'à la position max.
3. **Utilisation d'été (seulement ventilation)** : tournez le sélecteur de fonctions sur ✖.
4. **Fonctionnement à puissance min** : tournez le sélecteur de fonctions sur 1.
5. **Fonctionnement à puissance moy.** : mettez le sélecteur de fonctions sur 2.
6. **Fonctionnement à la puissance max.** : mettez le sélecteur de fonctions sur 3.
7. **Arrêt** : mettre le sélecteur fonctions sur "0", le thermostat sur ✖ et débrancher l'appareil de la prise de courant.

 **Remarque:** Sur les modèles dotés de 2 niveaux de puissance seulement, la position 2 correspond à la puissance maximum.

Réglage du thermostat

Mettez le thermostat sur la position maximum. Une fois que la pièce aura atteint la température désirée, tournez lentement la manette du thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au déclic (le ventilateur s'éteint).

La température ainsi fixée sera automatiquement réglée et maintenue constante par le thermostat.

Fonction hors gel

Mettre le sélecteur de fonctions sur 3 (sur 2 pour les modèles munis de 2 niveaux de puissance seulement) et le thermostat sur ✖, l'appareil maintient la température de la pièce à environ 5 °C, pour éviter tout risque de gel sans gaspillage d'énergie.

Modèles avec thermostat seulement

Pour allumer l'appareil tourner le thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la position maximale (le voyant lumineux s'allume). Pour éteindre complètement l'appareil, tourner le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la position ✖ puis débrancher l'appareil de la prise. Pour la fonction hors gel tourner le bouton du thermostat sur ✖ et laisser la fiche branchée dans la prise.

ENTRETIEN

- Avant toute opération de nettoyage, débranchez toujours l'appareil.
- Nettoyez régulièrement les grilles d'entrée et de sortie de l'air
- N'utilisez jamais de poudres abrasives ni de solvants pour nettoyer l'appareil.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	Voir plaque signalétique
Puissance absorbée	"