

DESCRIPTION

(voir page 3)

- A** Sélecteur de fonctions
- B** Lampe témoin
- C** Thermostat d'ambiance

UTILISATION

Branchement électrique

Avant de brancher l'appareil sur la prise de courant, vérifiez que la tension de secteur correspond à celle indiquée en V sur la plaque signalétique et que la prise et la ligne d'alimentation supportent la puissance indiquée.

Installation

L'appareil doit être utilisé exclusivement en position verticale.

FONCTIONNEMENT ET EMPLOI

1. Vérifier que l'appareil soit éteint avant d'insérer la fiche dans la prise.
2. Allumer l'appareil en tournant le thermostat (C) au maximum et le sélecteur de fonction (A) sur une des positions suivantes: ✱/1/2.
 - **Fonction été** (ventilation seule): tourner le sélecteur de fonction dans le sens des aiguilles d'une montre (A) sur.
 - **Fonctionnement à puissance Min.:** tourner le sélecteur de fonction (A) sur "1". La lampe témoin rouge s'éclaire.
 - **Fonctionnement à puissance Max.:** tourner le sélecteur de fonction (A) sur "2".
 - **Pour éteindre l'appareil:** tourner le sélecteur de fonction sur "●".

Réglage du thermostat

Quand la pièce aura atteint la température souhaitée, déplacer lentement le thermostat dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à l'extinction du témoin lumineux et pas après. La température ainsi définie sera automatiquement réglée et maintenue constante par le thermostat.

Fonction antigel

Avec la manette du thermostat positionnée au minimum ✱ et le sélecteur de fonction positionné sur 2 l'appareil maintient la pièce à une température d'environ 5°C empêchant ainsi le gel avec un gaspillage d'énergie minimum.

ENTRETIEN

- Avant tout nettoyage, débrancher toujours la fiche de la prise.

- Ne bouchiez pas les grilles d'entrée et de sortie de l'air.
- N'utilisez jamais de poudres abrasives ni de solvants.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	Voir plaque caractéristiques
Puissance absorbée	"