

RECOMMANDATIONS

- Après avoir déballé l'appareil, vérifiez son intégrité. Si vous avez des doutes, ne l'utilisez pas et adressez-vous à un spécialiste.
- Éliminez les sacs en plastique, ils sont dangereux pour les enfants.
- En cas d'incompatibilité entre la fiche de l'appareil et la prise, demandez à un spécialiste de remplacer cette dernière par une prise adéquate et de vérifier si la section des câbles de la prise est adaptée à la puissance consommée par l'appareil.
- Respectez ces quelques consignes fondamentales de sécurité :
 - Ne touchez pas l'appareil les mains humides.
 - N'utilisez pas l'appareil pieds nus ou mouillés
 - Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.
 - Ne dirigez pas la vapeur vers des personnes ou des animaux domestiques.
 - Ne tirez pas le cordon d'alimentation pour débrancher l'appareil.
 - L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités psychophysiques sensorielles réduites, une expérience ou des connaissances insuffisantes, sans la surveillance vigilante et les instructions d'un responsable de leur sécurité. Surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
 - Ne laissez pas l'appareil inutilement branché sans surveillance, il se transformera en source de danger.
 - Débranchez le fer avant de remplir le réservoir d'eau. Ne mettez jamais le fer sous le robinet pour ajouter de l'eau. Utilisez le gobelet prévu.
 - L'orifice de remplissage doit rester fermé pendant l'u-

tilisation.

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, s'adresser exclusivement au fabricant ou à son service d'assistance technique afin d'éviter tout risque.
- La sécurité électrique de cet appareil n'est assurée que si celui-ci est correctement connecté à une prise de terre efficace, conformément aux normes en vigueur sur la sécurité électrique. Cette consigne fondamentale de sécurité doit être respectée et, si vous avez des doutes, faites contrôler l'installation par un spécialiste. Le constructeur ne peut être tenu pour responsable d'éventuels dégâts découlant d'un manque de mise à la terre de l'installation.
- Si vous décidez de ne plus utiliser votre fer à repasser, débranchez-le et rendez-le inutilisable en coupant le cordon d'alimentation.
- Avant toute opération de nettoyage ou d'entretien, débranchez l'appareil pour couper l'alimentation électrique.
- Si l'appareil est en panne ou fonctionne mal, éteignez-le et n'y touchez plus et apportez-le dans un centre de service autorisé.
- Cet appareil devra être destiné exclusivement à l'usage pour lequel il a été conçu. Tout autre usage est jugé impropre et, par conséquent, dangereux.
- Le constructeur ne peut être tenu pour responsable de dégâts découlant d'usages impropre, incorrects et irrationnelles ou de réparations effectuées par des personnes non qualifiées.
- Ne remplissez pas trop le réservoir et évitez les mélanges avec des détachants ou autres.
- Conservez soigneusement la notice pour pouvoir la consulter à tout moment.

- Lorsque vous posez le fer sur son repose-fer, veillez à ce que celui-ci soit posé sur une surface stable.
- Évitez d'utiliser le fer s'il est tombé, s'il présente des signes de dommages visibles ou s'il fuit. S'il tombe et qu'il se casse visiblement, évitez de l'utiliser et apportez-le dans un centre de service agréé.
- La centrale de repassage doit être utilisée et posée sur une surface stable. Le fer doit être positionné sur une surface plane et très résistante aux températures élevées.

Cet appareil est conforme aux normes de sécurité et est construit pour ne pas créer de parasites selon la Directive CEE 87/308.

PRINCIPAUX COMPOSANTS

- A** Semelle
- B** Spray
- C** Ouverture remplissage réservoir avec clapet
- D** Témoin lumineux
- E** Régleur vapeur
- F** Bouton spray
- G** Bouton super vapeur
- H** Thermostat
- I** Bouton SELF CLEAN
- L** Témoin alimentation (fixe)/auto-off (clignotant) (seulement certains modèles)

Lisez attentivement cette notice avant d'utiliser l'appareil. Vous pourrez ainsi obtenir les meilleurs résultats en toute sécurité.

Attention : Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez si la tension (V) de secteur correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique. La prise de courant doit être connectée à une mise à la terre efficace.

Lors de la première mise en service, retirez la protection de la semelle.

N.B. Lors de la première utilisation, l'appareil peut produire un peu de fumée pendant quelques minutes et une odeur due au réchauffement et au séchage des colles utilisées pour l'assemblage. Il est conseillé d'aérer la pièce.

POUR REPASSER À LA VAPEUR

Avant de repasser à la vapeur, assurez-vous que le tissu y est adapté. L'appareil fonctionne avec de l'eau du robinet. Si celle-ci est très dure, essayez de la diluer à 50% avec de l'eau distillée. N'utilisez jamais uniquement de l'eau déminéralisée. Évitez les substances chimiques et détergentes (eaux parfumées, essences, solutions détartrantes, etc.).

- a) Avant de remplir le réservoir, assurez-vous que le curseur de réglage vapeur **E** est sur  (position de "sec") (fig. 1). Vérifiez si le fer est débranched.
- b) Ouvrez le clapet de l'ouverture **D** et versez l'eau dans le fer (fig. 2) en maintenant celui-ci à l'horizontale.
Il est important de débrancher le fer chaque fois que vous devez remplir le réservoir ou ajouter de l'eau.
- c) Branchez le fer sur la prise de courant.
- d) Considérez que le bouton du thermostat **H** présente un secteur  qui délimite le champ d'utilisation de la vapeur. Si le curseur du thermostat **H** est au début du secteur, la vapeur sera plus humide, s'il est à la fin, elle sera plus sèche. Assurez-vous que le tissu à repasser supporte la vapeur. Nous conseillons de faire un essai sur un linge ordinaire.
- e) L'essai étant fait, sélectionnez la température désirée en tournant le thermostat **H**.
- f) Le témoin lumineux **D** signalera la mise en marche. Au

bout d'une minute environ, si la température est maximale, le témoin s'éteindra pour indiquer que le fer est prêt.

- g) Pour obtenir un débit continu de vapeur, positionnez le curseur de réglage vapeur **E** sur 1, 2 ou 3 (3= +vapeur; 1= -vapeur). La production de vapeur cesse quand le fer est posé sur son talon (position conseillée pendant les pauses) ou en position horizontale si le curseur de réglage **E** est sur sec ~~OK~~.

Remarque : Le fer comporte un guide indiquant les températures correspondant au type de tissu à repasser

●●● COTONE/COTTON
COTON/BAUMWOLLE

LINO/LINEN
LIN/LEINEN

●● SETA/SILK LANA/WOOL
SOIE/SEIDE LAINE/WOLLE

● SINTETICI/SYNTHETICS
SYNTHETIQUE/SYNTETISCH

N'oubliez pas que pour utiliser la fonction vapeur, le thermostat doit être positionné sur le secteur 

REPASSAGE À SEC

- Branchez le fer et sélectionnez la température ; s'il y a de l'eau dans le réservoir, mettez le réglage vapeur **E** sur repassage à sec ~~OK~~ (fig. 1).
- Attendez que le témoin **D** s'éteigne et indique ainsi que la température demandée est atteinte.
- Si les tissus à repasser sont légèrement humides ou si vous repassez vite, vous pouvez travailler à une température plus élevée ; autrement, si le linge est sec ou si vous repassez lentement, travaillez à une température plus basse.

TURBO (SUPER VAPEUR) (FIG. 3)

- Tournez le thermostat **H** sur la position MAX.
- Dès que le témoin **D** s'éteint, appuyez sur le bouton turbo  (**G**). Pour une fonction super vapeur plus efficace, laissez passer quelques secondes entre un coup de vapeur et l'autre.

DÉFROISSAGE VERTICAL

Cette fonction permet de vaporiser le linge délicat sans le poser sur la planche : **attention à la température si vous vaporisez des rideaux.**

Positionnez le régulateur vapeur (**E**) sur 'sec' . Tournez le bouton du thermostat (**H**) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée (position vapeur maximale). Dès que le témoin  (**D**) s'éteint, mettez le fer debout, approchez-le du linge et appuyez sur la touche turbo (**G**) : pour un bon défroissage, laissez passer quelques secondes entre un coup de vapeur et l'autre et attendez que le témoin **D** s'éteigne.

Ne dirigez pas la vapeur du défroissage vertical sur un vêtement suspendu dans l'armoire ou porté par une personne. Le vêtement doit être sur un cintre, isolé des autres vêtements ou éléments, loin des personnes et des animaux.

SPRAY

Si, pendant le repassage, le linge présente des plis particulièrement résistants ou exige un degré d'humidité supérieur, vous pouvez utiliser le spray. Pour ce faire, vérifiez s'il y a de l'eau dans le réservoir et appuyez à plusieurs reprises sur le bouton spray  (**F**) en dirigeant le jet de vapeur sur les parties du vêtement à humecter.

Évitez d'utiliser le spray pour repasser la soie car les gouttes d'eau pourraient tacher le tissu.

APRÈS LE REPASSAGE

Pour une plus longue durée du fer, il est conseillé de vider le réservoir après chaque repassage, de la façon suivante :

- Débranchez le fer.
- Ouvrez le clapet et videz le fer, la pointe vers le bas, en le secouant légèrement, au-dessus d'une bassine ou d'un évier.
- Pour sécher l'humidité résiduelle, rallumez le fer et maintenez le thermostat sur la position maximale pendant 2 minutes environ.
- Débranchez le fer et laissez-le refroidir.
- Nettoyez la semelle avec un linge doux car les éventuelles traces d'humidité pourraient la tacher.
- Enroulez le cordon sur l'enrouleur.
- Rangez le fer debout.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Après le repassage, attendez toujours que le fer soit froid avant de le ranger et faites-le refroidir debout. La surface de la semelle doit rester propre. Évitez de poser le fer sur les zips, les crochets, les anneaux, etc. pour ne pas rayer la semelle.

Pour nettoyer la semelle, un linge humide suffit. N'utilisez jamais d'agents abrasifs ni de solvants.

Si la vapeur diminue au cours de l'utilisation, la cause peut en être un dépôt excessif à l'intérieur de l'appareil. Pour éliminer le problème, procédez comme suit :

- remplissez le réservoir jusqu'au niveau "MAX" ;
- branchez l'appareil et placez le thermostat en position MAX. Une fois le fer à température (témoin lumineux éteint), débranchez l'appareil en le laissant à l'horizon-

tale ;

- placez ensuite l'appareil au-dessus d'un évier ;
- pressez le bouton SELF CLEAN;
- agitez délicatement l'appareil pour expulser l'eau du réservoir à travers la semelle et éliminer ainsi les impuretés;
- relâcher le bouton SELF CLEAN;
- branchez l'appareil et laissez-le fonctionner 2 minutes min. pour sécher la semelle;
- débranchez ensuite l'appareil, laissez-le refroidir et nettoyez l'extérieur avec un linge humide.

SYSTÈME ANTICALCAIRE

ANTICALC est un filtre à base de résines, installé dans le réservoir et qui, en filtrant les impuretés, maintient constante la production de vapeur pendant le repassage. Les résines adoucissent l'eau et améliorent progressivement les performances du fer.

EXTINCTION AUTOMATIQUE (AUTO SHUT-OFF) (CERTAINS MODÈLES UNIQUEMENT)

Si le fer n'est pas utilisé et laissé en position horizontale durant 30 secondes, l'appareil s'éteint automatiquement. Si le fer non utilisé est laissé en position verticale ou latérale, le dispositif d'arrêt automatique intervient au bout de 8 minutes. L'arrêt automatique est indiqué par le clignotement du témoin (L) : pour reprendre le repassage, secouez légèrement le fer en avant jusqu'à ce que le témoin (L) reste fixe.

Avertissements pour l'élimination correcte du produit aux termes de la Directive européenne 2002/96/EC.



Au terme de son utilisation, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains. Le produit doit être remis à l'un des centres de collecte sélective prévus par l'administration communale ou auprès des revendeurs assurant ce service. Éliminer séparément un appareil électroménager permet d'éviter les retombées négatives pour l'environnement et la santé dérivant d'une élimination incorrecte, et permet de récupérer les matériaux qui le composent dans le but d'une économie importante en termes d'énergie et de ressources. Pour rappeler l'obligation d'éliminer séparément les appareils électroménagers, le produit porte le symbole d'un caisson à ordures barré.