

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation de tout appareil électrique, certaines précautions de sécurité élémentaires doivent être observées. Plus précisément :

- Lisez attentivement toutes les instructions.
  - Assurez-vous que la tension de votre système électrique correspond à la tension indiquée au bas de la machine.
  - Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez des poignées ou des boutons.
  - Pour éviter tout risque d'incendie, de choc électrique et de blessures, ne plongez pas le cordon, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
  - Gardez l'appareil hors de la portée des enfants et ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant qu'il est en marche.
  - Débranchez la fiche de la prise de courant lorsque vous n'utilisez pas l'appareil et avant de le nettoyer.
  - N'utilisez pas la machine avec un cordon ou une fiche endommagé, après un fonctionnement défectueux ou après avoir été endommagé de quelque manière que ce soit. Contactez le service clientèle de De'Longhi.
  - L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures.
  - N'utilisez pas la machine à l'extérieur.
  - Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne pende pas du bord de la table ou du comptoir pour éviter d'être pris accidentellement ou enchevêtré.
  - Ne placez pas la machine ou ses composants électriques sur ou à proximité de cuisinières électriques, de surfaces de cuisson ou de brûleurs à gaz.
  - Pour débrancher l'appareil, éteignez-le, puis retirez la fiche de la prise murale.
  - N'utilisez pas cette machine pour un usage autre que celui auquel il est destiné. Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage résultant d'une utilisation inappropriée, incorrecte ou irresponsable.
  - Pour les machines avec carafe en verre :
- A. La carafe est un accessoire à utiliser exclusivement avec cet appareil. Ne l'utilisez jamais sur une surface de cuisson.
  - B. Ne placez pas le récipient chaud sur une surface humide ou froide.
  - C. N'utilisez pas la carafe si elle est fissurée ou si la poignée n'est pas tout à fait solide.
  - D. N'utilisez pas de détergents abrasifs ni d'éponges pour la

nettoyer.

- E. Des brûlures peuvent se produire si le couvercle est ouvert pendant les cycles d'infusion.

**ATTENTION :** Pour éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique, ne retirez jamais la partie inférieure de l'appareil. Il n'y a aucun élément à l'intérieur auquel l'utilisateur doit accéder. Toute réparation nécessaire doit être effectuée par un centre de service autorisé.

## CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI

CET APPAREIL EST UNIQUEMENT À USAGE DOMESTIQUE

### DESCRIPTION DE L'APPAREIL

---

- A. Réservoir à eau
  - B. Plaque d'avertissement
  - C. Capteur carafe
  - D. Mesurette
  - E. Couvercle
  - F. Bouton SCA Golden Cup (Tasse Dorée SCA)
  - G. Bouton d'infusion Over-ice (Sur Glace) et Pour Over (Verser sur)
  - H. Carafe en verre
  - I. Support filtre
  - L. Voyant niveau de l'eau
  - M. Filtre papier format cône #4
  - N. Base support filtre
- (\*) Ce modèle a été certifié par la Specialty Coffee Association (SCA) pour répondre à leurs exigences techniques rigoureuses lors de l'utilisation de la fonction Golden Cup (F)

### PREMIÈRE UTILISATION

---

Pour amorcer la machine pour la première utilisation, il est nécessaire d'effectuer deux cycles complets d'infusion, sans café, en utilisant uniquement de l'eau douce froide, comme suit :

- Branchez l'appareil
- Tournez le couvercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le débloquer et le retirer (fig. 11).
- Versez de l'eau douce dans le réservoir à eau jusqu'au niveau MAX (40 oz., env. 100 ml) (fig. 2-3).
- Remettez le COUVERCLE en place et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour le bloquer (fig. 12).
- Appuyez sur le bouton SCA Golden Cup (Tasse dorée SCA) (F) pour amorcer la machine.
- Une fois l'opération terminée, videz la carafe et effectuez un second cycle.

## NORMES DE LA GOLDEN CUP DE LA SPECIALTY COFFEE ASSOCIATION (SCA)

Conditions requises pour les brasseurs à domicile certifiés SCA :

- Température infusion 197.5 - 204.8°F (92-96°C)
- Temps de saturation (4 à 8 minutes)
- Rapport café/eau 1 mesurette (8,25 g) par tasse (5 oz)

Le 3 in 1 Specialty Brewer De'Longhi répond à ces exigences et a obtenu les certifications du café de la Specialty Coffee Association (SCA).

### FONCTION SCA GOLDEN CUP (TASSE DORÉE SCA)

Grâce à une technologie d'infusion de haute précision, le 3 in 1 Specialty Brewer De'Longhi permet l'extraction optimale des arômes et a obtenu l'approbation de la Specialty Coffee Association (SCA) : préparer du café filtre à une température précise de 197.5 - 204.8°F (92°C - 96°C) et le contrôle du temps d'infusion, pour un café parfait et savoureux tasse après tasse.

### FONCTION INFUSION POUR OVER (VERSER SUR)

Une pomme de douche spécialement conçue et un contrôle automatique du débit d'eau assurent un café moulu saturé uniformément pour un goût plus intense et aromatique, en appuyant simplement sur un bouton.

### FONCTION INFUSION OVER ICE (SUR GLACE)

Notre machine certifiée SCA offre un goût riche et audacieux qui n'est jamais dilué, même sur la glace.

### COMMENT FAIRE DU CAFÉ SCA GOLDEN CUP OU POUR OVER

Lors de l'utilisation de cette fonction, il est recommandé d'utiliser le rapport café/eau de 1 mesurette par tasse.


- Pour retirer le couvercle, tournez dans le sens antihoraire pour le déverrouiller (fig. 11). Verser de l'eau fraîche dans le réservoir d'eau (A) (fig. 2) jusqu'au niveau indiqué pour le nombre de tasses de café que vous désirez faire (L) (fig. 3).
- Placez le filtre en papier (M) dans le porte-filtre (I) (fig. 4). Utilisez uniquement le filtre en papier en forme de cône #4.
- Placez le café moulu dans le filtre en utilisant la mesurette (D) fournie et nivelez-le uniformément (fig. 5). Voir le tableau pour les quantités recommandées. Utilisez du café moulu de haute qualité pour cafetières à filtre.

### Quantités recommandées :

N° de tasses	N° de mesurettes (*)
8	8
6	6
4	4
2	2

1 mesurette = 0.3 oz. (8,25 g)

Les quantités indiquées dans le tableau sont indicatives et doivent être adaptées à vos goûts personnels et au type de café. Le type de mélange a une influence considérable sur le café que vous préparez. Vous devriez donc essayer différents types de café pour trouver celui qui convient le mieux à vos goûts.

- Pour verrouiller le couvercle, alignez le symbole  avec la ligne indicatrice située à l'arrière de la machine (fig. 12). Tournez ensuite le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller, en alignant le symbole de verrouillage sur la ligne indicatrice à l'arrière de la machine.
- Assurez-vous que la carafe est correctement placée sur la plaque chauffante.
- Pour sélectionner le bouton de fonction SCA Golden Cup (F)
- Pour sélectionner la fonction Pour Over, appuyer rapidement deux fois sur le bouton (G).
- Une fois que vous avez sélectionné la fonction café souhaitée, un bip retentit et le bouton correspondant s'allume. Lorsque le cycle d'infusion se termine, trois bips sonores retentissent.
- Pour arrêter le cycle d'infusion avant la fin, appuyez sur le bouton allumé une fois.
- Veuillez noter que tout au long du cycle d'infusion, il est normal que de la vapeur soit libérée.

### COMMENT FAIRE DU CAFÉ GLACÉ (OVER ICE COFFEE)

- Remplissez la carafe avec des glaçons jusqu'au maximum indiqué sur celle-ci.
- Versez quatre tasses d'eau dans le réservoir d'eau et huit mesures de café moulu dans le filtre afin de produire 8 tasses de Over Ice Coffee. Ne pas dépasser ces quantités recommandées.
- Pour sélectionner la fonction Over Ice, appuyez sur le bouton (G). Une fois que la fonction Over Ice est activée, un bip retentit et un voyant bleu s'allume sur le bouton.
- Pour arrêter le cycle d'infusion avant la fin, appuyez sur le bouton allumé.



**Remarque:** Avant de verser le café de la carafe, retirez le

porte-filtre et placez-le sur la base du filtre (N).

## SYSTÈME ANTI-GOUTTES

Cette cafetière est dotée d'un système anti-goutte automatique, Capteur Carafe (C), qui arrête l'infusion quand la carafe a été retirée de la plaque chauffante. Pour poursuivre le cycle d'infusion, remplacez la carafe sur la plaque chauffante.

## PLAQUE CHAUFFANTE

Une fois le cycle d'infusion terminé, la plaque chauffante reste allumée pendant une heure afin de maintenir le café à la température idéale.

Si vous souhaitez éteindre la plaque chauffante avant une heure, appuyez sur le bouton lumineux (F ou G).

**i Remarque :** Lorsque vous utilisez la fonction On Ice, la plaque chauffante s'éteint et reste automatiquement éteinte.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Avant l'entretien ou le nettoyage de l'appareil, éteignez, débranchez et faites refroidir.

- N'utilisez pas de solvants ni de détergents abrasifs pour nettoyer la cafetière. Essayez simplement avec un chiffon doux et humide.
- Ne plongez jamais la cafetière dans l'eau. C'est un appareil électrique.
- Le compartiment de remplissage d'eau (A) est accessible par le couvercle (E). Nettoyez si nécessaire.
- Ne lavez pas la carafe et les accessoires au lave-vaisselle.

## DÉTARTRAGE

Si l'eau de votre région est dure, le calcaire s'accumule avec le temps. Ces dépôts peuvent affecter le bon fonctionnement de l'appareil. Il est recommandé de détartrer la cafetière lorsque deux boutons (F) et (G) clignotent simultanément, ce qui correspond à environ tous les 60 cycles. Si du calcaire s'accumule de manière visible dans le réservoir d'eau avant le clignotement des boutons et que vous souhaitez activer le processus de détartrage vous-même, vous devrez appuyer simultanément sur les deux boutons (F & G) simultanément pendant 2 secondes.

- Pour détartrer, utilisez toujours le Détartrant De'Longhi disponible sur [Delonghi.com](http://Delonghi.com).
- Versez 3,4 oz (100 ml) de Détartrant De'Longhi dans le réservoir à eau et joutez de l'eau fraîche jusqu'au niveau correspondant à 8 tasses (maximum).
- Placez la carafe vide sur la plaque chauffante et maintenez simultanément les deux boutons (F & G) pendant 2 secondes. Le processus de détartrage commencera.
- Une fois le cycle de détartrage terminé, les voyants des

deux boutons s'éteignent. Rincez la machine en suivant les instructions de la section 'Première utilisation' à la page 9.

- Ne pas nettoyer l'appareil comme décrit ci-dessus invalide la Garantie.

## DONNÉES TECHNIQUES

Tension secteur :	120V ~ 60Hz
Puissance absorbée : ICM17270	1200W
Poids :	5.38 lbs

## DÉPANNAGE

Problème	Cause du problème	Solution
Clignotement continu du voyant Golden Cup SCA (F)	Erreur réservoir vide	Pour réinitialiser l'alarme, débrancher l'Appareil pendant au moins 30 minutes.
Débordement d'eau du porte-filtre vers la carafe	Le café moulu est trop fin ou trop	Utilisez une taille de mouture plus grossière ou réduire la quantité de café utilisée
Résidus de café dans la carafe	Le café moulu est trop fin ou il y en a de trop ou il n'y a pas de filtre en papier	Utilisez une taille de mouture plus grossière ou réduire la quantité de café utilisée. Utilisez toujours un filtre à cône n° 4 à l'intérieur du porte-filtre.