

INTRODUCTION

Lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil. Le non-respect de ces instructions peut causer des blessures et des dommages à l'appareil.

Le fabricant ne répond pas des dommages découlant du non-respect de ce mode d'emploi.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Symboles utilisés dans ce mode d'emploi

Les consignes importantes sont accompagnées de ces symboles. Il est absolument nécessaire de respecter ces consignes.

Le non-respect de ce mode d'emploi peut entraîner un choc électrique, des blessures graves, des brûlures, un incendie ou endommager l'appareil.



Danger!

Le non-respect de ces consignes de sécurité peut être ou est la cause de lésions dues à un choc électrique dangereux, voire mortel.



Attention!

Le non-respect peut être, ou est, la cause de blessures ou de dommages à l'appareil.



Nota Bene :

Ce symbole met en évidence des recommandations et des informations importantes pour l'utilisateur.

CONSIGNES FONDAMENTALES POUR LA SÉCURITÉ



Attention !

- L'appareil peut être utilisé par des personnes (enfants compris) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou par des personnes sans l'expérience ni les connaissances nécessaires, à condition d'être surveillées ou après avoir reçu les instructions relatives à l'utilisation sûre de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

UNIQUEMENT POUR LES MARCHÉS EUROPÉENS :

- L'appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites sans l'expérience ou les connaissances nécessaires, à condition d'être sous surveillance ou d'avoir reçu les instructions relatives à l'utilisation sûre de l'appareil et d'avoir compris les risques inhérents. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien à la charge de l'utilisateur ne peuvent pas être effectués par les enfants sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sont sous surveillance. Tenir l'appareil et le cordon d'alimentation loin de la portée des enfants de moins de 8 ans.



Danger !

La machine fonctionne à l'électricité, elle peut donc produire des chocs électriques.

Respecter les consignes de sécurité suivantes :

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou par son service d'assistance technique de façon à prévenir tout risque.
- Ne pas toucher l'appareil avec les mains ou les pieds mouillés.
- Ne pas toucher la fiche avec des mains mouillées.
- S'assurer que la prise de courant utilisée est toujours parfaitement accessible, pour pouvoir débrancher la machine en cas de besoin.
- Pour débrancher la fiche de la prise, agir directement sur la fiche.
Ne jamais tirer sur le câble, il pourrait s'abîmer.
- Pour débrancher complètement l'appareil, retirer la fiche de la prise de courant.
- En cas de pannes de l'appareil, ne pas tenter de les réparer. Éteindre l'appareil, retirer la fiche de la prise et appeler le service d'assistance technique.
- Ne pas tirer le cordon d'alimentation pour déplacer l'appareil.

- Il est dangereux de modifier ou d'altérer de quelque manière, que ce soit, les caractéristiques de l'appareil.
- Éviter l'utilisation de rallonges pour le cordon d'alimentation.
- L'appareil doit être installé conformément à la réglementation nationale en matière d'équipement.
- L'appareil doit être relié à une installation de mise à la terre efficace.
- Faire contrôler l'installation électrique par un électricien qualifié.

Attention!

- Après avoir déballé l'appareil, il faut s'assurer qu'il est intact et doté de tous les accessoires.
- Ne pas laisser l'emballage (sachets en plastique, polystyrène expansé) à la portée des enfants.
- Utiliser l'appareil sur une surface plane.
- Ne pas utiliser l'appareil en présence de dommages évidents. S'adresser à l'Assistance Technique.

Problèmes et réparations

En cas de problèmes, chercher avant tout à les résoudre en suivant les consignes indiquées au chapitre « Si quelque chose ne fonctionne pas » à la page 18.

Pour les réparations éventuelles, contacter toujours et exclusivement les centres de service autorisés par le fabricant. Toujours demander qu'on utilise des pièces de rechange originales. Les réparations effectuées par le personnel non qualifié peuvent être dangereuses et annuler la garantie.

Utilisation conforme à la destination

Cet appareil est destiné uniquement à un usage domestique. Utiliser l'appareil uniquement comme décrit dans ce mode d'emploi. Ces instructions ne sont pas destinées à couvrir toutes les conditions et situations possibles qui pourraient survenir. Vous devez toujours recourir au bon sens et à la précaution dans l'installation, l'exploitation et la conservation de chaque appareil électroménager.

Consignes générales

- Ne pas installer l'appareil dans des locaux où l'air contient des gaz, d'huile, de soufre ou à proximité de sources de chaleur.
- Ne pas utiliser l'appareil sur des surfaces inclinées.
- Gardez l'appareil à une distance d'au moins 50 cm de substances inflammables (alcool, etc.) ou de conteneurs pressurisés (par exemple des canettes d'aérosol).
- Ne pas placer d'objets lourds ou chauds sur l'appareil.
- Pendant le transport, l'appareil doit rester en position verticale ou couché sur un côté. Avant de transporter l'appareil, vider le réservoir de l'eau de condensation. Après le

transport, attendre au moins 1 heure avant de mettre en marche l'appareil.

- R 134a est un réfrigérant conforme aux normes européennes en matière d'écologie, néanmoins, il est recommandé de ne pas percer le circuit frigorifique de la machine. À la fin de sa vie utile, remettre le climatiseur à un des centres de collecte spéciaux.

Ce système hermétiquement scellé contient des gaz à effet de serre fluorés.

INFORMATION ENVIRONNEMENTALE: Cette unité contient des gaz à effet de serre fluorés couverts par le Protocole de Kyoto. Les opérations d'entretien et d'élimination doivent être effectuées exclusivement par du personnel qualifié. (Pour plus de détails sur le réfrigérant, voir la couverture arrière).

- Les matériaux utilisés pour l'emballage sont recyclables. Donc il est recommandé de les placer dans les conteneurs de recyclage appropriés.
- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Ne pas obstruer les entrées et les sorties de l'air.
- Ne pas utiliser l'appareil dans des locaux utilisés pour blanchisserie.

Raccordement électrique

Après avoir transporté l'appareil, attendre au moins une heure avant de le mettre de nouveau en marche.

Avant de brancher la fiche dans la prise de courant, il faut vérifier que:

- La tension du secteur correspond à la tension de service indiquée sur la plaque signalétique.
- La prise et la ligne d'alimentation sont adéquates pour la charge requise.
- La prise de courant correspond à la fiche, sinon celle-ci doit être remplacée par du personnel qualifié.
- La prise est reliée avec une mise à la terre efficace.

Mode d'emploi

Lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil.

- Conserver soigneusement ce mode d'emploi.
En cas de cession de l'appareil à d'autres personnes, leur remettre également ce mode d'emploi.
- Le non-respect de ces instructions peut causer des blessures et des dommages à l'appareil.
Le fabricant ne répond pas des dommages découlant du non-respect de ce mode d'emploi.
- Garder la liste des centres de services techniques et identifier le Centre plus près de chez vous.

INSTALLATION

Placez l'appareil dans le local à déshumidifier.

L'appareil doit absolument être installé sur une surface horizontale; Le passage de l'air dans les grilles ne doit pas être gêné (A4) (A6).

Pour faciliter l'aération, il faut laisser un espace libre d'au moins 50 cm au dos de l'appareil.

L'évacuation de l'eau de condensation peut se faire de deux façons:

a) Évacuation dans le réservoir

L'eau de condensation peut être évacuée directement dans le réservoir. Le réservoir peut être facilement retiré (fig. 1).

S'assurer que le bouchon en caoutchouc est bien inséré au fond du bec situé au dos de l'appareil, de manière à éviter les pertes d'eau (fig. 2).

b) Évacuation en continu à l'extérieur

Si vous avez la nécessité de faire fonctionner l'appareil pendant une longue période de temps sans pouvoir vider périodiquement le réservoir, vous devez utiliser l'évacuation en continu.

- 1) Retirer le bouchon en caoutchouc du bec (fig. 2).
- 2) Appliquer l'accessoire tuyau sur le bec comme représenté sur la figure 3.
- 3) Veillez à ce que le tuyau ne dépasse jamais la hauteur du bec. Autrement, l'eau s'écoulera dans le réservoir de l'appareil (fig. 4).
Vérifiez également que le tuyau n'est pas resserré.

DESCRIPTION (page 2-3)

Description de l'appareil (page 2 - A)

- A1. Panneau de commande
- A2. Réservoir de collecte de l'eau de condensation
- A3. Poignée de levage
- A4. Grille d'entrée d'air
- A5. Filtre à air
- A6. Grille de sortie de l'air
- A7. Tuyau d'évacuation de l'eau de condensation (env. 1 m)

Description du panneau de commande

(page 3 - B)

- B1. Bouton du régulateur d'humidité
- B2. Voyant de fonctionnement
- B3. Voyant de réservoir plein/réservoir absent

COMMENT DÉSHUMIDIFIER

- Branchez l'appareil dans une prise de courant.
- Vérifiez que le voyant « réservoir plein/réservoir absent » (B3) () soit éteint, sinon vider le réservoir ou le positionner correctement.
- Le bouton du régulateur d'humidité permet de régler le niveau d'humidité selon les exigences (● / ●● / ●●● et les valeurs intermédiaires).
En positionnant le bouton sur (●). Le déshumidificateur éliminera une petite quantité d'humidité dans la pièce; sur la pos. (●●●), en revanche l'appareil éliminera une grosse quantité d'humidité dans la pièce.
Pour déshumidifier, il suffit de régler le régulateur d'humidité sur une des positions disponibles.

Mode (fonction "dry")

Pour éliminer de très grosses quantités d'humidité (par ex. séchage un linge), nous conseillons de faire fonctionner l'appareil à la puissance maximale, en tournant le bouton de régulateur d'humidité sur la position (). Ce mode permet au déshumidificateur de fonctionner en continu indépendamment du taux d'humidité dans la pièce.

Ci-après, les quatre niveaux d'humidité programmables:

- Humidité ambiante env. 75%
- Humidité ambiante env. 50%
- Humidité ambiante env. 25%
-  Fonctionnement en continu

Nota Bene :

- **Si le taux d'humidité dans la pièce est plus élevé que le réglage d'humidité choisi, l'appareil commencera à déshumidifier et cessera de fonctionner uniquement lorsque l'humidité réglée est atteinte.**

LES LAMPES VOYANTS

Voyant de réservoir plein/réservoir absent

(Tank control system)

Ce déshumidificateur est équipé d'un dispositif qui contrôle le fonctionnement correct de l'appareil.

Le voyant correspondant, situé sur le panneau de contrôle s'allume pour avertir l'utilisateur lorsque:

1. le réservoir est plein:
vider le réservoir
2. le réservoir n'est pas installé:
repositionner le réservoir

3. le réservoir est mal positionné:

le positionner correctement

4. il y a une évacuation en continu:

il y a une obstruction dans le tuyau ou le tuyau doit dépasser une différence de hauteur

(l'eau continue à être évacuée dans le réservoir)

Vérifier que le tuyau est correctement inséré selon les instructions du chapitre "INSTALLATION" b) Évacuation en continu à l'extérieur.

éliminer l'obstruction.

Après avoir éliminé la cause et vidé le réservoir, la lampe voyant s'éteint et l'appareil reprendra son fonctionnement.

Voyant de fonctionnement

Le voyant B2 () s'éclaire quand le bouton du régulateur d'humidité est actionné et reste ainsi pendant le fonctionnement de l'appareil.

Nota Bene:

- **L'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité (attente 3 minutes) qui protège le compresseur contre les démarrages et les arrêts trop fréquents.**

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Avant toute opération de nettoyage ou d'entretien, débrancher toujours la fiche de la prise de courant. Pour des raisons de sécurité, ne pas utiliser un jet d'eau pour laver le déshumidificateur.

Nettoyage de la partie externe

- Nettoyer avec un chiffon légèrement humide et sécher avec un chiffon sec.
- Ne pas utiliser d'essence, d'alcool ou de solvants pour le nettoyage.
- Ne pas vaporiser de liquide insecticide ou similaire puisque le plastique peut se déformer.

Nettoyage du filtre à air

Si le filtre est sale, la circulation d'air devient difficile et l'efficacité du déshumidificateur diminue. Pour cette raison, il est recommandé de nettoyer régulièrement le filtre. La fréquence de l'opération dépend de l'environnement et de la durée du fonctionnement. Lors de l'utilisation constante/systématique, il est recommandé de nettoyer le filtre chaque semaine.

- Pour enlever le filtre à air, après avoir soulevé la poignée (A3) en position verticale (voir fig. 5) enlever la grille (A4) en faisant levier à proximité des zones indiquées par les symboles  /  puis tirer vers l'extérieur, pour la décrocher (voir fig. 5). Enlever maintenant le filtre en le tirant vers l'extérieur, grâce à l'ailette prévue à cet effet (voir fig. 6).

- Pour enlever la poussière recueillie sur le filtre, utilisez un aspirateur. Si le filtre est très sale, rincer le bien à l'eau tiède. La température de l'eau ne doit pas dépasser 40°C. Après le lavage, laissez-le sécher complètement avant de le réinsérer.
- Remonter le filtre à air (A5) en insérant d'abord la partie inférieure du filtre dans les supports spécifiques, en s'assurant que l'inscription "UP" soit tournée vers la partie haute de la grille (voir fig. 7) puis fléchir légèrement le filtre et insérer la partie supérieure dans les supports prévus (voir fig. 7).

Pendant de longues périodes d'inactivité

- Après avoir retiré la fiche de la prise, vider le réservoir.
- Nettoyez le filtre et le réinsérer
- Couvrir l'appareil avec un sac plastique pour le protéger de la poussière.

ÉLIMINATION



Ne pas jeter l'appareil avec les ordures ménagères mais le remettre à un centre de tri sélectif.

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Tension d'alimentation | Voir la plaque signalétique |
| Puissance absorbée | " |
| Vitesse du ventilateur | 1 |
| Filtre à air | Oui |
| Dimensions A x L x P | 493x310x188 mm |
| Capacité du réservoir | 2 litres |
| Limites de fonctionnement: | |
| Température | 2°C-30°C |
| Humidité relative | 30-90% |

SI QUELQUE CHOSE NE FONCTIONNE PAS

Vérifiez les contrôles suivants avant d'appeler le centre de service autorisé qui fonctionne dans votre région.

| PROBLÈMES | CAUSES | REMÈDES |
|--|---|---|
| L'appareil fonctionne en mode de déshumidification, mais ne réduit pas l'humidité. | <p>Le filtre est bouché.</p> <p>La température et l'humidité dans la pièce sont trop basses.</p> <p>Le local est trop grand pour la capacité de déshumidification de l'appareil ou il y a trop de sources d'humidité (marmites en ébullition, etc.).</p> <p>La valeur d'humidité est trop élevée.</p> | <p>Nettoyer le filtre.</p> <p>Il est normal que, dans certaines conditions l'appareil ne déshumidifie pas. Vérifier les limites de fonctionnement de l'appareil au chapitre "DONNÉES TECHNIQUES". Dans certains cas, il est conseillé de chauffer le local qui devra être déshumidifié.</p> <p>Diminuer la valeur d'humidité réglée.</p> |
| L'appareil ne fonctionne pas pendant environ 3 minutes après la remise en marche. | Le dispositif de sécurité de l'appareil est déclenché correctement. | Attendre que s'écoulent 3 minutes. |
| L'appareil ne fonctionne pas | <p>La fiche est débranchée</p> <p>Il manque de courant</p> <p>L'appareil est réglé sur une valeur d'humidité élevée</p> <p>Le réservoir est plein d'eau</p> <p>Le réservoir n'est pas en position correcte.</p> | <p>Insérer la fiche dans la prise de courant.</p> <p>Vérifiez l'alimentation</p> <p>Réglez l'appareil sur une valeur d'humidité plus basse</p> <p>Vider le réservoir</p> <p>Positionner correctement le réservoir en l'insérant doucement</p> |