

## 1. GÉNÉRALITÉS

Sortir l'appareil de son emballage et le retourner sur le polystyrène.

Contrôler que le câble d'alimentation est en parfait état et que l'appareil n'a subi aucun dégât pendant le transport. Ne pas faire fonctionner l'appareil si ce dernier est endommagé.

## 2. MONTAGE DES PIEDS

Sortir les pieds et les roulettes de l'emballage en polystyrène. Introduire les roulettes dans l'axe du pied et les enfoncer jusqu'au déclic (fig. 1). Tirer sur les roulettes pour vérifier qu'elles sont correctement fixées. Fixer les pieds entre les deux derniers éléments de la partie inférieure du radiateur à l'aide du raccord fileté en U et des écrous papillon (voir figures 2-3-4.)

### Modèle avec roulettes escamotables pré-montées.

Renverser le radiateur sur une couverture ou autre surface douce pour ne pas abîmer la peinture.

Déployer les roulettes complètement en les tournant vers l'extérieur (Fig. 5). Remettre le radiateur debout.

## 3. RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

- Avant de brancher la fiche dans la prise de courant, contrôler que la tension secteur correspond à celle indiquée (en volts) sur l'appareil, et que la prise de courant et la ligne d'alimentation correspondent à la charge nécessaire.
- CONNECTER EXCLUSIVEMENT LE RADIATEUR ÉLECTRIQUE À UNE PRISE DE COURANT AVEC MISE A LA TERRE.
- Cet appareil est conforme à la Directive 89/336/CEE et au D.M. 476/92 sur la compatibilité électromagnétique.

## 4. FONCTIONNEMENT ET UTILISATION

### Mise en marche

Brancher l'appareil. Placer le thermostat sur la position maximale. Allumer le radiateur à l'aide du sélecteur selon les instructions suivantes :

- Positionner le sélecteur sur **MIN** pour sélectionner la puissance minimum
- Positionner le sélecteur sur **MED** pour sélectionner la puissance moyenne
- Positionner le sélecteur sur **MAX** pour sélectionner la puissance maximum
- Positionner le sélecteur sur "  " pour sélectionner la fonction chauffage Turbo
- Positionner le sélecteur sur "  " + MAX pour sélectionner la fonction chauffage Turbo + Puissance maximum
- Positionner le sélecteur fonction sur **0** pour arrêter l'appareil.

### Réglage du thermostat

Lorsque la température sélectionnée est atteinte, tourner lentement le thermostat jusqu'à ce que le voyant s'éteigne (ou jusqu'au clic signalant la position, mais pas au-delà.)

La température ainsi fixée sera automatiquement réglée et maintenue constante par le thermostat.

### Fonction antigel

Avec le thermostat en position  et le sélecteur sur une position quelconque autre que **0**, l'appareil maintient la température de la pièce à environ 5°C et tout risque de gel est évité, sans pertes d'énergie.

### CHAUFFAGE "TURBO"

L'appareil est doté d'un ventilateur thermique permettant de chauffer la pièce plus rapidement. Pour activer cette fonction, positionner le sélecteur sur "  " ou sur "  " + **MAX**.

**Important:** un dispositif de sécurité éteint l'appareil en cas de surchauffe provoquée par la poussière accumulée sur les grilles d'entrée et de sortie d'air. Avant de remettre l'appareil en fonctionnement, le débrancher et le laisser refroidir. Nettoyer les grilles d'entrée et de sortie avec un aspirateur avant de rebrancher l'appareil.

## 5. ENTRETIEN

Avant toute intervention, débrancher le radiateur et attendre qu'il refroidisse. Le radiateur électrique

à bain d'huile n'exige aucun entretien particulier. Éliminer simplement la poussière avec un chiffon doux et sec. Éviter tout solvant ou poudres abrasives. Si nécessaire, éliminer la saleté avec un aspirateur.

## 6. ATTENTION



**IMPORTANT:** afin d'éviter tout risque de surchauffe, ne jamais couvrir l'appareil pendant son fonctionnement, car cela provoquerait une dangereuse augmentation de température.

L'appareil est doté d'un dispositif de sécurité qui arrête l'appareil en cas de surchauffe. Avant de remettre l'appareil en marche, débranchez-le pendant 30 minutes et laissez-le refroidir. Rebranchez l'appareil et remettez-le en marche.

**ATTENTION:** afin d'éviter une remise à zéro accidentelle et dangereuse du dispositif de sécurité, évitez d'utiliser une minuterie extérieure pour mettre l'appareil en marche.

- Éviter d'utiliser le radiateur à proximité de douches, baignoires, lavabos, piscines, etc.
- L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités psychophysiques sensorielles réduites, une expérience ou des connaissances insuffisantes, sans la surveillance vigilante et les instructions d'un responsable de leur sécurité. Surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne pas utiliser le radiateur pour faire sécher du linge ; ne pas poser pas le cordon électrique sur l'appareil chaud.
- Utiliser exclusivement le radiateur en position verticale.
- En cas d'endommagement du câble d'alimentation, s'adresser au service après-vente du constructeur pour le remplacement.
- Lors du premier démarrage, faire fonctionner l'appareil à sa puissance maximale pendant au moins deux heures.

Aérer la pièce pour chasser l'odeur de neuf dégagée par l'appareil.

- Il est tout à fait normal que l'appareil émette de petits "grincements" lors de la première mise en marche.
- Ne pas installer l'appareil immédiatement en dessous d'une prise de courant fixe.
- L'appareil est livré avec le réservoir rempli de la quantité d'huile nécessaire. Les réparations exigeant l'ouverture du réservoir devront exclusivement être effectuées par le fabricant ou par son service après-vente. Toute fuite d'huile doit être immédiatement signalée au fabricant ou à son service après-vente.
- En cas de démolition de l'appareil, respecter les dispositions sur l'élimination des huiles usées.
- Éviter d'utiliser l'appareil dans des pièces dont la surface de base est inférieure à 4m<sup>2</sup>.



### Mise au rebut de l'appareil

Conformément à la directive européenne 2002/96/CE, ne jetez pas l'appareil avec les déchets domestiques, mais portez-le à un centre de collecte sélective agréé.

## SERVICE APRÈS-VENTE

### Avant de contacter le Service Après-vente :

Eteignez l'appareil, puis rallumez-le pour vérifier si le problème persiste.

### Si le problème persiste après avoir effectué les contrôles ci-dessus, contactez le Service Après-vente.

Veillez communiquer :

- une brève description de la panne ;
- le modèle exact de l'aspirateur ;
- le code service (numéro suivant le mot Service sur la plaque signalétique) figurant à l'arrière de l'appareil. Le code service est également indiqué dans le livret de garantie ;

- votre adresse complète ;
- votre numéro de téléphone.

Si une réparation est nécessaire, faites appel au **Service Après-vente**. Vous aurez ainsi la garantie qu'il sera fait usage de pièces détachées d'origine et que la réparation sera effectuée correctement. En cas de réparation, vous devrez également fournir la facture originale.

**Le non-respect des instructions énoncées ci-dessus pourrait compromettre la sécurité et la qualité du produit.**

**SERVICE** 0000 000 00000

