

## AVERTISSEMENTS

- Lisez attentivement le mode d'emploi. Utilisez l'appareil exclusivement pour un usage domestique, en suivant les indications de cette notice, et seulement avec les accessoires fournis dans l'emballage. Le Fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts découlant d'un usage impropre de l'appareil (par exemple, aspiration de gravats, de cendres, etc.)



### **Danger de décharges électriques !**

- Débranchez toujours l'appareil quand il n'est pas en marche et avant toute opération de nettoyage ou d'entretien de celui-ci.
- N'essayez pas de mettre en marche un appareil qui vous semble défectueux.
- Évitez de passer l'appareil sur le cordon électrique pour ne pas abîmer l'isolation.
- Ne tirez jamais sur le cordon ni sur l'appareil pour débrancher celui-ci.
- Pour les réparations, adressez-vous à votre revendeur ou au SAV agréé, afin de conserver toute l'efficacité de votre appareil et la validité de la garantie. Afin d'éviter tout risque, si le cordon d'alimentation est détérioré, faites-le remplacer exclusivement par le constructeur ou dans un centre de service après-vente agréé.



### **Attention !**

- Avant de mettre l'appareil en marche, assurez-vous que les filtres nécessaires sont en place. L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités psychophysiques sensorielles réduites, une expérience ou des connaissances insuffisantes, sans la surveillance vigilante et les instructions d'un responsable de leur sécurité. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Contrôlez les filtres périodiquement et éventuellement brossez-les ou remplacez-les.
- N'approchez pas l'orifice d'aspiration des yeux, des oreilles, du nez, etc., quand

l'appareil est en marche.

- N'aspirez pas d'allumettes ni de mégots allumés.

Le Fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications aux appareils et aux accessoires sans préavis.

Pour les réparations et les accessoires, utilisez exclusivement des pièces d'origine, vous conserverez ainsi toute l'efficacité de votre appareil et la validité de la garantie.

### **Avertissements pour l'élimination correcte du produit aux termes de la Directive européenne 2002/96/EC.**



Au terme de son utilisation, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains.

Le produit doit être remis à l'un des centres de collecte sélective prévus par l'administration communale ou auprès des revendeurs assurant ce service. Éliminer séparément un appareil électroménager permet d'éviter les retombées négatives pour l'environnement et la santé dérivant d'une élimination incorrecte, et permet de récupérer les matériaux qui le composent dans le but d'une économie importante en termes d'énergie et de ressources. Pour rappeler l'obligation d'éliminer séparément les appareils électroménagers, le produit porte le symbole d'un caisson à ordures barré.

## DESCRIPTION

- A** Poignée/manche
- B** Touche blocage/déblocage du manche
- C** Trou pour suspension murale
- D** Enrouleur de cordon
- E** Bouton ON/OFF
- F** Indicateur remplissage du bac à poussière (EPS – electronic protection system)
- G** Variateur de puissance
- H** Grille sortie d'air
- I** Bouton extraction bac à poussière
- L** Poignée bac à poussière
- M** Bac à poussière
- N** Crochet ouverture bac à poussière
- O** Bouche d'aspiration
- P** Cordon d'alimentation

### Bac à poussière

- Q** Support filtre HEPA
- R** Boutons déblocage support
- S** Filtre HEPA

### Accessoires

- T** Suceur tapis/sols
- U** Suceur plat
- R** Suceur en T
- W** Brosse sols délicats (seulement sur certains modèles)
- X** Tuyau de rallonge (seulement sur certains modèles)

## PRÉPARATION

### Montage du manche

Pour fixer le manche sur le corps du balai, il suffit de le pousser jusqu'au dé clic des boutons (fig. 1).

Pour le décrocher, maintenez d'une main les boutons avant et arrière enfoncés et tirez vers le haut de l'autre main (fig. 2).

### Description des accessoires

Pour bien accrocher les accessoires au corps de l'appareil, il faut appuyer jusqu'au bout.

### Suceur tapis/sols

Il aspire parfaitement la poussière aussi bien sur les sols durs (marbre, carrelage) que sur les tapis et les moquettes.

Quand la pression est exercée sur la pédale "sols durs" (  ) (fig. 3), la brosse sort pour assurer un nettoyage plus efficace des sols durs ; cette position est conseillée pour

nettoyer les sols en profondeur et si les joints sont profonds. Quand la pression est exercée sur la pédale "tapis" (  ) la brosse reste rentrée et le suceur est prêt à nettoyer les surfaces textiles (fig. 4) ou à aspirer les saletés grossières (grosses miettes de pain) qui, autrement, resteraient dans les poils de la brosse.

Pour arriver sous les radiateurs ou sous les meubles peu profonds, abaissez le balai en le tournant dans un sens ou dans l'autre.

### Suceur plat (fig. 5)

Il est idéal pour nettoyer les coins, les bords, etc.

### Suceur en T (fig. 6)

Il est idéal pour nettoyer canapés, chaises, tapisseries, intérieurs d'autos, couvertures, matelas, rideaux, etc.

### Brosse pour sols délicats (fig. 7 - seulement sur certains modèles)

Cette brosse spéciale est dotée de poils en crin naturel très doux et de roulettes en feutre qui glissent sur le sol, même le plus délicat (parquet) sans l'abîmer et en assurant un nettoyage parfait.

### Tuyau de rallonge (fig. 8 - seulement sur certains modèles)

Ce tuyau de rallonge est utile pour aspirer sous les meubles bas ou atteindre des points en hauteur.

Pour l'utiliser, fixez-le à bloc sur la bouche d'aspiration et appliquez l'accessoire que vous désirez.

Pour aspirer sous les meubles, il est conseillé de tourner le balai à droite ou à gauche, dans un mouvement avant arrière.

Pour atteindre les points en hauteur ou le plafond, il est conseillé de tenir le balai des deux mains (fig. 9).

## MISE EN MARCHÉ DE L'APPAREIL

Après avoir préparé l'appareil selon vos exigences, branchez-le sur une prise adéquate et appuyez sur le bouton ON/OFF **E** (fig. 10).

### Réglage de la puissance d'aspiration (fig. 11)

L'appareil est doté d'un bouton de réglage électronique de la puissance.

IT

GB

FR

DE

NL

ES

PT

GR

Avant d'allumer l'appareil, il est conseillé de mettre le variateur sur le minimum.

Le réglage électronique permet d'adapter la puissance d'aspiration à la surface à nettoyer.

- **Puissance maximale:** conseillée pour sols textiles, coins, bords et saleté grossière (petits cailloux, miettes de pain, etc.).
- **Puissance moyenne:** gain d'énergie électrique et réduction du bruit. Elle est largement suffisante pour aspirer la poussière sur les sols durs et les tapisseries.
- **Puissance minimale:** indispensable pour passer sur les objets délicats et légers (revêtements textiles en tissu léger) sans aspirer l'étoffe, ce qui compliquerait l'opération de nettoyage.

#### Position Parking

Pendant le ménage, vous pouvez laisser l'appareil debout, pendant quelques instants. Mettez la pédale sur « sols durs » (brosse sortie) et poussez le balai en avant pour faire entrer le guide X dans le renforcement Y (fig. 12).

Ensuite, pour reprendre le travail, bloquez la brosse d'un pied et tirez le balai vers vous jusqu'à débloquer le guide X.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE L'APPAREIL



### **Danger de décharges électriques !**

Avant toute opération d'entretien, débranchez l'appareil.

#### **Indicateur EPS (Electronic Protection System) de remplissage du bac à poussière (fig. 13)**

L'indicateur de remplissage du bac à poussière, intégré à la poignée variateur de puissance, s'active quand le conduit d'aspiration est bouché ou quand le bac à poussière est trop plein.

Si vous prolongez l'usage malgré l'indicateur allumé, la puissance de l'appareil baissera automatiquement : ce dispositif de sécurité empêche le moteur de se détériorer.

Après avoir éliminé la cause du déclenchement de l'EPS, vous devrez éteindre et rallumer l'appareil.

S'il n'y a pas d'obstructions et que le dispositif reste allumé, videz le bac à poussière.

#### **Vidage du bac à poussière**

Grâce au système "Quick & Clean", votre appareil vous permet de vider facilement le bac à poussière.

Procédez comme suit :

- Poussez le levier vers le bas en tirant vers l'extérieur le bac à poussière que vous aurez saisi par la poignée (fig. 14)
- posez le bac à poussière au-dessus de la poubelle
- appuyez sur le levier d'ouverture du bac à poussière (fig. 15)
- ouvrez le bac (fig. 16) et secouez légèrement pour faire tomber la poussière dans la poubelle
- refermez le bac à poussière jusqu'au dé clic du levier de blocage
- introduisez le bac à poussière dans son logement.



Il est recommandé de vider souvent le bac à poussière si vous aspirez des saletés très fines - farine, talc, etc.

#### **Nettoyage du système de filtrage (nettoyage périodique)**

Il est conseillé de procéder périodiquement à un nettoyage minutieux du bac à poussière, de la manière suivante :

- extrayez le bac à poussière et videz-le comme indiqué à la page précédente;
- extrayez le système de filtrage en appuyant sur les deux boutons (fig. 17);
- séparez les deux éléments en tournant le couvercle tout en extrayant le filtre HEPA (fig. 18);
- nettoyez le filtre en le secouant et en l'époussetant avec un pinceau souple. Évitez les brosses en acier ou à poil dur car elles risqueraient de lacérer le filtre. De temps en temps (environ tous les 6 mois) lavez le filtre à l'eau courante.
- faites bien sécher le filtre HEPA avant de le remettre correctement à sa place.
- remettez le support dans le bac à poussière. Refermez le bac et remettez-le dans l'appareil.

### Entretien du filtre moteur (fig. 19)

Pour assurer une force maximale d'aspiration et un excellent refroidissement du moteur et pour que l'air qui ressort soit parfaitement propre et sans poussière, le filtre moteur doit être toujours propre.

Pour ce faire, chaque fois que vous videz le bac à poussière, sortez le filtre et secouez-le pour faire tomber la poussière.

Remettez ensuite le filtre dans son logement. Quand le filtre est vraiment bouché, remplacez-le par un filtre analogue, en vente dans les Centres SAV.

### Remplacement du filtre sortie d'air



Le filtre sortie d'air varie selon les modèles : certains sont dotés d'un micro filtre, d'autres d'un filtre Haute Efficacité qui retient les impuretés atteignant 0,3 µ de grosseur et qui filtre les particules de tout genre, y compris les bactéries. Il filtro si trova sotto le feritoie di uscita dell'aria. Per sostituirlo, premere e sollevare la griglia (fig. 20); estrarre il filtro.

Le filtre se trouve sous les fentes de sortie d'air.

Pour le remplacer, appuyez sur la grille, soulevez-la (fig. 20) et extrayez le filtre.

Montez un filtre neuf et remettez la grille en l'accrochant d'abord à la base et en appuyant bien pour la fixer.

Remplacez souvent le filtre (environ tous les 2-3 mois) pour éviter la circulation des bactéries dans l'air ambiant.

### RANGEMENT DE L'APPAREIL APRÈS USAGE

Votre balai électrique est doté d'un enrouleur de cordon (fig. 21) et d'un trou pour le suspendre (fig. 22).

Vous pouvez tourner le crochet supérieur de l'enrouleur de cordon pour libérer celui-ci plus facilement (fig. 23).

IT

GB

FR

DE

NL

ES

PT

GR