

## CONSIGNES FONDAMENTALES DE SÉCURITÉ

- Lisez attentivement le mode d'emploi. Utilisez l'appareil exclusivement pour un usage domestique, en suivant les indications de cette notice, et seulement avec les accessoires fournis dans l'emballage. Le Fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages découlant d'un usage impropre de l'appareil, par ex. aspiration de gravats, de cendres, etc.

### **Attention!**

- L'appareil doit être utilisé uniquement à la très basse tension de sécurité indiquée sur l'appareil.
- Avant de mettre l'appareil en marche, assurez-vous que les filtres nécessaires sont en place.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou dénuées d'expérience ou de connaissance, à condition qu'elles puissent bénéficier d'une surveillance ou d'instructions préalables sur l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et qu'elles soient informées sur les risques liés à son utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans la surveillance d'un adulte.
- Contrôlez les filtres périodiquement et éventuellement brossez-les ou remplacez-les.
- N'approchez pas l'orifice d'aspiration des yeux, des oreilles, du nez, etc., quand l'appareil est en marche.
- N'approchez pas le rouleau des cheveux, yeux, doigts ou toute autre partie du corps lorsqu'il est en marche.
- N'aspirez pas d'allumettes ni de mégots allumés.
- Ne plongez jamais l'appareil ni le chargeur de batterie dans l'eau ni dans aucun autre liquide. Ne projetez pas d'eau sur l'appareil ni sur le chargeur de batterie.
- Cet appareil est destiné à un usage exclusivement domestique. Il n'est pas conçu pour être utilisé dans des cuisines réservées au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels, dans les gîtes ruraux, hôtels, motels et autres structures d'accueil, les meublés ou chambres d'hôtes.

- Ne rangez pas l'aspirateur à l'extérieur et protégez-le de l'humidité.
- Ne placez pas l'aspirateur près de sources de chaleur (fours, radiateurs).
- N'utilisez pas l'aspirateur si le chargeur ou le câble de celui-ci sont endommagés.
- Le Fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications aux appareils et aux accessoires sans préavis. Pour les réparations et les accessoires, utilisez exclusivement des pièces d'origine, vous conserverez ainsi toute l'efficacité de votre appareil et la validité de la garantie.

### **Nota Bene:**

Pour éviter d'endommager le moteur, ne faites pas fonctionner l'appareil sans filtre.

## DESCRIPTION

### A. Description de l'appareil

- A1** Poignée/manche
- A2** Logement du connecteur pour chargeur sur le balai
- A3** Vis de blocage
- A4** Guides d'emboîtement du manche
- A5** Grilles sortie d'air
- A6** Panneau de commande
  - A7** Bouton ON/OFF
  - A8** Touche de réglage de la puissance (puissance maximale, économie d'énergie)
  - A9** Voyants indicateurs de charge de batterie/autonomie de fonctionnement
- A10** Bac à poussière
- A11** Préfiltre
- A12** Filtre fin
- A13** Bouche d'aspiration

### B. Accessoires

- B1** Chargeur de batterie
- B2** Brosse
- B3** Interrupteur brosse
- B4** Levier de déverrouillage
- B5** Brosse-rouleau
- B6** Cadre bloque rouleau
- B7** Bouton extraction brosse

## CHARGE DES BATTERIES

### IMPORTANT :

**Utilisez uniquement le chargeur de batterie original fourni avec l'appareil. Ne chargez pas l'appareil à des températures inférieures à 0 °C ou supérieures à 40 °C.**

**Nota bene:**

Avant la première utilisation mettez l'appareil en charge pendant 2h.

**Ce modèle est doté de la fonction quick charge qui permet un fonctionnement de 5 minutes avec une recharge de 30 minutes.**

Lorsqu'il est en charge, l'appareil ne peut pas être utilisé.

À la fin du cycle de charge, les 3 voyants lumineux restent allumés.

Lorsque la batterie est complètement déchargée, les 3 voyants clignotent et l'appareil ne démarre plus. Il est recommandé de mettre l'appareil en charge après utilisation afin qu'il soit toujours disponible avec la batterie complètement chargée.

L'appareil peut rester en charge en permanence sans aucun risque.

En cas d'absence prolongée (vacances...), il est préférable de le débrancher.

Une recharge complète garantit une autonomie de fonctionnement de:

Modèle	Puissance 1 (maximale)	Puissance 2 (économie d'énergie)
XLR18LE	jusqu'à 19 min	fino a 29 min
XLR25LE	jusqu'à 21 min	jusqu'à 34 min

**REPLACEMENT DES BATTERIES**

Lorsque les batteries sont épuisées, adressez-vous au Centre d'assistance agréé le plus proche pour leur remplacement.

**RETRAIT DES BATTERIES**

Pour le retrait des batteries, adressez-vous au centre d'assistance agréé le plus proche ou procédez comme suit :

- Déchargez complètement les batteries avant de les retirer.
- Retirez le manche (A1) en dévissant la vis de blocage (A3).
- Retirez le bac à poussière (A10).
- Retirez la grille et la calotte (voir fig. 42).
- Dévissez les vis de fixation (voir fig. 43) et débranchez la batterie.

**Important!**

L'appareil ne doit pas être branché au chargeur de batterie lors du retrait des batteries.

**ÉLIMINATION DE L'APPAREIL**

L'appareil ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers, mais rapporté à un centre de collecte agréé.

**DÉPANNAGE**

PROBLÈME	CAUSE	REMÈDE
Tous les voyants de charge batterie/autonomie (A9) clignotent et les touches (A7 et A8) s'éteignent.	La brosse-rouleau est bloquée par des corps étrangers (cheveux, fils, etc.) qui l'empêchent de tourner.	Éteignez l'appareil et nettoyez la brosse (figures 31 à 41).
	Si vous êtes en train de nettoyer un tapis à poils longs et les poils bloquent la rotation de la brosse rouleau	Éteignez l'aspirateur balai, retirez-le du tapis et assurez-vous qu'il n'y ait pas de fils qui bloquent le rouleau. Allumez l'aspirateur balai et assurez-vous que la brosse soit éteinte (si ce n'est pas le cas appuyez sur l'interrupteur - B3). Reprenez le nettoyage du tapis.
Tous les voyants de charge batterie/autonomie (A9) et les touches (A7 et A8) clignotent	L'appareil détecte un mauvais fonctionnement	Adressez-vous à un centre d'assistance agréé
L'appareil ne s'allume pas	Le chargeur (B1) est raccordé à l'appareil	Débranchez le chargeur de batterie. Si le problème persiste, contactez le Centre d'assistance.