

## F

### IMPORTANT :

L'appareil ne doit jamais être couché sur le côté ni renversé.

Après l'arrêt du compresseur, attendez toujours au moins 5 minutes avant de le redémarrer.

### DESCRIPTION

- A) Couvercle de fermeture
- B) Palette de malaxage
- C) Bol extractible

- D) Sélecteur de fonction
- E) Grille d'aération
- F) Poignée de transport
- G) Palette

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lisez attentivement cette notice avant d'utiliser l'appareil. Vous pourrez ainsi en tirer les meilleurs résultats en toute sécurité.

- Conservez soigneusement cette notice pour pouvoir la consulter à tout moment.
- Avant d'utiliser votre appareil, vérifiez si la tension du réseau correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique. Branchez l'appareil exclusivement sur une prise de courant d'une intensité minimale de 10 A et munie d'une mise à la terre efficace.
- En cas d'incompatibilité entre la prise de courant et la fiche de l'appareil, faites remplacer la prise par un technicien spécialisé.
- La sécurité électrique de cet appareil n'est assurée que si celui-ci est correctement connecté à une mise à la terre efficace, conformément aux normes en vigueur en la matière. Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable de dommages provoqués par le manque de mise à la terre.
- En cas de doute, adressez-vous à un technicien qualifié.
- Après avoir déballé l'appareil, assurez-vous qu'il est intact. En cas de doute, ne l'utilisez pas et adressez-vous à un technicien qualifié.
- L'emballage (sacs en plastique, polystyrène expansé, etc.) peut représenter une source potentielle de danger. Ne le laissez pas à la portée des enfants.
- Nous déconseillons les adaptateurs, prises multiples et/ ou rallonges. S'ils sont vraiment indispensables, utilisez exclusivement des adaptateurs simples ou multiples et des rallonges conformes aux normes de sécurité en vigueur, mais sans dépasser la puissance maximale indiquée sur l'adaptateur.

- Cet appareil est destiné à un usage exclusivement ménager. Tout autre usage est jugé impropre et, par conséquent, dangereux.
- Le fabricant ne peut être tenu pour responsable de dégâts découlant d'usages impropres, incorrects et irraisonnés ou de réparations effectuées par des personnes incompetentes.
- L'appareil ne doit jamais être couché sur le côté ni renversé.
- Après l'arrêt du compresseur, attendez toujours au moins 5 minutes avant de le redémarrer.
- Utilisez l'appareil loin de toute source de chaleur et en respectant une distance d'au moins 20 cm du mur et de tout objet susceptible de limiter la libre circulation de l'air.
- Ne retirez pas le couvercle quand la palette est en mouvement.

L'emploi de tout appareil électrique implique le respect de quelques règles fondamentales.

#### En particulier :

- Ne touchez pas l'appareil les mains ou les pieds mouillés ou humides. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
- N'utilisez pas l'appareil dans la salle de bains.
- Ne tirez pas le cordon d'alimentation.
- Ne laissez pas l'appareil inutilement branché et sans surveillance, il se transformerait en source de danger. Avant toute opération de nettoyage ou d'entretien, débranchez l'appareil pour couper l'alimentation électrique.
- Si l'appareil est en panne ou fonctionne mal, arrêtez-le et n'y touchez plus.
- Pour les éventuelles réparations, adressez-vous exclusivement à un Centre de Service agréé par le constructeur et exigez des pièces de rechange d'origine. Ne pas respecter cette consigne risque de compromettre la sécurité de l'appareil.

- Si vous décidez de ne plus utiliser votre appareil, débranchez-le et rendez-le inutilisable en coupant le cordon d'alimentation.
- Le cordon d'alimentation de cet appareil ne doit pas être remplacé par l'utilisateur. Si le cordon est détérioré ou doit être remplacé, adressez-vous exclusivement à un Centre de service agréé par le fabricant.
- Ne laissez pas l'appareil inutilement branché. S'il n'est pas utilisé, débranchez-le.

## MODE D'EMPLOI

### MONTAGE ET DÉMONTAGE

Pour démonter l'appareil ; retirez le couvercle et sortez la palette de l'axe au centre du bol. Retirez le bol. Pour remonter l'appareil, introduisez le bol en faisant pression sur le bord, de haut en bas, avec les mains (fig. 1) introduisez la palette et remettez le couvercle.

### FONCTIONNEMENT

Montez l'appareil en suivant les indications du chapitre « MONTAGE ET DÉMONTAGE ». Versez dans le bol les ingrédients de la recette choisie et positionnez le couvercle en le faisant tourner en sens inverse des aiguilles d'une montre. N'oubliez pas que le bol ne peut pas contenir plus de **600 g**.


Branchez la machine sur une prise adéquate. Assurez-vous que l'air circule librement dans les grilles latérales.

**Attention :** évitez de faire marcher la machine sans bol et veillez à ce que la surface extérieure de celui-ci soit parfaitement sèche avant de l'introduire dans son logement.


Tournez le sélecteur sur la position désirée et commencez à travailler les ingrédients.

### DESCRIPTION DU SÉLECTEUR


Le sélecteur fonctions offre 4 positions :

 **Rotation de la palette (compresseur arrêté)**  
Pour mélanger les ingrédients dans la première phase de travail de la glace. *Attention : vous ne pouvez pas verser les ingrédients dans le bol quand la palette est en mouvement.*

**0 Appareil arrêté**


 **Réfrigération (marche du compresseur)**  
Cette fonction permet d'ajouter des ingrédients ou de goûter la glace pendant la préparation. Elle permet également de maintenir la glace au frais quelques instants après la préparation

(max. 10 min). Il est déconseillé de prolonger ce temps, la glace gèlerait.

 **Rotation de la palette et réfrigération simultanée (compresseur en marche)**

 Préparation de la glace

Cette fonction doit être interrompue dès que la glace a atteint la consistance désirée.

*Attention : si la préparation des ingrédients demande un travail au fouet (monter les blancs en neige, battre les jaunes et le sucre, etc.) il est conseillé de préparer les ingrédients dans un récipient et de tout verser dans le bol de la machine. Dans ce cas, sélectionnez directement la fonction* 

### UNE FOIS QUE LA GLACE EST PRÊTE...

Une fois que la glace est prête, arrêtez la machine en mettant le sélecteur sur **0**.

Retirez le couvercle puis la palette de malaxage, sortez le bol et utilisez la palette fournie avec l'appareil pour transvaser la glace dans un autre récipient.

### NETTOYAGE ET TRANSPORT

**Avant toute opération de nettoyage, arrêtez la machine, en mettant le sélecteur sur 0, et débranchez-la.**

À chaque utilisation, lavez toujours soigneusement les pièces de la machine qui sont en contact direct avec les substances alimentaires.

La palette, le bol et le couvercle passent au lave-vaisselle.

Essuyez soigneusement le fond du logement du bol (fig. 2) afin d'éviter toute formation de givre pendant la préparation de la glace, ce qui allongerait le temps de l'opération.

**L'appareil ne doit jamais être couché sur le côté ni renversé.**