

CONSIGNES IMPORTANTES

Consignes de sécurité



Attention !

Le non-respect de ces consignes peut provoquer des blessures ou endommager l'appareil.

- Cet appareil a été conçu exclusivement pour griller du pain. Tout autre usage est jugé impropre et, par conséquent, dangereux. Le Fabricant décline toute responsabilité pour les éventuels dommages découlant d'une utilisation impropre, incorrecte ou irresponsable et/ou de réparations effectuées par un personnel non qualifié.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il devra être remplacé par le fabricant ou par son service d'assistance technique, de manière à éviter tout risque.
- Avant de brancher l'appareil, vérifiez si : la tension du secteur correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil; la prise de courant est dotée de mise à la terre. Le Fabricant décline toute responsabilité en cas de dommage découlant du non respect de cette règle.
- Il est déconseillé d'utiliser des adaptateurs, des prises multiples et/ou des rallonges.
- Pour éviter tout risque de décharges électriques, veillez à ne pas mouiller le grille-pain, son cordon ni sa fiche et n'introduisez JAMAIS les mains ni des objets métalliques (couteaux ou feuilles d'aluminium) dans l'appareil.
- Ne touchez pas l'appareil les mains mouillées ou humides
- Ne touchez pas l'appareil pieds nus ou mouillés
- Débranchez toujours l'appareil s'il n'est pas utilisé, avant de le nettoyer ou d'essayer de retirer d'éventuels aliments coincés.



Attention !

Le non-respect de ces consignes peut provoquer des blessures ou endommager l'appareil.

- Cet appareil est destiné à un usage exclusivement domestique. Il ne doit pas être utilisé dans: les cuisines

réservées au personnel de magasins, bureaux et autres environnements professionnels, dans les gîtes ruraux, hôtels, motels et autres structures d'accueil, les meublés.

- Pour éviter tout risque d'étouffement, ne laissez pas à la portée des enfants le sachet en plastique contenant l'appareil.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou dénuées d'expérience ou de connaissance, à condition qu'elles puissent bénéficier d'une surveillance ou d'instructions préalables sur l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et qu'elles soient informées sur les risques liés à son utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins que ceux-ci ne soient âgés de plus de 8 ans et surveillés par un adulte. Ne laissez pas l'appareil et son cordon à la portée des enfants de moins de 8 ans.
- Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation.
- N'exposez pas l'appareil aux agents atmosphériques (pluie, soleil, gel, etc.).
- N'immergez pas l'appareil, son cordon ou sa fiche dans l'eau.
- Cet appareil ne prévoit pas l'utilisation d'une minuterie extérieure ou d'une télécommande
- Bien que ces avertissements essaient de contempler la plupart des situations possibles, vous devrez toujours utiliser votre appareil avec bon sens et prudence, comme pour tous les appa-

reils électriques, surtout en présence d'enfants.

- Pour le nettoyage de l'appareil se reporter au paragraphe correspondant.



Risque de brûlures!!

Le non-respect de ces consignes peut provoquer un risque de brûlures.

- Pendant le fonctionnement, la température de la surface extérieure peut être élevée. Ne touchez que les boutons et les poignées en plastique.. Utiliser des moufles isolantes si nécessaire.
- Le pain est un aliment qui peut prendre feu. N'utilisez pas l'appareil à proximité de rideaux ou autres matières inflammables.
- Ne couvrez pas l'appareil quand il est en marche : il pourrait surchauffer et prendre feu.
- Il est recommandé de ne pas utiliser le grille-pain directement sous les meubles suspendus.
- Les aliments brûlés peuvent prendre feu. Ne laissez pas le grille-pain allumé sans surveillance et sélectionnez un degré de grillage inférieur pour griller des tranches fines ou du pain rassis, qui brûlent plus facilement.
- Ne réchauffez jamais d'aliments garnis ou farcis (par ex. pizza) dans le grille-pain car ils pourraient couler à l'intérieur et prendre feu.
- Nettoyez régulièrement le tiroir ramasse-miettes : les miettes peuvent provoquer de la fumée ou un incendie.



Remarque:

Ce pictogramme signale des consignes et informations importantes pour l'utilisateur.

- Après avoir déballé l'appareil, assurez-vous que le produit est complet et en parfait état. Vérifiez que vous avez retiré toutes les étiquettes et tous les emballages.
- Pour éliminer la poussière éventuellement accumulée pendant le transport, il suffit de passer sur l'appareil un chiffon doux et sec.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre de la table ou du plan de travail et veillez à ce qu'il ne touche pas de surfaces chaudes (par exemple la partie supérieure (J) du grille-pain).



Ce produit est conforme au Règlement (CE) N.

1935/2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

Mise au rebut de l'appareil



Ne jetez pas l'appareil avec les déchets domestiques, mais portez-le à un centre de collecte sélective agréé.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

- A** Ouvertures
- B** Levier de marche
- C** Contrôle degré de grillage
- D** Bouton réglage du degré de grillage
- E** Tiroir ramasse-miettes
- F** Touche décongélation
- G** Touche réchauffage
- H** Touche «bagel»
- I** Touche «stop/cancel»
- J** Partie supérieure

UTILISATION

Avant la mise en marche

- Enroulez le fil en trop sur les crochets situés sous l'appareil.
- Comme tous les éléments chauffants, à peine allumé pour la première fois, le grille-pain peut dégager une odeur de brûlé ou de neuf. Cela est parfaitement normal et ne doit pas vous inquiéter.
- Avant de l'utiliser faites fonctionner l'appareil 3 fois à vide, avec le thermostat à fond, pour éliminer l'odeur de neuf. Aérez la pièce après chaque cycle.

Utilisation

- Assurez-vous que les leviers de marches (**B**) sont en position d'arrêt. Tournez par paliers le bouton de réglage du degré de grillage (**D**) sur la position désirée (1 à 6).
- Branchez l'appareil.
- Introduisez les tranches de pain dans ouvertures (**A**) et abaissez complètement le levier (**B**). Ne cuisez pas ou ne posez pas le pain directement sur la partie supérieure (**J**) car ce composant n'est pas prévu pour la cuisson des aliments.



Remarque: si l'appareil n'est pas branché, le levier (**B**) ne restera pas baissé.

- Quand le grillage est terminé, le levier revient en position d'arrêt tout en faisant remonter les tranches de pain.

Si le levier se bloque accidentellement ou s'il est maintenu en position abaissée le grille-pain pourrait ne pas s'éteindre automatiquement.

- Si le pain n'est pas suffisamment doré, sélectionnez un degré supérieur de grillage en tournant le bouton (D).
- Le grillage peut être interrompu à tout moment en appuyant la touche Stop/Cancel (arrêt/annulation) (I). N'essayez pas d'interrompre le grillage en relevant de force le levier (B).



Risque de brûlures!! pendant le fonctionnement, les ouvertures deviennent très chaudes. N'y touchez pas !

Fonction « décongélation »

Vous pouvez faire griller des tranches de pain congelées en appuyant sur la touche Defrost (F) tout de suite après avoir baissé le levier (B). Le cycle de cuisson sera prolongé pour atteindre le grillage souhaité. Le voyant reste allumé tant que la fonction Defrost est active.

Fonction réchauffage

Pour réchauffer du pain déjà grillé mais qui a refroidi, baissez le levier de marche (B) et appuyez sur la touche de réchauffage (G). N'oubliez pas que le temps de réchauffage est fixe et qu'il ne peut pas être modifié en réglant le degré de grillage.

La fonction Réchauffage peut être interrompue à tout moment en appuyant la touche arrêt/annulation (I). Le voyant reste allumé tant que la fonction Réchauffage est active.

Fonction "bagel"

La fonction "bagel" permet de griller du pain, des fougasses et des muffins d'un seul côté (intérieur) pendant que l'autre (extérieur) reste chaud. Avant de les griller, coupez les fougasses et les muffins en deux ; baissez le levier (B) de marche et appuyez sur la touche "bagel" (H). Le voyant restera allumé pendant l'utilisation de cette fonction.

Conseils

- Sélectionnez un degré de grillage bas pour dorer légèrement, griller une seule tranche ou du pain sec.
- Si vous grillez une seule tranche de pain, la couleur ne sera pas forcément la même des deux côtés : cela est normal.
- Le pain sec/rassis et les tranches fines grillent plus rapidement que le pain frais et les tranches épaisses. Réglez, par conséquent, le degré de grillage à un niveau plus bas que d'habitude.
- Pour un résultat parfait, veillez à ce que l'épaisseur, la fraîcheur et la dimension des tranches de pain soient les mêmes.
- Pour obtenir un dorage uniforme, il est conseillé d'attendre au moins 30 secondes entre deux grillages, de

manière à laisser le contrôle température se remettre à zéro. Autrement, pour griller à nouveau, sélectionnez un réglage plus bas.

Précautions

- Ne faites jamais marcher l'appareil à vide (sans tranches de pain) sauf pour la première mise en service.
- Évitez les tranches de pain trop fines ou cassées.
- Évitez d'introduire des aliments qui pourraient couler pendant la cuisson.
Non seulement ils compliquent le nettoyage de l'appareil mais ils risquent de provoquer un incendie.
- Nettoyez régulièrement le tiroir ramasse-miettes : les miettes peuvent provoquer de la fumée ou un incendie.
- Évitez d'introduire (en forçant) des aliments trop grands.
- Évitez d'introduire des fourchettes ou autres ustensiles pour extraire le pain. Vous abimeriez le grille-pain et vous risqueriez de recevoir des décharges électriques.
- Si une tranche de pain reste coincée dans le grille-pain, débranchez-le, laissez-le refroidir, puis retournez-le et secouez-le légèrement.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Avant de nettoyer l'appareil, débranchez-le et laissez-le refroidir.

- Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec un chiffon imbibé d'eau claire. Ne nettoyez pas l'appareil avec des détergents abrasifs ou des liquides inflammables car ils pourraient abimer la surface.
- ÉVITEZ D'IMMERGER L'APPAREIL DANS L'EAU
- Après chaque utilisation, débranchez l'appareil et videz le tiroir ramasse-miettes.



Danger! NE TOUCHEZ JAMAIS LE GRILLE-PAIN AVEC DES USTENSILES COUPANTS, SURTOUT DANS LES FENTES. RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES!

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation

Voir plaque signalétique

Puissance absorbée

"