

## MISES EN GARDE IMPORTANTES

### Consignes de sécurité



Le non-respect de ces consignes peut entraîner une décharge électrique et des blessures graves, voire mortelles.

- Cet appareil a été conçu exclusivement pour griller du pain. Tout autre usage est jugé impropre et, par conséquent, dangereux. Le Fabricant décline toute responsabilité pour les éventuels dommages découlant d'une utilisation impropre, incorrecte ou irresponsable et/ou de réparations effectuées par un personnel non agréé.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il devra être remplacé par le fabricant ou par son service d'assistance technique, de manière à éviter tout risque.
- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que: La tension de secteur correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique située sous l'appareil; la prise de courant est dotée de mise à la terre. Le Fabricant décline toute responsabilité en cas de dommage découlant de l'inobservation de cette règle.
- S'il y a incompatibilité entre la prise de courant et la fiche de l'appareil, appelez un électricien pour qu'il remplace la prise. Il est déconseillé d'utiliser des adaptateurs, des prises multiples et/ou des rallonges. Si leur utilisation s'avère nécessaire, utilisez exclusivement des adaptateurs simples ou multiples et des rallonges conformes aux normes de sécurité en vigueur, en veillant à ne pas dépasser la puissance maximale indiquée sur l'adaptateur et/ou sur la rallonge.
- Pour éviter tout risque de décharges électriques, veillez à ne pas mouiller le grille-pain, son cordon ni sa fiche et n'introduisez JAMAIS les mains ni des objets métalliques (couteaux ou feuilles d'aluminium) dans l'appareil.
- Ne touchez pas l'appareil les mains mouillées ou humides.
- Ne touchez pas l'appareil pieds nus ou mouillés
- Débranchez toujours l'appareil s'il n'est pas utilisé, avant de le nettoyer ou d'essayer de retirer d'éventuels aliments coincés.



Le non-respect de ces consignes peut provoquer des blessures ou endommager l'appareil.

- Cet appareil est destiné à un usage exclusivement domestique. Il ne doit pas

être utilisé dans: les cuisines réservées au personnel de magasins, bureaux et autres environnements professionnels, dans les gîtes ruraux, hôtels, motels et autres structures d'accueil, les meublés.

- Pour éviter tout risque d'étouffement, ne laissez pas à la portée des enfants le sachet en plastique contenant le produit.
- L'appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles et mentales réduites, dénués d'expérience ou de connaissance, à condition qu'ils aient pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil et les risques qu'il présente. Surveiller les enfants afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne peuvent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont constamment surveillés. Ne laissez pas l'appareil et son cordon à la portée des enfants de moins de 8 ans.
- Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation
- N'exposez pas l'appareil aux agents atmosphériques (pluie, soleil, gel, etc.)
- Évitez d'immerger l'appareil, son cordon ou sa fiche dans l'eau.
- L'appareil ne doit pas fonctionner au moyen d'une minuterie externe ou d'un système séparé de télécommande.
- Si le cordon est détérioré et doit être remplacé, adressez-vous exclusivement à un Centre de service agréé par le Fabricant. Pour plus de détails, consultez la feuille de garantie.
- Bien que ces avertissements essaient de contempler la plupart des situations possibles, vous devrez toujours utiliser votre appareil avec bon sens et prudence,

comme pour tous les appareils électriques, surtout en présence d'enfants.

- Pour le nettoyage de l'appareil se reporter au paragraphe correspondant.



### **Risque de brûlures!!**

Le non-respect de ces consignes peut provoquer un risque de brûlures.

- Pendant le fonctionnement les zones autour des ouvertures deviennent très chaudes: ne touchez que les boutons et les poignées en plastique.
- Le pain est un aliment qui peut prendre feu. Évitez par conséquent d'utiliser l'appareil à proximité de rideaux ou autres matières inflammables.
- Ne couvrez pas l'appareil quand il est en marche: il pourrait surchauffer et prendre feu.
- Il est recommandé de ne pas utiliser le grille-pain directement sous les meubles suspendus.
- Les aliments brûlés peuvent prendre feu. Évitez de laisser le grille-pain allumé sans surveillance et sélectionnez un degré de grillage inférieur pour griller des tranches fines ou du pain rassis, qui peuvent brûler plus facilement.
- Ne réchauffez jamais d'aliments farcis ou garnis (par ex. pizza): ils pourraient couler à l'intérieur de l'appareil et prendre feu.
- Nettoyez régulièrement le tiroir ramasse-miettes: les miettes peuvent provoquer de la fumée ou un incendie.



### **Remarque:**

Ce pictogramme signale des consignes et informations importantes pour l'utilisateur.

- Après avoir déballé l'appareil, assurez-vous que le produit est complet et en parfait état. Vérifiez si vous avez retiré toutes les étiquettes et tous les emballages.
- Pour éliminer la poussière éventuellement accumulée pendant le transport, il suffit de passer sur l'appareil un chiffon doux et sec.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre de la table ou du plan de travail et veillez à ce qu'il ne touche pas de surfaces chaudes (par exemple la partie supérieure (K) du grille-pain).



Les matériaux et les accessoires destinés au contact avec des produits alimentaires sont conformes au règlement européen (CE) 1935/2004.

### **Élimination de l'appareil**



L'appareil ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers, mais rapporté à un centre de collecte agréé.

### **DESCRIPTION**

- A** Ouvertures
- D** Levier de marche
- C** Contrôle degré de grillage
- D** Bouton réglage du degré de grillage
- E** Tiroir ramasse-miettes
- F** Touche décongélation
- G** Touche réchauffage
- H** Touche « bagel »
- I** Touche « stop/cancel »
- J** Réchauffe viennoiseries (selon modèle)
- K** Partie supérieure

### **UTILISATION**

#### **Avant la mise en marche**

- Enroulez le fil en trop sur les crochets situés sous l'appareil.
- Comme tous les éléments chauffants, à peine allumé pour la première fois, le grille-pain peut dégager une odeur de brûlé ou de neuf. Cela est parfaitement normal et ne doit pas vous inquiéter.
- Avant de l'utiliser faites fonctionner l'appareil 3 fois à vide, avec le thermostat à fond, pour éliminer l'odeur de neuf. Aérez la pièce après chaque cycle.

#### **Utilisation**

- Assurez-vous que les leviers de marches (**B**) sont en position d'arrêt. Tournez par paliers le bouton de réglage du degré de grillage (**D**) sur la position désirée (1 à 6).
- Branchez l'appareil.
- Introduisez les tranches de pain dans les fentes(**A**), et abaissez complètement le levier (**B**). Ne cuisez pas ou ne posez pas le pain directement sur la partie supérieure (**K**) car ce composant n'est pas prévu pour la cuisson des aliments.



**Remarque:** si l'appareil n'est pas branché, le levier (**B**) ne restera pas baissé.

- Quand le grillage est terminé, le levier revient en position d'arrêt tout en faisant remonter les tranches de pain.  
**Si le levier se bloque accidentellement ou s'il est maintenu en position abaissée le grille-pain pourrait ne pas s'éteindre automatiquement.**
- Si le pain n'est pas suffisamment doré, sélectionnez un degré supérieur de grillage en tournant le bouton (**D**). Si par contre le pain est trop doré sélectionner un degré de grillage inférieur.
- Le grillage peut être interrompu à tout moment en appuyant la touche Stop/Cancel (arrêt/annulation) (**I**). N'essayez pas

- d'interrompre le grillage en relevant de force le levier (B).
- Ne faites jamais marcher l'appareil à vide (sans tranches de pain).
- Évitez les tranches de pain trop fines ou cassées.
- Évitez d'introduire (en forçant) des aliments trop grands.



**Risque de brûlures!!** pendant le fonctionnement, les ouvertures deviennent très chaudes. N'y touchez pas !

### Fonction « décongélation »

Vous pouvez faire griller des tranches de pain congelées en appuyant sur la touche Defrost (F) tout de suite après avoir baissé le levier (B). Le cycle de cuisson sera prolongé pour atteindre le grillage souhaité. Le voyant reste allumé tant que la fonction Defrost est active.

### Fonction réchauffage

Pour réchauffer du pain déjà grillé mais qui a refroidi, baissez le levier de marche (B) et appuyez sur la touche de réchauffage (G). N'oubliez pas que le temps de réchauffage est fixe et qu'il ne peut pas être modifié en réglant le degré de grillage.

La fonction Réchauffage peut être interrompue à tout moment en appuyant la touche arrêt/annulation (I). Le voyant reste allumé tant que la fonction Réchauffage est active.

### Fonction "bagel"

La fonction "bagel" permet de griller du pain, des fougasses et des muffins d'un seul côté (intérieur) pendant que l'autre (extérieur) reste chaud. Avant de les griller, coupez les fougasses et les muffins en deux ; baissez le levier (B) de marche et appuyez sur la touche "bagel" (H). Le voyant restera allumé pendant l'utilisation de cette fonction.

### Réchauffe viennoiseries (J) (selon modèle)

Le réchauffe viennoiseries permet de réchauffer: des viennoiseries ou des aliments déjà grillés

Procédez de la façon suivante :

- Placez le réchauffe-viennoiseries sur les ouvertures (voir figure pag. 3).
- Placer l'aliment à réchauffer sur l'accessoire.
- Tournez le bouton de réglage du degré de grillage (D) sur la position voulue (1-6)
- Baissez le levier de marche (B)
- Si l'aliment n'est pas suffisamment chaud, sélectionnez un degré de grillage plus élevé.

### Conseils

- Sélectionnez un degré de grillage bas pour dorer légèrement, griller une seule tranche ou du pain sec.
- Si vous grillez une seule tranche de pain, la couleur ne sera pas forcément la même des deux côtés : cela est normal.
- Le pain sec/rassis et les tranches fines grillent plus rapidement que le pain frais et les tranches épaisses.

Réglez, par conséquent, le degré de grillage à un niveau plus bas que d'habitude.

- Pour un résultat parfait, veillez à ce que l'épaisseur, la fraîcheur et la dimension des tranches de pain soient les mêmes.
- Pour obtenir un dorage uniforme, il est conseillé d'attendre au moins 30 secondes entre deux grillages, de manière à laisser le contrôle température se remettre à zéro. Autrement, pour griller à nouveau, sélectionnez un réglage plus bas.

### Précautions

- Ne faites jamais marcher l'appareil à vide (sans tranches de pain) sauf pour la première mise en service.
- Évitez les tranches de pain trop fines ou cassées.
- Évitez d'introduire des aliments qui pourraient couler pendant la cuisson. Non seulement ils compliquent le nettoyage de l'appareil mais ils risquent de provoquer un incendie.
- Nettoyez régulièrement le tiroir ramasse-miettes : les miettes peuvent provoquer de la fumée ou un incendie.
- Évitez d'introduire (en forçant) des aliments trop grands.
- Évitez d'introduire des fourchettes ou autres ustensiles pour extraire le pain. Vous abîmeriez le grille-pain et vous risqueriez de recevoir des décharges électriques.
- Si une tranche de pain reste coincée dans le grille-pain, débranchez-le, laissez-le refroidir, puis retournez-le et secouez-le légèrement.

### NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Avant de nettoyer l'appareil, débranchez-le et laissez-le refroidir.

- Nettoyez l'extérieur du grille-pain avec un chiffon doux. Évitez d'utiliser des détergents abrasifs, ils risqueraient d'abîmer la surface.
- Utilisez uniquement de l'eau
- **ÉVITEZ D'IMMERGER L'APPAREIL DANS L'EAU.**
- Après chaque utilisation, débranchez l'appareil et videz le tiroir ramasse-miettes.



**Danger! NE TOUCHEZ JAMAIS LE GRILLE-PAIN AVEC DES USTENSILES COUPANTS, SURTOUT DANS LES FENTES. RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES!**