

## DESCRIPTION

- A** Poignée
  - B** Poussoir enrouleur de cordon
  - C** Crochet pour position parking
  - D** Poussoir ON/OFF
  - E** Grille sortie d'air
- Poignée avec télécommande (seulement sur certains modèles)**
- F** Émetteur signal à IR (la présence de deux émetteurs permet la transmission du signal de toutes les positions de travail).
  - G** Touche "Power Control" (sélection du niveau de puissance d'aspiration)
  - H** Touche "StopVac" (⏸) (pause pendant l'aspiration)
  - I** Volet compartiment piles de la télécommande
  - J** Ailettes extraction poignée
  - K** Porte-accessoires
  - L** Flexible

- M** Rallonges télescopiques ou rigides
- N** Brosse tapis/sols à deux positions
- O** Suceur plat
- P** Suceur meubles (selon le modèle)
- Q** Suceur multifonctions pour surfaces rembourrées (selon le modèle)
- R** Bandoulière

### Tableau de commande A (modèles avec télécommande)

- S** Indicateur de remplissage du sac
- T** Indicateurs niveau de puissance
- U** Touche diminution puissance
- V** Touche augmentation puissance
- W** Récepteur signal IR

### Tableau de commande B (modèles avec variateur de puissance)

- S** Indicateur de remplissage du sac
- T** Indicateurs niveau de puissance
- U** Touche diminution puissance
- V** Touche augmentation puissance

## AVERTISSEMENTS

- Lisez attentivement le mode d'emploi et conservez-le pour pouvoir le consulter plus tard.
- Avant la première utilisation, vérifiez si la tension du secteur correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Branchez l'appareil sur une prise de courant ayant une intensité minimale de 10 A.
- **Débranchez toujours l'aspirateur s'il n'est pas en marche et avant toute opération de nettoyage ou d'entretien de l'appareil.**
- Ne lavez jamais l'appareil avec du trichloréthylène ou autres solvants.
- N'aspirez pas de liquides.
- Ne laissez jamais l'appareil en marche sans surveillance et gardez-le hors de la portée des enfants et des personnes incapables.
- Utilisez l'appareil exclusivement pour un usage domestique et conformément au mode d'emploi.
- Évitez de mettre en marche un appareil qui vous semble défectueux.
- Ne sortez pas le cordon d'alimentation au-delà de la marque rouge. La marque jaune, avant la rouge, indique qu'il n'y a presque plus de cordon.
- Pour les réparations et l'achat d'accessoires, adressez-vous directement à un Centre de Service agréé.

- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages découlant de manipulations ou d'usages impropres ou erronés de l'appareil.
- Le cordon d'alimentation doit être remplacé exclusivement dans un centre de Service agréé.
- Ne tirez jamais sur le cordon ni sur l'appareil pour débrancher celui-ci.



- Évitez de faire passer l'aspirateur sur le fil électrique.
- N'aspirez pas d'allumettes, de cendres ni de mégots encore allumés.



- Évitez de passer l'aspirateur sur des surfaces mouillées.
- Évitez d'obturer le suceur et la grille de sortie d'air.
- N'aspirez pas d'aiguilles, de punaises ni de ficelles.



*Le Fabricant se réserve d'apporter des modifications aux appareils et aux accessoires sans préavis.*

## MONTAGE

### Assemblage de l'appareil

Introduisez le flexible dans le siège prévu sur l'appareil et poussez-le jusqu'à ce qu'il s'enclenche (Fig. 1). Pour retirer le flexible, pressez le levier latéral de fixation et tirez le flexible vers l'extérieur (Fig. 2).

### Rallonges télescopiques ou rigides (M)

Montez le tube télescopique sur l'extrémité de la poignée du tube flexible d'aspiration.

Le tube télescopique permet d'allonger le tube de la longueur nécessaire (fig. 3).

Pour les versions sans tube télescopique, assemblez les deux tubes rigides (fig. 4), branchez-les sur la poignée du flexible et appliquez sur l'autre extrémité l'accessoire désiré.

N.B.: Tous les accessoires d'aspiration peuvent être appliqués directement sur la poignée du tube flexible ou sur le tube télescopique ou rigide.

## UTILISATION DES ACCESSOIRES DE NETTOYAGE

- **Courroie bandoulière** (fig. 5)  
Pour un emploi facilité de l'appareil, vous pouvez utiliser la courroie bandoulière, très commode et facile à accrocher à l'appareil.
- **Brosse tapis/sols 2 positions**  
Pos. 1 : pour nettoyer les sols durs, position brosse sortie (fig. 6).  
Pos. 2 : pour nettoyer les tapis/moquettes, position brosse rentrée (fig. 7).
- **Suceur multifonctions pour surfaces rembourrées** (fig. 8) (seulement sur certains modèles)  
Pour le nettoyage de canapés, matelas, vêtements, sièges de voiture, etc.
- **Suceur plat** (fig. 9)  
Pour le nettoyage de radiateurs, coins, bords, tiroirs, etc.
- **Brosse à meubles** (fig. 10) (seulement sur certains modèles)  
Elle est articulée pour faciliter les opérations de nettoyage et elle est idéale pour dépoussiérer tissus, meubles, livres, rideaux, cadres et vêtements.

## MODE D'EMPLOI

Avant d'utiliser l'aspirateur, sortez tout le cordon d'alimentation puis branchez l'appareil sur la prise de courant. Pour enrôler le cordon, débranchez l'appareil et appuyez sur le poussoir enrôleur de cordon (Ⓢ) (fig. 11).

### Fonctionnement

Pour mettre en marche et arrêter l'appareil, appuyez légèrement sur le poussoir (Ⓢ) ON/OFF (D) (fig. 12). Pour activer la télécommande sur les modèles qui en sont pourvus, appuyez sur l'interrupteur.

### Modèles à télécommande:

Pendant le ménage, vous pouvez couper l'aspiration en appuyant sur le bouton (Ⓢ) (H) "StopVac" de la télécommande ; pour aspirer à nouveau, appuyez sur le bouton "Power Control" (G). La télécommande est facile à utiliser grâce aux deux émetteurs qui permettent de transmettre le signal à l'avant et à l'arrière. N'oubliez pas que la télécommande doit être dirigée vers l'appareil.

**Remarque :** le bouton (Ⓢ) (H) "StopVac" coupe l'aspiration mais il n'arrête pas l'appareil : pour cela, appuyez sur le poussoir ON/OFF (Ⓢ) (D). De la même manière, pour allumer l'appareil, appuyez toujours sur le poussoir ON/OFF (Ⓢ) (D).

### Réglage électronique de la puissance d'aspiration (sur certains modèles)

Le réglage électronique permet de varier et d'adapter la puissance d'aspiration à la surface à nettoyer.

Vous pourrez ainsi exploiter la puissance maximale pour aspirer la poussière des tapis ou des sols durs (marbre, céramique, terre cuite, etc.) et réduire la force d'aspiration pour les rideaux ou autres tissus légers.

En appuyant sur le bouton + ou - situé sur l'appareil (U ou V) et, pour les modèles qui n'en sont pas pourvus, sur la télécommande (touche G) (fig. 13), vous pouvez choisir parmi trois niveaux de puissance : le voyant correspondant à ce choix s'allumera sur l'appareil (fig. 14).

**Remarque:** sur les modèles à télécommande, vous pouvez régler la puissance même si les piles sont déchargées, en agissant sur le bouton + ou - (U ou V) situé sur l'appareil.

## NETTOYAGE

### Indicateur de remplissage du sac (Fig. 15)

L'indicateur de remplissage du sac (**S**) signale quand le moment est venu de remplacer le sac papier ou quand les accessoires sont bouchés.

Pour assurer une meilleure hygiène et une meilleure qualité de l'air qui ressort, il est conseillé de remplacer le sac avant que l'indicateur ne soit rouge sur toute la longueur.

### Remplacement du sac papier

Pour remplacer le sac papier, appuyez sur le levier d'ouverture du compartiment à poussière (fig. 16) et soulevez le couvercle. Sortez le sac prudemment en tirant vers vous le levier de fixation (fig. 17). De cette manière, le sac sera déplacé vers l'arrière et pourra être facilement retiré. Introduisez le sac papier neuf et poussez-le jusqu'au bout.

Le sac fourni a une fermeture très pratique qui empêche la poussière de s'échapper ; pour fermer le sac, il suffit de tirer le bord sur l'ouverture (fig. 18). Remettez le support sac à sa place et refermez le couvercle de l'appareil en exerçant une légère pression.

Il est recommandé de remplacer souvent le sac papier si vous aspirez de la poussière très fine (farine, talc, etc.)

### REMARQUE

L'appareil est doté d'un dispositif de sécurité qui empêche de refermer le couvercle du compartiment sac à poussière si le sac papier n'est pas mis.

### Filtere protection moteur

Pour protéger le moteur et assurer une longue durée de vie à l'appareil, il est essentiel que le filtre protection moteur soit propre.

Pour accéder au filtre, ouvrez le compartiment sac à poussière, retirez le sac papier et retirez le filtre (fig. 19). Si le filtre n'est pas trop sale, retirez simplement la poussière. S'il est très sale, lavez-le et séchez-le.

Assurez-vous que le filtre est bien sec avant de le remettre en place. Lorsque vous remplacez le filtre, veillez à bien le remettre dans son logement.

### Microfiltre sortie air

Selon le modèle, votre appareil est doté d'un microfiltre ou d'un filtre haute efficacité (**HEPA Filter\*\***). Le filtre se trouve sous les fentes de sortie d'air. Retirez la grille arrière (**E**) (fig. 20), retirez le filtre et lavez-le à l'eau. Une fois qu'il est complètement sec, remettez-le dans son logement.

Après quoi, remettez correctement la grille.

Il est recommandé de remplacer le filtre au moins

tous les 5 sacs à poussière remplacés ; pour les modèles avec filtre HEPA, le remplacement est conseillé une fois tous les 4 sacs à poussière.

\*\* Le filtre HEPA (High Efficiency Particulate Air) retient les impuretés atteignant 0,3 micron de grosseur et filtre les particules de tout genre, y compris les bactéries.

### Recommandation

N'utilisez jamais l'appareil sans filtre.

Ne passez jamais le filtre à la machine et ne le séchez pas au sèche-cheveux.

## POSITION PARKING

Pour permettre de ranger l'appareil de façon sûre et correcte, l'aspirateur est doté d'un crochet à la base pour la position parking (**C**) (Fig. 21).

Si vous devez arrêter d'aspirer pendant quelques instants, votre appareil est doté d'un système pratique de parking : introduisez le support, situé sur l'articulation de la brosse (**N**), dans le crochet (**C**) prévu à l'arrière de l'appareil (Fig. 22)

### AVERTISSEMENT

Un fonctionnement irrégulier de l'appareil (puissance réduite, bruit insolite voire arrêt complet) pourrait dépendre d'un suceur ou d'un tube bouché ou d'une panne dans les pièces électriques. Contrôlez les suceurs, les sacs papier et le filtre de protection du moteur. **Pour supprimer les éventuelles obstructions** dans le flexible, vous pouvez décrocher celui-ci de la poignée et du raccord en appuyant sur les ailettes (**J**) (fig. 23) et en extrayant le tube. Pour assembler à nouveau flexible + poignée + raccord, appuyez sur les ailettes et réintroduisez le tube.

Si le problème persiste, apportez votre appareil dans un centre de service agréé pour le faire réviser.

### AVERTISSEMENTS POUR L'ÉLIMINATION CORRECTE DU PRODUIT AUX TERMES DE LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 2002/96/EC.



Au terme de son utilisation, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains. Le produit doit être remis à l'un des centres de collecte sélective prévus par l'administration communale ou auprès des revendeurs assurant ce service.

Éliminer séparément un appareil électroménager permet d'éviter les retombées négatives pour l'environnement et la santé dérivant d'une élimination incorrecte, et permet de récupérer les matériaux qui le composent dans le but d'une économie importante en termes d'énergie et de ressources. Pour rappeler l'obligation d'éliminer séparément les appareils électroménagers, le produit porte le symbole d'un caisson à ordures barré.