

FRANÇAIS



Lisez
attentivement
le Mode
d'Emploi

Conservez le
Mode
d'Emploi

*Cher Client,
Tous nos produits sont
le résultat de tests tech-
niques méticuleux qui
s'appuient sur une soli-
de expérience dans la
conception et la produc-
tion d'appareils élec-
troménagers pour l'en-
retien de la maison.
Nous avons préparé ce
manuel pour vous per-*

*mettre d'apprécier pleinement les qualités de cet
appareil. Nous vous conseillons donc de lire at-
tentivement les instructions de ce manuel avant
d'utiliser votre appareil. Nous sommes per-
suadés que si vous suivez nos conseils, vous
pourrez l'utiliser pendant longtemps et qu'il vous
donnera entière satisfaction.*

Description

- 1) Poignée manche
- 2) Cordon d'alimentation
- 3) Bouton marche/arrêt et régulateur
force aspiration (*Version électronique*)
Bouton interrupteur marche/arrêt (*Version
automatique*)
- 4) Volet logement micro filtres sortie d'air
- 5) Coquille supérieure
- 6) Levier ouverture dos demi coquilles
- 7) Coquille inférieure
- 8) Brosse tapis/sols
- 8a) Accessoire parquet (s'il est prévu)
- 9) Indicateur sac plein

Consignes de sécurité

- 1) Avant l'utilisation, assurez-vous que le
voltage indiqué sur la plaque signalétique
de l'appareil correspond à la tension du
réseau. Branchez l'appareil uniquement sur
des prises de courant ayant une portée
minimum de 10A pour 220/240V, 16A pour
120V et fournies d'une mise à la terre
efficace.
- 2) Avant de mettre en marche votre appareil,
vérifiez si les filtres nécessaires sont placés
dans leur logement.
- 3) Contrôlez les filtres régulièrement et si
nécessaire brossez-les ou remplacez-les.
- 4) Après avoir lavé éventuellement les filtres
qui en avaient besoin, vérifiez s'ils sont
parfaitement secs avant de les remettre en
place.
- 5) N'approchez pas aux yeux, aux oreilles, au
nez, etc., le trou d'aspiration de votre
appareil quand il est en marche.
- 6) N'aspirez pas d'objets incandescents

(tisons, mégots etc.)

- 7) Débranchez toujours la fiche de la prise de
courant quand votre appareil n'est pas
utilisé ou avant d'effectuer toute opération
d'entretien ou de nettoyage de l'appareil
même.
- 8) N'essayez pas de mettre en marche un
appareil qui paraît défectueux.
- 9) Ne passez pas votre appareil sur le câble
électrique, afin d'éviter d'endommager son
isolation
- 10) Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation
ou sur l'appareil même pour débrancher la
fiche de la prise de courant.
- 11) Gardez votre appareil hors de la portée des
enfants ou de personnes inaptes
- 12) Employez votre appareil uniquement pour
vos travaux ménagers ou suivant les
instructions du mode d'emploi.
- 13) Pour toutes réparations, adressez-vous
exclusivement à votre revendeur ou
directement au Centro de Service Après-
Vente agréé.

Le Fabricant se réserve d'apporter des
modifications aux appareils et à leurs
accessoires sans aucun préavis. Il est
recommandé d'utiliser uniquement les parties
de rechange et les accessoires d'origine, et ce
afin de conserver les performances de votre
appareil, et de ne pas entraîner la nullité de la
garantie.

Montage de l'appareil

(fig. 1 et fig. 2)

Contrôlez si le filtre est bien inséré dans la
coque (7). Unissez les deux coques en vous
assurant de bien accrocher la dent de la coque
(5) dans le logement de la coque (7). Accrochez
le levier (6), de la coque inférieure, à la dent (A)
de la coque supérieure du balai et poussez le
levier vers le bas jusqu'au moment où vous
entendez le dé clic de fermeture.

Montage du manche (fig. 3)

- Enlevez la vis de fixation de son logement.
- Insérez le manche en le poussant bien à
fond et veillez à faire correspondre les trous
de passage des vis du manche et du balai.
Faites passer le câble par la cavité située à
la base du manche; pendant cette opération
veillez à ne pas endommager le câble.
- Enfoncez la vis de fixation et vissez-la
solidement.

Montage des accessoires

Pour accrocher parfaitement les accessoires à
votre appareil, il faut les pousser bien à fond.

- A) Brosse combinée tapis/sols: aspire
efficacement la poussière aussi bien sur des
sols durs que sur des tapis ou de la

moquette. Pour aspirer sur des sols durs il faut enclencher le levier de la brosse du côté du symbole (▲) brosses vers l'extérieur. Au contraire, pour aspirer sur des tapis ou sur de la moquette il faut enclencher le levier du côté opposé (▼) brosses vers l'intérieur.

Accessoire parquet (s'il est prévu): Idéal pour aspirer la poussière des sols en bois. Appliquez l'accessoire à la brosse tapis sols suivant le dessin.

- B) Suceur multi-emplois: idéal pour le nettoyage de sofas, chaises, tapisseries, intérieurs de voiture, couvertures, matelas, rideaux etc.
- C) Suceur plat effilé: très utile pour nettoyer les coins, les bords tiroirs et tous les endroits d'accès difficile.

Fonctionnement de l'appareil

Mise en marche

Version automatique (fig. 4): appuyez sur l'interrupteur (3)

Version électronique (fig. 4a): tournez le bouton (3) dans le sens des aiguilles d'une montre et procédez comme suit:

- puissance maximum: recommandée pour les sols textiles, les coins, les bords et les saletés (petits cailloux, miettes de pain etc.).
- puissance moyenne permet d'économiser de l'énergie et rend l'appareil plus silencieux. Cette position est largement suffisante pour éliminer la poussière sur les sols durs et les tapisseries.
- puissance minimum est indispensable pour aspirer des objets fragiles et légers tels que les revêtements textiles en tissu léger, afin d'éviter que le tissu ne soit happé et qu'il ne rende ainsi difficile l'opération de nettoyage.

Clip déroule câble (fig. 5)

Pour libérer plus rapidement le câble enroulé autour des 2 crochets, il suffit de faire tourner le crochet supérieur et le câble se déroule immédiatement.

Pour nettoyer sous les meubles bas (fig. 6)

Insérez à l'appareil le tuyau rigide de rallonge, ensuite insérez l'accessoire approprié au nettoyage à faire. Pour obtenir une aspiration optimale, il faut tourner d'un mouvement de poignet à gauche ou à droite le corps de l'appareil, en le poussant en avant et en arrière pour nettoyer.

Pour nettoyer des endroits situés en hauteur ou au plafond

Insérez, en poussant bien à fond le tuyau rigide de rallonge et l'accessoire de nettoyage approprié. Utilisez vos deux mains pour soutenir le balai électrique.

Indicateur de sac plein (9)

L'indicateur sac plein est situé sur la partie inférieure du balai et se met en marche quand le conduit d'aspiration est bouché ou quand le sac à poussières en papier est trop plein.

Remplacement sac filtre (fig. 7)

Décrochez la coque inférieure de la coque supérieure en appuyant sur le lovier de fixation (6), soulevez la petite poignée et retirez le filtre en le tirant vers l'extérieur. Enlevez donc le sac du porte filtre et remplacez-le avec un filtre neuf, en insérant le collier en carton dans la buse spéciale porte filtre. Insérez le porte filtre en faisant attention de le faire correspondre avec les deux glissières supérieures, situées sur la moitié inférieure de l'appareil et poussez bien à fond.

Nettoyage et entretien de l'appareil

Avant d'effectuer toute opération de nettoyage ou d'entretien, débranchez la fiche de la prise de courant

Entretien des filtres moteur (fig. 8)

Afin d'obtenir la plus grande efficacité d'aspiration et le meilleur rendement du moteur et l'absence de petites particules de poussière dans l'air évacué, il est indispensable de garder toujours propres les filtres du balai (A) et de les laver régulièrement à l'eau froide et avec un produit détergent doux. Vérifiez qu'ils sont bien secs avant de les utiliser à nouveau.

Nettoyage et remplacement des micro filtres (fig. 9)

Les micro-filtres de sortie de l'air doivent être gardés propres et être remplacés tous les 2 à 3 mois (environ) afin d'éviter la circulation dans l'air de bactéries. Ouvrez la grille en appuyant légèrement sur le levier vers le bas et tirez-la donc vers l'extérieur. Continuez le nettoyage ou le remplacement des micro-filtres

Pour ranger l'appareil

Enroulez le câble sur les clips faits exprès (fig. 5) et en vous servant du trou situé sur la partie supérieure du manche, accrochez le balai à un crochet ou à un clou fixé au mur.