

F

PREMIER EMPLOI

Lire attentivement le mode d'emploi. Cette opération est importante pour un l'usage correct de l'appareil, sa sécurité et son entretien.

Conserver la notice pour pouvoir la consulter à l'avenir.

IMPORTANT !

CONSIGNES DE SECURITE

- Avant d'introduire la fiche dans la prise de courant, vérifier si la tension du secteur correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique.
- Nettoyer l'appareil exclusivement avec un linge légèrement humidifié.
- Si l'appareil est en panne ou s'il fonctionne mal, l'éteindre et ne plus y toucher. Pour toute réparation, s'adresser à un Centre après-vente agréé et exiger des pièces d'origine. L'inobservation de ces règles risque de compromettre la sécurité de l'appareil.
- Cet appareil doit être destiné exclusivement à l'usage pour lequel il a été conçu. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable d'éventuels dégâts dérivant d'usages impropres, erronés et irraisonnés. Dans les cas susmentionnés, la garantie cesse.
- Ne pas mettre l'appareil en marche si le cordon est défectueux.
- Ne jamais enlever la fiche de la prise en tirant le cordon, ni les mains mouillées.
- Les enfants ne sont pas toujours conscients du danger que comporte l'usage d'appareils électriques. Eviter de laisser les enfants sans surveillance à proximité de l'appareil.
- Ne pas plonger l'appareil dans l'eau.
- **Attention** : avant le nettoyage, débrancher l'appareil.
- Eviter de laisser le cordon pendre au bord de la table (ou autre plan de travail) et éviter le contact avec les surfaces chaudes.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

1. Couvercle
2. Réceptacle grains de café
3. Guide degré de mouture
4. Indicateur réceptacle grains de café en place/enlevé.
5. Protection interne
6. Réceptacle café moulu
7. Commande ON/OFF et temps de mouture
8. Cordon d'alimentation
9. Rangement cordon.

MISE EN MARCHÉ DE L'APPAREIL

- Poser l'appareil sur une surface plane.
- Tirer la longueur de cordon nécessaire.
- Faire passer le cordon d'alimentation dans le logement prévu dans le socle de l'appareil et introduire la fiche dans la prise de courant.
- Soulever et enlever le couvercle du réceptacle. Verser la quantité souhaitée de grains de café, jusqu'à un maximum de 250 g.
- Remettre le couvercle.
- Vérifier si le récipient de récupération est bien en place.
- Tourner le bouton ON/OFF du moulin à café dans le sens des aiguilles d'une montre et le mettre sur le temps souhaité. Si la commande est sur 10, le moulin moulera une quantité de café suffisante pour environ 10 tasses. Cette correspondance est exclusivement indicative car la quantité variera selon le goût, le type de torréfaction des grains de café et le degré de mouture sélectionné. Les réglages intermédiaires du contrôle quantité représentent la proportion correspondante.
- Régler la mouture pendant que le moulin tourne pour éviter que les grains de café ne se coincent dans le mécanisme de mouture. Les degrés de mouture sont indiqués sur le régulateur par une série de points qui vont du plus petit - mouture fine - au plus grand - grosse mouture. Vous apprendrez petit à petit à régler l'appareil sur le degré de mouture qui correspond le mieux à vos goûts.
- Le moulin à café s'arrête automatiquement au bout du temps sélectionné. Pour interrompre la mouture avant, tourner le bouton en sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'appareil s'arrête.

CONSEILS

- Le couvercle du réceptacle des grains doit toujours rester hermétiquement clos pour en conserver tout le goût et l'arôme.
- Moudre juste la quantité de grains nécessaire au moment de faire le café.
- Ne jamais dépasser le niveau MAX indiqué sur le réceptacle de café moulu, pour éviter de surchauffer le moteur.

CARACTERISTIQUES DU COUPE-CIRCUIT DE SECURITE

En raison des grandes quantités de café empaquetées aujourd'hui, on peut trouver de minuscules pierres dans le café le plus fin.

L'appareil est doté d'un coupe-circuit de sécurité contre les pierres - ou embrayage - pour éviter de détériorer le mécanisme de mouture. Une pierre dans ce mécanisme provoque un bruit métallique fort. Le cas échéant, éteindre immédiatement l'appareil, le débrancher et l'ouvrir en suivant les indications de la section "Nettoyage" ; enlever le corps étranger.

NETTOYAGE

Enlever la fiche de la prise de courant. Enlever les éventuels grains qui sont restés dans le réceptacle et enlever celui-ci en le faisant tourner en sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'au point d'arrêt (fig. 6). Soulever de son siège le réceptacle à grains de café (fig. 7). Enlever de la machine la bague à mouture. Nettoyer le mécanisme de mouture avec une brosse à poil doux.

Remonter l'appareil en répétant en sens inverse l'opération à peine décrite et veiller à bien insérer les deux ailettes dans le logement prévu.

La structure du moulin à café et les parties transparentes se nettoient facilement avec un linge humide.