


GR

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

- Η συσκευή θα πρέπει να προορίζεται αποκλειστικά για τη χρήση για την οποία έχει κατασκευαστεί. Οποιαδήποτε άλλη χρήση πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη και, κατά συνέπεια, επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για νδεχόμενες βλάβες που οφείλονται σ ακατάλληλη, λανθασμένη ή ανεύθυνη χρήση ή σ πισκυές του προϊόντος από μη έμπιρο προσωπικό.
- Αφού αφαιρέστ τη συσκευασία της, ββαιωθείτ για την ακραιότητα της συσκευής.
- Η πλαστική σακούλα που πριέχι τη συσκευή, πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά γιατί ίναι μια νδεχόμενη στία κινδύνου. Για να απομακρύντ τη σκόνη που νδεχομένως έχει συγκντρωθεί στη συσκευή, αρκί να την ξεσκονίστ μ ένα μαλακό πανί.
- Πριν συνδέστ το φισ στην πρίζα του ρύματος, ββαιωθείτ ότι:
- η τάση της πρίζας ίναι ίδια μ αυτή που αναγράφεται στην τικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής.
- η πρίζα του ρύματος διαθέτει κατάλληλη σύνδση γίωσης: ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μη τήρηση της οδηγίας αυτής.
- Αποφύγτ τη χρήση μιας προέκτασης, που θα μπορούσ να υπθρμανθεί κατά τη λειτουργία της φρυγανιέρας.
- Όταν η συσκευή ίναι συνδδμένη στην πρίζα του ρύματος και, ιδιαίτρα, όταν ίναι αναμμένη, μη βάζτ ποτέ τα χέρια στις υποδοχές ισαγωγής (H).
- Μην πιτρέπτ ποτέ στα παιδιά να χρησιμοποιούν τη συσκευή ή χωρίς την πιτήρηση νός νηλικού.
- Χωρίς κατάλληλη επιτήρηση, δεν πρέπει να επιτρέπεται η χρήση αυτής της συσκευής σε παιδιά ή ανήμπορα άτομα.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζου με τη συσκευή.
- Μην αγγίζτ ποτέ τη συσκευή μ βργμένα ή υγρά χέρια.
- Κατά τη λειτουργία τα πλυρικά μεταλλικά μέρη της φρυγανιέρας και οι ζώνες γύρω από τις υποδοχές ισαγωγής ((H) ίναι πολύ ζστές: χρησιμοποιήστ τη συσκευή αγγίζοντας μόνο τους πλαστικούς διακόπτες και τις χιρολαβές.
- Το ψωμί μπορί να πάρει φωτιά. Μη χρησιμοποιήστ ποτέ τη συσκευή κοντά σ κουρτίνες ή άλλα ύφλκτα υλικά.
- Μην καλύπτται τη συσκευή κατά τη χρήση της.
- Αποσυνδέτ τη συσκευή από την πρίζα του ρύματος όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Μην αποσυνδέτ τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το ηλεκτρικό καλώδιο.
- Μην αφήντ τη συσκευή κτθιμένη στις ατμοσφαιρικές συνθήκες (βροχή, άμσο ηλιακό φως, παγτό κλπ.).
- Πριν από οποιαδήποτε νέργια καθαρισμού ή συντήρησης, αποσυνδέστ τη συσκευή από την πρίζα του ρύματος. Μη βυθίζτ σ νρό τη συσκευή, το φισ ή το ηλεκτρικό καλώδιο.
- Σ περίπτωση βλάβης ή κακής λειτουργίας, σβήστ τη συσκευή και μην πιχιρήστ να την πισκυάστ. Για τις αναγκαίες πισκυές ή την αντικατάσταση του ηλεκτρικού καλωδίου, απυθυνθείτ αποκλειστικά στα ξεουσιοδοτημένα Σέρβις του κατασκευαστή.

Η συσκευή αυτή συμμορφούται μ την Οδηγία 89/336/ΕΟΚ πρί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας.

Τα υλικά και τα αντικίμνα που προορίζονται για να έρθουν σ παφή μ τα τρόφιμα, συμμορφούνται μ την Οδηγία ΕΟΚ 89/109.



## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Ββαιωθείτε ότι ο μοχλός (C) ίνανυψωμένος.
2. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα και ανάψτε την
3. Βάλτε τις φέτες ψωμί στις υποδοχές ισαγωγής (B)
4. Γυρίστε το διακόπτη πιλογής βαθμού φρυγανίσματος (D) ως την πιθυμητή ρύθμιση (1= λιγότερο φρυγάνισμα, 6 = πρισσότρο φρυγάνισμα)
5. Κατβάστε το μοχλό ανάμματος (C) μέχρι να ασφαλίσει
6. Όταν τλιώσει το φρυγάνισμα, η φέτα ψωμιού θα ανέβει αυτόματα για να την αφαιρέσει από την υποδοχή (B)
7. Αν οι πρώτες φέτες δν έχουν φρυγανιστεί αρκετά, την πόμνη φορά πιλέξετ μεγαλύτερο βαθμό φρυγανίσματος.

### Χρήση του πλήκτρου Ξπαγώματος

1. Για να φρυγανιστέ κατψυγμένεσ φέτεσ ψωμί, τοποθητέ το στις υποδοχέσ ισαγωγέσ (B)
2. Γυρίστε το διακόπτη πιλογής βαθμού φρυγανίσματος (D) ως την πιθυμητή ρύθμιση (1= λιγότερο φρυγάνισμα, 6= πρισσότρο φρυγάνισμα)
3. Κατβάστε το μοχλό ανάμματος (C) μέχρι να ασφαλίσει
4. Πιέστε το "Πλήκτρο Ξπαγώματος" (F). Η "Λυχνία Ξπαγώματος" (F) παραμένει αναμμένη καθόλη τη διάρκεια του Ξπαγώματος. Ο χρόνος φρυγανίσματος αυξάνεται αυτόματα.

### Χρήση του πλήκτρου στοπ/διακοπής

Για να διακόψτε το φρυγάνισμα, μπορεί να πιέστε το πλήκτρο στοπ/διακοπής (G) ανά πάσα στιγμή.

Προειδοποίηση: Μην τραβάτε προς τα πάνω το μοχλό ανάμματος (C) για να βγουν οι φρυγανισμένες φέτες.

Για να βγάλετε τη φρυγανισμένη φέτα χρησιμοποιείτε πάντα το πλήκτρο στοπ/διακοπή (G).

### Χρήση του πλήκτρου θέρμανσης

Κατβάστε το μοχλό ανάμματος (C) κατo πλήκτρο θέρμανσης (E). Η λυχνία (E) παραμένει αναμμένη όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία αυτή. Υπνθυμίζουμ ότι ο χρόνος θέρμανσης ίναι σταθρόσ και δν μεταβάλλεται από το διακόπτη πιλογής του βαθμού φρυγανίσματος.

### Χρήση της σχάρας ψωμιού

Τοποθητέ ένα άκρο της σχάρας ψωμιού στις υποδοχέσ ισαγωγέσ (B) και στη συνέχεια πιέστε το άλλο άκρο μέχρι να ασφαλίσει (βλέπε σχέδιο στη σλ. 2)

### Λειτουργία αποβολής


Για να βγάλετε τις πιο μικρέσ φέτεσ και άλλουσ τύπουσ ψωμιού όπως παστάκια ή μπισκότα, μπορεί να μετακινήστε το μοχλό ανάμματος (C) κατá 20mm περίπου πάνω από τη θέση κκίνησησ στο τέλος του κύκλου φρυγανίσματος.


### Συρτάρι συλλογής τριμμάτων

Το συρτάρι συλλογής τριμμάτων (H) πρέπει να αδιάζει τακτικά, φόσον τα ψίχουλα που συγκντρώνονται μπορεί νόχομένωσ να δημιουργήσουν κίνδυνο πυρκαγιάσ. Μτά το φρυγάνισμα, αφήστε τη φρυγανιέρα να κρυώσει, βγάλετε το συρτάρι συλλογής τριμμάτων (H) και αδιάστε το.

### Σημίωση:

Οι υποδοχέσ ισαγωγέσ (B) πιτρέπουν τη χρήση διαφόρων τύπων ψωμιού, καθώσ και παστάκια, μπισκότα κλπ. Πάντωσ, δν πρέπει να βάζτε φέτεσ μγάλου πάχουσ πιέζοντασ υπρβολικά. Αν κάποια από αυτέσ μπλοκάρει, σβήστε αμέσωσ τη συσκευή. Όταν κρυώσει, γυρίστε την ανάποδα και ανακινήστε την ήπια για να βγει η μπλοκαρισμένη φέτα. Μην τοποθητέ αιχμηρά αντικίμνα όπως μαχαίρια, γιατί μπορεί να καταστρέψουν τις αντιστάσεισ της συσκευής.




**Συμβουλές για καλύτερο φρυγάνισμα:**




- Την πρώτη φορά χρήσης, μη βάλτ το ψωμί στη συσκευή. Μ τον τρόπο αυτό προθρμαίνται η αντίσταση και καίγται η τυχόν σκόνη που συγκντρώθηκ κατά την αποθήκυση.
- Αν ανάψτ τη φρυγανιέρα χωρίς να ίναι συνδδμένη στην πρίζα του ρύματος, ο μοχλός ανάμματος (C) δν ασφαλίζι στην κάτω θέση.
- Για να έχτ καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστ φέτς ψωμιού μ ομοιόμορφο πάχος, διαστάσις και φρσκάδα
- Επιλέξτ μια χαμηλότερη ρύθμιση αν:
  - α) χρησιμοποιίτ ξρό ψωμί (φρυγανίζται πιο γρήγορα από το φρέσκο)
  - β) χρησιμοποιίτ λπτές φέτς (φρυγανίζονται πιο γρήγορα από τις φέτς μεγαλύτερου πάχους)

Για να αφαιρέστ μικρά κομμάτια όπως παστάκια και μπισκότα, μπορίτ να μτακινήστ το μοχλό ανάμματος κατά 20mm πρίπου πάνω από την αρχική θέση στο τέλος του κύκλου φρυγανίσματος. Για να έχτ ομοιόμορφο φρυγάνισμα, αφήστ να πράσουν τουλάχιστον 30 δυτρόλπτα ανάμμα στο ένα φρυγάνισμα και στο πόμνο για να πιτρέψτ τον αυτόματο μηδνισμό των χριστηρίων.

**Καθαρισμός και Συντήρηση**

1. Πριν από οποιαδήποτ νέργια καθαρισμού, αποσυνδέστ το φικ, σβήστ τη συσκευή και αφήστ την να κρλώσι
2. Για να καθαρίστ τα σωτρικά μέρη, αναποδογυρίστ τη συσκευή στο νροχύτη και ανακινήστ την ήπια
3. Αδιάζτ τακτικά το συρτάρι τριμμάτων - βλέπ παράγραφο "Συρτάρι συλλογής τριμμάτων"
4. Η ξωτρική πιφάνια της φρυγανιέρας πρέπι να καθαρίζται μ ένα μαλακό, υγρό πανί και να σκουπίζται μ ένα στεγνό πανί
  - ΜΗ χρησιμοποιίτ γυαλιστικά προϊόντα για μέταλλα ή διαβρωτικά προϊόντα
  - ΜΗ βυθίζτ σ νρό ή άλλο υγρό
  - ΜΗ χρησιμοποιίτ αιχμηρά ή κοφτρά αντικίμνα για να καθαρίστ το σωτρικό, για να μην καταστρέψτ τις αντιστάσις.
  - ΠΟΤΕ μη βάζτ τα δάχτυλα ή μεταλλικά αντικίμνα στις υποδοχές ισαγωγής.





051 IDL/12.01

