

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε με προσοχή το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Μόνον έτσι θα έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα και τη μέγιστη ασφάλεια χρήσης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Οι όροι που ακολουθούν χρησιμοποιούνται συχνά στις επόμενες σελίδες.

- 1 Ηλεκτρικό καλώδιο
- 2 Διακόπτης ON/OFF και (αν υπάρχει) "AUTO"
- 3 Οθόνη
- 4 Πλήκτρο επιλογής αριθμού φλιτζανιών (αν υπάρχει)
- 5 Πλήκτρο επιλογής ώρας και αύξησης
- 6 Πλήκτρο επιλογής λεπτών και μείωσης
- 7 Πλήκτρο ON/OFF προγραμματιστή
- 8 Πλήκτρο "AUTO" (αν υπάρχει)
- 9 Ενδεικτική λυχνία "AUTO"
- 10 Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
- 11 Θερμαινόμενη πλάκα
- 12 Περιστρεφόμενη βάση (αν υπάρχει)
- 13 Κανάτα για γαλλικό καφέ
- 14 Μεζούρα
- 15 Θήκη υποδοχής φίλτρου για γαλλικό καφέ
- 16 Flavour saver
- 17 Σταθερό φίλτρο (αν υπάρχει)
- 18 Επιλογέας αρώματος γαλλικού καφέ
- 19 Καπάκι δοχείου νερού
- 20 Αφαιρούμενο δοχείο νερού
- 21 Φίλτρο χλωρίου (αν υπάρχει) Φίλτρο χλωρίου (αν υπάρχει)
- 22 Θήκη υποδοχής φίλτρου χλωρίου (αν υπάρχει)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Αυτή η συσκευή έχει κατασκευαστεί για να "φτιάχνει καφέ" και για να "ζεσταίνει ποτά": προσοχή για να αποφύγετε εγκαύματα από πιτσιλίσματα νερού ή ατμού ή από ακατάλληλη χρήση της.
- Μην αγγίζετε ζεστές επιφάνειες (σωλήνας παροχής ατμού και ζεστού νερού, στόμιο λέβητα, ζώνη παροχής σε επαφή με τη θήκη φίλτρου και τη θερμαινόμενη πλάκα).
- Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε για την ακεραιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση αμφιβολίας, μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή και απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό.
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για οικιακή χρήση. Κάθε άλλη χρήση πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη και κατά συνέπεια επικίνδυνη.
- Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για βλάβες που οφείλονται σε ακατάλληλη, λανθασμένη και αλόγιστη χρήση.
- Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα ή υγρά πόδια ή χέρια.
- Μην επιτρέπετε σε παιδιά ή μη ικανά άτομα να χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς επιτήρηση.
- Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται για να είστε βέβαιοι ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Σε περίπτωση βλάβης ή κακής λειτουργίας της συσκευής, σβήστε την και μην επιχειρείτε να την επισκευάσετε. Για ενδεχόμενες επισκευές, απευθυνθείτε μόνο στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις του κατασκευαστή και ζητήστε τη χρήση γνήσιων ανταλλακτικών. Η μη τήρηση της παραπάνω οδηγίας, θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια της συσκευής.
- Το ηλεκτρικό καλώδιο της συσκευής δεν πρέπει να αντικαθίσταται από το χρήστη, γιατί η αντικατάσταση απαιτεί τη χρήση ειδικών εργαλείων. Σε περίπτωση βλάβης του καλωδίου, ή για την αντικατάστασή του, απευθυνθείτε μόνο στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις του κατασκευαστή.
- Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα και κατεβάστε το γενικό διακόπτη όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Μην αφήνετε τη συσκευή άσκοπα αναμμένη.
- Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Τοποθετήστε τη συσκευή στην επιφάνεια εργασίας μακριά από βρύσες νερού και νεροχύτες.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλεκτρικού δικτύου αντιστοιχεί σε εκείνη που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευής. Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα ρεύματος με ελάχιστη παροχή 10 A και εφοδιασμένη με κατάλληλη γείωση. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενα ατυχήματα που οφείλονται στην απουσία γείωσης από την εγκατάσταση.
- Μην εγκαθιστάτε ποτέ τη συσκευή σε χώρους όπου η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει τους 0°C (αν το νερό παγώσει, η συσκευή μπορεί να πάθει ζημιά).
- Αν το ηλεκτρικό καλώδιο είναι μεγαλύτερο από την αναγκαία απόσταση για να φτάσει στην πρίζα, μπορείτε να μαζέψετε το πλεονάζον τμήμα στο εσωτερικό της συσκευής, πιέζοντας το καλώδιο μέσα στην οπή εξόδου.

ΦΙΛΤΡΟ ΧΛΩΡΙΟΥ (αν υπάρχει)

Το φίλτρο κατακρατεί τη γεύση του χλωρίου από το νερό. Για την εγκατάσταση ενεργήστε ως εξής:

- Βγάλτε το φίλτρο χλωρίου από το πλαστικό σακουλάκι και ξεπλύνετε το κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Ανασηκώστε το καπάκι του δοχείου και βγάλτε τη θήκη από τη θέση της τραβώντας προς τα πάνω (εικ. 1).
- Ανοίξτε τη θήκη πιέζοντας στα ειδικά σημεία με την ένδειξη "PUSH" και τοποθετήστε προσεκτικά το φίλτρο στην υποδοχή όπως στην εικ. 2.
- Κλείστε τη θήκη και τοποθετήστε την στη θέση της πιέζοντας τέρμα κάτω.
- Μετά από 80 κύκλους και οπωσδήποτε κάθε έξι μήνες λειτουργίας, το φίλτρο χλωρίου πρέπει να αντικαθίσταται.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΟΛΟΓΙΟΥ (ΕΙΚ. 3)

Συνδέστε το φως στην πρίζα. Στο πρώτο άναμμα, στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη "00:00".

Για να ρυθμίσετε την ακριβή ώρα, ενεργήστε ως εξής:

- Πιέστε το πλήκτρο "HOUR" επανειλημμένα, έως ότου εμφανιστεί η σωστή ώρα.
- Πιέστε το πλήκτρο "MIN" επανειλημμένα, έως ότου εμφανιστούν τα σωστά λεπτά.

Οι ενέργειες αυτές μπορούν να εκτελεστούν ταχύτερα κρατώντας πατημένα τα πλήκτρα.

Η ώρα μπορεί να ρυθμιστεί ανά πάσα στιγμή.

Π΄Σ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΤΕ ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΑΦΕ

- Ανασηκώστε το καπάκι και βγάλτε το δοχείο νερού (εικ. 4).
- Γεμίστε το δοχείο με φρέσκο και καθαρό νερό ως την ένδειξη στάθμης για τα φλιτζάνια καφέ που θέλετε να φτιάξετε (εικ. 5).
- Τοποθετήστε το δοχείο στη μηχανή πιέζοντας ελαφρά. Εάν θέλετε μπορείτε να αφήσετε το δοχείο στη θέση του και για να το γεμίσετε χρησιμοποιήστε το κανάτι με την ένδειξη στάθμης (εικ. 6).
- Ανοίξτε τη θήκη φίλτρου γυρνώντας την προς τα αριστερά (εικ. 7).
- Τοποθετήστε το σταθερό φίλτρο (αν υπάρχει) στη θήκη φίλτρου (εικ. 8) και για τα μοντέλα χωρίς φίλτρο, χρησιμοποιήστε το χάρτινο φίλτρο #4.
- Τοποθετήστε τον αλεσμένο καφέ στο φίλτρο χρησιμοποιώντας τη διατιθέμενη μεζούρα και απλώστε τον ομοιόμορφα (εικ. 9). Ως γενικό κανόνα, χρησιμοποιήστε μια μεζούρα γεμάτη ως το χέιλος με αλεσμένο καφέ (περίπου 7 γραμμάρια) για κάθε φλιτζάνι (παράδειγμα 12 μεζούρες για 12 φλιτζάνια). Παρόλα αυτά, η ποσότητα του καφέ μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τις προσωπικές προτιμήσεις. Χρησιμοποιήστε αλεσμένο καφέ καλής ποιότητας, μέσης άλεσης και συσκευασμένο για μηχανές γαλλικού καφέ.
- Κλείστε τη θήκη του φίλτρου και τοποθετήστε την κανάτα, μαζί με το καπάκι, στη θερμαινόμενη πλάκα.
- Επιλέξτε το επιθυμητό άρωμα σύμφωνα με τις οδηγίες της παραγράφου "Πώς να επιλέξετε το άρωμα".
- Πιέστε το διακόπτη " " (εικ. 10). Η ενδεικτική λυχνία " " πάνω από το διακόπτη δείχνει ότι η καφετιέρα λειτουργεί.

Στα μοντέλα με τη λειτουργία AUTO στο πλήκτρο "ON/OFF", πιέστε 2 φορές το πλήκτρο.

- Σε ορισμένα μοντέλα, μπορείτε να επιλέξετε τον καταλληλότερο χρόνο παροχής νερού ανάλογα με τον αριθμό των φλιτζανιών, πιέζοντας το πλήκτρο (4) (επιλογή αριθμού φλιτζανιών) δύο ή (μόνο σε ορισμένα μοντέλα) τρεις φορές. Ένα φωτεινό σημείο στην οθόνη υποδεικνύει την επιλογή.
- Ο καφές αρχίζει να τρέχει σε λίγα δευτερόλεπτα. **Είναι φυσιολογικό η συσκευή να ελευθερώνει λίγο ατμό ενώ τρέχει ο καφές.**
- Αν αφήσετε πατημένο το διακόπτη "ON/OFF" μετά την έξοδο του καφέ, η θερμαινόμενη πλάκα διατηρεί τον καφέ ζεστό στην ιδανική θερμοκρασία.

ΣΗΜ. Στα μοντέλα με περιστρεφόμενη βάση, για ευκολότερη πρόσβαση στο δοχείο νερού, μπορείτε να γυρίσετε τη μηχανή προς τα δεξιά ή τα αριστερά. (εικ.14).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΒΗΣΙΜΑΤΟΣ (ΠΛΗΚΤΡΟ 7)

Βεβαιωθείτε ότι η προγραμματισμένη ώρα ίναι ακριβής.

Για να προγραμματίσετε την ώρα παρασκευής του καφέ:

- Πιέστε το πλήκτρο (7): στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη 12:00
- Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο "HOUR" και "MIN" έως ότου εμφανιστεί η επιθυμητή ώρα ανάμματος
- Πιέστε πάλι το πλήκτρο (7).

Τώρα η ώρα ανάμματος είναι προγραμματισμένη και στην οθόνη εμφανίζεται η ώρα σβήσιματος (δηλαδή 2 ώρες μετά το προγραμματισμένο άναμμα).

Για να αλλάξετε τη ρύθμιση αυτή, πιέστε το πλήκτρο "HOUR" για αύξηση (+) ή το πλήκτρο "MIN" για μείωση (-).

Μπορείτε να αυξήσετε το χρόνο έως τις 12 ώρες με αυξήσεις των 30 λεπτών.

Πιέστε το πλήκτρο (7) εντός 8 δευτερολέπτων για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

Εάν δεν πιέσετε το πλήκτρο (7) εντός του χρόνου αυτού, στην οθόνη εμφανίζεται η τρέχουσα ώρα.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

Αφού:

- ρυθμίσετε την ώρα ανάμματος και σβήσιματος σύμφωνα με τις οδηγίες της προηγούμενης παραγράφου
- (για μοντέλα που το προβλέπουν) επιλέξετε τον επιθυμητό αριθμό φλιτζανιών πιέζοντας το πλήκτρο (4)
- ετοιμάσετε τη συσκευή για την παρασκευή του καφέ,

πιέστε το πλήκτρο "ⓐ AUTO" (2) ή (μόνο σε ορισμένα μοντέλα) "AUTO" (8).

Στα μοντέλα που διαθέτουν το πλήκτρο "AUTO" (8), η παροχή του καφέ αρχίζει λίγα λεπτά αργότερα. Ο χρόνος αυτός επιτρέπει στη μηχανή να πραγματοποιήσει μία προθέρμανση για την καταλληλότερη θερμοκρασία του καφέ.

Π'Σ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΟ ΑΡ'ΜΑ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΑΦΕ

Με το Flavour System, μπορείτε να επιλέξετε το άρωμα του γαλλικού καφέ ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Γυρνώντας το διακόπτη ρύθμισης αρώματος του γαλλικού καφέ (εικ. 11), μπορείτε να επιλέξετε έντονη (θέση STRONG) ή ελαφριά επίγευση (θέση LIGHT).

Το σύστημα Flavour System αλλάζει την επίγευση του καφέ, σε περισσότερο ή λιγότερο έντονη, ενώ η πραγματική γεύση παραμένει αναλλοίωτη.

ΠΡΟΣΟΧΗ: την πρώτη φορά που φτιάχνετε καφέ, είναι αναγκαίο να πλύνετε όλα τα εξαρτήματα και τα εσωτερικά κυκλώματα της μηχανής με τον ακόλουθο τρόπο: Φτιάξτε τουλάχιστον δύο κανάτες καφέ χωρίς να χρησιμοποιήσετε αλεσμένο καφέ (ακολουθώντας τις οδηγίες της παραγράφου Πώς να φτιάξετε γαλλικό καφέ).

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πριν από οποιαδήποτε επέμβαση καθαρισμού ή συντήρησης, σβήστε τη μηχανή,

αποσυνδέστε το φως από την πρίζα και αφήστε τη μηχανή να κρυώσει.

1. Για τον καθαρισμό της μηχανής, μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή διαβρωτικά απορρυπαντικά. Αρκεί ένα υγρό και μαλακό πανί.
2. Μη βυθίζετε ποτέ τη μηχανή του καφέ σε νερό: η συσκευή είναι ηλεκτρική.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ FLAVOUR SAVER

Για καλύτερο καθαρισμό του Flavour Saver, μπορείτε να το βγάλετε από την κούπα υποδοχής φίλτρου εξασκώντας ελαφρά πίεση από το εσωτερικό της κούπας (εικ. 12). Για να το βάλετε στη θέση του, αρκεί να το τοποθετήσετε από πάνω (εικ. 13).

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Τ'Ν ΑΛΑΤ'Ν

Αν το νερό στην περιοχή σας είναι σκληρό, σχηματίζονται άλατα με την πάροδο του χρόνου. Τα άλατα μπορούν να επηρεάσουν τη σωστή λειτουργία της συσκευής.

Όταν η ενδεικτική λυχνία (10) αναβοσβήνει, πρέπει να γίνει καθαρισμός των αλάτων. Ο καθαρισμός των αλάτων μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας τα ειδικά προϊόντα για μηχανές γαλλικού καφέ που κυκλοφορούν στην αγορά. Σε διαφορετική περίπτωση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξύδι από λευκό κρασί ακολουθώντας την εξής διαδικασία:

1. Αφαιρέστε το φίλτρο χλωρίου.
2. Αδειάστε 2 φλιτζάνια ξύδι και 3 φλιτζάνια νερό στο δοχείο. Τοποθετήστε το δοχείο στη συσκευή.
3. Τοποθετήστε την κανάτα στη θερμαινόμενη πλάκα και τη θήκη υποδοχής φίλτρου χωρίς καφέ.
4. Πιέστε το διακόπτη ON/OFF γαλλικού καφέ, αφήστε να τρέξει ένα φλιτζάνι και σβήστε τη συσκευή.
5. Αφήστε το ξύδι να δράσει για μια ώρα.
6. Ανάψτε πάλι τη συσκευή και αφήστε να τρέξει το υπόλοιπο διάλυμα.
7. Για το ξέβγαλμα, αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει με νερό και χωρίς καφέ τουλάχιστον 3 φορές (3 γεμάτα δοχεία νερού).

Μετά τον καθαρισμό των αλάτων, πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα "HOUR" και "MIN" για να σβήσει η ενδεικτική λυχνία.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Λύση
Ο χρόνος παραγωγής του καφέ έχει αυξηθεί	Η μηχανή του καφέ πρέπει να καθαριστεί από τα άλατα	Καθαρίστε τα άλατα σύμφωνα με τις οδηγίες της παραγράφου "καθαρισμός των αλάτων"
Ο καφές έχει όξινη γεύση	Το ξέβγαλμα δεν ήταν επαρκές	Ξεβγάλτε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες της παραγράφου "καθαρισμός των αλάτων"