

GR ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ**ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**

- Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι ανέπαφο. Σε περίπτωση αμφιβολίας, μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή και απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό.
- Σε περίπτωση ασυμβατότητας μεταξύ της πρίζας και του φις της συσκευής, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό για την αντικατάσταση της πρίζας με άλλη κατάλληλου τύπου. Συνιστάται να αποφεύγετε τη χρήση αντάπτορα, πολύπριζων και προεκτάσεων. Εάν η χρήση τους είναι αναγκαία, χρησιμοποιείτε μόνον απλούς ή πολλαπλούς αντάπτορες και προεκτάσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας, χωρίς να υπερβείτε το όριο ισχύος που αναγράφεται στον αντάπτορα ή την προέκταση.
- Τα μοντέλα που διαθέτουν γείωση πρέπει να συνδέονται σε αποτελεσματική εγκατάσταση γείωσης όπως προβλέπουν οι ισχύοντες κανονισμοί ηλεκτρικής ασφαλείας.
- Εάν η συσκευή σταματήσει να λειτουργεί, απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις.
- Η συσκευή πρέπει να προορίζεται μόνο για τη χρήση για την οποία έχει μελετηθεί. Κάθε άλλη χρήση πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη και κατά συνέπεια επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενες βλάβες που οφείλονται σε ακατάλληλη, λανθασμένη και αλόγιστη χρήση και/ή σε επισκευές από μη εξειδικευμένο προσωπικό.
- Βεβαιωθείτε ότι χέρια, μαλλιά, ρούχα και εργαλεία κουζίνας βρίσκονται έξω από το δοχείο πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Το μαχαίρι μπορεί να τραυματίσει: χρησιμοποιήστε το με προσοχή. Τηρείτε ειδικότερα τους ακόλουθους βασικούς κανόνες ασφαλείας:
- Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα ή υγρά χέρια.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με γυμνά ή βρεγμένα πόδια.

- Μην αποσυνδέετε το φις από την πρίζα τραβώντας το ηλεκτρικό καλώδιο.
- Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες (βροχή, ήλιο, παγετό κλπ.).
- Μην επιτρέπετε σε παιδιά ή ανήμπορα άτομα να χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς επιτήρηση.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
- Αποσυνδέετε το φις από την πρίζα του ρεύματος όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
- Μην αφήνετε τη συσκευή άσκοπα αναμμένη γιατί αποτελεί εστία πιθανού κινδύνου.
- Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.
- Σε περίπτωση βλάβης του καλωδίου, απευθυνθείτε έγκαιρα σε εξειδικευμένο προσωπικό για την αντικατάσταση.
- Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια καθαρισμού ή συντήρησης, απομονώστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο τροφοδοσίας αποσυνδέοντας το φις.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας.
- Χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή με τον παρεχόμενο λαστιχένιο δακτύλιο.
- Πριν βγάλετε το διαχωριστικό δίσκο (5) περιμένετε να σταματήσει εντελώς η συσκευή.
- Χειρίζεστε με προσοχή τα εξαρτήματα επειδή μπορεί να είναι επικίνδυνα.
- Αποσυνδέετε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση.

Τα υλικά και τα αντικείμενα που προορίζονται για να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα συμμορφούνται με τις διατάξεις της οδηγίας EOK 89/109.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Μοτέρ
2. Διακόπτης επιλογής ταχύτητας + κουμπί εμπλοκής/ απεμπλοκής μοτέρ
3. Κουμπί στιγμιαίας λειτουργίας "PULSE"
4. Πτερύγιο ασφάλισης
5. Διαχωριστικός δίσκος
6. Ανοίγμα τροφοδοσίας
7. Εξάρτημα ώθησης
8. Ανοξείδωτο/πλαστικό δοχείο (ανάλογα με τα μοντέλα)
9. Αξονας στερέωσης εξαρτήματος
10. Λαστιχένιος δακτύλιος
11. Αξονας/στήριγμα εξαρτήματος
12. Μαχαίρι
13. Σπάτουλα
14. Εξάρτημα χτυπήματος
15. Δίσκος μαχαιριών
16. Μαχαίρι κοπής σε φέτες
17. Μαχαίρι για λεπτό κόψιμο
18. Μαχαίρι για χοντρό κόψιμο
19. Γυάλινο καπάκι (μόνο σε μερικά μοντέλα).
20. Ένδειξη αναφοράς Δ

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε με προσοχή τις παρακάτω οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, πλύνετε όλα τα εξαρτήματα, το δοχείο, το καπάκι και το εξάρτημα ώθησης, κλπ. σε ζεστό νερό με απορρυπαντικό πιάτων.

- Ποτέ μη βάζετε το μοτέρ σε νερό ή άλλα υγρά.
- Προσοχή! Τα μαχαίρια κοπής σε φέτες, λεπτού και χοντρού κοψίματος είναι πολύ κοφτερά (κίνδυνος τραυματισμού)

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια.

ΜΗ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΗΝ ΠΡΙΖΑ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΙΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΣΩΣΤΑ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ.

Σβήστε τη συσκευή πριν αλλάξετε τα εξαρτήματα ή πλησιάσετε τα κινούμενα μέρη κατά τη λειτουργία.

- Η συσκευή λειτουργεί μόνο αν έχει συναρμολογηθεί σωστά.

Προχωρήστε ως εξής:

1. Τοποθετήστε το στήριγμα εξαρτημάτων (11)

στον άξονα (9) που βρίσκεται στη βάση του δοχείου (8), στη συνέχεια βάλτε το εξάρτημα που θέλετε ανάλογα με τις ανάγκες σας.

2. Βεβαιωθείτε ότι στο κάτω μέρος του δοχείου (8) δεν υπάρχουν εμπόδια που εμποδίζουν την ελεύθερη κίνηση του άξονα και των εξαρτημάτων.

3. Βάλτε τα τρόφιμα τηρώντας τις μέγιστες ποσότητες που αναγράφονται στους παρακάτω πίνακες.

4. Τοποθετήστε το διαχωριστικό δίσκο (5) πάνω στο δοχείο (8) προσέχοντας να τον τοποθετήσετε σωστά.

Οι υποδοχές του διαχωριστικού δίσκου πρέπει να συμπίπτουν με τις λαβές του δοχείου.

5. Τοποθετήστε το μοτέρ (1) στο δοχείο (8).

6. Γυρίστε το διακόπτη επιλογής ταχύτητας (2) δεξιόστροφα στη θέση **"pulse" μέχρι να ασφαλίσετε τα δύο πτερύγια του μοτέρ (4) στις λαβές του δοχείου.**

7. Για να λειτουργήσετε τη συσκευή, γυρίστε το διακόπτη επιλογής ταχύτητας (4) αριστερόστροφα σε μία από τις διαθέσιμες θέσεις (min/max), ώστε η επιλεγμένη θέση να συμπίπτει με την ένδειξη αναφοράς (20).

8. Είναι δυνατό να λειτουργήσετε στιγμιαία συσκευή, βάζοντας το διακόπτη επιλογής ταχύτητας στη θέση "PULSE" και πιέζοντας το κουμπί στιγμιαίας λειτουργίας (3).

9. Μετά τη χρήση, γυρίστε το διακόπτη επιλογής ταχύτητας (2) αριστερόστροφα μέχρι τέρμα. Στο σημείο αυτό τα πτερύγια (4) του μοτέρ ξεμπλοκάρουν.

Στη συνέχεια βγάλτε το μοτέρ (1) και το διαχωριστικό δίσκο (5).

Πριν βγάλετε το διαχωριστικό δίσκο (5) βεβαιωθείτε ότι τα κινούμενα μέρη έχουν σταματήσει.

Σημείωση: προσέξτε να μην ξεπεράσετε τη μέγιστη ποσότητα υγρών (250 ml). Μεγαλύτερες ποσότητες μπορεί να ξεχειλίσουν.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη λειτουργείτε τη συσκευή για περισσότερο από 20 δευτερόλεπτα συνεχώς και στη συνέχεια αφήστε την σβηστή επί 1 λεπτό. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν είναι άδεια.

Μέγιστη ποσότητα τροφίμων και συνιστώμενη ταχύτητα για τα διάφορα εξαρτήματα.**Για τεμαχισμό**

Συστατικά	Μέγιστη ποσότητα	Ταχύτητα	Εξάρτημα
Κρεμμύδι / Σκόρδο	600 gr.	max / pulse	Μαχαίρι
Σούπα	700 ml.	max / pulse	Μαχαίρι
Μαϊντανός	100 gr.	max / pulse	Μαχαίρι
Ωμό κρέας (χωρίς λίπος)	500 gr.	max / pulse	Μαχαίρι
Φουντούκια	350 gr.	max / pulse	Μαχαίρι
Φρούτα	800 gr.	max / pulse	Μαχαίρι
Φαγητά για μωρά	400 gr.	max / pulse	Μαχαίρι
Καρότα	500 gr.	max / pulse	Μαχαίρι

Για χτύπημα

Συστατικά	Μέγιστη ποσότητα	Ταχύτητα	Εξάρτημα
Αυγά	4 τεμ.	max/ pulse	Εξάρτημα χτυπήματος
Μαγιονέζα	2 αυγά	max	Εξάρτημα χτυπήματος
Ζύμη για γλυκά	800 gr. (200 gr. αλεύρι + 3 αυγά + 200gr. λάδι + 200 gr γιασούρτι + 200gr. ζάχαρη)	max	Εξάρτημα χτυπήματος
Κρέμα	250 gr.	max	Εξάρτημα χτυπήματος

Για ψιλοκόψιμο

Συστατικά	Μέγιστη ποσότητα	Ταχύτητα	Εξάρτημα
Καρότα	500 gr.	6- max	Μαχαίρι για λεπτό κόψιμο
Ραδίκια	500 gr.	6- max	Μαχαίρι για λεπτό κόψιμο
Πατάτες	500 gr.	6- max	Μαχαίρι κοπής σε φέτες
Κολοκύθια	1000 gr.	6- max.	Μαχαίρι κοπής σε φέτες
Καρπούζι	1000 gr.	1- max	Μαχαίρι κοπής σε φέτες

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Σβήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φιν από την πρίζα.

Ποτέ μη βάζετε το μοτέρ σε νερό ή άλλα υγρά.

Καθαρίζετε το μοτέρ με ένα υγρό πανί.

Για τον καθαρισμό των εξαρτημάτων, χρησιμοποιείτε μόνο ζεστό νερό και υγρό απορρυπαντικό πιάτων.