

GR ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ**ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**

- Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι ανέπαφο. Σε περίπτωση αμφιβολίας, μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή και απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό.
- Σε περίπτωση ασυμβατότητας μεταξύ της πρίζας και του φις της συσκευής, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό για την αντικατάσταση της πρίζας με άλλη κατάλληλου τύπου. Συνιστάται να αποφεύγετε τη χρήση αντάππορα, πολύπριζων και προεκτάσεων. Εάν η χρήση τους είναι αναγκαία, χρησιμοποιείτε μόνον απλούς ή πολλαπλούς αντάππορες και προεκτάσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας, χωρίς να υπερβείτε το όριο ισχύος που αναγράφεται στον αντάππορα ή την προέκταση.
- Τα μοντέλα που διαθέτουν γείωση πρέπει να συνδέονται σε αποτελεσματική εγκατάσταση γείωσης όπως προβλέπουν οι ισχύοντες κανονισμοί ηλεκτρικής ασφαλείας.
- Εάν η συσκευή σταματήσει να λειτουργεί, απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις.
- Η συσκευή πρέπει να προορίζεται μόνο για τη χρήση για την οποία έχει μελετηθεί. Κάθε άλλη χρήση πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη και κατά συνέπεια επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενες βλάβες που οφείλονται σε ακατάλληλη, λανθασμένη και αλόγιστη χρήση και/ή σε επισκευές από μη εξειδικευμένο προσωπικό.
- Βεβαιωθείτε ότι χέρια, μαλλιά, ρούχα και εργαλεία κουζίνας βρίσκονται έξω από το δοχείο πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Το μαχαίρι μπορεί να τραυματίσει: χρησιμοποιήστε το με προσοχή. Τηρείτε ειδικότερα τους ακόλουθους βασικούς κανόνες ασφαλείας:
- Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα ή υγρά χέρια.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με γυμνά ή βρεγμένα πόδια.

- Μην αποσυνδέετε το φις από την πρίζα τραβώντας το ηλεκτρικό καλώδιο.
- Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες (βροχή, ήλιο, παγετό κλπ.).
- Μην επιτρέπετε σε παιδιά ή ανήμπορα άτομα να χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς επιτήρηση.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
- Αποσυνδέετε το φις από την πρίζα του ρεύματος όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
- Μην αφήνετε τη συσκευή άσκοπα αναμμένη γιατί αποτελεί εστία πιθανού κινδύνου.
- Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.
- Σε περίπτωση βλάβης του καλωδίου, απευθυνθείτε έγκαιρα σε εξειδικευμένο προσωπικό για την αντικατάσταση.
- Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια καθαρισμού ή συντήρησης, απομονώστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο τροφοδοσίας αποσυνδέοντας το φις.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας.
- Χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή με τον παρεχόμενο λαστιχένιο δακτύλιο.
- Πριν βγάλετε το διαχωριστικό δίσκο (3) περιμένετε να σταματήσει εντελώς η συσκευή.
- Χειρίζεστε με προσοχή τα εξαρτήματα επειδή μπορεί να είναι επικίνδυνα.
- Αποσυνδέετε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση.

Τα υλικά και τα αντικείμενα που προορίζονται για να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα συμμορφούνται με τις διατάξεις της οδηγίας ΕΟΚ 89/109.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Κουμπί
2. Μοτέρ
3. Διαχωριστικός δίσκος
4. Πάνω μαχαίρι
5. Κάτω μαχαίρι
6. Διαβαθμισμένο δοχείο
7. Άξονας

6. Για να λειτουργήσει η συσκευή πιέστε το κουμπί (1).
7. Για καλύτερη κοπή των τροφίμων, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά διαστήματα, ελευθερώνοντας το κουμπί (1).
8. Μετά τη χρήση, αφαιρέστε το μοτέρ (2) και το διαχωριστικό δίσκο (3).

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε με προσοχή τις παρακάτω οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, πλύνετε τα μαχαίρια κλπ. σε ζεστό νερό με απορρυπαντικό πιάτων.

- Ποτέ μη βάζετε το μοτέρ σε νερό ή άλλα υγρά.
- Προσοχή! Τα μαχαίρια είναι πολύ κοφτερά (κίνδυνος τραυματισμού)

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια..

ΜΗ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΗΝ ΠΡΙΖΑ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΙΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΣΩΣΤΑ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ.

Σβήστε τη συσκευή πριν αλλάξετε τα εξαρτήματα ή πλησιάσετε τα κινούμενα μέρη κατά τη λειτουργία.

- Η συσκευή λειτουργεί μόνο αν έχει συναρμολογηθεί σωστά.

Προχωρήστε ως εξής:

1. Τοποθετήστε το κάτω μαχαίρι (5) στον άξονα (7) που βρίσκεται στη βάση του δοχείου (6).
2. Βεβαιωθείτε ότι στο κάτω μέρος του δοχείου (6) δεν υπάρχουν εμποδία που εμποδίζουν την ελεύθερη κίνηση των μαχαιριών
3. Βάλτε τα τρόφιμα τηρώντας τις μέγιστες ποσότητες που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα.
4. Τοποθετήστε το διαχωριστικό δίσκο (3) στο δοχείο (6) προσέχοντας να τον τοποθετήσετε σωστά στους ειδικούς οδηγούς.
5. Τοποθετήστε το μοτέρ (2) στο δοχείο (6) έτσι ώστε να προσαρμόσει σωστά στους ειδικούς οδηγούς.

Σημείωση: Πριν βγάλετε το διαχωριστικό δίσκο (3) βεβαιωθείτε ότι τα κινούμενα μέρη έχουν σταματήσει.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη λειτουργείτε τη συσκευή για περισσότερο από 20 δευτερόλεπτα συνεχώς και στη συνέχεια αφήστε την σβηστή επί 1 λεπτό. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν είναι άδεια.

Συμβουλές για τεμαχισμό και ανάμιξη**Τεμαχισμός με το μαχαίρι**

Συστατικά	Μέγιστη ποσότητα	Μέγιστος χρόνος
Μαϊντανός	70 gr.	10-15 sec/ με διακοπές
Καρότα	400 gr.	10-15 sec/ με διακοπές
Ντομάτα	650 gr.	10 sec
Φρούτα	500 gr.	10-15 sec/ με διακοπές
Μοσχάρι σε κύβους	300 gr.	10 sec
Τυρί σε κύβους	300 gr.	10 sec
Κρεμμύδια	200 gr.	10-15 sec/ με διακοπές
Φιστίκια	300 gr.	10 sec

Ανάμιξη με το εξάρτημα για χτύπημα

Συστατικά	Μέγιστη ποσότητα	Μέγιστος χρόνος
Σούπα	700 gr.	10-15 sec
Φαγητά για μωρά	500 gr.	10 sec
Γάλα με μπανάνα	500 gr. γάλα + 2 τια μπανάναυγά	10-15 sec

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη λειτουργείτε τη συσκευή για περισσότερο από τον προκαθορισμένο χρόνο, στη συνέχεια σβηστή την για 1 λεπτό. Όταν την χρησιμοποιείτε για τα ξερά δαμάσκηνα, λειτουργήστε τη συσκευή στο μέγιστο για 10 δευτ. και στη συνέχεια αφήστε την να κρυώσει.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Σβήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

Ποτέ μη βάζετε το μοτέρ σε νερό ή άλλα υγρά!

Καθαρίζετε το μοτέρ με ένα υγρό πανί.

Για τον καθαρισμό των εξαρτημάτων, χρησιμοποιείτε μόνο ζεστό νερό και υγρό απορρυπαντικό πιάτων.