

GR

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι ανέπαφο. Σε περίπτωση αμφιβολίας, μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή και απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό.
- Σε περίπτωση ασυμβατότητας μεταξύ της πρίζας και του φις της συσκευής, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό για την αντικατάσταση της πρίζας με άλλη κατάλληλου τύπου. Συνιστάται να αποφεύγετε τη χρήση αντάππορα, πολύπριζων και προεκτάσεων. Εάν η χρήση τους είναι αναγκαία, χρησιμοποιείτε μόνον απλούς ή πολλαπλούς αντάππορες και προεκτάσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας, χωρίς να υπερβείτε το όριο ισχύος που αναγράφεται στον αντάππορα ή την προέκταση.
- Τα μοντέλα που διαθέτουν γείωση πρέπει να συνδέονται σε αποτελεσματική εγκατάσταση γείωσης όπως προβλέπουν οι ισχύοντες κανονισμοί ηλεκτρικής ασφαλείας.
- Εάν η συσκευή σταματήσει να λειτουργεί, απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις.
- Η συσκευή πρέπει να προορίζεται μόνο για τη χρήση για την οποία έχει μελετηθεί. Κάθε άλλη χρήση πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη και κατά συνέπεια επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενες βλάβες που οφείλονται σε ακατάλληλη, λανθασμένη και αλόγιστη χρήση και/ή σε επισκευές από μη εξειδικευμένο προσωπικό.
- Βεβαιωθείτε ότι χέρια, μαλλιά, ρούχα και εργαλεία κουζίνας βρίσκονται έξω από το δοχείο πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Το μαχαίρι μπορεί να τραυματίσει: χρησιμοποιήστε το με προσοχή. Τηρείτε ειδικότερα τους ακόλουθους βασικούς κανόνες ασφαλείας:
- Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα ή υγρά χέρια.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με γυμνά ή βρεγμένα πόδια.

- Μην αποσυνδέετε το φις από την πρίζα τραβώντας το ηλεκτρικό καλώδιο.
- Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες (βροχή, ήλιο, παγετό κλπ.).
- Μην επιτρέπετε σε παιδιά ή ανήμπορα άτομα να χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς επιτήρηση.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
- Αποσυνδέετε το φις από την πρίζα του ρεύματος όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
- Μην αφήνετε τη συσκευή άσκοπα αναμμένη γιατί αποτελεί εστία πιθανού κινδύνου.
- Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.
- Σε περίπτωση βλάβης του καλωδίου, απευθυνθείτε έγκαιρα σε εξειδικευμένο προσωπικό για την αντικατάσταση.
- Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια καθαρισμού ή συντήρησης, απομονώστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο τροφοδοσίας αποσυνδέοντας το φις.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας.
- Χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή με τον παρεχόμενο λαστιχένιο δακτύλιο.
- Πριν βγάλετε το διαχωριστικό δίσκο (3) περιμένετε να σταματήσει εντελώς η συσκευή.
- Χειρίζεστε με προσοχή τα εξαρτήματα επειδή μπορεί να είναι επικίνδυνα.
- Αποσυνδέετε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση.

Τα υλικά και τα αντικείμενα που προορίζονται για να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα συμμορφούνται με τις διατάξεις της οδηγίας EOK 89/109.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Κουμπί
2. Μοτέρ
3. Διαχωριστικός δίσκος
4. Δοχείο
5. Αξονας στερέωσης εξαρτήματος
6. Μαχαίρι
7. Λαστιχένιος δακτύλιος
8. Εξάρτημα χτύπηματος

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε με προσοχή τις παρακάτω οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, πλύνετε όλα τα εξαρτήματα, το δοχείο, το διαχωριστικό δίσκο, το μαχαίρι κλπ. σε ζεστό νερό με απορρυπαντικό πιάτων

- Ποτέ μη βάζετε το μοτέρ σε νερό ή άλλα υγρά.
- Προσοχή! Το μαχαίρι είναι πολύ κοφτερό (κίνδυνος τραυματισμού).

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια.

ΜΗ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΗΝ ΠΡΙΖΑ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΙΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΣΩΣΤΑ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ.

Σβήστε τη συσκευή πριν αλλάξετε τα εξαρτήματα ή πλησιάσετε τα κινούμενα μέρη κατά τη λειτουργία.

- Η συσκευή λειτουργεί μόνο αν έχει συναρμολογηθεί σωστά.

Προχωρήστε ως εξής:

1. Ανάλογα με τις ανάγκες σας, τοποθετήστε το μαχαίρι (6) χωρίς πλαστική προστασία ή το εξάρτημα για χτύπημα (8) στον άξονα (5) που βρίσκεται στη βάση του δοχείου.
2. Βεβαιωθείτε ότι στο κάτω μέρος του δοχείου (4) δεν υπάρχουν εμπόδια που εμποδίζουν την ελεύθερη κίνηση του εξαρτήματος για χτύπημα ή του μαχαιριού.
3. Βάλτε τα τρόφιμα τηρώντας τις μέγιστες ποσότητες που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

Σημείωση: βγάλτε το κουκούτσι από τα φρούτα πριν τα τεμαχίσετε.

4. Τοποθετήστε το διαχωριστικό δίσκο (3) στο δοχείο (4) προσέχοντας να τον τοποθετήσετε σωστά στους ειδικούς οδηγούς.
5. Τοποθετήστε το μοτέρ (2) στο δοχείο (4) έτσι ώστε να προσαρμόσει σωστά στους ειδικούς οδηγούς.
6. Για να λειτουργήσει η συσκευή πιέστε το κουμπί (1).
7. Για καλύτερη κοπή των τροφίμων, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά διαστήματα, ελευθερώνοντας το κουμπί (1).
8. Μετά τη χρήση, αφαιρέστε το μοτέρ (2) και το διαχωριστικό δίσκο (3).

Σημείωση: Πριν βγάλετε το διαχωριστικό δίσκο (3) βεβαιωθείτε ότι τα κινούμενα μέρη έχουν σταματήσει.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη λειτουργείτε τη συσκευή για περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα συνεχώς και στη συνέχεια αφήστε την σβηστή επί 1 λεπτό. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν είναι άδεια.

Συμβουλές για τεμαχισμό και ανάμιξη

Συστατικά	Μέγιστη ποσότητα	Μέγιστος χρόνος
Κρεμμύδι / Σκόρδο	150-200 gr.	10-15 με διακοπές
Σούπα	200-300gr.	10 δευτερόλεπτα
Μαϊντανός	40-50 gr.	10 με διακοπές
Ωμό κρέας (χωρίς λίπος)	100-150 gr.	10 με διακοπές
Τυρί	100-150 gr.	5-10 με διακοπές
Φιστίκια	100-200 gr.	5-10 με διακοπές
Φρούτα	250-300 gr.	5-10 με διακοπές
Φαγητά για μωρά	250-300 gr.	5-10 με διακοπές
Ξερά δαμάσκηνα	200 gr.	10 με διακοπές

Ανάμιξη με το εξάρτημα για χτύπημα

Συστατικά	Μέγιστη ποσότητα	Tempo Massimo
Κρέμα	100 gr.	με διακοπές
Σαντιγί	100 gr.	με διακοπές
Ασπράδι σε	4 ασπράδια	με διακοπές
Μαγιονέζα	2 αυγά	με διακοπές

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη λειτουργείτε τη συσκευή για περισσότερο από τον προκαθορισμένο χρόνο, στη συνέχεια σβηστή την για 1 λεπτό. Όταν την χρησιμοποιείτε για τα ξερά δαμάσκηνα, λειτουργήστε τη συσκευή στο μέγιστο για 10 δευτ. και στη συνέχεια αφήστε την να κρυώσει.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Σβήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

Ποτέ μη βάζετε το μοτέρ σε νερό ή άλλα υγρά!

Καθαρίζετε το μοτέρ με ένα υγρό πανί.

Για τον καθαρισμό των εξαρτημάτων, χρησιμοποιείτε μόνο ζεστό νερό και υγρό απορρυπαντικό πιάτων.