

GR ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ**ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**

- Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι ανέπαφο. Σε περίπτωση αμφιβολίας, μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή και απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό.
 - Η πλαστική σακούλα που περιέχει τη συσκευή δεν πρέπει να δίνεται σε παιδιά επειδή είναι πιθανή εστία κινδύνου.
 - Σε περίπτωση ασυμβατότητας μεταξύ της πρίζας και του φις της συσκευής, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό για την αντικατάσταση της πρίζας με άλλη κατάλληλου τύπου. Συνιστάται να αποφεύγετε τη χρήση αντάππορα, πολύπριζων και προεκτάσεων. Εάν η χρήση τους είναι αναγκαία, χρησιμοποιείτε μόνον απλούς ή πολλαπλούς αντάππορες και προεκτάσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας, χωρίς να υπερβείτε το όριο ισχύος που αναγράφεται στον αντάππορα ή την προέκταση.
 - Τα μοντέλα που διαθέτουν γείωση πρέπει να συνδέονται σε αποτελεσματική εγκατάσταση γείωσης όπως προβλέπουν οι ισχύοντες κανονισμοί ηλεκτρικής ασφαλείας.
 - Εάν η συσκευή σταματήσει να λειτουργεί, απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις.
 - Η συσκευή πρέπει να προορίζεται μόνο για τη χρήση για την οποία έχει μελετηθεί. Κάθε άλλη χρήση πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη και κατά συνέπεια επικίνδυνη.
Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενες βλάβες που οφείλονται σε ακατάλληλη, λανθασμένη και αλόγιστη χρήση και/ή σε επισκευές από μη εξειδικευμένο προσωπικό.
 - Βεβαιωθείτε ότι χέρια, μαλλιά, ρούχα και εργαλεία κουζίνας βρίσκονται έξω από το δοχείο πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. **Το μαχαίρι μπορεί να τραυματίσει: χρησιμοποιήστε το με προσοχή.**
- Τηρείτε ειδικότερα τους ακόλουθους βασικούς κανόνες ασφαλείας:**
- Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα ή υγρά χέρια.
 - Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με γυμνά ή βρεγμένα πόδια.
 - Μην αποσυνδέετε το φις από την πρίζα τραβώντας το ηλεκτρικό καλώδιο.
 - Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες (βροχή, ήλιο, παγετό κλπ.).
 - Μην επιτρέπετε σε παιδιά ή ανήμπορα άτομα να χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς επίτηρηση.
 - Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
 - Αποσυνδέετε το φις από την πρίζα του ρεύματος όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
 - Μην αφήνετε τη συσκευή άσκοπα αναμμένη γιατί αποτελεί εστία πιθανού κινδύνου.
 - Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.

- Σε περίπτωση βλάβης του καλωδίου, απευθυνθείτε έγκαιρα σε εξειδικευμένο προσωπικό για την αντικατάσταση.
- Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια καθαρισμού ή συντήρησης, απομονώστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο τροφοδοσίας αποσυνδέοντας το φις.
- Σε περίπτωση βλάβης και/ή κακής λειτουργίας, σβήστε τη συσκευή και μην επιχειρείτε να την επισκευάσετε. Για ενδεχόμενες επισκευές απευθυνθείτε μόνο στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις και ζητήστε τη χρήση γνήσιων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων.
- Σε περίπτωση βλάβης του ηλεκτρικού καλωδίου ή της συσκευής, αποσυνδέστε αμέσως το φις από την πρίζα του ρεύματος.
Για την αποφυγή ενδεχόμενων κινδύνων τα ηλεκτρικά καλώδια πρέπει να αντικαθίστανται από τον κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Μην επιχειρείτε ποτέ να ανοίξετε ή να επισκευάσετε μόνοι τη συσκευή.
Απευθυνθείτε στο Σέρβις ή σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
- Εάν αποφασίσετε να αποσύρετε οριστικά τη συσκευή, συνιστάται να την αχρηστέψετε κόβοντας το ηλεκτρικό καλώδιο, αφού αποσυνδέσετε πρώτα το φις από την πρίζα.
- Η συσκευή διαθέτει σύστημα ασφαλείας που επιτρέπει το άναμμα μόνο αν έχει τοποθετηθεί και ασφαλίσει σωστά το δοχείο ανάμικτης και το καπάκι του. Το μαχαίρι γενικής χρήσης (D1) είναι πολύ κοφτερό. Χρησιμοποιείτε πάντα τη λαβή του. Για να φυλάξετε το μαχαίρι έξω από τη συσκευή, χρησιμοποιήστε την ειδική προστασία (D2). Βγάλτε την προστασία πριν χρησιμοποιήσετε τα μαχαίρια.
- Αποφύγετε οποιαδήποτε επαφή με κινούμενα μέρη!
- Ανοίξτε το δοχείο ανάμικτης και/ή το μπλέντερ μόνο μετά την ακινητοποίηση του μοτέρ.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τους ωθητήρες που παρέχονται για να σπρώξετε μέσω του ανοίγματος του καπακιού τα τρόφιμα για τεμαχισμό. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τα δάχτυλα ή άλλα αντικείμενα!
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο να δουλέψετε τρόφιμα σε κανονική ποσότητα για οικιακή χρήση.
- Μην ξεπερνάτε τους χρόνους και τις ποσότητες που αναγράφονται στις οδηγίες.
ΜΗ χρησιμοποιείτε ΠΟΤΕ τρόφιμα σε υψηλή θερμοκρασία!
- Φυλάξτε σε ασφαλές σημείο τις παρούσες οδηγίες για μελλοντικές χρήσεις.
Τα υλικά και τα αντικείμενα που προορίζονται για να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα συμμορφούνται με τις διατάξεις της οδηγίας ΕΟΚ 89/109.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ**A. Μοτέρ**

- A1.** Καπάκι ασφαλείας
- A2.** Κουμπί ανοίγματος καπακιού ασφαλείας
- A3.** Μοτέρ
- A4.** Αξονας μοτέρ
- A5.** Διακόπτης ON/OFF + ρυθμιστής ταχύτητας
- A6.** Κουμπί στιγμιαίας λειτουργίας

B. Ξαρτήματα δοχείου ανάμιξης

- B1.** Εξάρτημα ώθησης δοχείου ανάμιξης
- B2.** Καπάκι δοχείου ανάμιξης
- B3.** Δοχείο ανάμιξης

C. Ξαρτήματα μπλέντερ

- C1.** Πώμα καπακιού μπλέντερ
- C2.** Καπάκι μπλέντερ
- C3.** Μπλέντερ

D. Ξαρτήματα για δοχείο ανάμιξης

- D1.** Μαχαίρι γενικής χρήσης
- D2.** Προστασία μαχαιριού
- D3.** Ξάρτημα ανάμιξης
- D4.** Ξάρτημα χτυπήματος

E. Μαχαίρια για κόψιμο/τρίψιμο

- E1.** Δίσκος μαχαιριών
- E2.** Μαχαίρι για ψιλοτεμαχισμό
- E3.** Μαχαίρι για χοντρό κόψιμο
- E4.** Μαχαίρι για τρίψιμο
- E5.** Μαχαίρι για λεπτό κόψιμο
- E6.** Μαχαίρι για χοντρό κόψιμο
- E7.** Μαχαίρι για πατάτες σε μπαστούνακια
- E8.** Εξάρτημα μαχαιριών
- E9.** Καπάκι εξαρτήματος μαχαιριών

F. Εξαρτήματα για φυγοκέντρηση (εάν υπάρχει)

- F1.** Εξάρτημα ώθησης καπακιού για φυγοκέντρηση
- F2.** Καπάκι φυγοκέντρησης
- F3.** Φίλτρο φυγοκέντρησης
- F4.** Εξάρτημα φυγοκέντρησης

G. Εξαρτήματα στίφτη (εάν υπάρχει)

- G1.** Στίφτης
- G2.** Κώνος για στύψιμο

H. Σπάτουλα**ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ**

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, πλύνετε όλα τα εξαρτήματα, συμπεριλαμβανομένου του δοχείου ανάμιξης "B3", του μπλέντερ "C3", του καπακιού και του εξαρτήματος ώθησης, σε ζεστό νερό με απορρυπαντικό για πιάτα.

- Ποτέ μη βυθίζετε το μοτέρ σε νερό ή άλλα υγρά.
- Προσοχή! Το μαχαίρι γενικής χρήσης και τα μαχαίρια για κόψιμο και τεμαχισμό είναι πολύ κοφτερά (χρησιμοποιήστε τα με προσοχή!).

Κατά τα πρώτα λεπτά χρήσης μπορεί να αισθανθείτε μια ελαφρά οσμή που όμως εξαφανίζεται αμέσως και δεν αποτελεί κανένα πρόβλημα για την υγεία.

ΣΗΜΕΙΨΗ

- Για να χρησιμοποιήσετε το δοχείο ανάμιξης **B3**, το καπάκι ασφαλείας **A1** πρέπει να είναι κλειστό. Για να ανοίξετε το καπάκι ασφαλείας **A1**, πιέστε το κουμπί ανοίγματος **A2** (Εικ. 1).
- Για να χρησιμοποιήσετε το μπλέντερ, πρέπει να έχετε τοποθετήσει σωστά το δοχείο ανάμιξης και το καπάκι του **B2**.
- Πριν χρησιμοποιήσετε το μπλέντερ, βγάλτε όλα τα εξαρτήματα από το δοχείο ανάμιξης **B3**.
- Μη χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα το μπλέντερ **C3** και το δοχείο ανάμιξης **B3**.
- Αποφύγετε με κάθε τρόπο τις βλάβες στο σύστημα ασφαλείας του καπακιού **C1** και στο σύστημα κλεισίματος του καπακιού για δοχείο ανάμιξης **B2**.

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

Αναμμα: γυρίστε το διακόπτη ON/OFF + ρυθμιστή ταχύτητας **A5**, σε μία από τις

διαθέσιμες θέσεις, ανάλογα με τις ανάγκες σας. Η ταχύτητα μπορεί να αλλάξει και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

Σβήσιμο: γυρίστε το διακόπτη ON/OFF "A5" στη θέση "OFF".

Στιγμιαία λειτουργία: πιέστε το κουμπί "A6". Η συσκευή λειτουργεί έως ότου κρατάτε πατημένο το κουμπί.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΑΝΑΜΙΞΗΣ "B"

- Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε μια στεγνή και επίπεδη επιφάνεια.

ΜΗ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΗΝ ΠΡΙΖΑ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΝ ΠΡΩΤΑ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΙ ΣΤΑ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ.

- Σβήστε τη συσκευή πριν αλλάξετε τα εξαρτήματα ή πλησιάσετε τα κινούμενα μέρη. Προσοχή στα μαχαίρια γιατί είναι πολύ κοφτερά.
- Τοποθετήστε το δοχείο ανάμιξης (B3) στην ειδική υποδοχή του μοτέρ "A3".
- Τοποθετήστε στον άξονα του μοτέρ "A4" ένα από τα ακόλουθα μαχαίρια ανάλογα με τις ανάγκες σας:

D1 Μαχαίρι γενικής χρήσης (για άλεσμα κρέατος, λαχανικών κλπ.

D3 Εξάρτημα ανάμιξης (για ζύμη)

D4 Εξάρτημα για χτύπημα (για σαντιγί, ασπράδια κλπ.)

- Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι τα μαχαίρια τοποθετήθηκαν σωστά.
- Τοποθετήστε τα συστατικά στο δοχείο "B3".
- Τοποθετήστε το καπάκι "B2" στο δοχείο και γυρίστε το αριστερόστροφα έως ότου ασφαλίσει (εικ.2).
- Ανάψτε τη συσκευή γυρνώντας το διακόπτη ON/OFF + ρυθμιστή ταχύτητας "A5" σε μία από τις διαθέσιμες θέσεις.

Προσοχή: χρησιμοποιείτε τα μαχαίρια με πολύ μεγάλη προσοχή. Για να τα πιάσετε χρησιμοποιείτε πάντα τη λαβή.

Αφαιρέστε πρώτα τα μαχαίρια ή τα εξαρτήματα για ανάμιξη/χτύπημα και στη συνέχεια τα συστατικά από το δοχείο "B3".

Στο τέλος της επεξεργασίας τοποθετείτε πάντα το μαχαίρι γενικής χρήσης "D1" στην προστασία "D2".

Αποφύγετε οποιαδήποτε επαφή με κινούμενα μέρη!

Ανοίξτε το δοχείο ανάμιξης μόνο μετά την πλήρη ακινητοποίηση του μοτέρ.

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τους ωθητήρες που παρέχονται για να σπρώξετε μέσω του ανοίγματος του καπακιού τα τρόφιμα για επεξεργασία. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τα δάχτυλα ή άλλα αντικείμενα!

Όταν η συσκευή λειτουργεί συνιστάται οι ωθητήρες να τοποθετούνται στο στόμιο του καπακιού.

Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επιτήρηση.

Μη χρησιμοποιείτε το εξάρτημα χτυπήματος για ανάμιξη.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΑΝΑΜΙΞΗΣ ΜΕ ΜΑΧΑΙΡΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ	Μέγ. ποσότητα	Ταχύτητα	Χρόνος λειτουργίας
Κρέας	700 g	Max	10 - 20 sec.
Κρεμμύδια	700 g	10-15	10 - 20 sec.
Φιστίκια	600 g	20-Μέγ.	10 - 20 sec.
Ψάρι	700 g	1-20	10 - 20 sec.
Τυρί	700 g	1-20	10 - 20 sec.
Υγρό (σούπες)	700 g	1-20	20 sec.
Καρότα	700 g	15-20	20 sec.
Ψωμί	4 φέτες	15-20	10 - 20 sec.
Μήλα	700 g	20-Μέγ.	10 - 20 sec.
Μαϊντανός	Max. 4 ματσάκια	Max	10 sec.
Μαγιονέζα	Max. 4 φλιτζάνια /l	20-Μέγ.	20 sec.

ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΚΟΨΙΜΟ/ΤΡΙΨΙΜΟ "E"

Με τα μαχαίρια αυτά είναι δυνατό να κόψετε σε φέτες, ψιλοτεμαχίσετε και τρίψετε λαχανικά, πατάτες και φρούτα.

Προσοχή στα μαχαίρια γιατί είναι πολύ κοφτερά.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την πρίζα του ρεύματος και ότι ο διακόπτης ON/OFF "A5" βρίσκεται στη θέση OFF, πριν αφαιρέσετε ή τοποθετήσετε οποιοδήποτε εξάρτημα.

- Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι ασφαλείας "A1" είναι κλειστό.
- Τοποθετήστε το δοχείο ανάμιξης "B3" στην ειδική υποδοχή.
- Αφού επιλέξετε ένα από τα μαχαίρια για κόψιμο/τρίψιμο "E", τοποθετήστε το στο δίσκο μαχαιριών "E1" (εικ.3).
- Τοποθετήστε το δίσκο μαχαιριών "E1" στον άξονα του μοτέρ "A4" (εικ.3).
- Τοποθετήστε το καπάκι "B2" στο δοχείο και γυρίστε το αριστερόστροφα έως ότου ασφαλίσει (εικ.3)
- Τοποθετήστε τα τρόφιμα για τρίψιμο, ψιλοτεμαχισμό κλπ. από το άνοιγμα στο καπάκι.
Χρησιμοποιείτε πάντα τον ωθητήρα "B1" για να σπρώξετε τα τρόφιμα στο δοχείο. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τα χέρια!
- **Ποτέ μη σπρώχνετε τα συστατικά μέσα στο δοχείο με τα δάχτυλα ή με άλλα αντικείμενα!**
- Μην υπερφορτώνετε ποτέ το δοχείο. Μην υπερβαίνετε το 1.5 kg. τροφίμων.
Αφού τελειώσετε την παρασκευή ή γεμίσετε το μπολ μέχρι τη μέγιστη στάθμη, σβήστε τη συσκευή βάζοντας το διακόπτη ρύθμισης ταχύτητας στη θέση "off".
Μπορείτε να αφαιρέσετε τα μαχαίρια μόνο μετά την πλήρη ακινητοποίηση του μοτέρ.
Βγάλτε προσεκτικά το δίσκο μαχαιριών "E1".

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗΣΗΣ "F" (ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ)

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την πρίζα του ρεύματος και ότι ο διακόπτης ON/OFF "A5" βρίσκεται στη θέση OFF, πριν αφαιρέσετε ή τοποθετήσετε οποιοδήποτε εξάρτημα.
- Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι ασφαλείας "A1" είναι κλειστό.
- Τοποθετήστε το δοχείο ανάμιξης "B3" στην ειδική υποδοχή.
- Τοποθετήστε το εξάρτημα φυγοκέντρωσης "F4" με το φίλτρο "F3" στο δοχείο ανάμιξης "B3". (εικ.4)
- Τοποθετήστε το καπάκι "B2" στο δοχείο και γυρίστε το αριστερόστροφα έως ότου ασφαλίσει (εικ.4).

- Τοποθετήστε τα τρόφιμα από το στόμιο και πιέστε τα χρησιμοποιώντας τον ειδικό ωθητήρα "F1".
- Συνιστάται η μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας.
- Ανοίξτε το καπάκι "B2" μόνο μετά την πλήρη ακινητοποίηση της συσκευής.
- Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας σβήστε προσωρινά τη συσκευή και με τη βοήθεια της σπάτουλας "H" απομακρύνετε την πούλπα που μπορεί να συγκεντρώθηκε στο φίλτρο.
Ποτέ μη σπρώχνετε τα συστατικά μέσα στο δοχείο με τα δάχτυλα ή με άλλα αντικείμενα. Χρησιμοποιείτε πάντα τον ειδικό ωθητήρα!

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΣΤΙΦΤΗ "G" (ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ)

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την πρίζα του ρεύματος και ότι ο διακόπτης ON/OFF "A5" βρίσκεται στη θέση OFF, πριν αφαιρέσετε ή τοποθετήσετε οποιοδήποτε εξάρτημα.
- Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι ασφαλείας "A1" είναι κλειστό.
- Τοποθετήστε το δοχείο ανάμιξης "B3" στην ειδική υποδοχή.
- Τοποθετήστε το στίφτη "G1" στο δοχείο ανάμιξης και γυρίστε τον έως ότου ασφαλίσει το τμήμα που προεξέχει 1 εκ. 6 στο μοτέρ.
- Τοποθετήστε τον κώνο "G2" στον άξονα του μοτέρ.
- Γυρίστε το διακόπτη ON/OFF "A5" στη θέση ελάχιστης ταχύτητας. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με μεγαλύτερες ταχύτητες.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΜΠΛΕΝΤΕΡ "C"

Το μπλέντερ "C3" επιτρέπει τη γρήγορη προετοιμασία διαφόρων τύπων φραπέ και χυμών.

Για να χρησιμοποιήσετε το μπλέντερ πρέπει να τοποθετήσετε το δοχείο ανάμιξης "B3" και το καπάκι του "B2".

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την πρίζα του ρεύματος και ότι ο διακόπτης ON/OFF "A5" βρίσκεται στη θέση OFF, πριν αφαιρέσετε ή τοποθετήσετε οποιοδήποτε εξάρτημα.
- Ανοίξτε το καπάκι ασφαλείας "A1" πιέζοντας

το κουμπί "A2" (το καπάκι ασφαλείας "A1" μπορεί να ανοίξει μόνο αν αφαιρεθεί το καπάκι "B2").

- Τοποθετήστε το μπλέντερ στο μοτέρ.

Προσοχή: χρησιμοποιείτε τα μαχαίρια με πολύ μεγάλη προσοχή.

- Τοποθετήστε το δοχείο ανάμιξης "B3" χωρίς εξαρτήματα και το καπάκι του "B2" στην ειδική υποδοχή.

Σημαντικό: Το μπλέντερ δεν λειτουργεί εάν δεν τοποθετηθεί σωστά το καπάκι "B2". Το δοχείο ανάμιξης "B3" πρέπει να είναι κενό και χωρίς εξαρτήματα ακόμη και με το μπλέντερ σε λειτουργία.

- Ρίξτε τα υλικά για χτύπημα στο μπλέντερ "C3" και κλείστε το καπάκι.
- Γυρίστε το διακόπτη ON/OFF "A5" στην επιθυμητή θέση. Όταν χτυπάτε πολύ μαλακά υλικά όπως για παράδειγμα φρούτα (μπανάνες), ξεκινήστε με χαμηλή ταχύτητα και στη συνέχεια αυξήστε την σταδιακά ανάλογα με τις ανάγκες σας. Αντίθετα, όταν πρέπει να χτυπήσετε σκληρά υλικά όπως για παράδειγμα καρότα, συνιστάται η χρήση της μέγιστης ταχύτητας. Μη βάζετε στο μπλέντερ περισσότερα από 300 gr. σκληρών λαχανικών. Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί συνεχώς περισσότερο από 20 δευτερόλεπτα. Μπορείτε να τρίψετε περίπου 300 gr. πάγου σε 15-20 δευτερόλεπτα.
Προσοχή: για να αποφύγετε το ξεχείλισμα των συστατικών, μη χτυπάτε περισσότερο από 1000 ml (1 l) υγρών κάθε φορά.
- Χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή με το καπάκι.
- Όταν χτυπάτε ζεστά τρόφιμα, αφαιρείτε το πώμα του καπακιού του μπλέντερ "C1".
- Μην αγγίζετε ποτέ τα κινούμενα μέρη.
- Για την αποφυγή ατυχημάτων, μη βάζετε ποτέ τα χέρια ή άλλο αντικείμενο μέσα στο μπλέντερ όταν λειτουργεί. Η διατιθέμενη σπάτουλα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μετά την πλήρη ακινητοποίηση της συσκευής.
- Για να αφαιρέσετε το μπλέντερ, βγάλτε πρώτα το καπάκι του δοχείου "B2".

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Σβήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα του ρεύματος.

Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε άλλα υγρά!

Καθαρίζετε το μοτέρ μόνο με ένα υγρό πανί.

Για τον καθαρισμό των εξαρτημάτων, χρησιμοποιείτε μόνο ζεστό νερό και υγρό απορρυπαντικό πιάτων.

Για να καθαρίσετε το μπλέντερ "C3" γεμίστε το με νερό και απορρυπαντικό, τοποθετήστε το καπάκι και αφήστε το να λειτουργήσει στη μέγιστη ταχύτητα επί 30 δευτερόλεπτα.

Ξεβγάλτε και εν ανάγκη επαναλάβετε την ενέργεια.