

HELLAS

Διαβάστε με προσοχή το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Μόνον έτσι θα έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα και τη μέγιστη ασφάλεια χρήσης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Οι όροι που ακολουθούν χρησιμοποιούνται συχνά στις επόμενες σελίδες.

- 1 Μεζούρα
- 2 Σταθερό φίλτρο (αν υπάρχει)
- 3 Θήκη υποδοχής φίλτρου για γαλλικό καφέ
- 4 Σύστημα επιλογής αρώματος του καφέ
- 5 Πορτάκι θήκης υποδοχής φίλτρου
- 6 Κανάτα για γαλλικό καφέ
- 7 Ρυθμιζόμενος πίνακας χειριστηρίων
- 8 Ενδεικτική λυχνία ON/OFF
- 9 Διακόπτης ON/OFF
- 10 Θερμαινόμενη πλάκα
- 11 Ηλεκτρικό καλώδιο
- 12 Καπάκι δοχείου νερού
- 13 Αφαιρούμενο δοχείο νερού
- 14 Φίλτρο χλωρίου (αν υπάρχει)
- 15 Θήκη υποδοχής φίλτρου χλωρίου (αν υπάρχει)
- 16 Επιλογέας αρώματος γαλλικού καφέ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Αυτή η συσκευή έχει κατασκευαστεί για να "φτιάχνει καφέ" και για να "ζεσταίνει ποτά": προσοχή για την αποφυγή εγκαυμάτων από πιτσιλίσματα νερού ή ατμού ή από ακατάλληλη χρήση.
- Μην αγγίζετε ζεστές επιφάνειες (ζώνη παροχής σε επαφή με τη θήκη φίλτρου και τη θερμαινόμενη πλάκα).
- Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε για την ακεραιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση αμφιβολίας, μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή και απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό.
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για οικιακή χρήση. Κάθε άλλη χρήση πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη και κατά συνέπεια επικίνδυνη.
- Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για βλάβες που οφείλονται σε ακατάλληλη, λανθασμένη και αλόγιστη χρήση.
- Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα ή υγρά πόδια ή χέρια.
- Μην επιτρέπετε σε παιδιά ή μη ικανά άτομα να χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς επιτήρηση.
- Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται για να είστε βέβαιοι ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Σε περίπτωση βλάβης ή κακής λειτουργίας της συσκευής, σβήστε την και μην επιχειρείτε να την επισκευάσετε. Για ενδεχόμενες επισκευές, απευθυνθείτε μόνο στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις του κατασκευαστή και ζητήστε τη χρήση γνήσιων ανταλλακτικών. Η μη τήρηση της παραπάνω οδηγίας, θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια της συσκευής.
- Το ηλεκτρικό καλώδιο της συσκευής δεν πρέπει να αντικαθίσταται από το χρήστη, γιατί η αντικατάσταση απαιτεί τη χρήση ειδικών εργαλείων. Σε περίπτωση βλάβης του καλωδίου, ή για την αντικατάστασή του, απευθυνθείτε μόνο στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις του κατασκευαστή.
- Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα και κατεβάστε το γενικό διακόπτη όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Μην αφήνετε τη συσκευή άσκοπα αναμμένη.
- Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Τοποθετήστε τη συσκευή στην επιφάνεια εργασίας μακριά από βρύσες νερού και νεροχύτες.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλεκτρικού δικτύου αντιστοιχεί σε εκείνη που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευής. Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα ρεύματος με ελάχιστη παροχή 10 A και εφοδιασμένη με κατάλληλη γείωση. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενα ατυχήματα που οφείλονται στην απουσία γείωσης από την εγκατάσταση.
- Μην εγκαθιστάτε ποτέ τη συσκευή σε χώρους όπου η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει τους 0°C (αν το νερό παγώσει, η συσκευή μπορεί να πάθει ζημιά).
- Ο πίνακας χειριστηρίων είναι περιστρεφόμενος. Με τον τρόπο αυτό η πρόσβαση στα χειριστήρια είναι πάντοτε απλή.

ΦΙΛΤΡΟ ΧΛΩΡΙΟΥ (αν υπάρχει)

Το φίλτρο κατακρατεί τη γεύση του χλωρίου από το νερό. Για την εγκατάσταση ενεργήστε ως εξής:

- Βγάλτε το φίλτρο χλωρίου από το πλαστικό σακουλάκι και ξεπλύνετε το κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Ανασηκώστε το καπάκι του δοχείου νερού και βγάλτε τη θήκη υποδοχής φίλτρου χλωρίου από τη θέση της τραβώντας προς τα πάνω (εικ. 1).
- Ανοίξτε τη θήκη υποδοχής φίλτρου χλωρίου πιέζοντας στα ειδικά σημεία με την ένδειξη "PUSH" και τοποθετήστε προσεκτικά το φίλτρο στην υποδοχή όπως στην εικ. 2.
- Κλείστε τη θήκη υποδοχής φίλτρου χλωρίου και τοποθετήστε την στη θέση της πιέζοντας τέρμα κάτω.
- Μετά από 80 κύκλους και οπωσδήποτε κάθε έξι μήνες λειτουργίας, το φίλτρο χλωρίου πρέπει να αντικαθίσταται.

ΠΩΣ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΤΕ ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΑΦΕ

- Ανασηκώστε το καπάκι και βγάλτε το δοχείο νερού (εικ. 3).

- Γεμίστε το δοχείο με φρέσκο και καθαρό νερό ως την ένδειξη στάθμης για τα φλιτζάνια καφέ που θέλετε να φτιάξετε (εικ. 4).
- Τοποθετήστε το δοχείο στη μηχανή πιέζοντας ελαφρά. Εάν θέλετε μπορείτε να αφήσετε το δοχείο στη θέση του και για να το γεμίσετε χρησιμοποιήστε το κανάτι με την ένδειξη στάθμης (εικ. 5).
- Ανοίξτε το πορτάκι της θήκης υποδοχής φίλτρου γυρνώντας το προς τα δεξιά (εικ. 6).
- Τοποθετήστε το σταθερό φίλτρο (αν υπάρχει) στη θήκη φίλτρου (εικ. 7) και για τα μοντέλα χωρίς φίλτρο, χρησιμοποιήστε το χάρτινο φίλτρο #4.
- Τοποθετήστε τον αλεσμένο καφέ στο φίλτρο χρησιμοποιώντας τη διατιθέμενη μεζούρα και απλώστε τον ομοιόμορφα (εικ. 8). Ως γενικό κανόνα, χρησιμοποιήστε μια μεζούρα γεμάτη ως το χείλος με αλεσμένο καφέ (περίπου 7 γραμμάρια) για κάθε φλιτζάνι (παράδειγμα 8 μεζούρες για 8 φλιτζάνια). Σε περίπτωση που θέλετε να φτιάξετε 11-12 φλιτζάνια, μειώστε την ποσότητα του καφέ χρησιμοποιώντας το πολύ 11 γεμάτες μεζούρες. Παρόλα αυτά, η ποσότητα του καφέ μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τις προσωπικές προτιμήσεις. Χρησιμοποιήστε αλεσμένο καφέ καλής ποιότητας, μέσης άλεσης και συσκευασμένο για μηχανές γαλλικού καφέ.
- Κλείστε το πορτάκι της θήκης υποδοχής φίλτρου και τοποθετήστε την κανάτα με το καπάκι στη θερμαινόμενη πλάκα έτσι ώστε να είναι καλά κεντραρισμένη.
- Επιλέξτε το επιθυμητό άρωμα σύμφωνα με τις οδηγίες της παραγράφου "Πώς να επιλέξετε το άρωμα".
- Πιέστε το διακόπτη "ON/OFF" (εικ. 9). Η ενδεικτική λυχνία ON δείχνει ότι η καφετιέρα λειτουργεί.
- Ο καφές αρχίζει να τρέχει σε λίγα δευτερόλεπτα. **Είναι φυσιολογικό η συσκευή να ελευθερώνει λίγο ατμό ενώ τρέχει ο καφές.**
- Αν αφήσετε πατημένο το διακόπτη "ON/OFF" μετά την έξοδο του καφέ, η

θερμαινόμενη πλάκα διατηρεί τον καφέ ζεστό στην ιδανική θερμοκρασία.

Προσοχή: αφαιρώντας την κανάτα πριν η μηχανή ολοκληρώσει την παραγωγή του καφέ, η παραγωγή του καφέ δεν διακόπτεται, αλλά μπλοκάρει απλώς η ροή του στην κανάτα. Σε περίπτωση που θέλετε να σερβίρετε αμέσως λίγο καφέ, συνιστάται να επαναφέρετε γρήγορα την κανάτα στη θέση της για να αποφύγετε ενοχλητικές υπερχειλίσσεις.

Π'Σ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΟ ΑΡ'ΜΑ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΑΦΕ

Με το σύστημα επιλογής αρώματος, μπορείτε να επιλέξετε το άρωμα του γαλλικού καφέ ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Γυρνώντας το διακόπτη ρύθμισης αρώματος του γαλλικού καφέ (εικ. 11), μπορείτε να επιλέξετε έντονη (θέση STRONG) ή ελαφριά επίγευση (θέση LIGHT).

Το σύστημα αλλάζει την επίγευση του καφέ, σε περισσότερο ή λιγότερο έντονη, ενώ η πραγματική γεύση παραμένει αναλλοίωτη.

ΠΡΟΣΟΧΗ: την πρώτη φορά που φτιάχνετε καφέ, είναι αναγκαίο να πλύνετε όλα τα εξαρτήματα και τα εσωτερικά κυκλώματα της μηχανής με τον ακόλουθο τρόπο:

Φτιάξτε τουλάχιστον δύο κανάτες καφέ χωρίς να χρησιμοποιήσετε αλεσμένο καφέ (ακολουθώντας τις οδηγίες της παραγράφου Πώς να φτιάξετε γαλλικό καφέ).

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πριν από οποιαδήποτε επέμβαση καθαρισμού ή συντήρησης, σβήστε τη μηχανή, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα και αφήστε τη μηχανή να κρυώσει.

1. Για τον καθαρισμό της μηχανής, μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή διαβρωτικά απορρυπαντικά. Αρκεί ένα υγρό και μαλακό πανί.
2. Μη βυθίζετε ποτέ τη μηχανή του καφέ σε νερό: η συσκευή είναι ηλεκτρική.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΩΜΑΤΟΣ

Για καλύτερο καθαρισμό του συστήματος μπορείτε να το βγάλετε από την κούπα υποδοχής φίλτρου τραβώντας το προς τα πάνω (εικ. 11). Για να το βάλετε στη θέση του, αρκεί να το τοποθετήσετε από πάνω.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Τ'Ν ΑΛΑΤ'Ν

Αν το νερό στην περιοχή σας είναι σκληρό, σχηματίζονται άλατα με την πάροδο του χρόνου. Τα άλατα μπορούν να επηρεάσουν τη σωστή λειτουργία της συσκευής.

Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται από τα άλατα κάθε 40 κύκλους. Ο καθαρισμός των αλάτων μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας τα ειδικά προϊόντα για μηχανές γαλλικού καφέ που κυκλοφορούν στην αγορά. Σε διαφορετική περίπτωση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξύδι από λευκό κρασί ακολουθώντας την εξής διαδικασία:

1. Βγάλετε το φίλτρο χλωρίου.
2. Αδειάστε 2 φλιτζάνια ξύδι και 3 φλιτζάνια νερό στο δοχείο. Τοποθετήστε το δοχείο στη συσκευή.
3. Τοποθετήστε την κανάτα στη θερμαινόμενη πλάκα και τη θήκη υποδοχής φίλτρου χωρίς καφέ.
4. Πιέστε το διακόπτη ON/OFF γαλλικού καφέ, αφήστε να τρέξει ένα φλιτζάνι και σβήστε τη συσκευή.
5. Αφήστε το ξύδι να δράσει για μια ώρα.
6. Ανάψτε πάλι τη συσκευή και αφήστε να τρέξει το υπόλοιπο διάλυμα.
7. Για το ξέβγαλμα, αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει με νερό και χωρίς καφέ τουλάχιστον 3 φορές (3 γεμάτα δοχεία νερού).

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Λύση
Ο χρόνος παραγωγής του καφέ έχει αυξηθεί	Η μηχανή του καφέ πρέπει να καθαριστεί από τα άλατα	Καθαρίστε τα άλατα σύμφωνα με τις οδηγίες της παραγράφου "καθαρισμός των αλάτων"
Ο καφές έχει όξινη γεύση	Το ξέβγαλμα δεν ήταν επαρκές	Ξεβγάλτε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες της παραγράφου "καθαρισμός των αλάτων"