

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

- Πριν συνδέσετε το φως στην πρίζα του ρεύματος, ελέγξτε προσεκτικά αν η τάση του οικιακού σας δικτύου αντιστοιχεί στην τιμή V που αναγράφεται στη συσκευή και αν η πρίζα του ρεύματος και η γραμμή τροφοδοσίας είναι κατάλληλες για το απαιτούμενο φορτίο.
- Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 89/336/ΕΟΚ ΚΑΙ ΤΗΝ Υ.Α. 476/92 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΡΑΔΙΟΠΑΡΕΜΒΟΛΩΝ.
- Τα υλικά της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, φελιζόλ, καρφιά κλπ.) πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά, γιατί αποτελούν πιθανές εστίες κινδύνου.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάνω σε οριζόντιες επιφάνειες στήριξης, αρκεί να μην είναι μοκέτες, χαλιά ή άλλες μαλακές επιφάνειες.

Μην υπερφορτώνετε το ηλεκτρικό κύκλωμα αποφεύγοντας τη χρήση της ίδιας πρίζας για άλλες συσκευές. Για την τοποθέτηση της βάσης δείτε την εικόνα 2.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Η συσκευή διαθέτει τρία στοιχεία θέρμανσης.

- πιέστε το πλήκτρο **I** για λειτουργία με την ελάχιστη ισχύ
- πιέστε τα πλήκτρα **I** και **II** για λειτουργία με μέση ισχύ
- πιέστε τα πλήκτρα **I** και **II**, **III** για λειτουργία με τη μέγιστη ισχύ.

Σθήσιμο: επαναφέρετε τα πλήκτρα στην αρχική τους θέση και αποσυνδέστε το φως από την πρίζα.

Μοντέλα με μηχανοκίνητη περιστρεφόμενη βάση

Για την κατανομή της ακτινοβολίας σε μεγαλύτερη περιοχή πιέστε το διακόπτη . Το σώμα της συσκευής

κινείται δεξιά-αριστερά με γωνία 90°.

Για να διακόψετε την κίνηση στην επιθυμητή θέση αρκεί να πιέσετε πάλι το διακόπτη .

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Πριν από οποιοδήποτε καθαρισμό, αποσυνδέετε πάντα το φως από την πρίζα του ρεύματος.
- **Καθαρίζετε τακτικά τη γρίλια στην περίοδο χρήσης της συσκευής χρησιμοποιώντας ηλεκτρική σκούπα.**
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ απορρυπαντικά σε σκόνη ή διαλύτες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή θέρμανσης κοντά σε μπανιέρες, ντους ή πισίνες.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάντα και μόνο σε κατακόρυφη θέση.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για το στέγνωμα των ρούχων
- Σε απόσταση 150 cm εμπρός από τη συσκευή, δεν πρέπει να υπάρχουν έπιπλα ή άλλα αντικείμενα.
- Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί κοντά σε τοίχους, έπιπλα, κουρτίνες κλπ.
- Η αντικατάσταση του ηλεκτρικού καλωδίου πρέπει να γίνεται μόνο από το Σέρβις του κατασκευαστή.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε δωμάτια με εμβαδόν μικρότερο από 4 m².
- Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται ακριβώς κάτω από σταθερή πρίζα ρεύματος.

- Μην συνδέετε τη συσκευή με θερμοστάτη, προγραμματιστή, χρονοδιακόπτη ή άλλα παρόμοια συστήματα που ανάβουν αυτόματα τα θερμαντικά στοιχεία, γιατί μπορούν να προκαλέσουν συνθήκες κινδύνου πυρκαγιάς σε περίπτωση που η συσκευή έχει σκεπαστεί ή μετακινηθεί.

Η συσκευή διαθέτει σύστημα προστασίας από ανατροπή που διακόπτει την τροφοδοσία σε περίπτωση πτώσης. Για την αποκατάσταση της λειτουργίας αρκεί να επαναφέρετε τη συσκευή σε όρθια θέση.

Ένα σύστημα ασφαλείας διακόπτει τη λειτουργία της θερμάστρας σε περίπτωση τυχαίας υπερθέρμανσης (π.χ. σκεπασμένη συσκευή).

Για την αποκατάσταση της λειτουργίας απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις.



Σημαντικό: μην καλύπτετε ποτέ τη συσκευή ενώ λειτουργεί, γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη άνοδο της θερμοκρασίας της.

