

GR**ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**

- Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και **φυλάξτε τις σε ασφαλές σημείο.**
- Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Μην την χρησιμοποιείτε σε εξωτερικό χώρο.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου αντιστοιχεί με αυτή που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών.
- Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξίες, κινδύνους πυρκαγιάς, **τραυματισμούς ή άλλους κινδύνους μη θυθίζετε τη συσκευή (συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου και του φις) σε νερό ή άλλο υγρό και μη τη θάζετε κάτω από τρεχούμενο νερό.**
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν υπάρχει περίπτωση βλάβης ή κακής λειτουργίας. Απευθυνθείτε στο Σέρβις για έλεγχο και/ή επισκευή.
- Για την αποφυγή ενδεχόμενων κινδύνων το ηλεκτρικό καλώδιο πρέπει να αντικαθίστανται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ή το φις παρουσιάζουν βλάβες ή φθορές.
- Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τυχόν ζημιές που οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση ή στη μη τήρηση των παρόντων οδηγιών.
- Μην αποσυνδέετε το φις από την πρίζα τραβώντας το ηλεκτρικό καλώδιο. Για να αποσυνδέσετε το φις, πιάστε το και τραβήξτε το από την πρίζα.
- Φυλάξτε τη συσκευή μακριά από παιδιά ή ανήμπορα άτομα. Μην επιτρέπετε σε παιδιά ή ανήμπορα άτομα να χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς επιτήρηση. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή εάν η συσκευή χρησιμοποιείται από παιδιά ή παρουσία παιδιών.
- Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή.
- **Μη θγάζετε το καπάκι πριν ακινητοποιηθεί τελείως το μαχαίρι.**
- **Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν η λάμα παρουσιάζει θλάση ή εάν δεν λειτουργεί σωστά.**
- **Χρησιμοποιείτε τη λάμα με μεγάλη προσοχή γιατί είναι πολύ κοφτερή.**
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- Τηρείτε τις μέγιστες ποσότητες των τροφίμων που συνιστούν οι οδηγίες.
- Μην αφήνετε το ηλεκτρικό καλώδιο σε επαφή με κοφτερές επιφάνειες και μην το χρησιμοποιείτε για να μεταφέρετε τη συσκευή.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να έρχεται σε επαφή με τις θερμές επιφάνειες της συσκευής.
- Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα του ρεύματος στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Μετά τη χρήση
 - Σε περίπτωση κακής λειτουργίας
 - Πριν τον καθαρισμό
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλους σκοπούς, εκτός από εκείνους που προβλέπουν οι παρούσες οδηγίες.
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται σε σταθερή, επίπεδη και λεία επιφάνεια.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Κάλυμμα πάνω μέρους
2. Πλήκτρο ON/OFF
3. Μοτέρ
4. Καπάκι
5. Εξάρτημα χτυπήματος
6. Πλαστικό μπολ
7. Μαχαίρι
8. Άξονας στερέωσης μαχαιριού

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, καθαρίστε όλα τα εξαρτήματα.

- 1) Αρκεί να καθαρίσετε το μοτέρ με ένα βρεγμένο σφουγγαράκι. Μη βυθίζετε ποτέ το μοτέρ σε νερό και μην το αφήνετε κάτω από τρεχούμενο νερό.
- 2) Τα υπόλοιπα εξαρτήματα μπορούν να πλυθούν με νερό.
Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε μια επίπεδη και στεγνή επιφάνεια. Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα με την τάση που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών.

Πως χρησιμοποιείται

1.Τεμαχισμός/ανάμιξη

- 1) Τοποθετήστε το μαχαίρι στον άξονα που βρίσκεται στη βάση του μπολ.
- 2) Βάλτε τα υγρά υλικά μέσα στο μπολ.
- 3) Τοποθετήστε το καπάκι και ασφαλίστε το στη σωστή θέση.
- 4) Τοποθετήστε το μοτέρ πάνω στο μπολ και περιστρέψτε το ελαφρά (ο άξονας του μαχαιριού πρέπει να προσαρμόσει στην υποδοχή του μοτέρ).
- 5) Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα του ρεύματος και πιέστε το πλήκτρο on/off.
- 6) Αφήστε το πλήκτρο, αποσυνδέστε το φως από την πρίζα και περιμένετε να ακινητοποιηθεί το μαχαίρι.
- 7) Βγάλτε το μοτέρ, το καπάκι και το μαχαίρι. Βγάλτε τα υγρά υλικά από το μπολ.
- 8) Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για ανάμιξη, μην υπερβαίνετε το όριο των 0,4 λίτρων που υποδεικνύεται στην κλίμακα του μπολ.


2. Χτύπημα

- 1) Ακολουθήστε τις οδηγίες για τεμαχισμό/ανάμιξη, αλλά πριν βάλετε τα συστατικά στο μπολ, τοποθετήστε και στερεώστε το δίσκο για χτύπημα στον άξονα του μαχαιριού.
- 2) Όταν τελειώσετε και εάν θέλετε να τεμαχίσετε/ανακατέψετε, βγάλτε το δίσκο χτυπήματος.

Πίνακας οδηγιών


Συστατικά	Μέγιστες ποσότητες	Μέγιστος χρόνος
Τεμαχισμός/ανάμιξη - Μαχαίρι		
Κρεμμύδια	200 g	15 δευτ.
Σφιχτά αυγά	200 g	10 δευτ.
Σκόρδο	150 g	5 δευτ.
Μαϊντανός	25 g	10 δευτ.
Σέλινο	50 g	10 δευτ.
Φιστίκια	100 g	15 δευτ.
Καρύδια	100 g	15 δευτ.
Καρότα	200 g	15 δευτ.
Τυρί	200 g	15 δευτ.
Ψάρι	200 g	15 δευτ.
Προσούτο	200 g	15 δευτ.
Κρέας	200 g	15 δευτ.
Μαλακή ζύμη	0.4 l	30 δευτ.
Σούπα	0.4 l	30 δευτ.
Για χτύπημα - Μαχαίρι + Δίσκος χτυπήματος		
Σαντιγί	0.2 l	30 δευτ.
Ασπράδια	4 ασπράδια	30 δευτ.




Στην κλίμακα του μπολ λαμβάνεται υπόψη ο χώρος που καταλαμβάνει το μαχαίρι και οι οδηγίες είναι απλώς ενδεικτικές.

**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**

Πριν καθαρίσετε τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι αποσυνδέσατε το φις. Μη βυθίζετε το μοτέρ σε νερό ή απορρυπαντικό και μην το βάζετε στο πλυντήριο πιάτων. Το μαχαίρι, το καπάκι, ο δίσκος χτυπήματος και το πλαστικό μπολ μπορούν να πλυθούν στο χέρι ή στο πλυντήριο πιάτων.

Καθαρίστε την εξωτερική επιφάνεια του μοτέρ με ένα υγρό σφουγγαράκι. Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά σε σκόνη ή διαλύτες.





271IDL/11.03

