

GR**ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**

1. Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές είναι σκόπιμο να λαμβάνετε τα ακόλουθα μέτρα ασφαλείας:
2. Βεβαιωθείτε ότι η τάση λειτουργίας της συσκευής συμπίπτει με την τάση του δικτύου.
3. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα. Αποσυνδέστε τη μετά τη χρήση.
4. Μην επιτρέπετε σε παιδιά ή ανήμπορα άτομα να χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς επιτήρηση.
5. Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω κοντά σε πηγές θερμότητας.
6. Μην αφήνετε το καλώδιο να έρχεται σε επαφή με θερμές επιφάνειες.
7. ΜΗ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΤΟ ΜΟΤΕΡ, ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΦΙΣ ΣΕ ΝΕΡΟ Ή ΑΛΛΟ ΥΓΡΟ
Καθαρίστε τα με ένα υγρό πανί και σκουπίστε τα προσεκτικά.
8. ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ ΤΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ.
9. Μην λειτουργείτε άσκοπα τη συσκευή.
10. Μην γεμίζετε το δοχείο με υγρά.
11. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκληρά τρόφιμα όπως παγοκύβους ή κρέας με κόκαλο.
12. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν παρουσιάζει βλάβη. Απευθυνθείτε για έλεγχο ή επισκευή στο πλησιέστερο Σέρβις.
13. Για λόγους ασφαλείας, εάν το ηλεκτρικό καλώδιο παρουσιάζει φθορά θα πρέπει να ζητήσετε την αντικατάστασή του από το εξουσιοδοτημένο Σέρβις ώστε να αποφύγετε οποιοδήποτε κίνδυνο.
14. Η συσκευή προορίζεται ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ. Κάθε άλλη εμπορική ή βιομηχανική χρήση πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη.
15. Η συσκευή συμμορφούται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 89/336/ΕΟΚ.
16. Το μαχαίρι είναι πολύ κοφτερό και κατά συνέπεια η χρήση του απαιτεί προσοχή. Για να τοποθετήσετε ή να αφαιρέσετε το μαχαίρι από το δοχείο και για να το καθαρίσετε, πιάστε το από την κορυφή προσέχοντας τα κοφτερά άκρα.
17. Πριν βγάλετε το καπάκι περιμένετε να ακινητοποιηθούν εντελώς τα μαχαίρια.
18. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
19. Ορισμένα μπαχαρικά όπως το γαρύφαλλο, οι σπόροι άνηθου και κύμινου δεν πρέπει να αλέθονται στη συσκευή γιατί μπορούν να καταστρέψουν το πλαστικό του δοχείου.
20. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτεί η χρήση του μαχαιριού, ιδίως όταν το βγάξετε από το δοχείο και όταν καθαρίζετε και αδειάζετε το δοχείο.
21. Τυχόν εξαρτήματα, εκτός εκείνων που διατίθενται με τη συσκευή, πρέπει να συνοδεύονται από οδηγίες για την ασφαλή χρήση.
22. Προειδοποιήσεις: Σβήστε τη συσκευή πριν αλλάξετε τα εξαρτήματα ή πλησιάσετε τα χέρια στα κινούμενα μέρη.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Μικρή και εύχρηστη, η συσκευή αυτή θα γίνει ένα αναντικατάστατο εργαλείο της κουζίνας σας:

1. απλή και εύκολη στη λειτουργία της χάρη στη δυνατότητα χρήσης με ένα μόνο χέρι.
2. ιδανική για μεγάλες ποσότητες, επιτρέπει τη γρήγορη προετοιμασία των τροφίμων.
3. απαραίτητη για να αλέθετε γρήγορα μαϊντανό, σκόρδο, κρεμμύδια, κρέας, λαχανικά, σκληρά τυριά, ξηρούς καρπούς.
4. ασφαλής γιατί λειτουργεί μόνο με το καπάκι κλεισμένο σωστά.
5. εύκολη στην αποθήκευση χάρη στο σύστημα τυλίγματος του καλωδίου με βεντούζα στερέωσης.
6. εύκολη στο καθαρίσμα: μόνο τρία κομμάτια.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΕΙΚ. 1)

- A.** μοτέρ
- B.** άξονας μοτέρ
- C.** δοχείο για τα τρόφιμα
- D.** Μαχαίρι
- E.** Διακόπτης
- F.** καπάκι
- G.** ηλεκτρικό καλώδιο - φως

μέγιστο χρόνο των 10 δευτερολέπτων για κάθε χρήση για 3 διαδοχικούς κύκλους. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει τουλάχιστον για 2 λεπτά μεταξύ δύο διαδοχικών χρήσεων.

10 - Μετά από 3 χρήσεις, όπως περιγράφονται στο σημείο 9, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Τοποθετήστε το δοχείο (C) στο μοτέρ (A) και στη συνέχεια τοποθετήστε το μαχαίρι (D) στον άξονα του μοτέρ (Βεβαιωθείτε ότι το μαχαίρι προσάρμοσε σωστά στον άξονα (ακούγεται ένα κλικ').
2. Κόψτε τα τρόφιμα σε μικρά κομμάτια (1,5 x 1,5 cm) και βάλτε τα στο δοχείο. Μη βάζετε πάνω από 200 g. κρέατος στο δοχείο και μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί πάνω από 20 δευτερόλεπτα.
3. Τοποθετήστε το καπάκι (F) στο μοτέρ (A).
4. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα του ρεύματος με το καλώδιο (G)
5. Ανάψτε τη συσκευή πιέζοντας το διακόπτη (E) με την παλάμη. Οι καλύτερες επιδόσεις της συσκευής επιτυγχάνονται όταν λειτουργεί κατά διαστήματα. Ανάβετε-σβήνετε τη συσκευή πιέζοντας για λίγο το διακόπτη (2-3) δευτερόλεπτα.
6. εάν η συσκευή δεν λειτουργεί, βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν πέσει τρόφιμα στο άνοιγμα ανάμεσα στο καπάκι (F) και το χείλος του δοχείου (C).
7. Για καλύτερα αποτελέσματα, συνιστάται να ξύνετε τα τρόφιμα από τα τοιχώματα του δοχείου με μία σπάτουλα για να συγκεντρωθούν στο κέντρο.
8. Μην προσθέτετε υγρά για να αναμειχθούν τα τριμμένα τρόφιμα
9. Για να κάνετε κιμά χρησιμοποιήστε το πολύ 200 γραμμάρια κρέατος κομμένου σε μικρά κομμάτια. Με τον τρόπο αυτό ο κιμάς γίνεται πιο γρήγορα. Ποτέ μην υπερβαίνετε το

ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αποσυνδέστε το φως από την πρίζα του ρεύματος.
- Ανασηκώστε και βγάλτε το καπάκι (F).
- Βγάλτε το μαχαίρι πιέζοντας το πλήκτρο που βρίσκεται στο πάνω μέρος και στη συνέχεια βγάλτε το δοχείο με τα τρόφιμα C.
- Εάν μετά από πολλές χρήσεις η συσκευή δεν αλέθει ικανοποιητικά, πρέπει να αντικαταστήσετε το μαχαίρι.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Το δοχείο (C), το καπάκι (F) και το μαχαίρι (D) μπορούν να πλυθούν στο πάνω μέρος του πλυντηρίου πιάτων.
- Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για να καθαρίσετε το μοτέρ. Σκουπίστε προσεκτικά.
- Μη χρησιμοποιείτε σκληρά σφουγγαράκια και απορρυπαντικά.
- Η συσκευή μπορεί να αποθηκευτεί με το ηλεκτρικό καλώδιο τυλιγμένο στο μοτέρ, χρησιμοποιώντας για στερέωση τη βεντούζα.

