

## ΕΛΛΗΝΙΚΑ

**Διαβάστε με προσοχή το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Μόνον έτσι θα έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα και τη μέγιστη ασφάλεια χρήσης.**

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Οι όροι που ακολουθούν χρησιμοποιούνται συχνά στις επόμενες σελίδες.

- A** Λαβή καπακιού
- B** Καπάκι
- C** Καλάθι για καφέ
- D** Χειρολαβές
- E** Σωλήνας παροχής νερού
- F** Θάλαμος βρασμού
- G** Ηλεκτρικό καλώδιο
- H** Βάση
- I** Ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας
- L** Ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας OK
- M** Βρύση
- N** Ενδειξη στάθμης νερού (αριθμού φλιτζανιών)

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Η παρούσα συσκευή κατασκευάστηκε για την "παρασκευή καφέ": προσοχή για την αποφυγή εγκαυμάτων από πιτσιλίσματα νερού ή από ακατάλληλη χρήση.
- Μην αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες.
- Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε για την ακεραιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση αμφιβολίας, μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή και απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό.
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για οικιακή χρήση. Κάθε άλλη χρήση πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη και κατά συνέπεια επικίνδυνη.
- Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για ενδεχόμενες βλάβες που οφείλονται σε ακατάλληλη, λανθασμένη ή αλόγιστη χρήση.
- Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα ή υγρά χέρια ή πόδια.
- Μην επιτρέπετε σε παιδιά ή ανήμπορα άτομα να χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς επιτήρηση.
- Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται για να είστε βέβαιοι ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Σε περίπτωση βλάβης ή κακής λειτουργίας της συσκευής, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα και μην επιχειρείτε να την επισκευάσετε.  
Για ενδεχόμενες επισκευές, απευθυνθείτε μόνο στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις του κατασκευαστή και ζητήστε τη χρήση γνήσιων ανταλλακτικών. Η μη τήρηση της παραπάνω οδηγίας, θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια της συσκευής.
- Το ηλεκτρικό καλώδιο της συσκευής δεν πρέπει να αντικαθίσταται από το χρήστη, γιατί η αντικατάσταση απαιτεί τη χρήση ειδικών εργαλείων. Σε περίπτωση βλάβης του καλωδίου, ή για την αντικατάστασή του, απευθυνθείτε μόνο στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις του κατασκευαστή.
- Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Μην αφήνετε τη συσκευή άσκοπα αναμμένη.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.

## ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Τοποθετήστε τη συσκευή στην επιφάνεια εργασίας μακριά από βρύσες νερού και νεροχύτες.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλεκτρικού δικτύου αντιστοιχεί σε εκείνη που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευής. Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα ρεύματος με ελάχιστη παροχή 10 A και εφοδιασμένη με κατάλληλη γείωση. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενα ατυχήματα που οφείλονται στην απουσία γείωσης από την εγκατάσταση.
- Μην εγκαθιστάτε ποτέ τη συσκευή σε χώρο που μπορεί να φτάσει σε θερμοκρασία μικρότερη ή ίση με 0°C (αν το νερό παγώσει, η συσκευή μπορεί να υποστεί βλάβες).
- Πιέστε και γυρίστε αριστερόστροφα το καπάκι για να το ανοίξετε και βγάλτε τα εξαρτήματα που περιέχει η συσκευή (καλάθι για καφέ και σωλήνα παροχής νερού).

### Πλύνετε τα εξαρτήματα με χλιαρό νερό.

Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό, αλλά ξεπλύνετε το εσωτερικό με νερό και καθαρίστε το με ένα σφουγγάρι και εν ανάγκη με απορρυπαντικό. Ξεβγάλτε και σκουπίστε καλά το εσωτερικό.

## ΠΩΣ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΤΕ ΚΑΦΕ

- Τοποθετήστε τη συσκευή στη βάση **με το φινιρίσμα αποσυνδεδεμένο από την πρίζα**.
- Γεμίστε δοχείο με φρέσκο και καθαρό νερό ως την ένδειξη στάθμης για τα φλιτζάνια καφέ που θέλετε να φτιάξετε: μη γεμίζετε τη συσκευή πάνω από την ένδειξη για 60 φλιτζάνια. Ελέγξτε την ποσότητα του νερού με τη βοήθεια του δείκτη στάθμης. **ΜΗΝ ΞΕΠΕΡΝΑΤΕ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΤΑΘΜΗ ΤΩΝ 60 ΦΛΙΤΖΑΝΙΩΝ!**
- Βρέξτε το καλάθι (C) και προσθέστε την επιθυμητή ποσότητα καφέ. Τοποθετήστε το στο σωλήνα (E).
- Τοποθετήστε το σύστημα σωλήνα + καλαθιού στη συσκευή έτσι ώστε ο σωλήνας να προσαρμόσει σωστά στο κέντρο του θαλάμου βρασμού.
- Κλείστε τη συσκευή με το καπάκι: για να

ασφαλίσει σωστά, πιέστε το καπάκι και γυρίστε το ταυτοχρόνως δεξιόστροφα.

- Συνδέστε το φινιρίσμα στην πρίζα. Η ενδεικτική λυχνία (I) ανάβει. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα αρχίζει να τρέχει ο καφές. Μπορείτε να ελέγξετε τη διήθηση του καφέ από τη διαφανή λαβή του καπακιού.
- Στο τέλος, ανάβει η ενδεικτική λυχνία "READY". Στο σημείο αυτό μπορείτε να σερβίρετε τον καφέ πιέζοντας το μοχλό της βρύσης.

Στο τέλος της διήθησης, η συσκευή τίθεται αυτόματα στη λειτουργία "KEEP WARM" (= διατήρηση της θερμοκρασίας) και διατηρεί τον καφέ ζεστό έως ότου το φινιρίσμα παραμένει συνδεδεμένο στην πρίζα.

**ΠΡΟΣΟΧΗ: μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν δεν έχει κλείσει καλά το καπάκι.**

**ΜΗ θάζετε ποτέ τη συσκευή άδεια πάνω στη βάση όταν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα!**

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πριν από οποιαδήποτε επέμβαση καθαρισμού ή συντήρησης, αποσυνδέστε το φινιρίσμα από την πρίζα και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει. Βγάλτε το καλάθι και το σωλήνα νερού προσεκτικά για να αποφύγετε τα εγκαύματα: ο καφές που έχει περισσέψει και τα κατακάθια του καφέ μπορεί να είναι ακόμα ζεστά!

1. Για τον εξωτερικό καθαρισμό, μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή **απορρυπαντικά σε σκόνη**. Αρκεί ένα υγρό και μαλακό πανί.
2. Καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής με χλιαρό νερό και ουδέτερο απορρυπαντικό. **Μη βυθίζετε ποτέ τη βάση ή τη συσκευή στο νερό: η συσκευή είναι ηλεκτρική.**
3. Το καπάκι, το καλάθι και ο σωλήνας παροχής νερού μπορούν να πλυθούν σε πλυντήριο πιάτων. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται ώστε η βάση του σωλήνα παροχής νερού να είναι καθαρή. Τοποθετήστε ενδεχομένως το σωλήνα κάτω από τρεχούμενο νερό ή χρησιμοποιήστε μια οδοντογλυφίδα για να καθαρίσετε τα υπολείμματα του καφέ.
4. Φυλάξτε τη συσκευή χωρίς να κλείσετε το καπάκι.

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ

Αν το νερό στην περιοχή σας είναι σκληρό, σχηματίζονται άλατα με την πάροδο του χρόνου. Τα άλατα μπορούν να επηρεάσουν τη σωστή λειτουργία της συσκευής. Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται από τα άλατα κάθε 50 κύκλους.

Ο καθαρισμός των αλάτων μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας τα ειδικά προϊόντα για συσκευές αυτού του τύπου που κυκλοφορούν στην αγορά, ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία τους.

### ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

1. Πριν φτιάξετε καφέ, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή χωρίς καφέ για να καθαρίσουν όλα τα υπολείμματα σκόνης από το εσωτερικό της συσκευής.
2. Για να ζεστάνετε τον καφέ, βγάλτε το σωληνάκι και το καλάθι, κλείστε καλά τη συσκευή και συνδέστε το φιλ στην πρίζα. Για να ζεστάνει τον καφέ η συσκευή χρειάζεται από 20 έως 60 λεπτά, αναλόγως με την ποσότητα του καφέ για ζέσταμα. Συνιστάται να μη ζεσταίνετε λιγότερο από 20 φλιτζάνια.
3. Για καλύτερο αποτέλεσμα συνιστάται η χρήση αλεσμένου καφέ για αμερικανικό καφέ, γιατί είναι χονδροκομμένος και δεν περνά από το καλάθι.

Μετά τους πρώτους καφέδες, θα μπορέσετε να προσδιορίσετε εύκολα την ιδανική ποσότητα καφέ που πρέπει να χρησιμοποιείτε. Ως πρώτη ένδειξη, συμβουλευθείτε τον πίνακα 1.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

| Αρ. ΦΛΙΤΖΑΝΙΩΝ | ΜΕΖΟΥΡΕΣ ΣΤΑΝΤΑΡ* |
|----------------|-------------------|
| 60             | 58-61             |
| 50             | 48-51             |
| 40             | 38-41             |
| 30             | 28-31             |
| 20             | 18-21             |
| 10             | 8-11              |

\* 1 μεζούρα στάνταρ αντιστοιχεί σε 2 γεμάτες κουταλιές της σούπας.

Έχετε υπόψη ότι οι ποσότητες που αναγράφονται στον πίνακα είναι ενδεικτικές και πρέπει να ρυθμίζονται αναλόγως με τις προσωπικές προτιμήσεις και την ποιότητα του καφέ.